



## **USER AND MAINTENANCE MANUAL**

B 130 - B 180 - B 230 - B 360 - B 230DV - B 360DV

BV 69E - BV 77E - BV 69DV - BV 77DV

BV 110E - BV 170E - BV 290E - BV 110DV - BV 170DV - BV 290DV










---

| en | it | de | es | fr | nl | pt | da | fi | no | sv | pl | ru | cs | hu | sl | tr | hr | lt | lv  
| et | ro | sk | bg | uk | bs | el | zh | kk |





**TECHNICAL DATA TABLE - TABELLA DATI TECNICI - TECHNISCHE DATENTABELLE - TABLA DE DATOS TÉCNICOS - TABLEAU DES DONNÉES TECHNIQUES - TABEL TECHNISCHE GEGEVENS - TABELA DE DADOS TÉCNICOS - TEKNISK DATATABEL - TEKNISTEN TIETOJEN TAULUKKO - TABELL FOR TEKNISCHE DATA - TABELL MED TEKNISKA EGENSKAPER - TABELA DANYCH TECHNICZNYCH - ТАБЛИЦЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ - TABULKA TECHNICKÝCH ÚDAJŮ - MŰSZAKI ADATOK TÁBLÁZATA - TEHNIČNI PODATKI - TEKNİK VERİLER TABLOSUNDA - TABLICI S TEHNIČKIM PODACIMA - TECHNINIŲ DUOMENŲ LENTELĖJE - TEHNISKO DATU TABULA - TEHNILISTE ANDMETE TABEL - TABELUL CU DATE TEHNICE - TABUĽKA TECHNICKÝCH ÚDAJOV - ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ - ТАБЛИЦІ ТЕХНІЧНИХ ДАНИХ - TABELI SA TEHNIČKIM PODACIMA - ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - 技术参数 - ТЕХНИКАЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕР КЕСТЕСІ**

|  | <b>B 130</b>   | <b>B 180</b>   |
|--|--|--|
|  <b>MAX</b> | 31 kW-кВт<br>26.700 kcal/h-ккал/ч<br>106.000 Btu/h-БТЕ/ч | 48 kW-кВт<br>41.200 kcal/h-ккал/ч<br>165.000 Btu/h-БТЕ/ч |
|             | 1.550 m³/h-м³/ч  | 1.550 m³/h-м³/ч  |
|             | 2,45 kg/h-кг/ч   | 3,8 kg/h-кг/ч  |
|            | DIESEL-HVO100-KEROSENE<br>дизель-HVO100-керосин          | DIESEL-HVO100-KEROSENE<br>дизель-HVO100-керосин          |
|           | 36 л-л   | 36 л-л   |
|           | ~220-240 V-B (-15%÷10%)<br>50 Hz-Гц<br>1,5 A 0,3 kW-кВт  | ~220-240 V-B (-15%÷10%)<br>50 Hz-Гц<br>1,5 A 0,3 kW-кВт  |
|  | ~110-120 V-B (-15%÷10%)<br>50 Hz-Гц<br>3 A 0,3 kW-кВт    | ~110-120 V-B (-15%÷10%)<br>50 Hz-Гц<br>3 A 0,3 kW-кВт    |
|           | 28 kg-кг   | 30 kg-кг   |
|           | 0,65 US gal/h 80°S<br>DANFOSS                            | 1,00 US gal/h 60°S<br>DANFOSS                            |
|           | 1.000 kPa-кПа<br>10 bar-бар                              | 1.000 kPa-кПа<br>10 bar-бар                              |












**IMPORTANT:** Please use only one of the following fuels: HVO 100 Biofuel, Diesel B7 and Kerosene.



**IMPORTANT:** In order to have a correct function you must use an electrical generator in class G3 or more (frequency variation  $\pm 1\%$ , tension variation  $\pm 2\%$ ). The maximum power of electrical generator must be three time the nominal power of device that you must connect.

**TECHNICAL DATA TABLE - TABELLA DATI TECNICI - TECHNISCHE DATENTABELLE - TABLA DE DATOS TÉCNICOS - TABLEAU DES DONNÉES TECHNIQUES - TABEL TECHNISCHE GEGEVENS - TABELA DE DADOS TÉCNICOS - TEKNISK DATATABEL - TEKNISTEN TIETOJEN TAULUKKO - TABELL FOR TEKNISKE DATA - TABELL MED TEKNISKA EGENSKAPER - TABELA DANYCH TECHNICZNYCH - ТАБЛИЦЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ - TABULKA TECHNICKÝCH ÚDAJŮ - MŰSZAKI ADATOK TÁBLÁZATA - TEHNIČNI PODATKI - TEKNİK VERİLER TABLOSUNDA - TABLICI S TEHNIČKIM PODACIMA - TECHNINIŲ DUOMENŲ LENTELĖJE - TEHNISKO DATU TABULA - TEHNILISTE ANDMETE TABEL - TABELUL CU DATE TEHNICE - TABUĽKA TECHNICKÝCH ÚDAJOV - ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ - ТАБЛИЦІ ТЕХНІЧНИХ ДАНИХ - TABELI SA TEHNIČKIM PODACIMA - ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - 技术参数 - ТЕХНИКАЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕР КЕСТЕСІ**

|  | <b>B 230</b>   | <b>B 360</b>  |
|--|--|---|
|  <b>MAX</b> | 65 kW-кВт<br>56.000 kcal/h-ккал/ч<br>222.000 Btu/h-БТЕ/ч | 111 kW-кВт<br>95.460 kcal/h-ккал/ч<br>379.000 Btu/h-БТЕ/ч |
|             | 3.000 m³/h-м³/ч  | 3.300 m³/h-м³/ч   |
|             | 5,2 kg/h-кг/ч  | 8,83 kg/h-кг/ч  |
|            | DIESEL-HVO100-KEROSENE<br>дизель-HVO100-керосин          | DIESEL-HVO100-KEROSENE<br>дизель-HVO100-керосин           |
|           | 65 л-л   | 105 л-л   |
|           | ~220-240 V-B (-15%÷10%)<br>50 Hz-Гц<br>3,5 A 0,8 kW-кВт  | ~220-240 V-B (-15%÷10%)<br>50 Hz-Гц<br>4,6 A 1,06 kW-кВт  |
|  | ~110-120 V-B (-15%÷10%)<br>50 Hz-Гц<br>7,5 A 0,8 kW-кВт  | ~110-120 V-B (-15%÷10%)<br>50 Hz-Гц<br>9,2 A 1,06 kW-кВт  |
|           | 57 kg-кг   | 86 kg-кг  |
|           | 1,25 US gal/h 80°S<br>DANFOSS                            | 2,00 US gal/h 80°H<br>DANFOSS                             |
|           | 1.200 kPa-кПа<br>12 bar-бар                              | 1.300 kPa-кПа<br>13 bar-бар                               |












**IMPORTANT:** Please use only one of the following fuels: HVO 100 Biofuel, Diesel B7 and Kerosene.



**IMPORTANT:** In order to have a correct function you must use an electrical generator in class G3 or more (frequency variation ±1%, tension variation ±2%). The maximum power of electrical generator must be three time the nominal power of device that you must connect.

**TECHNICAL DATA TABLE - TABELLA DATI TECNICI - TECHNISCHE DATENTABELLE - TABLA DE DATOS TÉCNICOS - TABLEAU DES DONNÉES TECHNIQUES - TABEL TECHNISCHE GEGEVENS - TABELA DE DADOS TÉCNICOS - TEKNISK DATATABEL - TEKNISTEN TIETOJEN TAULUKKO - TABELL FOR TEKNISCHE DATA - TABELL MED TEKNISKA EGENSKAPER - TABELA DANYCH TECHNICZNYCH - ТАБЛИЦЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ - TABULKA TECHNICKÝCH ÚDAJŮ - MŰSZAKI ADATOK TÁBLÁZATA - TEHNIČNI PODATKI - TEKNİK VERİLER TABLOSUNDA - TABLICI S TEHNIČKIM PODACIMA - TECHNINIŲ DUOMENŲ LENTELĖJE - TEHNISKO DATU TABULA - TEHNILISTE ANDMETE TABEL - TABELUL CU DATE TEHNICE - TABUĽKA TECHNICKÝCH ÚDAJOV - ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ - ТАБЛИЦІ ТЕХНІЧНИХ ДАНИХ - TABELI SA TEHNIČKIM PODACIMA - ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - 技术参数 - ТЕХНИКАЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕР КЕСТЕСІ**

|  | <b>B 230DV</b>  | <b>B 360DV</b>   |
|--|---|--|
|  <b>MAX</b> | 65 kW-кВт<br>56.000 kcal/h-ккал/ч<br>222.000 Btu/h-БТЕ/ч    | 111 kW-кВт<br>95.460 kcal/h-ккал/ч<br>379.000 Btu/h-БТЕ/ч    |
|             | 3.000 m³/h-м³/ч   | 3.300 m³/h-м³/ч  |
|             | 5,2 kg/h-кг/ч   | 8,83 kg/h-кг/ч   |
|            | DIESEL-HVO100-KEROSENE<br>дизель-HVO100-керосин             | DIESEL-HVO100-KEROSENE<br>дизель-HVO100-керосин              |
|           | 65 л-л  | 105 л-л  |
|           | ~110/240 V-B (-15%÷10%)<br>50 Hz-Гц<br>7,5/3,5 A 0,8 kW-кВт | ~110/240 V-B (-15%÷10%)<br>50 Hz-Гц<br>9,2/4,6 A 1,06 kW-кВт |
|           | 57 kg-кг  | 86 kg-кг   |
|           | 1,25 US gal/h 80°S<br>DANFOSS                               | 2,00 US gal/h 80°H<br>DANFOSS                                |
|           | 1.200 kPa-кПа<br>12 bar-бар                                 | 1.300 kPa-кПа<br>13 bar-бар                                  |












**IMPORTANT:** Please use only one of the following fuels: HVO 100 Biofuel, Diesel B7 and Kerosene.




**IMPORTANT:** In order to have a correct function you must use an electrical generator in class G3 or more (frequency variation ±1%, tension variation ±2%). The maximum power of electrical generator must be three time the nominal power of device that you must connect.










**TECHNICAL DATA TABLE - TABELLA DATI TECNICI - TECHNISCHE DATENTABELLE - TABLA DE DATOS TÉCNICOS - TABLEAU DES DONNÉES TECHNIQUES - TABEL TECHNISCHE GEGEVENS - TABELA DE DADOS TÉCNICOS - TEKNISK DATATABEL - TEKNISTEN TIETOJEN TAULUKKO - TABELL FOR TEKNISKE DATA - TABELL MED TEKNISKA EGENSKAPER - TABELA DANYCH TECHNICZNYCH - ТАБЛИЦЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ - TABULKA TECHNICKÝCH ÚDAJŮ - MŰSZAKI ADATOK TÁBLÁZATA - TEHNIČNI PODATKI - TEKNİK VERİLER TABLOSUNDA - TABLICI S TEHNIČKIM PODACIMA - TECHNINIŲ DUOMENŲ LENTELĖJE - TEHNISKO DATU TABULA - TEHNILISTE ANDMETE TABEL - TABELUL CU DATE TEHNICE - TABUĽKA TECHNICKÝCH ÚDAJOV - ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ - ТАБЛИЦІ ТЕХНІЧНИХ ДАНИХ - TABELI SA TEHNIČKIM PODACIMA - ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - 技术参数 - ТЕХНИКАЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕР КЕСТЕСІ**

|  | <b>BV 69E</b>   | <b>BV 77E</b>   |
|--|---|---|
|  <b>MAX</b> | 21 kW-кВт<br>18.100 kcal/h-ккал/ч<br>71.700 Btu/h-БТЕ/ч | 21 kW-кВт<br>18.100 kcal/h-ккал/ч<br>71.700 Btu/h-БТЕ/ч |
|             | 1.550 m³/h-м³/ч   | 1.550 m³/h-м³/ч   |
|             | 1,67 kg/h-кг/ч  | 1,67 kg/h-кг/ч  |
|            | DIESEL-HVO100-KEROSENE<br>дизель-HVO100-керосин         | DIESEL-HVO100-KEROSENE<br>дизель-HVO100-керосин         |
|           | 36 л-л  | 36 л-л  |
|           | ~220-240 V-B (-15%÷10%)<br>50 Hz-Гц<br>1,5 A 0,3 kW-кВт | ~220-240 V-B (-15%÷10%)<br>50 Hz-Гц<br>1,5 A 0,3 kW-кВт |
|  | ~110-120 V-B (-15%÷10%)<br>50 Hz-Гц<br>3 A 0,3 kW-кВт   | ~110-120 V-B (-15%÷10%)<br>50 Hz-Гц<br>3 A 0,3 kW-кВт   |
|           | 33 kg-кг  | 33 kg-кг  |
|           | 0,40 US gal/h 80°S<br>DANFOSS                           | 0,40 US gal/h 80°S<br>DANFOSS                           |
|           | 1.200 kPa-кПа<br>12 bar-бар                             | 1.200 kPa-кПа<br>12 bar-бар                             |

 **IMPORTANT:** Please use only one of the following fuels: HVO 100 Biofuel, Diesel B7 and Kerosene.

 **IMPORTANT:** In order to have a correct function you must use an electrical generator in class G3 or more (frequency variation ±1%, tension variation ±2%). The maximum power of electrical generator must be three time the nominal power of device that you must connect.

**TECHNICAL DATA TABLE - TABELLA DATI TECNICI - TECHNISCHE DATENTABELLE - TABLA DE DATOS TÉCNICOS - TABLEAU DES DONNÉES TECHNIQUES - TABEL TECHNISCHE GEGEVENS - TABELA DE DADOS TÉCNICOS - TEKNISK DATATABEL - TEKNISTEN TIETOJEN TAULUKKO - TABELL FOR TEKNISCHE DATA - TABELL MED TEKNISKA EGENSKAPER - TABELA DANYCH TECHNICZNYCH - ТАБЛИЦЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ - TABULKA TECHNICKÝCH ÚDAJŮ - MŰSZAKI ADATOK TÁBLÁZATA - TEHNIČNI PODATKI - TEKNİK VERİLER TABLOSUNDA - TABELICI S TEHNIČKIM PODACIMA - TECHNINIŲ DUOMENŲ LENTELĖJE - TEHNISKO DATU TABULA - TEHNILISTE ANDMETE TABEL - TABELUL CU DATE TEHNICE - TABUĽKA TECHNICKÝCH ÚDAJOV - ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ - ТАБЛИЦІ ТЕХНІЧНИХ ДАНИХ - TABELI SA TEHNIČKIM PODACIMA - ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - 技术参数 - ТЕХНИКАЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕР КЕСТЕСІ**

|  | <b>BV 69DV</b>  | <b>BV 77DV</b>  |
|--|---|---|
|  <b>MAX</b> | 21 kW-кВт<br>18.100 kcal/h-ккал/ч<br>71.700 Btu/h-БТЕ/ч   | 21 kW-кВт<br>18.100 kcal/h-ккал/ч<br>71.700 Btu/h-БТЕ/ч   |
|             | 1.550 m³/h-м³/ч   | 1.550 m³/h-м³/ч   |
|             | 1,67 kg/h-кг/ч  | 1,67 kg/h-кг/ч  |
|            | DIESEL-HVO100-KEROSENE<br>дизель-НВО100-керосин           | DIESEL-HVO100-KEROSENE<br>дизель-НВО100-керосин           |
|           | 36 л-л  | 36 л-л  |
|           | ~110/240 V-B (-15%÷10%)<br>50 Hz-Гц<br>3/1,5 A 0,3 kW-кВт | ~110/240 V-B (-15%÷10%)<br>50 Hz-Гц<br>3/1,5 A 0,3 kW-кВт |
|           | 33 kg-кг  | 33 kg-кг  |
|           | 0,40 US gal/h 80°S<br>DANFOSS                             | 0,40 US gal/h 80°S<br>DANFOSS                             |
|           | 1.200 kPa-кПа<br>12 bar-бар                               | 1.200 kPa-кПа<br>12 bar-бар                               |












**IMPORTANT:** Please use only one of the following fuels: HVO 100 Biofuel, Diesel B7 and Kerosene.




**IMPORTANT:** In order to have a correct function you must use an electrical generator in class G3 or more (frequency variation  $\pm 1\%$ , tension variation  $\pm 2\%$ ). The maximum power of electrical generator must be three time the nominal power of device that you must connect.










**TECHNICAL DATA TABLE - TABELLA DATI TECNICI - TECHNISCHE DATENTABELLE - TABLA DE DATOS TÉCNICOS - TABLEAU DES DONNÉES TECHNIQUES - TABEL TECHNISCHE GEGEVENS - TABELA DE DADOS TÉCNICOS - TEKNISK DATATABEL - TEKNISTEN TIETOJEN TAULUKKO - TABELL FOR TEKNISKE DATA - TABELL MED TEKNISKA EGENSKAPER - TABELA DANYCH TECHNICZNYCH - ТАБЛИЦЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ - TABULKA TECHNICKÝCH ÚDAJŮ - MŰSZAKI ADATOK TÁBLÁZATA - TEHNIČNI PODATKI - TEKNİK VERİLER TABLOSUNDA - TABLICI S TEHNIČKIM PODACIMA - TECHNINIŲ DUOMENŲ LENTELĖJE - TEHNISKO DATU TABULA - TEHNILISTE ANDMETE TABEL - TABELUL CU DATE TEHNICE - TABUĽKA TECHNICKÝCH ÚDAJOV - ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ - ТАБЛИЦІ ТЕХНІЧНИХ ДАНИХ - TABELI SA TEHNIČKIM PODACIMA - ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - 技术参数 - ТЕХНИКАЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕР КЕСТЕСІ**

|  | <b>BV 110E</b>   | <b>BV 170E</b>   | <b>BV 290E</b>   |
|--|--|--|--|
|  <b>MAX</b> | 34 kW-кВт<br>29.200 kcal/h-ккал/ч<br>116.000 Btu/h-БТЕ/ч | 49 kW-кВт<br>42.100 kcal/h-ккал/ч<br>167.200 Btu/h-БТЕ/ч | 85 kW-кВт<br>73.100 kcal/h-ккал/ч<br>290.000 Btu/h-БТЕ/ч |
|             | 1.800 m³/h-м³/ч  | 1.800 m³/h-м³/ч  | 3.300 m³/h-м³/ч  |
|             | 2,71 kg/h-кг/ч   | 3,9 kg/h-кг/ч  | 6,8 kg/h-кг/ч  |
|            | DIESEL-HVO100-KEROSENE<br>дизель-HVO100-керосин          | DIESEL-HVO100-KEROSENE<br>дизель-HVO100-керосин          | DIESEL-HVO100-KEROSENE<br>дизель-HVO100-керосин          |
|           | 65 л-л   | 65 л-л   | 105 л-л  |
|           | ~220-240 V-B (-15%÷10%)<br>50 Hz-Гц<br>3,5 A 0,8 kW-кВт  | ~220-240 V-B (-15%÷10%)<br>50 Hz-Гц<br>3,5 A 0,8 kW-кВт  | ~220-240 V-B (-15%÷10%)<br>50 Hz-Гц<br>4,6 A 1,06 kW-кВт |
|  | ~110-120 V-B (-15%÷10%)<br>50 Hz-Гц<br>7,5 A 0,8 kW-кВт  | ~110-120 V-B (-15%÷10%)<br>50 Hz-Гц<br>7,5 A 0,8 kW-кВт  | ~110-120 V-B (-15%÷10%)<br>50 Hz-Гц<br>9,2 A 1,06 kW-кВт |
|           | 61 kg-кг   | 67 kg-кг   | 101 kg-кг  |
|           | 0,65 US gal/h 80°S<br>DANFOSS                            | 1,00 US gal/h 80°S<br>DANFOSS                            | 1,50 US gal/h 80°S<br>DANFOSS                            |
|           | 1.200 kPa-кПа<br>12 bar-бар                              | 1.000 kPa-кПа<br>10 bar-бар                              | 1.200 kPa-кПа<br>12 bar-бар                              |

 **IMPORTANT:** Please use only one of the following fuels: HVO 100 Biofuel, Diesel B7 and Kerosene.

 **IMPORTANT:** In order to have a correct function you must use an electrical generator in class G3 or more (frequency variation ±1%, tension variation ±2%). The maximum power of electrical generator must be three time the nominal power of device that you must connect.

**TECHNICAL DATA TABLE - TABELLA DATI TECNICI - TECHNISCHE DATENTABELLE - TABLA DE DATOS TÉCNICOS - TABLEAU DES DONNÉES TECHNIQUES - TABEL TECHNISCHE GEGEVENS - TABELA DE DADOS TÉCNICOS - TEKNISK DATATABEL - TEKNISTEN TIETOJEN TAULUKKO - TABELL FOR TEKNISCHE DATA - TABELL MED TEKNISKA EGENSKAPER - TABELA DANYCH TECHNICZNYCH - ТАБЛИЦЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ - TABULKA TECHNICKÝCH ÚDAJŮ - MŰSZAKI ADATOK TÁBLÁZATA - TEHNIČNI PODATKI - TEKNİK VERİLER TABLOSUNDA - TABLICI S TEHNIČKIM PODACIMA - TECHNINIŲ DUOMENŲ LENTELĖJE - TEHNISKO DATU TABULA - TEHNILISTE ANDMETE TABEL - TABELUL CU DATE TEHNICE - TABULKA TECHNICKÝCH ÚDAJOV - ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ - ТАБЛИЦІ ТЕХНІЧНИХ ДАНИХ - TABELI SA TEHNIČKIM PODACIMA - ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - 技术参数 - ТЕХНИКАЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕР КЕСТЕСІ**

|  | <b>BV 110DV</b>   | <b>BV 170DV</b>   | <b>BV 290DV</b>   |
|--|---|---|---|
|  <b>MAX</b> | 34 kW-кВт<br>29.200 kcal/h-ккал/ч<br>116.000 Btu/h-БТЕ/ч    | 49 kW-кВт<br>42.100 kcal/h-ккал/ч<br>167.200 Btu/h-БТЕ/ч    | 85 kW-кВт<br>73.100 kcal/h-ккал/ч<br>290.000 Btu/h-БТЕ/ч    |
|             | 1.800 m³/h-м³/ч   | 1.800 m³/h-м³/ч   | 3.300 m³/h-м³/ч   |
|             | 2,71 kg/h-кг/ч  | 3,9 kg/h-кг/ч   | 6,8 kg/h-кг/ч   |
|            | DIESEL-HVO100-KEROSENE<br>дизель-НВО100-керосин             | DIESEL-HVO100-KEROSENE<br>дизель-НВО100-керосин             | DIESEL-HVO100-KEROSENE<br>дизель-НВО100-керосин             |
|           | 65 л-л  | 65 л-л  | 105 л-л   |
|           | ~110/240 V-B (-15%÷10%)<br>50 Hz-Гц<br>7,5/3,5 A 0,8 kW-кВт | ~110/240 V-B (-15%÷10%)<br>50 Hz-Гц<br>7,5/3,5 A 0,8 kW-кВт | ~110/240 V-B (-15%÷10%)<br>50 Hz-Гц<br>9,2/4,6 A 0,8 kW-кВт |
|           | 61 kg-кг  | 67 kg-кг  | 101 kg-кг   |
|           | 0,65 US gal/h 80°S<br>DANFOSS                               | 1,00 US gal/h 80°S<br>DANFOSS                               | 1,50 US gal/h 80°S<br>DANFOSS                               |
|           | 1.200 kPa-кПа<br>12 bar-бар                                 | 1.000 kPa-кПа<br>10 bar-бар                                 | 1.200 kPa-кПа<br>12 bar-бар                                 |





**IMPORTANT:** Please use only one of the following fuels: HVO 100 Biofuel, Diesel B7 and Kerosene.





**IMPORTANT:** In order to have a correct function you must use an electrical generator in class G3 or more (frequency variation ±1%, tension variation ±2%). The maximum power of electrical generator must be three time the nominal power of device that you must connect.





**PICTURES - FIGURE - ABBILDUNGEN - FIGURAS - FIGURES - FIGUREN  
- FIGURAS - FIGURER - KUVAT - FIGURER - FIGUR - RYSUNKI - ΡΙΣΥΗ-  
ΚΙ - OBRÁZKY - ÁBRÁK - SLIKE - ŞEKİLLER - SLIKE - PAVEIKSLĖLIAI -  
ATTĒLI - JOONISED - IMAGINI - OBRÁZKY - ΦΙΓΥΡΑ - ΜΑΛΙΟΥΚΙ - SLIKE  
- EIKONEΣ - 图 - СУРЕТТЕР**





**PICTURES - FIGURE - ABBILDUNGEN - FIGURAS - FIGURES - FIGUREN  
- FIGURAS - FIGURER - KUVAT - FIGURER - FIGUR - RYSUNKI - ΡΙΣΥΗ-  
ΚΗ - OBRÁZKY - ÁBRÁK - SLIKE - ŞEKİLLER - SLIKE - PAVEIKSLĒLIAI -  
ATTĒLI - JOONISED - IMAGINI - OBRÁZKY - ΦΙΓΥΡΑ - МАЛЮНКИ - SLIKE  
- EIKONEΣ - 图 - СУРЕТТЕР**











PICTURES - FIGURE - ABBILDUNGEN - FIGURAS - FIGURES - FIGUREN  
- FIGURAS - FIGURER - KUVAT - FIGURER - FIGUR - RYSUNKI - РИСУН-  
КИ - OBRÁZKY - ÁBRÁK - SLIKE - ŞEKİLLER - SLIKE - PAVEIKSLĖLIAI -  
ATTĒLI - JOONISED - IMAGINI - OBRÁZKY - ΦΙΓΥΡΑ - МАЛЮНКИ - SLIKE  
- EIKONEΣ - 图 - СУРЕТТЕР











**PICTURES - FIGURE - ABBILDUNGEN - FIGURAS - FIGURES - FIGUREN**  
**- FIGURAS - FIGURER - KUVAT - FIGURER - FIGUR - RYSUNKI - РИСУН-**  
**КИ - OBRÁZKY - ÁBRÁK - SLIKE - ŞEKİLLER - SLIKE - PAVEIKSLĖLIAI -**  
**ATTĒLI - JOONISED - IMAGINI - OBRÁZKY - ΦΙΓΥΡΑ - МАЛЮНКИ - SLIKE**  
**- EIKONEΣ - 图 - СУРЕТТЕР**






**PICTURES - FIGURE - ABBILDUNGEN - FIGURAS - FIGURES - FIGUREN  
- FIGURAS - FIGURER - KUVAT - FIGURER - FIGUR - RYSUNKI - РИСУН-  
КИ - OBRÁZKY - ÁBRÁK - SLIKE - ŞEKİLLER - SLIKE - PAVEIKSLĖLIAI -  
ATTĒLI - JOONISED - IMAGINI - OBRÁZKY - ФИГУРА - МАЛЮНКИ - SLIKE  
- EIKONEΣ - 图 - СУРЕТТЕР**



**PICTURES - FIGURE - ABBILDUNGEN - FIGURAS - FIGURES - FIGUREN - FIGURAS - FIGURER - KUVAT - FIGURER - FIGUR - RYSUNKI - РИСУНКИ - OBRÁZKY - ÁBRÁK - SLIKE - ŞEKİLLER - SLIKE - PAVEIKSLĖLIAI - ATTĒLI - JOONISED - IMAGINI - OBRÁZKY - ΦΙΓΥΡΑ - МАЛЮНКИ - SLIKE - EIKONEΣ - 图 - СУРЕТТЕР**



**PICTURES - FIGURE - ABBILDUNGEN - FIGURAS - FIGURES - FIGUREN  
- FIGURAS - FIGURER - KUVAT - FIGURER - FIGUR - RYSUNKI - РИСУН-  
КИ - OBRÁZKY - ÁBRÁK - SLIKE - ŞEKİLLER - SLIKE - PAVEIKSLĖLIAI -  
ATTĒLI - JOONISED - IMAGINI - OBRÁZKY - ФИГУРА - МАЛЮНКИ - SLIKE  
- EIKONEΣ - 图 - СУРЕТТЕР**





**IMPORTANT: READ AND UNDERSTAND THIS MANUAL PRIOR TO ASSEMBLING, STARTING UP OR CONDUCTING MAINTENANCE ON THIS HEATER. USING THE HEATER INCORRECTLY CAN CAUSE SERIOUS INJURY. KEEP THIS MANUAL FOR FURTHER REFERENCE.**

### ▶▶▶ 1. DESCRIPTION

This series of heaters is particularly suited to heating medium to large-sized rooms or areas. The series is divided into direct heaters and indirect heaters.


Direct heaters (PIC. 1-2) mix hot air with combustion fumes. For this reason they are particularly suited for outdoor environments or areas with high air renewal where there is a need to heat up, defrost or dry.


Thanks to a heat exchanger, indirect heaters (PIC. 3-4) separate combustion gases from the hot air released into the environment. This way it is possible to introduce a flow of clean hot air in the area that needs to be heated up and direct exhaust fumes outside.


These heaters have been designed in line with the most recent safety, operating and duration criteria. The safety devices ensure the machine always operates correctly.


### ▶▶▶ 2. SAFETY INFORMATION


#### WARNINGS


 **IMPORTANT:** Do not use the heater for heating living areas, in any case, refer to national regulations.

 **IMPORTANT:** The air heater is designed for professional, mobile and temporary applications. It is not intended for domestic use, nor for the thermal comfort of persons.

 **IMPORTANT:** The heater is not suitable for use by persons (including children) with reduced physical, sensory and mental capabilities, or inexperienced persons, unless they are supervised by a person responsible for their safety. Children must be supervised to ensure that they do not play with the heater.

 **IMPORTANT:** The manufacturer accepts no liability for damage to property or personal injury caused by unauthorised modifications to the heater.

 **DANGER:** Improper use of this heater can cause damage or danger to life, injury, burns, explosion, electric shock or poisoning. The first symptoms of carbon monoxide asphyxia resemble those of influenza, with headaches, dizziness and/or nausea. Such symptoms could be caused by faulty operation of the heater. **IF THESE SYMPTOMS OCCUR, GO OUTDOORS IMMEDIATELY** and have the heater repaired by a technical support centre.

 **DANGER:** The heater, when controlled by a room thermostat (where provided), can switch on at any time.

#### ▶▶ 2.1. GENERAL:

- ▶ 2.1.1. Observe all local legislation and current regulations when using the heater.
- ▶ 2.1.2. Heaters used in the vicinity of tarpaulins, curtains or other similar materials must respect the minimum safety distance. In any case, comply with all local legislation and current regulations.
- ▶ 2.1.3. Never use the heater in environments where flammable elements are present.
- ▶ 2.1.4. Keep children and animals at a safe distance from the heater.
- ▶ 2.1.5. The minimum recommended safety distance between the heater and flammable elements, including the power cable, is 1.5 m (3.2 ft) and 2.5 m (8.2 ft) from the air outlet.
- ▶ 2.1.6. Before putting the heater into operation, make sure that the fire-fighting devices are ready for use.
- ▶ 2.1.7. The heater must be used in well-ventilated areas.
- ▶ 2.1.8. The heater must be used on stable and level surfaces.
- ▶ 2.1.9. Electrically supply the heater only with current having the voltage and frequency specified on the identification plate attached to the product.
- ▶ 2.1.10. Electrically supply the heater only with electric extension cords of a suitable cross-section, properly earthed.
- ▶ 2.1.11. Do not block or partialise the air inlet and outlet of the heater.

- ▶ 2.1.12. Disconnect the heater from the power supply when the product is not used for an extended period of time.
- ▶ 2.1.13. When the heater is hot, or connected to the power supply, or in operation, it must never be moved, handled, refilled or subjected to any maintenance work.
- ▶ 2.1.14. Any repair work on the heater must be carried out by the technical support centre.
- ▶ 2.1.15. Use only original spare parts, strictly observing the basic configuration.
- ▶ 2.1.16. Only apply original kits to the heater.

## ▶▶ 2.2. REFUELLING:

- ▶ 2.2.1. Only refuel the heater with the type of fuel specified on the identification plate attached to the product.
- ▶ 2.2.2. Switch off and wait for the heater to cool down completely before refuelling.
- ▶ 2.2.3. Personnel responsible for refuelling the heater must be careful and use the appropriate safety devices.
- ▶ 2.2.4. Fuel must be stored in accordance with current regulations.
- ▶ 2.2.5. All fuel tanks must be at a minimum safe distance from the heater, according to current regulations.

## ▶▶▶ 3. UNPACKING

**WARNING:** The packaging material is not a toy. Keep the plastic bag out of the reach of children; danger of suffocation!

- ▶ 3.1. Remove all packaging materials used to wrap and deliver the heater and dispose them in compliance with current regulations.
- ▶ 3.2. If the heater is placed on a moving platform, make sure it is moved gently.
- ▶ 3.3. Check for any damage that might have happened during transport. If the heater looks damaged, immediately inform the dealer from which it was purchased.

## ▶▶▶ 4. ASSEMBLY

These heaters are fitted with wheels, a handle and a chimney depending on the model (PIC. 5-6). These parts, which come with the relative nuts and bolts, are in the heater's packaging.

## ▶▶▶ 5. FUEL

**WARNING:** The heater only works with HVO 100 Biofuel, Diesel B7 or Kerosene.

In order to avoid explosions or any fire hazards, use only diesel or kerosene fuel.

Never use petrol, naphtha, paint solvents, alcohol or any other highly inflammable fuels.

Non-toxic, anti-freeze additives can be used in case of very low temperatures.

It is advisable to use winter diesel below 5°C.

## ▶▶▶ 6. OPERATING PRINCIPLES

**A.** Combustion chamber and burner, **B.** Fan, **C.** Motor, **D.** Pump, **E.** Tank, **F.** Chimney (indirect models).

The pump draws fuel from the tank and brings it to the operating pressure. The fuel is brought to the nozzle that sprays it into the combustion chamber. The combustion is carried out with a mix of air and fuel and the flow of air generated is pushed outside via the rotation of the fan. In direct models (PIC. 7) combustion products flow together with heated air. In indirect models (PIC. 8) combustion products are directed outside through the chimney. A series of sensors connected to an electronic control board constantly keep the correct operation of the heater monitored and stops the cycle in the event of anomalies.

## ▶▶▶ 7. OPERATION

**WARNING:** Carefully read the "SAFETY INFORMATION" before switching on the heater.

**IMPORTANT:** In models with dual voltage (...DV), check the position of the dual voltage switch (220-240V / 110-120V) (PIC. 9). If the voltage set on the heater does not correspond to the mains supplied voltage, it is necessary to adjust it. Unscrew the two securing screws of the cover (PIC. 10), adjust/press the switch to the correct voltage (PIC. 11) and reassemble the cover (PIC. 12).

**VERIFY THE CONGRUENCE BETWEEN POWER TENSION SUPPLY, SETTING OF DUAL VOLTAGE SWITCH AND TYPE OF PLUG. BECAUSE IMPROPER USE MAY CAUSE DAMAGE TO THE HEATER.**

### ▶▶ 7.1. SWITCHING ON THE HEATER:

- ▶ 7.1.1. Please follow the safety instructions.
- ▶ 7.1.2. Check if there is enough fuel in the tank.
- ▶ 7.1.3. Close the tank cup (PIC. 13).
- ▶ 7.1.4. Connect the power supply plug to the mains electricity (PIC. 14) (SEE VOLTAGE IN THE "TECHNICAL DATA TABLE").

▶ **7.1.5.** Set the “I/O” switch to “I” (PIC. 15). The heater should turn on within a few seconds. If the heater does not start, refer to paragraph “12. TROUBLESHOOTING”.

▶ **7.1.6.** For models with a room thermostat, check the position of the knob (PIC. 16).

**PLEASE NOTE: IF THE HEATER SWITCHES OFF DUE TO LACK OF FUEL, TOP UP THE TANK AND RESET THE HEATER (SEE PAR. 7.2.).**

**IMPORTANT:** In indirect models, combustion products are directed outside through suitable chimney. **CARRY OUT THE CHIMNEY IN ACCORDANCE WITH CURRENT SAFETY REGULATIONS AND FOLLOW THE INSTRUCTIONS IN THE RELEVANT SECTION OF THE MANUAL.**

### ▶▶ **7.2. RESETTING THE HEATER:**

The appliance stops when an anomaly occurs. The reset button turns on with a steady red light (PIC. 17), it means the heater needs to be reset. To reset the heater, press the reset button all the way down (PIC. 18). Identify and remove the cause that stopped the appliance (for instance, obstruction of air intake and/or outlet, total block of the fan, etc.). Please contact an appointed service center for assistance in case it is impossible to solve the problem.

### ▶▶ **7.3. SWITCHING OFF THE HEATER:**

Set the “I/O” button to “0” (PIC. 19). Flames extinguish and the fan keeps on working until the combustion chamber has fully cooled down. **Do not pull the plug out until the cooling cycle has totally ended.**

### ▶▶▶ **8. CLEANING THE FILTERS**

**THE FILTERS MAY NEED TO BE CLEANED DEPENDING ON THE QUALITY OF THE FUEL USED.**

#### ▶▶ **8.1. FUEL TANK FILTER (PIC. 20):**

- ▶ **8.1.1.** Remove tank (A) cap.
- ▶ **8.1.2.** Take out the filter (B) from the tank.
- ▶ **8.1.3.** Clean the filter (B) with clean fuel, without damaging it.
- ▶ **8.1.4.** Put the filter (B) back in the tank.
- ▶ **8.1.5.** Close cap (A).

#### ▶▶ **8.2. INTAKE FILTER, (PIC. 21)**

**DEPENDING ON THE MODEL:**

- ▶ **8.2.1.** Take out the filter (A).
- ▶ **8.2.2.** Remove the pipe-clamping straps (B).
- ▶ **8.2.3.** Take out the pipes (C).

▶ **8.2.4.** Replace the filter (A) with an original spare part.

▶ **8.2.5.** Put the pipes (C) back.

▶ **8.2.6.** Put the pipe-clamping straps (B) back.

▶ **8.2.7.** Put the filter (A) back into its original position.

#### ▶▶ **8.3. INTAKE FILTER, (PIC. 22)** **DEPENDING ON THE MODEL:**

- ▶ **8.3.1.** Remove the cup (A).
- ▶ **8.3.2.** Take out the filter (B) from the cup. Keep gaskets for later use.
- ▶ **8.3.3.** Clean the filter (B) with clean fuel, without damaging it.
- ▶ **8.3.4.** Put the filter (B) back in the cup.
- ▶ **8.3.5.** Put the glass (A) back on and reassemble the gaskets correctly.

#### ▶▶ **8.4. FUEL PUMP FILTER:**

See the preventive maintenance schedule.

### ▶▶▶ **9. STORAGE AND TRANSPORT**

**WARNING:** Before moving the appliance, the heater must be stopped (SEE PAR. 7.3.) and disconnected from the power supply by pulling out the plug (PIC. 23), wait for a complete cool down and close the tank cap properly to prevent fuel leakage. Keep the heater in horizontal and stable position during transport.

**IN ORDER TO KEEP THE HEATER IN THE BEST POSSIBLE CONDITIONS, WE RECOMMEND TO FOLLOW THE BELOW PROCEDURE:**

- ▶ **9.1.** Empty the fuel by removing the drain cap at the bottom of the tank (PIC. 24-25). Dispose the fuel in an appropriate container in accordance with the current safety regulations.
- ▶ **9.2.** To remove any residual remaining, pour clean fuel and rinse the tank again.
- ▶ **9.3.** Close the drain cap and the tank cap.
- ▶ **9.4.** In order to keep the heater in the best possible conditions, we recommend placing it in a dry and safe place.

### ▶▶▶ **10. CONNECTING THE ROOM THERMOSTAT**

In models with a thermostat connection, remove the cap connected to the appliance and connect the room thermostat (optional) (SEE PIC. 26-27).

**WARNING: BEFORE PERFORMING ANY MAINTENANCE OR REPAIRS, UNPLUG HEATER FROM THE MAIN POWER SUPPLY AND MAKE SURE THE HEATER IS TOTALLY COOL.**

**▶▶▶ 11. PREVENTIVE MAINTENANCE SCHEDULE**

| <b>COMPONENT</b>   | <b>MAINTENANCE FREQUENCY</b>  | <b>MAINTENANCE PROCEDURE</b>                           |
|--------------------|---|--|
| Fuel tank          | Clean once a year or as required  | Empty and rinse the tank with clean fuel (SEE PAR. 9.) |
| Filters            | Clean or replace once a year or as required (make sure they are intact) | Clean the filters (SEE PAR. 8.)                        |
| Fuel pump filter   | Clean or replace once a year or as required (make sure they are intact) | Contact a service centre                               |
| Electrodes         | Clean as required   | Contact a service centre                               |
| Fan                | Clean as required   | Contact a service centre                               |
| Combustion chamber | Clean as required   | Contact a service centre                               |

**▶▶▶ 12. TROUBLESHOOTING**

| <b>PROBLEM</b>                                | <b>POSSIBLE CAUSE</b>   | <b>POSSIBLE SOLUTION</b>  |
|---|---|---|
| The heater does not start or does not operate | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Starter switch in "OFF" (0) position</li> <li>2. No power supply</li> <li>3. Power supply cable interrupted</li> <li>4. Electronic control board blocked or malfunctioning</li> <li>5. Incorrect setting of the room thermostat (if present)</li> <li>6. No fuel</li> <li>7. External substances or dirt in the fuel circuit</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Set starter switch to "ON" (I) position (PIC. 15)</li> <li>2a. Insert the power plug into the mains socket correctly (PIC. 14)</li> <li>2b. Check voltage of your electric supply system</li> <li>2c. In dual voltage models (...DV) (PIC. 9), set the switch to the correct voltage position required</li> <li>3. Contact a service centre</li> <li>4a. Reset the heater (SEE PAR. 7.2.)</li> <li>4b. Contact a service centre</li> <li>4c. Contact a service centre</li> <li>5. Set the room thermostat to a temperature higher than the working environment temperature (PIC. 16)</li> <li>6. Top up fuel and reset heater</li> <li>7a. Empty, rinse and refill the tank</li> <li>7b. Rinse the filters (SEE PAR. 8.)</li> <li>7c. Contact a service centre</li> </ol> |
| Smoke while operating                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. External substances or dirt in the fuel circuit</li> <li>2. Obstructed inlet air vent</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1a. Empty and refill the tank with clean fuel</li> <li>1b. Rinse fuel filters</li> <li>1c. Contact a service centre</li> <li>2. Remove all air vent obstructions</li> </ol>  |
| The heater does not turn off                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Faulty electronic system</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Contact a service centre</li> </ol>   |

**IMPORTANTE: LEGGERE E COMPRENDERE QUESTO MANUALE OPERATIVO PRIMA DI EFFETTUARE L'ASSEMBLAGGIO, LA MESSA IN FUNZIONE O LA MANUTENZIONE DI QUESTO RISCALDATORE. L'USO ERRATO DEL RISCALDATORE PUÒ CAUSARE LESIONI GRAVI O FATALI. CONSERVARE QUESTO MANUALE A TITOLO DI FUTURO RIFERIMENTO.**

### ►►► 1. DESCRIZIONE

Questa serie di riscaldatori d'aria calda è particolarmente indicata per il riscaldamento di locali o spazi, aventi medie o grandi dimensioni. Si differenziano tra riscaldatori a riscaldamento diretto e riscaldatori a riscaldamento indiretto.


I riscaldatori a riscaldamento diretto (FIG. 1-2) mescolano l'aria calda con i fumi della combustione. Per questo motivo il loro impiego è particolarmente indicato in ambienti aperti o con elevati ricambi d'aria, dove si ha la necessità di riscaldare, scongelare o asciugare.


I riscaldatori a riscaldamento indiretto (FIG. 3-4) grazie ad uno scambiatore di calore interno, permettono di separare i gas di combustione dall'aria calda immessa nell'ambiente. In questo modo è possibile avere una corrente d'aria calda pulita nel luogo da riscaldare e convogliare all'esterno i prodotti della combustione.


Questi riscaldatori d'aria calda, sono stati progettati secondo i più moderni criteri di sicurezza, funzionalità e durata. I dispositivi di sicurezza garantiscono sempre il corretto funzionamento del riscaldatore.


### ►►► 2. INFORMAZIONI SULLA


#### **SICUREZZA AVVERTENZE**


 **IMPORTANTE:** Non utilizzare il riscaldatore per il riscaldamento delle aree abitabili, in ogni caso, fare riferimento ai regolamenti nazionali.

 **IMPORTANTE:** Il riscaldatore d'aria è stato progettato per applicazioni professionali, mobili e temporanee. Non è destinato all'uso domestico, né al comfort termico delle persone.

 **IMPORTANTE:** Il riscaldatore non è adatto all'uso da parte di persone (inclusi bambini) con capacità fisiche, sensoriali e mentali ridotte, o inesperte, a meno che non vengano supervisionate da una persona responsabile per la loro sicurezza. I bambini devono essere controllati, per assicurarsi che non giochino con il riscaldatore.

 **IMPORTANTE:** Il costruttore declina ogni responsabilità per danni a cose e a persone causate da modifiche non autorizzate apportate al riscaldatore.

 **PERICOLO:** L'uso improprio di questo riscaldatore può provocare danni o pericolo di vita a persone, lesioni, ustioni, esplosioni, elettroshock o avvelenamento. I primi sintomi di asfissia da ossido di carbonio assomigliano a quelli dell'influenza, con cefalee, capogiri e/o nausea. Tali sintomi potrebbero essere causati dal funzionamento difettoso del riscaldatore. **NEL CASO SI PRESENTASSERO QUESTI SINTOMI, USCIRE IMMEDIATAMENTE ALL'APERTO e far riparare il riscaldatore dall'assistenza tecnica.**

 **PERICOLO:** Il riscaldatore, quando è controllato da un termostato ambiente (dove previsto), può accendersi in qualsiasi momento.

#### ►► 2.1. GENERALI:

- 2.1.1. Per l'utilizzo del riscaldatore attenersi a tutte le ordinanze locali ed alla normativa vigente.
- 2.1.2. I riscaldatori utilizzati in prossimità di teloni, tende o altri materiali simili, devono rispettare la distanza minima di sicurezza. In ogni caso attenersi a tutte le ordinanze locali ed alla normativa vigente.
- 2.1.3. Non usare mai il riscaldatore in ambienti dove sono presenti elementi infiammabili.
- 2.1.4. Tenere i bambini e gli animali a distanza di sicurezza dal riscaldatore.
- 2.1.5. La distanza minima di sicurezza consigliata tra il riscaldatore e gli elementi infiammabili, compreso il cavo di alimentazione, è di 1,5 m (3,2 ft) e di 2,5 m (8,2 ft) dalla bocca d'uscita dell'aria.
- 2.1.6. Prima di mettere in funzione il riscaldatore, assicuratevi che i dispositivi antincendio siano pronti all'uso.
- 2.1.7. Il riscaldatore deve essere utilizzato in aree ben ventilate.
- 2.1.8. Il riscaldatore deve essere utilizzato su superfici stabili e livellate.
- 2.1.9. Alimentare elettricamente il riscaldatore solo con corrente avente tensione e frequenza specificate sulla targhetta identificativa applicata sul prodotto.
- 2.1.10. Alimentare elettricamente il riscaldatore solo con prolunghie elettriche di adeguata sezione opportunamente collegate a massa.
- 2.1.11. Non bloccare o parzializzare l'ingresso e l'uscita dell'aria dal riscaldatore.

- ▶ **2.1.12. Scollegare il riscaldatore dall'alimentazione elettrica quando il prodotto non viene utilizzato per un tempo prolungato.**
- ▶ **2.1.13. Quando il riscaldatore è caldo, o collegato all'alimentazione elettrica, o in funzione, non deve mai essere movimentato, maneggiato, rifornito né soggetto ad alcun intervento di manutenzione.**
- ▶ **2.1.14. Ogni intervento di riparazione del riscaldatore, deve essere eseguito dal centro assistenza tecnica.**
- ▶ **2.1.15. Utilizzare solo ricambi originali, rispettando scrupolosamente la configurazione base.**
- ▶ **2.1.16. Applicare al riscaldatore solo kit originali.**

### ▶▶▶ 2.2. RIFORNIMENTO:

- ▶ **2.2.1. Rifornire il riscaldatore solamente con il tipo di combustibile specificato sulla targhetta identificativa applicata al prodotto.**
- ▶ **2.2.2. Spegner e attendere il completo raffreddamento del riscaldatore prima di effettuare il rifornimento di combustibile.**
- ▶ **2.2.3. Il personale incaricato del rifornimento di combustibile del riscaldatore, deve prestare attenzione e utilizzare gli adeguati dispositivi di sicurezza.**
- ▶ **2.2.4. La conservazione del combustibile va effettuata in conformità alla normativa vigente.**
- ▶ **2.2.5. Tutti i serbatoi del combustibile, devono trovarsi ad una distanza minima di sicurezza dal riscaldatore, secondo le norme vigenti.**

### ▶▶▶ 3. DISIMBALLAGGIO

**AVVERTENZA: Il materiale della confezione non è un giocattolo per bambini. Tenere il sacchetto di plastica lontano dalla portata dei bambini; pericolo di soffocamento!**

- ▶ **3.1. Rimuovere tutti i materiali di imballaggio usati per confezionare e spedire il riscaldatore. Smaltirli secondo le norme vigenti.**
- ▶ **3.2. Nel caso il riscaldatore fosse posto sulla pedana, farlo scendere delicatamente.**
- ▶ **3.3. Controllare eventuali danni subiti durante il trasporto. Se il riscaldatore appare danneggiato, informare immediatamente il concessionario presso il quale è stato acquistato.**

### ▶▶▶ 4. ASSEMBLAGGIO

Questi riscaldatori sono dotati di ruote, maniglia, e camino a seconda del modello (FIG. 5-6). Tali componenti, completi della relativa bulloneria di montaggio, sono situati nell'imballo del riscaldatore.

### ▶▶▶ 5. COMBUSTIBILE

**AVVERTENZA: Il riscaldatore funziona solo con HVO 100 Biofuel, Diesel B7 o Kerosene.**

Usare solamente diesel o kerosene, per evitare rischi di incendio o di esplosione. Non fare mai uso di benzina, nafta, solventi per vernici, alcool o altri combustibili altamente infiammabili.

Usare additivi antigelo non tossici in caso di temperature molto basse.

Si consiglia di utilizzare gasolio invernale al di sotto dei 5°C.

## ▶▶▶ 6. PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO

**A. Camera e testa combustione, B. Ventola, C. Motore, D. Pompa, E. Serbatoio, F. Camino (modelli indiretti).**

La pompa aspira il combustibile dal serbatoio portandolo alla pressione di funzionamento. Il combustibile viene portato all'ugello che lo nebulizza nella camera di combustione. La combustione avviene tramite una miscela di aria/combustibile e i suoi prodotti vengono spinti all'esterno tramite il flusso d'aria generato dalla rotazione della ventola. Nei modelli diretti (FIG. 7) i prodotti della combustione finiscono nell'ambiente riscaldato, mentre nei modelli indiretti (FIG. 8) i prodotti della combustione possono essere convogliati all'esterno, dell'ambiente riscaldato, mediante canalizzazione. Una serie di sensori, collegati ad una scheda elettronica di controllo, verificano costantemente il corretto funzionamento del riscaldatore, arrestando il ciclo in caso di anomalie.

## ▶▶▶ 7. FUNZIONAMENTO

**AVVERTENZA: Leggere attentamente le "INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA", prima di accendere il riscaldatore.**

**IMPORTANTE: Nei modelli a doppio voltaggio (...DV), controllare la posizione dell'interruttore cambia tensione (220-240V / 110-120V) (FIG. 9). Se la tensione impostata sul riscaldatore non corrisponde a quella fornita dalla rete, è necessario intervenire per adeguare la tensione. Svitare le due viti di fissaggio del coperchio (FIG. 10), spostare/premere l'interruttore sul valore di tensione fornita (FIG. 11) e rimontare il coperchio (FIG. 12).**

**L'ERRATO O IL MANCATO ADEGUAMENTO DELLA TENSIONE PUÒ PORTARE A UN GRAVE DANNO AL RISCALDATORE.**

### ▶▶▶ 7.1. ACCENSIONE DEL RISCALDATORE:

- ▶ **7.1.1. Seguire tutte le istruzioni relative alla sicurezza.**
- ▶ **7.1.2. Controllare la presenza di combustibile nel serbatoio.**
- ▶ **7.1.3. Chiudere il tappo del serbatoio (FIG. 13).**
- ▶ **7.1.4. Collegare la spina di alimentazione alla rete elettrica (FIG. 14) (VEDERE TENSIONE IN "TABELLA DATI TECNICI").**
- ▶ **7.1.5. Portare l'interruttore "I/O" in posizione "I" (FIG. 15). Il riscaldatore dovrebbe accendersi entro pochi secondi. Se il riscaldatore non si avvia, consultare il paragrafo "12. INDIVIDUAZIONE PROBLEMA".**
- ▶ **7.1.6. Per i modelli con termostato ambiente, verificare la temperatura impostata (FIG. 16).**

**N.B.: IN CASO DI SPEGNIMENTO DEL RISCALDATORE DOVUTO ALL'ESAURIMENTO DEL COMBUSTIBILE, RABBOCCARE IL**

## SERBATOIO E RESETTARE IL RISCALDATORE (VEDI PARAG. 7.2.).

**it** **IMPORTANTE:** Nei modelli indiretti, i prodotti della combustione possono essere canalizzati all'esterno. ESEGUIRE LA CANALIZZAZIONE SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE E RISPETTARE LE INDICAZIONI RIPORTATE NELL'APPOSITA SEZIONE DEL MANUALE.

### ►► 7.2. RESET DEL RISCALDATORE:

Nel caso che si verifichi un'anomalia nel normale funzionamento, il riscaldatore si spegne. Quando il pulsante di reset si presenta acceso con luce rossa continua (FIG. 17), significa che il riscaldatore necessita di essere resettato. Per resettare il riscaldatore premere a fondo il pulsante di reset (FIG. 18). Prima di rimettere in funzione il riscaldatore, si deve individuare ed eliminare la causa che ha prodotto il blocco (ad esempio, ostruzione della presa d'aria in entrata e/o di mandata dell'aria, arresto del ventilatore, ecc.). Nel caso non si riuscisse ad eliminare il problema che ha causato il blocco, far intervenire il centro di assistenza tecnica.

### ►► 7.3. SPEGNIMENTO DEL RISCALDATORE:

Portare l'interruttore "I/O" in posizione "0" (FIG. 19). La fiamma si spegne e il ventilatore continua a funzionare fino al completo raffreddamento della camera di combustione. **Non scollegare la spina elettrica fino al completamento del ciclo di raffreddamento.**

### ►►► 8. PULIZIA FILTRI

**A SECONDA DELLA QUALITA' DEL COMBUSTIBILE CHE VIENE IMPIEGATO, PUO' RENDERSI NECESSARIA LA PULIZIA DEI FILTRI:**

#### ►► 8.1. FILTRO DI CARICO (FIG. 20):

- 8.1.1. Rimuovere il tappo (A) del serbatoio.
- 8.1.2. Estrarre il filtro (B) dal serbatoio.
- 8.1.3. Pulire il filtro (B) con combustibile pulito, facendo attenzione a non danneggiarlo.
- 8.1.4. Rimontare il filtro (B) nel serbatoio.
- 8.1.5. Chiudere il tappo (A).

#### ►► 8.2. FILTRO DI ASPIRAZIONE, (FIG. 21)

**A SECONDA DEL MODELLO:**

- 8.2.1. Estrarre il filtro (A) dalla sede.
- 8.2.2. Sfilare le fascette stringi tubo (B).
- 8.2.3. Sfilare i tubi (C).
- 8.2.4. Sostituire il filtro (A) con ricambio originale.
- 8.2.5. Rimontare i tubi (C).
- 8.2.6. Riposizionare le fascette stringitubo (B).
- 8.2.7. Riposizionare il filtro (A) nella sede originale.

#### ►► 8.3. FILTRO DI ASPIRAZIONE, (FIG. 22)

**A SECONDA DEL MODELLO:**

- 8.3.1. Rimuovere il bicchiere (A).
- 8.3.2. Estrarre il filtro (B) dal bicchiere, facendo attenzione a conservare con cura le guarnizioni.
- 8.3.3. Pulire il filtro (B) con combustibile pulito, facendo attenzione a non danneggiarlo.

- 8.3.4. Rimontare il filtro (B) nel bicchiere.

- 8.3.5. Rimontare il bicchiere (A) facendo attenzione a rimontare correttamente le guarnizioni.

### ►► 8.4. FILTRO POMPA COMBUSTIBILE:

Vedere programma manutenzione preventiva.

## ►►► 9. CONSERVAZIONE E TRASPORTO

**AVVERTENZA:** Prima di qualsiasi spostamento si deve arrestare il riscaldatore (VEDI PARAG. 7.3.), disinserire l'alimentazione elettrica, estraendo la spina dalla presa elettrica (FIG. 23), attendere il completo raffreddamento del riscaldatore e assicurarsi che il tappo del serbatoio sia ben chiuso per evitare fuoriuscite di combustibile. Quando si movimentata il riscaldatore mantenerlo in posizione livellata.

**AL FINE DI CONSERVARE AL MEGLIO IL RISCALDATORE, SI CONSIGLIA DI SEGUIRE LA PROCEDURA SEGUENTE:**

- 9.1. Svuotare il serbatoio dal combustibile rimuovendo il tappo di scarico posto sul fondo del serbatoio (FIG. 24-25). Smaltire il combustibile in modo appropriato e secondo le norme vigenti.
- 9.2. Se si nota la presenza di residui, versare combustibile pulito nel serbatoio e scaricare nuovamente.
- 9.3. Chiudere il tappo di scarico e del serbatoio.
- 9.4. Al fine di conservare al meglio il riscaldatore, si consiglia di riporlo in un luogo asciutto e al riparo da possibili danneggiamenti.

## ►►► 10. COLLEGAMENTO TERMOSTATO AMBIENTE

Nei modelli con predisposizione collegamento termostato ambiente, rimuovere il tappo collegato al riscaldatore e connettere il termostato ambiente (optional) (FIG. 26-27).

**AVVERTENZA: PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI MANUTENZIONE O RIPARAZIONE, SCOLLEGARE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE DALLA RETE ELETTRICA, ED ASSICURARSI CHE IL RISCALDATORE SIA FREDDO.**

### ►►► 11. PROGRAMMA DI MANUTENZIONE PREVENTIVA

| COMPONENTE                 | FREQUENZA MANUTENZIONE  | PROCEDURA MANUTENZIONE  |
|----------------------------|---|---|
| Serbatoio del combustibile | Pulire una volta all'anno o a seconda delle necessità                                       | Svuotare e risciacquare il serbatoio con combustibile pulito (VEDI PARAG. 9.) |
| Filtri                     | Pulire o sostituire una volta all'anno o a seconda delle necessità (verificare l'integrità) | Pulire i filtri (VEDI PARAG. 8.)  |
| Filtro pompa combustibile  | Pulire o sostituire una volta all'anno o a seconda delle necessità (verificare l'integrità) | Rivolgersi al centro di assistenza  |
| Elettrodi                  | Pulire a seconda delle necessità  | Rivolgersi al centro di assistenza  |
| Ventola                    | Pulire a seconda delle necessità  | Rivolgersi al centro di assistenza  |
| Camera di combustione      | Pulire a seconda delle necessità  | Rivolgersi al centro di assistenza  |

### ►►► 12. INDIVIDUAZIONE PROBLEMA

| PROBLEMA  | POSSIBILE CAUSA   | POSSIBILE SOLUZIONE   |
|---|---|---|
| Il riscaldatore non si avvia o non rimane acceso      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Interruttore di accensione in posizione "0"</li> <li>2. Mancanza alimentazione</li> <li>3. Cavo di alimentazione interrotto</li> <li>4. Elettronica da resettare o difettosa</li> <li>5. Impostazione errata del termostato ambiente (dove presente)</li> <li>6. Mancanza combustibile</li> <li>7. Presenza di sostanze estranee nel circuito del combustibile</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Portare l'interruttore di accensione in posizione "I" (FIG. 15)</li> <li>2a. Inserire correttamente il cavo di alimentazione alla presa di rete elettrica (FIG. 14)</li> <li>2b. Verificare la corretta tensione del vostro impianto</li> <li>2c. Nei modelli a doppio voltaggio (...DV) (FIG. 9), verificare che la posizione dell'interruttore cambia tensione sia corrispondente alla fornitura elettrica</li> <li>3. Rivolgersi al centro di assistenza</li> <li>4a. Resettare il riscaldatore (VEDI PARAG. 7.2.)</li> <li>4b. Rivolgersi al centro di assistenza</li> <li>5. Agire sul termostato ambiente, impostandolo ad una temperatura superiore a quella dell'ambiente di lavoro (FIG. 16)</li> <li>6. Rifornire combustibile ed eventualmente resettare il riscaldatore</li> <li>7a. Svuotare e riempire il serbatoio con combustibile pulito (VEDI PARAG. 9.)</li> <li>7b. Pulire i filtri (VEDI PARAG. 8.)</li> <li>7c. Rivolgersi al centro di assistenza</li> </ol> |
| Il riscaldatore produce fumo durante il funzionamento | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presenza di sostanze estranee nel circuito del combustibile</li> <li>2. Ostruzione della presa d'aria in entrata</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1a. Svuotare e riempire il serbatoio con combustibile pulito (VEDI PARAG. 9.)</li> <li>1b. Pulire i filtri (VEDI PARAG. 8.)</li> <li>1c. Rivolgersi al centro di assistenza</li> <li>2. Rimuovere tutte le possibili ostruzioni della presa d'aria</li> </ol>  |
| Il riscaldatore non si spegne                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Elettronica difettosa</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rivolgersi al centro di assistenza</li> </ol>   |

**WICHTIG: LESEN UND VERSTEHEN SIE DIESE GEBRAUCHSANLEITUNG, BEVOR SIE DIESES HEIZGERÄT ZUSAMMENBAUEN, IN BETRIEB NEHMEN, ODER WARTEN. EIN FALSCHER GEBRAUCH DES HEIZGERÄTS KANN SCHWERE ODER SOGAR TÖDLICHE VERLETZUNGEN VERURSACHEN. BEWAHREN SIE DIESE GEBRAUCHSANLEITUNG ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF.**

### ▶▶▶ 1. BESCHREIBUNG


Diese Serie von Heissluftgebläsen ist insbesondere zum Heizen von Räumen oder Flächen mit mittleren oder großen Abmessungen geeignet. Dabei ist zwischen Heizgeräten mit direkter Heizung und Heizgeräten mit indirekter Heizung zu unterscheiden.


Die Heizgeräte mit direkter Heizung (ABB. 1-2) mischen die Heißluft mit dem Rauch der Verbrennung. Aus diesem Grund ist ihr Einsatz insbesondere in offenen Umgebungen oder in Räumen mit hohem Luftaustausch indiziert, wo die Notwendigkeit besteht, zu heizen, aufzutauen, oder zu trocknen.


Die Heizgeräte mit indirekter Heizung (ABB. 3-4) ermöglichen durch einen Wärmetauscher, die Verbrennungsgase von der an die Umgebung abgegebenen Heißluft zu trennen. Auf diese Weise kann ein Strom sauberer Heißluft in den Raum geblasen werden, der geheizt werden soll, während die Abgase ins Freie abgeleitet werden.


Diese Heißluftgebläsen sind nach den modernsten Sicherheitskriterien und mit modernsten Funktionen und langer Haltbarkeit ausgelegt. Sicherheitsvorrichtungen gewährleisten immer das korrekte Funktionieren des Heizgeräts.


### ▶▶▶ 2. INFORMATIONEN ÜBER DIE SICHERHEIT HINWEISE


 **WICHTIGER HINWEIS:** Verwenden Sie das Heizgerät nicht zum Beheizen von Wohnräumen, beachten Sie in jedem Fall die nationalen Vorschriften.

 **WICHTIGER HINWEIS:** Das Heizgerät ist für den professionellen, mobilen und temporären Einsatz konzipiert. Es ist weder für den häuslichen Gebrauch, noch für den Wärmekomfort von Personen gedacht.

 **WICHTIGER HINWEIS:** Das Heizgerät ist nicht für die Benutzung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten oder durch unerfahrene Personen geeignet, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt. Kinder sind zu beaufsichtigen, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.

 **WICHTIGER HINWEIS:** Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Sach- oder Personenschäden, die durch eigenmächtige Veränderungen am Heizgerät entstehen.

 **GEFAHR:** Unsachgemäßer Gebrauch des Heizgerätes kann zu selbst lebensgefährlichen Verletzungen an Personen führen, die durch Verbrennungen, Abschürfungen, Explosionen, Elektroschocks oder Vergiftungen hervorgerufen werden. Die ersten Anzeichen einer Kohlenmonoxidvergiftung sind denen von Grippe mit Kopfschmerzen, Schwindel bzw. Übelkeit ähnlich. Diese Symptome können auf eine Betriebsstörung des Heizgeräts zurückzuführen sein. **SOLLTEN DIESE SYMPTOME AUFTRETEN, SOFORT INS FREIE GEHEN** und das Heizgerät durch den technischen Kundendienst reparieren lassen.

 **GEFAHR:** Das Heizgerät kann, wenn es von einem Raumthermostat (sofern vorhanden) gesteuert wird, jederzeit eingeschaltet werden.

#### ▶▶ 2.1. ALLGEMEINES:

- ▶ 2.1.1. Beachten Sie bei der Verwendung des Heizgeräts alle örtlichen Verordnungen und Vorschriften.
- ▶ 2.1.2. Heizgeräte, die in der Nähe von Planen, Zelten oder anderen ähnlichen Materialien verwendet werden, müssen den Mindestsicherheitsabstand einhalten. Halten Sie in jedem Fall alle örtlichen Verordnungen und Vorschriften ein.
- ▶ 2.1.3. Verwenden Sie das Heizgerät niemals in Umgebungen, in denen entflammable Elemente vorhanden sind.
- ▶ 2.1.4. Halten Sie Kinder und Tiere in einem sicheren Abstand zum Heizgerät.
- ▶ 2.1.5. Der empfohlene Mindestsicherheitsabstand zwischen dem Heizgerät und brennbaren Elementen, einschließlich des Netzkabels, beträgt 1,5 m und 2,5 m vom Luftauslass.
- ▶ 2.1.6. Vergewissern Sie sich vor der Inbetriebnahme des Heizgerätes, dass die Feuerlöschgeräte einsatzbereit sind.
- ▶ 2.1.7. Das Heizgerät muss in gut belüfteten Räumen verwendet werden.
- ▶ 2.1.8. Das Heizgerät muss auf einer stabilen und ebenen Fläche aufgestellt werden.
- ▶ 2.1.9. Das Heizgerät darf nur mit Strom versorgt werden, dessen Spannung und Frequenz auf dem am Produkt angebrachten Typenschild angegeben sind.
- ▶ 2.1.10. Versorgen Sie das Heizgerät elektrisch nur mit Verlängerungskabeln mit geeignetem Querschnitt, die ordnungsgemäß geerdet sind.

- ▶ 2.1.11. Die Luftein- und -auslässe des Heizgeräts dürfen nicht blockiert oder teilweise verstellt werden.
- ▶ 2.1.12. Trennen Sie das Heizgerät von der Stromversorgung, wenn das Produkt für längere Zeit nicht benutzt wird.
- ▶ 2.1.13. Wenn das Heizgerät heiß, an die Stromversorgung angeschlossen oder in Betrieb ist, darf es niemals bewegt, gehandhabt, nachgefüllt oder Wartungsarbeiten unterzogen werden.
- ▶ 2.1.14. Alle Reparaturarbeiten am Heizgerät müssen von der Kundendienststelle durchgeführt werden.
- ▶ 2.1.15. Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile und halten Sie sich strikt an die Grundausstattung.
- ▶ 2.1.16. Verwenden Sie nur Original-Kits für das Heizgerät.

## ▶▶ 2.2. NACHFÜLLEN DES BRENNSTOFFS:

- ▶ 2.2.1. Betanken Sie das Heizgerät nur mit dem Brennstoff, der auf dem am Gerät angebrachten Typenschild angegeben ist.
- ▶ 2.2.2. Schalten Sie das Heizgerät aus und warten Sie, bis es vollständig abgekühlt ist, bevor Sie nachfüllen.
- ▶ 2.2.3. Das für das Nachfüllen des Heizgeräts zuständige Personal muss vorsichtig sein und die entsprechenden Sicherheitsvorrichtungen verwenden.
- ▶ 2.2.4. Kraftstoff muss gemäß den geltenden Vorschriften gelagert werden.
- ▶ 2.2.5. Alle Brennstofftanks müssen gemäß den geltenden Vorschriften einen Mindestabstand zum Heizgerät haben.

## ▶▶▶ 3. AUSPACKEN

**HINWEIS:** Das Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug für Kinder. Den Plastiksack außerhalb der Reichweite von Kindern halten, es besteht Erstickungsgefahr!

- ▶ 3.1. Alle Verpackungsmaterialien, die zum Verpacken und für den Versand des Heizgeräts benutzt wurden, entfernen. Diese nach den geltenden Vorschriften entsorgen.
- ▶ 3.2. Falls das Heizgerät auf einer Palette geliefert wurde, es vorsichtig von dieser herunter heben.
- ▶ 3.3. Das Gerät auf eventuelle Transportschäden überprüfen. Wenn das Heizgerät beschädigt erscheint, sofort den Händler davon verständigen, bei dem es gekauft wurde.

## ▶▶▶ 4. ZUSAMMENBAU

Diese Heizgeräte sind je nach Modell mit Rädern, Griff und einem Kamin ausgestattet (ABB. 5-6). Diese Bauteile sind zusammen mit den zugehörigen Schrauben in der Verpackung des Heizgeräts enthalten.

## ▶▶▶ 5. BRENNSTOFF

**HINWEIS:** Das Heizgerät funktioniert nur mit HVO 100 Biofuel, Diesel B7, Kerosin.

Benutzen Sie nur Diesel oder Kerosin, um das Risiko von Brand oder einer Explosion zu vermeiden. Niemals Benzin, Lacklösungsmittel, Alkohol, oder andere hoch entflammable Brennstoffe benutzen.

Bei sehr niedrigen Temperaturen ungiftige Frostschutzmittel verwenden.  
Nur Winter Diesel Unter 5°C.

## ▶▶▶ 6. FUNKTIONSPRINZIPIEN

**A.** Brennkammer und Brenner, **B.** Lüfterrad, **C.** Motor, **D.** Pumpe, **E.** Tank, **F.** Schornsteinanschluss (indirekte Modelle).

Die Pumpe saugt den Brennstoff vom Tank an und bringt ihn auf den Betriebsdruck. Der Brennstoff wird zur Düse befördert, die ihn in die Brennkammer zerstäubt. Die Verbrennung erfolgt durch ein Luft-/Brennstoffgemisch, ihre Produkte werden mit dem Luftfluss, der durch die Drehung des Lüfterrads erzeugt wird, nach außen befördert. Bei den direkten Modellen (ABB. 7) enden die Verbrennungsprodukte in der geheizten Umgebung, während die Verbrennungsprodukte bei den indirekten Modellen (ABB. 8) durch eine Kanalisation nach außerhalb des geheizten Raums geleitet werden können. Eine Reihe von Sensoren, die an eine elektronische Steuerkarte angeschlossen sind, prüfen ständig den korrekten Betrieb des Heizgeräts und stoppen den Zyklus im Fall von Anomalien.

## ▶▶▶ 7. BETRIEB

**HINWEIS:** Lesen Sie vor dem Einschalten des Heizgeräts aufmerksam die „INFORMATIONEN ÜBER DIE SICHERHEIT“ durch.

**WICHTIG:** Kontrollieren Sie bei den Modellen mit doppelter Spannung (...DV) die Stellung des Schalters zum Umschalten der Spannung (220-240V / 110-120V) (ABB. 9). Wenn die auf dem Heizgerät eingestellte Spannung nicht der vom Netz gelieferten entspricht, muss eingegriffen werden, um die Spannung zu korrigieren. Schrauben Sie die beiden Befestigungsschrauben des Gehäuses (ABB. 10) auf und verstellen Sie den Schalter auf den Wert der gelieferten Spannung (ABB. 11). Montieren Sie dann das Gehäuse wieder (ABB. 12).  
**WIRD DIE SPANNUNG FALSCH ODER NICHT ANGEPASST, KANN DAS ZU EINEM SCHWEREN SCHADEN AM HEIZGERÄT FÜHREN.**

### ▶▶ 7.1. EINSCHALTEN DES HEIZGERÄTS:

- ▶ 7.1.1. Befolgen sie alle Anweisungen bezüglich der Sicherheit.
- ▶ 7.1.2. Kontrollieren Sie, ob Brennstoff im Tank ist.
- ▶ 7.1.3. Den Tankdeckel schließen (ABB. 13).
- ▶ 7.1.4. Den Stromstecker in die Netzsteckdose einstecken (ABB. 14) (SIEHE SPANNUNG IN „TECHNISCHE DATENTABELLE“).
- ▶ 7.1.5. Den Schalter „I/O“ auf „I“ stellen (ABB. 15). Das Heizgerät sollte sich innerhalb von wenigen Sekunden einschalten. Wenn das Heizgerät nicht anspringen sollte, konsultieren Sie den Paragraphen „12. FEHLERSUCHE“.
- ▶ 7.1.6. Bei den Modellen mit Umgebungsthermostat die Stellung des Einstellknopfs überprüfen (ABB. 16).

**HINWEIS:** FALLS SICH DAS HEIZGERÄT AUSSCHALTET, WEIL DER BRENNSTOFF ZU

**ENDE IST, DEN TANK WIEDER AUFFÜLLEN UND DAS HEIZGERÄT ZURÜCKSETZEN (SIEHE PARAGR. 7.2.).**

de

**WICHTIG:** Bei den indirekten Modellen können die Verbrennungsprodukte ins Freie geleitet werden. FÜHREN SIE DIE KANALISATION ENTSPRECHEND DEN GELTENDEN VORSCHRIFTEN DURCH UND HALTEN SIE DIE ANGABEN IM BETREFFENDEN ABSCHNITT DER GEBRAUCHSANLEITUNG EIN.

### ►► 7.2. ZURÜCKSETZEN DES HEIZGERÄTS:

Wenn beim Normalbetrieb eine Anomalie auftritt, schaltet das Heizgerät auf Blockade. Wenn der Rücksetzschalter beständig rot leuchtet (ABB. 17) bedeutet das, dass das Heizgerät zurückgesetzt werden muss. Zum Zurücksetzen des Heizgeräts die Reset-Taste ganz eindrücken (ABB. 18). Vor der erneuten Inbetriebnahme des Heizgeräts muss die Ursache, welche die Blockade hervorgerufen hat, gefunden und behoben werden (z.B. verlegte Lufteintritts-/ austrittsöffnung, Stopp des Ventilators usw.). Falls das Problem, das die Blockade verursacht hat, nicht gefunden werden kann, muss der Kundendienst eingreifen.

### ►► 7.3. AUSSCHALTEN DES HEIZGERÄTS:

Den Schalter „I/O“ auf „0“ stellen (ABB. 19). Die Flamme geht aus und der Ventilator dreht sich so lang weiter, bis die Brennkammer vollständig abgekühlt ist. **Den Stecker erst aus der Steckdose ziehen, wenn der Abkühlzyklus ganz beendet ist.**

### ►►► 8. REINIGUNG DER FILTER

**JE NACH DER QUALITÄT DES EINGESETZTEN BRENNSTOFFS KANN EINE REINIGUNG DER FILTER NOTWENDIG WERDEN:**

#### ►► 8.1. LADEFILTER (ABB. 20):

- 8.1.1. Den Tankdeckel (A) abnehmen.
- 8.1.2. Den Filter (B) aus dem Tank herausziehen.
- 8.1.3. Den Filter (B) mit reinem Brennstoff reinigen, wobei darauf zu achten ist, ihn nicht zu beschädigen.
- 8.1.4. Den Filter (B) wieder in den Tank einsetzen.
- 8.1.5. Den Deckel (A) schließen.

#### ►► 8.2. ANSAUGFILTER (ABB. 21) JE NACH MODELL:

- 8.2.1. Den Filter (A) aus seinem Sitz herausziehen.
- 8.2.2. Die Schlauchklemmen (B) abstreifen.
- 8.2.3. Die Schläuche (C) herausziehen.
- 8.2.4. Den Filter (A) gegen ein Originalersatzteil austauschen.
- 8.2.5. Die Schläuche (C) wieder montieren.
- 8.2.6. Die Schlauchklemmen (B) wieder anbringen.
- 8.2.7. Den Filter (A) wieder in seinen ursprünglichen Sitz einsetzen.

#### ►► 8.3. ANSAUGFILTER (ABB. 22) JE NACH MODELL:

- 8.3.1. Den Becher (A) entfernen.
- 8.3.2. Den Filter (B) aus dem Becher herausziehen, wobei darauf zu achten ist, die Dichtungen sorgfältig aufzubewahren.

- 8.3.3. Den Filter (B) mit reinem Brennstoff reinigen, wobei darauf zu achten ist, ihn nicht zu beschädigen.
- 8.3.4. Den Filter (B) wieder in den Becher einsetzen.
- 8.3.5. Den Becher (A) wieder montieren, wobei darauf zu achten ist, die Dichtungen wieder korrekt anzubringen.

### ►► 8.4. FILTER DER BRENNSTOFFPUMPE:

Siehe Programm für präventive Wartung.

### ►►► 9. AUFBEWAHRUNG UND TRANSPORT

**HINWEIS:** Vor jedweder Ortsverlagerung muss das Heizgerät ausgeschaltet werden (SIEHE PARAGR. 7.3.), die Stromversorgung muss unterbrochen werden, indem der Stecker aus der Steckdose gezogen wird (ABB. 23), warten bis das Heizgerät vollkommen abgekühlt ist und sich vergewissern, dass der Tankdeckel gut verschlossen ist, damit kein Brennstoff austreten kann. Wenn das Heizgerät bewegt wird, muss es in nivellierter Stellung gehalten werden.

**FÜR DIE BESTE AUFBEWAHRUNG DES HEIZGERÄTS WIRD ANGERATEN, DIE FOLGENDE PROZEDUR ZU BEFOLGEN:**

- 9.1. Den Brennstoff aus dem Tank entleeren, indem Sie den Abflusstöpsel am Tankboden entfernen (ABB. 24-25). Den Brennstoff auf geeignete Weise gemäß den geltenden Vorschriften entsorgen.
- 9.2. Falls noch Rückstände bemerkt werden sollten, sauberen Brennstoff in den Tank gießen und erneut ablassen.
- 9.3. Den Abflusstöpsel und den Tankdeckel schließen.
- 9.4. Zur besten Aufbewahrung des Heizgeräts wird angeraten, es an einen trockenen Ort zu bringen, wo es vor äußeren Schäden geschützt ist.

### ►►► 10. ANSCHLIESSEN DES RAUMTHERMOSTATS

Bei den Modellen mit einer Vorrichtung zum Anschließen eines Thermostats den am Heizgerät angebrachten Stöpsel entfernen und den Raumthermostat (Option) anschließen (ABB. 26-27).

**HINWEIS: VOR DER DURCHFÜHRUNG JEDWEDER WARTUNG ODER REPARATUR MUSS DAS STROMKABEL VOM STROMNETZ GETRENNT WERDEN UND SIE MÜSSEN SICH VERGEWISSERN; DASS DAS HEIZGERÄT KALT IST.**

### ▶▶▶ 11. PROGRAMM FÜR PRÄVENTIVE WARTUNG

| BAUTEIL                    | WARTUNGSHÄUFIGKEIT   | WARTUNGSPROZEDUR  |
|----------------------------|--|---|
| Brennstofftank             | Einmal jährlich oder je nach Bedarf reinigen   | Den Tank entleeren und mit sauberem Brennstoff durchspülen (SIEHE PARAGR. 9.) |
| Filter                     | Einmal jährlich oder je nach Bedarf reinigen oder ersetzen (die Unversehrtheit überprüfen) | Die Filter reinigen (SIEHE PARAGR. 8.)  |
| Filter der Brennstoffpumpe | Einmal jährlich oder je nach Bedarf reinigen oder ersetzen (die Unversehrtheit überprüfen) | Wenden Sie sich an den Kundendienst   |
| Elektroden                 | Je nach Bedarf reinigen  | Wenden Sie sich an den Kundendienst   |
| Lüfterrad                  | Je nach Bedarf reinigen  | Wenden Sie sich an den Kundendienst   |
| Brennkammer                | Je nach Bedarf reinigen  | Wenden Sie sich an den Kundendienst   |

### ▶▶▶ 12. FEHLERSUCHE

| PROBLEM  | MÖGLICHE URSACHE  | MÖGLICHE LÖSUNG   |
|--|---|---|
| Das Heizgerät springt nicht an oder bleibt nicht eingeschaltet | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hauptschalter auf Stellung „0“</li> <li>2. Keine Stromversorgung</li> <li>3. Stromkabel unterbrochen</li> <li>4. Elektronik blockiert oder defekt</li> <li>5. Falsche Einstellung des Raumthermostats (wenn vorhanden)</li> <li>6. Kein Brennstoff vorhanden</li> <li>7. Vorhandensein eines Fremdkörpers in der Brennstoffleitung</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Den Hauptschalter auf „I“ stellen (ABB. 15)</li> <li>2a. Das Stromkabel korrekt an die Netzsteckdose anstecken (ABB. 14)</li> <li>2b. Die korrekte Spannung Ihrer Stromanlage überprüfen</li> <li>2c. Bei den Modellen mit doppelter Spannung (mit „DV“ bezeichnet) (ABB. 9) überprüfen, ob die Stellung des Schalters zum Wechseln der Spannung der Versorgungsspannung vom Netz entspricht</li> <li>3. Wenden Sie sich an den Kundendienst</li> <li>4a. Das Heizgerät rücksetzen (SIEHE PARAGR. 7.2.)</li> <li>4b. Wenden Sie sich an den Kundendienst.</li> <li>5. Den Raumthermostat so einstellen, dass er auf eine höhere Temperatur als die der Arbeitsumgebung eingestellt ist (ABB. 16)</li> <li>6. Brennstoff nachtanken und eventuell das Heizgerät rücksetzen</li> <li>7a. Den Tank entleeren und dann wieder mit sauberem Brennstoff füllen (SIEHE PARAGR. 9.)</li> <li>7b. Die Filter reinigen (SIEHE PARAGR. 8.)</li> <li>7c. Wenden Sie sich an den Kundendienst</li> </ol> |
| Das Heizgerät erzeugt beim Betrieb Rauch                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vorhandensein eines Fremdkörpers in der Brennstoffleitung</li> <li>2. Die Lufteintrittsöffnung ist verlegt</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1a. Den Tank entleeren und dann wieder mit sauberem Brennstoff füllen (SIEHE PARAGR. 9.)</li> <li>1b. Die Filter reinigen (SIEHE PARAGR. 8.)</li> <li>1c. Wenden Sie sich an den Kundendienst</li> <li>2. Alle Gegenstände, die möglicherweise die Lufteintrittsöffnung verlegen, entfernen</li> </ol>   |
| Das Heizgerät schaltet sich nicht aus                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Elektronik defekt</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wenden Sie sich an den Kundendienst</li> </ol>  |

**IMPORTANTE: LEA Y COMPRENDA ESTE MANUAL DE OPERACIONES ANTES DE EFECTUAR EL MONTAJE, LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTOS O EL MANTENIMIENTO DE ESTE CALEFACTOR. EL USO ERRÓNEO DEL CALEFACTOR PUEDE OCASIONAR LESIONES GRAVES O FATALES. CONSERVE ESTE MANUAL COMO MATERIAL DE REFERENCIA PARA CONSULTARLO EN EL FUTURO.**

### ►►► 1. DESCRIPCIÓN

Esta serie de calefactores de aire caliente está particularmente indicada para la calefacción de locales o espacios de medianas o grandes dimensiones. Dentro de la serie, se diferencia entre calefactores de calefacción directa y calefactores de calefacción indirecta.


Los calefactores de calefacción directa (FIG. 1-2) mezclan el aire caliente con los humos de la combustión. Por este motivo, su utilización está indicada particularmente en ambientes abiertos o con alto cambio de aire, en los cuales se necesite calentar, descongelar o secar.


Los calefactores de calefacción indirecta (FIG. 3-4), gracias a un intercambiador de calor, permiten separar los gases de combustión de aire caliente cedidos al ambiente. De este modo, es posible introducir una corriente de aire caliente limpio en el lugar que se debe calentar y transportar al exterior los humos de descarga.


Estos calefactores de aire caliente han sido diseñados según los criterios de seguridad, funcionalidad y duración más modernos. Los dispositivos de seguridad garantizan siempre el correcto funcionamiento del calefactor.


### ►►► 2. INFORMACIÓN DE SEGURIDAD


#### ADVERTENCIAS


 **IMPORTANTE:** No utilice el calefactor para calentar zonas habitables; en cualquier caso, consulte la normativa nacional.

 **IMPORTANTE:** El calefactor de aire ha sido diseñado para aplicaciones profesionales, móviles y temporales. No está destinado al uso doméstico ni al confort térmico de las personas.

 **IMPORTANTE:** El calefactor no es adecuado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales y mentales reducidas, ni por personas inexpertas, a menos que estén supervisadas por una persona responsable de su seguridad. Hay que vigilar a los niños para que no jueguen con el calefactor.

 **IMPORTANTE:** El fabricante no se hace responsable de los daños materiales o personales derivados de modificaciones aportadas al calefactor no autorizadas.

 **PELIGRO:** El uso inadecuado de este calefactor puede causar daños o peligro de muerte, lesiones, quemaduras, explosiones, descargas eléctricas o envenenamientos. Los primeros síntomas de asfixia por monóxido de carbono se parecen a los de la gripe, con dolores de cabeza, mareos y/o náuseas. Estos síntomas podrían ser causados por un funcionamiento defectuoso del calefactor. **SI SE PRESENTAN ESTOS SÍNTOMAS, HAY QUE SALIR AL EXTERIOR INMEDIATAMENTE** y encargar la reparación inmediata al servicio técnico.

 **PELIGRO:** El calefactor, cuando está controlado por un termostato de ambiente (de estar previsto), puede encenderse en cualquier momento.

#### ►► 2.1. DATOS GENERALES:

- 2.1.1. Respete todos los reglamentos y normativas vigentes locales cuando utilice el calefactor.
- 2.1.2. Los calefactores utilizados cerca de lonas, cortinas u otros materiales similares deben respetar la distancia mínima de seguridad. En cualquier caso, hay que respetar todas las normativas y reglamentos vigentes locales.
- 2.1.3. No utilice nunca el calefactor en ambientes donde haya elementos inflamables.
- 2.1.4. Mantenga a los niños y animales a una distancia prudencial respecto del calefactor.
- 2.1.5. La distancia mínima de seguridad recomendada entre el calefactor y los elementos inflamables, incluido el cable de alimentación, es de 1,5 m y de 2,5 m desde la salida de aire.
- 2.1.6. Antes de poner en funcionamiento el calefactor, asegúrese de que los equipos contra incendios estén listos para su uso.
- 2.1.7. El calefactor estufa debe utilizarse en lugares bien ventilados.
- 2.1.8. El calefactor debe utilizarse en superficies estables y niveladas.
- 2.1.9. Alimente eléctricamente el calefactor solo con una corriente que tenga el voltaje y la frecuencia especificados en la placa de identificación fijada al producto.
- 2.1.10. Alimente eléctricamente el calefactor solo con alargadores eléctricos de sección adecuada, debidamente conectados a tierra.
- 2.1.11. No bloquee ni parcialice la entrada ni salida de aire que entra y sale del calefactor.
- 2.1.12. Desconecte el calefactor de la red eléctrica cuando no vaya a utilizar el producto durante un periodo prolongado de tiempo.

- ▶ 2.1.13. Cuando el calefactor esté caliente o conectado a la red eléctrica o bien en funcionamiento, no debe moverse, manipularse, rellenarse ni someterse a ninguna intervención de mantenimiento.
- ▶ 2.1.14. Cualquier trabajo de reparación del calefactor debe ser realizado por el centro de asistencia técnica.
- ▶ 2.1.15. Utilice únicamente repuestos originales, respetando estrictamente la configuración básica.
- ▶ 2.1.16. Aplique únicamente kit originales al calefactor.

### ▶▶ 2.2. REABASTECIMIENTO:

- ▶ 2.2.1. Reabastezca el calefactor solo con el tipo de combustible especificado en la placa de identificación fijada en el producto.
- ▶ 2.2.2. Apague el calefactor y espere hasta que se enfríe completamente antes de proceder a repostar.
- ▶ 2.2.3. El personal encargado de cargar el calentador ha de prestar atención y utilizar los equipos de seguridad adecuados.
- ▶ 2.2.4. El combustible debe almacenarse de acuerdo con la normativa vigente.
- ▶ 2.2.5. Todos los depósitos de combustible deben estar a una distancia mínima de seguridad respecto del calefactor, según la normativa vigente.

### ▶▶▶ 3. DESEMBALAJE

**ADVERTENCIA:** El material de embalaje no es un juguete para los niños. Mantenga la bolsa de plástico alejada del alcance de los niños, ¡peligro de asfixia!

- ▶ 3.1. Retire todo el material de embalaje utilizado para envolver y enviar el calefactor. Elimínelo según las normas vigentes.
- ▶ 3.2. Si el calefactor estuviera situado sobre una plataforma, bájelo con delicadeza.
- ▶ 3.3. Controle los eventuales daños ocasionados durante el transporte. Si el calefactor estuviera dañado, informe inmediatamente al concesionario al cual se lo ha comprado.

### ▶▶▶ 4. ENSAMBLAJE

Estos calefactores están equipados con ruedas, manija y conducto de humos, según el modelo (FIG. 5-6). Estos componentes, equipados con la tornillería de montaje correspondiente, se encuentran en el embalaje del calefactor.

### ▶▶▶ 5. COMBUSTIBLE

**ADVERTENCIA:** El calefactor funciona únicamente con HVO 100 Biofuel, Diésel B7, Queroseno.

Use únicamente diésel o queroseno, para evitar riesgos de incendio o de explosión. Nunca utilice bencina, nafta, disolventes para pinturas, alcohol u otros combustibles altamente inflamables.

Use aditivos anticongelantes no tóxicos en caso de temperaturas muy bajas.

Se aconseja utilizar gasóleo invernal por debajo de los 5°C.

## ▶▶▶ 6. PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO

**A.** Cámara y cabeza de combustión, **B.** Ventilador, **C.** Motor, **D.** Bomba, **E.** Depósito, **F.** Conducto de humos (modelos indirectos).

La bomba aspira el combustible del depósito llevándolo a la presión de funcionamiento. El combustible es llevado a la boquilla que lo nebuliza en la cámara de combustión. La combustión se produce mediante una mezcla de aire/combustible y sus productos son impulsados al exterior mediante el flujo de aire generado por la rotación del ventilador. En los modelos directos (FIG. 7) los productos de la combustión terminan en el ambiente calentado; mientras que en los modelos indirectos (FIG. 8) los productos de la combustión pueden ser transportados al exterior del ambiente calentado mediante una canalización. Una serie de sensores, conectados a una tarjeta electrónica de control, verifica constantemente el correcto funcionamiento del calefactor, deteniendo el ciclo en el caso de anomalías.

## ▶▶▶ 7. FUNCIONAMIENTO

**ADVERTENCIA:** Lea atentamente la "INFORMACIÓN DE SEGURIDAD" antes de encender el calefactor.

**IMPORTANTE:** En los modelos de doble voltaje (...DV), controle la posición del interruptor de cambio de tensión (220-240V / 110-120V) (FIG. 9). Si la tensión configurada no corresponde con la tensión suministrada por la red, es necesario intervenir para adecuar la tensión. Afloje los dos tornillos de fijación de la tapa (FIG. 10), desplace/presione el interruptor sobre el valor de tensión suministrada (FIG. 11) y monte nuevamente la tapa (FIG. 12). **LA FALTA DE ADECUACIÓN O LA ADECUACIÓN ERRÓNEA DE LA TENSIÓN PUEDEN PROVOCAR UN GRAVE DAÑO EN EL CALEFACTOR.**

### ▶▶ 7.1. ENCENDIDO DEL CALEFACTOR:

- ▶ 7.1.1. Siga todas las instrucciones relativas a la seguridad.
- ▶ 7.1.2. Controle la presencia de combustible en el depósito.
- ▶ 7.1.3. Cierre el tapón del depósito (FIG. 13).
- ▶ 7.1.4. Conecte la clavija de alimentación a la red eléctrica (FIG. 14) (VÉASE LA TENSIÓN EN LA "TABLA DE DATOS TÉCNICOS").
- ▶ 7.1.5. Coloque el interruptor "I/O" en posición "I" (FIG. 15). El calefactor debería encenderse pocos segundos después. Si el calefactor no se pone en marcha, consulte el apartado "12. LOCALIZACIÓN DEL PROBLEMA".
- ▶ 7.1.6. Para los modelos con termostato ambiente, verifique la posición del pomo (FIG. 16).

**NOTA:** EN EL CASO DE APAGADO DEL CALEFACTOR DEBIDO AL AGOTAMIENTO DEL

## COMBUSTIBLE, ABASTEZCA EL DEPÓSITO Y RESTABLEZCA EL CALEFACTOR (VÉASE EL APARTADO 7.2.).

**IMPORTANTE:** En los modelos indirectos, los productos de la combustión pueden ser canalizados al exterior. REALICE LA CANALIZACIÓN SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE Y RESPETE LAS INDICACIONES INCLUIDAS EN LA CORRESPONDIENTE SECCIÓN DEL MANUAL.

### ►► 7.2. RESTABLECIMIENTO DEL CALEFACTOR:

Si se verifican anomalías en el funcionamiento normal, el calefactor se bloquea. Cuando el pulsador de restablecimiento se enciende con luz roja continua (FIG. 17), significa que se debe restablecer el calefactor. Para restablecer el calefactor, presione a fondo el pulsador de restablecimiento (FIG. 18). Antes de volver a poner en funcionamiento el calefactor, se debe detectar y eliminar la causa que ha provocado el bloqueo (por ejemplo, obstrucción de la toma de aire en entrada y/o salida de descarga de aire, parada del ventilador, etc.). Si no fuera posible eliminar el problema que ha ocasionado el bloqueo, haga que intervenga el centro de asistencia técnica.

### ►► 7.3. APAGADO DEL CALEFACTOR:

Coloque el interruptor "I/O" en posición "0" (FIG. 19). La llama se apaga y el ventilador sigue funcionando hasta que se enfría completamente la cámara de combustión. **No desconecte la toma antes de que se complete el ciclo de enfriamiento.**

### ►►► 8. LIMPIEZA DE LOS FILTROS SEGÚN LA CALIDAD DEL COMBUSTIBLE UTILIZADO, PUEDE SER NECESARIO LIMPIAR LOS FILTROS:

#### ►► 8.1. FILTRO DE CARGA (FIG. 20):

- 8.1.1. Quite el tapón (A) del depósito.
- 8.1.2. Extraiga el filtro (B) del depósito.
- 8.1.3. Limpie el filtro (B) con combustible limpio, prestando atención para no dañarlo.
- 8.1.4. Vuelva a montar el filtro (B) en el depósito.
- 8.1.5. Cierre el tapón (A).

#### ►► 8.2. FILTRO DE ASPIRACIÓN, (FIG. 21) SEGÚN EL MODELO:

- 8.2.1. Extraiga el filtro (A) de la sede.
- 8.2.2. Extraiga las abrazaderas de sujeción del tubo (B).
- 8.2.3. Extraiga los tubos (C).
- 8.2.4. Sustituya el filtro (A) con un repuesto original.
- 8.2.5. Vuelva a montar los tubos (C).
- 8.2.6. Vuelva a posicionar las abrazaderas de sujeción del tubo (B).
- 8.2.7. Vuelva a posicionar el filtro (A) en la sede original.

#### ►► 8.3. FILTRO DE ASPIRACIÓN, (FIG. 22) SEGÚN EL MODELO:

- 8.3.1. Quite el recipiente (A).

- 8.3.2. Extraiga el filtro (B) del recipiente, prestando atención para conservar con cuidado las juntas.
- 8.3.3. Limpie el filtro (B) con combustible limpio, prestando atención para no dañarlo.
- 8.3.4. Vuelva a montar el filtro (B) en el recipiente.
- 8.3.5. Vuelva a montar el recipiente (A) prestando atención para montar correctamente las juntas nuevamente.

### ►► 8.4. FILTRO DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE:

Véase el programa de mantenimiento preventivo.

### ►►► 9. CONSERVACIÓN Y TRANSPORTE

**ADVERTENCIA:** Antes de realizar cualquier desplazamiento, se debe parar el calefactor (VÉASE EL APARTADO 7.3.), desconecte la alimentación eléctrica, extrayendo la clavija de la toma eléctrica (FIG. 23), espere hasta que el calefactor se enfríe completamente y compruebe que el tapón del depósito esté bien cerrado para evitar pérdidas de combustible. Cuando se desplace el calefactor, manténgalo en un posición nivelada.

### PARA CONSERVAR EL CALEFACTOR DE FORMA ÓPTIMA, SE ACONSEJA SEGUIR EL PROCEDIMIENTO A CONTINUACIÓN:

- 9.1. Vacíe el depósito de combustible retirando el tapón de descarga situado sobre el fondo de este (FIG. 24-25). Desagote el combustible de forma adecuada y según las normas vigentes.
- 9.2. Si se advierte la presencia de residuos, vierta combustible limpio en el depósito y desagote nuevamente.
- 9.3. Cierre el tapón de descarga y del depósito.
- 9.4. Para conservar el calefactor de forma óptima, se aconseja guardarlo en un lugar seco y protegido contra posibles daños externos.

### ►►► 10. CONEXIÓN DEL TERMOSTATO AMBIENTE

En los modelos predisuestos con conexión para termostato, retire el tapón conectado al calefactor y conecte el termostato ambiente (opcional) (FIG. 26-27).

**ADVERTENCIA: ANTES DE EFECTUAR CUALQUIER TIPO DE MANTENIMIENTO O REPARACIÓN, DESCONECTE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA Y COMPRUEBE QUE EL CALEFACTOR ESTÉ FRÍO.**

### ►►► 11. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

| COMPONENTE                        | FRECUENCIA DEL MANTENIMIENTO  | PROCEDIMIENTO DEL MANTENIMIENTO  |
|-----------------------------------|---|--|
| Depósito de combustible           | Limpie una vez por año o según sea necesario                                      | Vacíe y enjuague el depósito con combustible limpio (VÉASE EL APARTADO 9.) |
| Filtros                           | Limpie o sustituya una vez al año o según sea necesario (verifique la integridad) | Limpie los filtros (VÉASE EL APARTADO 8.)                                  |
| Filtro de la bomba de combustible | Limpie o sustituya una vez al año o según sea necesario (verifique la integridad) | Diríjase al centro de asistencia   |
| Electrodos                        | Limpie según sea necesario  | Diríjase al centro de asistencia   |
| Ventilador                        | Limpie según sea necesario  | Diríjase al centro de asistencia   |
| Cámara de combustión              | Limpie según sea necesario  | Diríjase al centro de asistencia   |

es

### ►►► 12. LOCALIZACIÓN DEL PROBLEMA

| PROBLEMA  | POSIBLE CAUSA  | POSIBLE SOLUCIÓN  |
|---|--|---|
| El calefactor no se enciende o no permanece encendido | <ol style="list-style-type: none"> <li>Interruptor de encendido en posición "0"</li> <li>Falta de alimentación</li> <li>Cable de alimentación interrumpido</li> <li>Electrónica en bloqueo o defectuosa</li> <li>Configuración errónea del termostato ambiente (si estuviera presente)</li> <li>Falta de combustible</li> <li>Presencia de sustancias ajenas en el circuito del combustible</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Coloque el interruptor de encendido en posición "I" (FIG. 15)</li> <li>Introduzca correctamente el cable de alimentación en la toma de la red eléctrica (FIG. 14)</li> <li>Verifique la correcta tensión de su instalación</li> <li>En los modelos de doble voltaje (...DV) (FIG. 9), verifique que la posición del interruptor de cambio de tensión corresponda con el suministro eléctrico</li> <li>Diríjase al centro de asistencia</li> <li>Restablezca el calefactor (VÉASE EL APARTADO 7.2.)</li> <li>Diríjase al centro de asistencia</li> <li>Actúe sobre el termostato ambiente, configurándolo a una temperatura superior respecto del ambiente de trabajo (FIG. 16)</li> <li>Abastezca con combustible y eventualmente restablezca el calefactor</li> <li>Vacíe y llene el depósito con combustible limpio (VÉASE EL APARTADO 9.)</li> <li>Limpie los filtros (VÉASE EL APARTADO 8.)</li> <li>Diríjase al centro de asistencia</li> </ol> |
| El calefactor produce humo durante el funcionamiento  | <ol style="list-style-type: none"> <li>Presencia de sustancias ajenas en el circuito del combustible</li> <li>Obstrucción de la toma de aire en entrada</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>Vacíe y llene el depósito con combustible limpio (VÉASE EL APARTADO 9.)</li> <li>Limpie los filtros (VÉASE EL APARTADO 8.)</li> <li>Diríjase al centro de asistencia</li> <li>Quite todas las posibles obstrucciones de la toma de aire</li> </ol>   |
| El calefactor se apaga                                | <ol style="list-style-type: none"> <li>Electrónica defectuosa</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>Diríjase al centro de asistencia</li> </ol>  |

**IMPORTANT: LIRE ET COMPRENDRE CE MANUEL D'UTILISATION AVANT DE PROCÉDER A L'ASSEMBLAGE, A LA MISE EN SERVICE OU A LA MAINTENANCE DE CE CHAUFFAGE. L'UTILISATION INCORRECTE DU CHAUFFAGE PEUT CAUSER DES LÉSIONS GRAVES OU FATALES. CONSERVER CE MANUEL EN VUE DE FUTURES CONSULTATIONS.**

fr

## ►►► 1. DESCRIPTION


Ces chauffages d'air chaud sont particulièrement indiqués pour le chauffage de pièces ou d'espaces de moyennes ou grandes dimensions. Ils se distinguent entre les chauffages à chauffage direct et les chauffages à chauffage indirect.


Les chauffages à chauffage direct (FIG. 1-2), mélangent l'air chaud avec les fumées de combustion. C'est pourquoi leur emploi est particulièrement indiqué dans des milieux ouverts ou qui bénéficient d'un renouvellement important de l'air, où il est nécessaire de chauffer, décongeler ou sécher.


Les chauffages à chauffage indirect (FIG. 3-4), grâce à un échangeur de chaleur, permettent de séparer les gaz de combustion de l'air chaud rejeté dans l'environnement. Ainsi, il est possible d'introduire un courant d'air chaud propre au sein du lieu à chauffer et de convoier à l'extérieur les fumées d'évacuation.


Ces chauffages d'air chaud ont été conçus selon des critères modernes de sécurité, fonctionnalité et durée. Les dispositifs de sécurité garantissent toujours le bon fonctionnement du chauffage.


## ►►► 2. INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ AVERTISSEMENTS


 **IMPORTANT** : Ne pas utiliser le réchauffeur pour le chauffage des zones habitables, dans tous les cas, se référer aux dispositions réglementaires nationales.

 **IMPORTANT** : Le réchauffeur d'air a été conçu pour des applications professionnelles, mobiles et temporaires. Il n'est pas destiné à un usage domestique, ni au confort thermique des personnes.

 **IMPORTANT** : Le réchauffeur n'est pas adapté pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou par des personnes inexpérimentées, à moins qu'elles ne soient surveillées par une personne responsable de leur sécurité. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le réchauffeur.

 **IMPORTANT** : Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages matériels ou corporels causés par des modifications non autorisées au réchauffeur.

 **DANGER** : L'utilisation impropre de ce réchauffeur peut provoquer des dommages et des explosions ou entraîner des lésions, des brûlures, l'électrochoc, l'empoisonnement et même la mort. Les premiers symptômes de l'asphyxie par le monoxyde de carbone ressemblent à ceux de la grippe, avec des maux de tête, des vertiges et/ou des nausées. Ces symptômes pourraient être causés par un fonctionnement défectueux du réchauffeur. **SI CES SYMPTÔMES APPARAISSENT, SORTIR IMMÉDIATEMENT EN PLEIN AIR et faire réparer le réchauffeur par l'assistance technique.**

 **DANGER** : Lorsqu'il est contrôlé par un thermostat ambiant (si présent), le réchauffeur peut s'allumer à tout moment.

### ►► 2.1. GÉNÉRALITÉS :

- 2.1.1. Pour l'utilisation du réchauffeur, respecter tous les arrêtés locaux et la réglementation en vigueur.
- 2.1.2. Les réchauffeurs utilisés à proximité de bâches, de rideaux ou d'autres matériaux de couverture similaires doivent respecter la distance de sécurité minimale. Dans tous les cas, respecter tous les arrêtés locaux et la réglementation en vigueur.
- 2.1.3. Ne jamais utiliser le réchauffeur dans des environnements où des éléments inflammables sont présents.
- 2.1.4. Garder les enfants à une distance de sécurité du réchauffeur.
- 2.1.5. La distance de sécurité minimale recommandée entre le réchauffeur et les éléments inflammables, y compris le câble d'alimentation, est de 1,5 m (3,2 ft) et de 2,5 m (8,2 ft) de la bouche de sortie de l'air.
- 2.1.6. Avant de mettre en fonction le réchauffeur, s'assurer que les dispositifs anti-incendie soient prêts à l'emploi.
- 2.1.7. Le réchauffeur doit être utilisé dans des endroits bien ventilés.
- 2.1.8. Le réchauffeur doit être utilisé sur une surface stable et plane.
- 2.1.9. N'alimenter électriquement le réchauffeur qu'avec du courant ayant la tension et la fréquence spécifiées sur la plaque d'identification appliquée sur le produit.
- 2.1.10. N'alimenter électriquement le réchauffeur qu'avec des rallonges électriques de section appropriée, correctement mises à la terre.
- 2.1.11. Ne pas bloquer ou réduire la puissance de l'entrée et de la sortie d'air du réchauffeur.

- ▶ 2.1.12. Débrancher le réchauffeur de l'alimentation électrique lorsque le produit n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
- ▶ 2.1.13. Lorsque le réchauffeur est chaud ou branché au réseau électrique ou en marche, il ne doit jamais être déplacé, manipulé, ravitaillé ni soumis à une quelconque intervention de maintenance.
- ▶ 2.1.14. Toute réparation du réchauffeur doit être effectuée par le centre d'assistance technique.
- ▶ 2.1.15. N'utiliser que des pièces de rechange originales, en respectant strictement la configuration de base.
- ▶ 2.1.16. N'appliquer que des kits d'origine sur le réchauffeur.

### ▶▶ 2.2. RAVITAILLEMENT :

- ▶ 2.2.1. Ne ravitailler le réchauffeur qu'avec le type de combustible spécifié sur la plaque d'identification appliquée sur le produit.
- ▶ 2.2.2. Éteindre et attendre que le réchauffeur refroidisse complètement avant d'effectuer le ravitaillement de combustible.
- ▶ 2.2.3. Le personnel chargé du ravitaillement de combustible du réchauffeur, doit être prudent et utiliser les dispositifs de sécurité appropriés.
- ▶ 2.2.4. La conservation du combustible doit être effectuée conformément à la réglementation en vigueur.
- ▶ 2.2.5. Tous les réservoirs de combustible doivent se trouver à une distance de sécurité minimale du réchauffeur, conformément aux normes en vigueur.

### ▶▶▶ 3. DÉBALLAGE

**AVERTISSEMENT: Le matériel de l'emballage n'est pas un jouet pour enfants. Conserver le sachet en plastique loin de la portée des enfants; danger d'étouffement!**

- ▶ 3.1. Retirer tous les matériaux d'emballage utilisés pour conditionner et envoyer le chauffage. Les éliminer selon les normes en vigueur.
- ▶ 3.2. Au cas où le chauffage serait placé sur le marchepied, le faire descendre délicatement.
- ▶ 3.3. Contrôler les éventuels dégâts subis pendant le transport. Si le chauffage est endommagé, informer immédiatement le concessionnaire auprès duquel il a été acheté.

### ▶▶▶ 4. ASSEMBLAGE

Ces chauffages sont équipés de roues, poignées, et cheminée selon le modèle (FIG. 5-6). Ces composants, équipés de la boulonnerie correspondante pour le montage, sont situés dans la boîte du chauffage.

### ▶▶▶ 5. COMBUSTIBLE

**AVERTISSEMENT: Le chauffage fonctionne uniquement avec du HVO 100 Biofuel, Diesel B7, Kérosène.**

Utiliser uniquement du diesel ou du kérosène, afin d'éviter tout risque d'incendie ou d'explosion. Ne jamais utiliser de l'essence, du mazout, des décapants

pour peintures, de l'alcool ou d'autres combustibles hautement inflammables.

En cas de très basses températures, utiliser des additifs antigel non toxiques.

Nous conseillons d'utiliser du gas-oil hivernal en-dessous des 5°C.

## ▶▶▶ 6. PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT

**A.** Chambre et tête de combustion, **B.** Ventilateur, **C.** Moteur, **D.** Pompe, **E.** Réservoir, **F.** Cheminée (modèles indirects).

La pompe aspire le combustible depuis le réservoir en le portant à la pression de fonctionnement. Le combustible est mené à la buse que le nébulise dans la chambre de combustion. La combustion est effectuée par un mélange d'air/combustible et ses produits sont poussés vers l'extérieur au moyen du flux d'air généré par la rotation du ventilateur. Dans les modèles directs (FIG. 7), les produits de la combustion finissent dans le milieu chauffé, tandis que dans les modèles indirects (FIG. 8), les produits de la combustion peuvent être convoyés à l'extérieur du milieu chauffé, par une canalisation. Différents capteurs, reliés à une carte électronique de contrôle, vérifie constamment le bon fonctionnement du chauffage et interrompt le cycle en cas d'anomalie.

## ▶▶▶ 7. FONCTIONNEMENT

**AVERTISSEMENT: Lire attentivement les "INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ", avant d'allumer le chauffage.**

**IMPORTANT: Dans les modèles à double voltage (...DV), contrôler la position de l'interrupteur changeur de tension (220-240V / 110-120V) (FIG. 9). Si la tension configurée sur le chauffage ne correspond pas à celle fournie par le réseau, il faut intervenir pour adapter la tension. Dévisser les deux vis de fixation du couvercle (FIG. 10), déplacer/appuyer sur l'interrupteur sur la valeur de tension fournie (FIG. 11) et remonter le couvercle (FIG. 12). UNE NON-ADAPTATION DE LA TENSION OU UNE ADAPTATION ERRONÉE PEUVENT ENTRAÎNER DES DOMMAGES GRAVES AU CHAUFFAGE.**

### ▶▶ 7.1. ALLUMAGE DU CHAUFFAGE:

- ▶ 7.1.1. Suivre toutes les instructions relatives à la sécurité.
- ▶ 7.1.2. Contrôler la présence de combustible dans le réservoir.
- ▶ 7.1.3. Fermer le bouchon du réservoir (FIG. 13).
- ▶ 7.1.4. Brancher la prise d'alimentation au réseau électrique (FIG. 14) (VOIR TENSION DANS LE «TABLEAU DES DONNÉES TECHNIQUES»).
- ▶ 7.1.5. Placer l'interrupteur «I/O» en position «I» (FIG. 15). Le chauffage devrait s'allumer après quelques secondes. Si le chauffage ne démarre pas, consulter le paragraphe «12. IDENTIFICATION DU PROBLÈME».

►► 7.1.6. Pour les modèles avec thermostat d'ambiance, vérifier la position du bouton de réglage (FIG. 16).

**N.B.: EN CAS D'ARRÊT DU CHAUFFAGE DÙ A L'ÉPUISEMENT DU COMBUSTIBLE, REMPLIR LE RÉSERVOIR ET RÉINITIALISER LE CHAUFFAGE (VOIR PARAGR. 7.2.).**

**IMPORTANT: Dans les modèles indirects, les produits de la combustion peuvent être canalisés à l'extérieur. EFFECTUER LA CANALISATION SELON LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR ET RESPECTER LES INDICATIONS REPORTÉES DANS LA SECTION SPÉCIALE DU MANUEL.**

### ►► 7.2. RÉINITIALISATION DU CHAUFFAGE:

Si une anomalie survient lors du fonctionnement normal, le chauffage se bloque. Lorsque le bouton de réinitialisation est allumé avec une lumière rouge continue (FIG. 17), cela signifie que le chauffage doit être réinitialisé. Pour réinitialiser le chauffage, appuyer à fond sur le bouton de réinitialisation (FIG. 18) Avant de remettre en marche le chauffage, il faut identifier et supprimer la cause qui a produit le blocage (par exemple, obstruction de la prise d'air en entrée et/ou de refoulement de l'air, arrêt du ventilateur, etc.). S'il n'est pas possible de supprimer le problème qui a provoqué le blocage, faire intervenir le centre d'assistance technique.

### ►► 7.3. EXTINCTION DU CHAUFFAGE:

Placer l'interrupteur «I/O» en position «0» (FIG. 19). La flamme s'éteint et le ventilateur continue à fonctionner jusqu'au refroidissement complet de la chambre de combustion. **Ne pas débrancher la prise jusqu'à ce que le cycle de refroidissement soit terminé.**

### ►►► 8. NETTOYAGE DES FILTRES

**SELON LA QUALITÉ DU COMBUSTIBLE EMPLOYÉ, LE NETTOYAGE DES FILTRES PEUT ÊTRE NÉCESSAIRE:**

#### ►► 8.1. FILTRE DE CHARGEMENT (FIG. 20):

- 8.1.1. Enlever le bouchon (A) du réservoir.
- 8.1.2. Extraire le filtre (B) du réservoir.
- 8.1.3. Nettoyer le filtre (B) avec du combustible propre, en faisant attention de pas l'endommager.
- 8.1.4. Remonter le filtre (B) dans le réservoir.
- 8.1.5. Fermer le bouchon (A).

#### ►► 8.2. FILTRE D'ASPIRATION, (FIG. 21)

**SELON LE MODÈLE:**

- 8.2.1. Extraire le filtre (A) de son emplacement.
- 8.2.2. Retirer les colliers de serrage pour tuyau (B).
- 8.2.3. Retirer les tuyaux (C).
- 8.2.4. Remplacer le filtre (A) par une pièce de rechange originale.
- 8.2.5. Remonter les tuyaux (C).
- 8.2.6. Replacer les colliers de serrage pour tuyau (B).
- 8.2.7. Replacer le filtre (A) à son emplacement d'origine.

#### ►► 8.3. FILTRE D'ASPIRATION, (FIG. 22) SELON LE MODÈLE:

- 8.3.1. Retirer le verre (A).
- 8.3.2. Extraire le filtre (B) du verre, en faisant attention à conserver avec soin les joints.
- 8.3.3. Nettoyer le filtre (B) avec du combustible propre, en faisant attention de pas l'endommager.
- 8.3.4. Remonter le filtre (B) dans le verre.
- 8.3.5. Remonter le verre (A) en faisant attention à remonter correctement les joints.

#### ►► 8.4. FILTRE POMPE COMBUSTIBLE:

Voir le programme de maintenance préventive.

### ►►► 9. CONSERVATION ET TRANSPORT

**AVERTISSEMENT: Avant tout déplacement, il faut arrêter le chauffage (VOIR PARAGR. 7.3.), débrancher l'alimentation électrique, en retirant la fiche de la prise électrique (FIG. 23), attendre le refroidissement complet du chauffage et s'assurer que le bouchon du réservoir soit bien fermé afin d'éviter toute fuite de combustible. Lorsqu'on manutentionne le chauffage, il faut le maintenir en position nivelée.**

**AFIN DE CONSERVER LE CHAUFFAGE DE MANIÈRE OPTIMALE, IL EST CONSEILLÉ DE SUIVRE LA PROCÉDURE SUIVANTE:**

- 9.1. Vider le combustible présent dans le réservoir en retirant le bouchon de vidange placé au fond du réservoir (FIG. 24-25). Éliminer le combustible de façon appropriée et selon les normes en vigueur.
- 9.2. Si l'on constate la présence de résidus, verser du combustible propre dans le réservoir et le vidanger à nouveau.
- 9.3. Fermer le bouchon de vidange et du réservoir.
- 9.4. Afin de conserver le chauffage de manière optimale, il est conseillé de le placer dans un endroit sec et à l'abri des dommages externes possibles.

### ►►► 10. BRANCHEMENT DU THERMOSTAT AMBIANT

Dans les modèles avec prédisposition de branchement thermostat, retirer le bouchon du chauffage et brancher le thermostat d'ambiance (option) (FIG. 26-27).

**AVERTISSEMENT: AVANT D'EFFECTUER TOUTE OPÉRATION DE MAINTENANCE OU DE RÉPARATION, DÉBRANCHER LE CÂBLE D'ALIMENTATION DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE ET S'ASSURER QUE LE CHAUFFAGE SOIT FROID.**

### ►►► 11. PROGRAMME DE MAINTENANCE PRÉVENTIVE

| COMPOSANT                | FRÉQUENCE DE MAINTENANCE   | PROCÉDURE DE MAINTENANCE   |
|--------------------------|--|--|
| Réservoir du carburant   | Nettoyer une fois par an ou en cas de besoin                                     | Vider et rincer le réservoir avec du combustible propre (VOIR PARAG. 9.) |
| Filtres                  | Nettoyer ou remplacer une fois par an ou en cas de besoin (vérifier l'intégrité) | Nettoyer les filtres (VOIR PARAG. 8.)                                    |
| Filtre pompe combustible | Nettoyer ou remplacer une fois par an ou en cas de besoin (vérifier l'intégrité) | Contacteur le service après-vente  |
| Électrodes               | Nettoyer en cas de besoin  | Contacteur le service après-vente  |
| Ventilateur              | Nettoyer en cas de besoin  | Contacteur le service après-vente  |
| Chambre de combustion    | Nettoyer en cas de besoin  | Contacteur le service après-vente  |

fr

### ►►► 12. IDENTIFICATION DU PROBLÈME

| PROBLÈME   | CAUSE POSSIBLE  | SOLUTION POSSIBLE   |
|--|---|---|
| Le chauffage ne s'allume pas ou ne reste pas allumé      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Interrupteur d'allumage en position «0»</li> <li>2. Absence d'alimentation</li> <li>3. Câble d'alimentation coupé</li> <li>4. Électronique bloquée ou défectueuse</li> <li>5. Programmation incorrecte du thermostat d'ambiance (si présent)</li> <li>6. Absence de combustible</li> <li>7. Présence de substances étrangères dans le circuit du combustible</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Placer l'interrupteur d'allumage en position «I» (FIG. 15)</li> <li>2a Brancher correctement le câble d'alimentation à la prise du réseau électrique (FIG. 14)</li> <li>2b. Vérifier la bonne tension de votre installation</li> <li>2c Dans les modèles à double voltage (...DV) (FIG. 9), vérifier que la position de l'interrupteur changeur de tension corresponde à la fourniture électrique</li> <li>3. Contacter le service après-vente</li> <li>4a. Réinitialiser le chauffage (VOIR PARAG. 7.2.)</li> <li>4b. Contacter le service après-vente</li> <li>5. Intervenir sur le thermostat d'ambiance, en le réglant à une température supérieure à celle du milieu de travail (FIG. 16)</li> <li>6. Ravitailler en combustible et, éventuellement, réinitialiser le chauffage</li> <li>7a. Vider et remplir le réservoir avec du combustible propre (VOIR PARAG. 9.)</li> <li>7b. Nettoyer les filtres (VOIR PARAG. 8.)</li> <li>7c. Contacter le service après-vente</li> </ol> |
| Le chauffage produit de la fumée lorsqu'il est en marche | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Présence de substances étrangères dans le circuit du combustible</li> <li>2. Obstruction de la prise d'air en entrée</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1a. Vider et remplir le réservoir avec du combustible propre (VOIR PARAG. 9.)</li> <li>1b. Nettoyer les filtres (VOIR PARAG. 8.)</li> <li>1c. Contacter le service après-vente</li> <li>2. Retirer toutes les obstructions possibles de la prise d'air</li> </ol>  |
| Le chauffage ne s'éteint pas                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Électronique défectueuse</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Contacter le service après-vente</li> </ol>   |

**BELANGRIJK: DEZE WERKHANDLEIDING EERST LEZEN EN BEGRIJPEN VOOR HET ASSEMBLEREN, DE INWERKINGSTELLING OF HET ONDERHOUD VAN DEZE HEATER UIT TE VOEREN. VERKEERD GEBRUIK VAN DE HEATER KAN ERNSTIGE OF FATALE LETSELS VEROORZAKEN. BEWAAR DEZE HANDLEIDING GOED VOOR RAADPLEGING IN DE TOEKOMST.**

**▶▶▶ 1. BESCHRIJVING**

Deze reeks heaters zijn bijzonder aangewezen voor het verwarmen van lokalen of ruimtes van middelgrote tot grote omvang. De heaters kan je onderscheiden in directe heaters en indirecte heaters.

De directe heaters (FIG. 1-2) mengen de warme lucht met de rookgassen van de verbranding. Om deze reden is hun gebruik bijzonder aangewezen in open ruimtes of in ruimtes met grote luchtverversing, waar het nodig is om te verwarmen, te ontdoeien of te drogen.

De indirecte heaters (FIG. 3-4) zijn in staat om de verbrandingsgassen te scheiden van de warme lucht die aan de omgeving wordt afgegeven dankzij een warmtewisselaar. Op deze manier is het mogelijk om een zuivere warme luchtstroom af te geven in de plaats die verwarmd moet worden en de uitlaatgassen naar buiten af te voeren.


Deze heaters werden ontworpen volgens de meest moderne criteria voor veiligheid, werking en duur. Veiligheidsvoorzieningen garanderen altijd de correcte werking van de heater.


**▶▶▶ 2. AANDACHTSPUNTEN**


**BETREFFENDE DE VEILIGHEID  
WAARSCHUWINGEN**


 **BELANGRIJK:** Gebruik het verwarmingstoestel niet voor het verwarmen van woonruimten; raadpleeg in elk geval de nationale voorschriften.

 **BELANGRIJK:** Het luchtverwarmingstoestel is ontworpen voor mobiele en tijdelijke professionele toepassingen. Het toestel is niet bedoeld voor huishoudelijk gebruik, noch voor het warmtecomfort van personen.

 **BELANGRIJK:** Het verwarmingstoestel is niet geschikt om gebruikt te worden door personen (kinderen inbegrepen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke en mentale capaciteiten, of zonder ervaring, tenzij ze onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Zorg dat kinderen onder toezicht staan zodat ze niet met het verwarmingstoestel spelen.

 **BELANGRIJK:** De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel veroorzaakt door ongeoorloofde wijzigingen aan het verwarmingstoestel.

 **GEVAAR:** Oneigenlijk gebruik van dit verwarmingstoestel kan schade veroorzaken of een gevaar betekenen voor het leven van personen, letsels en brandwonden veroorzaken, en ontploffingen, elektrische schokken of vergiftiging. De eerste symptomen van koolmonoxidevergiftiging lijken op die van griep, met hoofdpijn, duizeligheid en/of braken. Dergelijke symptomen kunnen veroorzaakt worden door een slechte werking van het verwarmingstoestel. **ALS DEZE SYMPTOMEN ZICH ZOULDEN VOORDOEN, MOET U ONMIDDELIJK NAAR BUITEN GAAN** en het verwarmingstoestel door de technische dienst laten repareren.

 **GEVAAR:** Wanneer het verwarmingstoestel door een thermostaat wordt aangestuurd, kan het op elk willekeurig ogenblik inschakelen.

**▶▶ 2.1. ALGEMEEN:**

- ▶ 2.1.1. Voor het gebruik van het verwarmingstoestel dient u zich te houden aan alle plaatselijke verordeningen en aan de geldende wetgeving.
- ▶ 2.1.2. Verwarmingstoestellen die in de buurt van dekzeilen, gordijnen of andere, gelijkaardige afdekmaterialen worden gebruikt, moeten op veilige afstand ervan worden opgesteld. Houd u in elk geval aan alle plaatselijke verordeningen en voorschriften.
- ▶ 2.1.3. Gebruik het verwarmingstoestel nooit in omgevingen waar ontvlambare elementen aanwezig zijn.
- ▶ 2.1.4. Houd dieren op veilige afstand van het verwarmingstoestel.
- ▶ 2.1.5. De aanbevolen minimale veiligheidsafstand tussen het verwarmingselement en ontvlambare elementen, inclusief het netsnoer, is 1,5 m en 2,5 m van de luchtuitlaat.
- ▶ 2.1.6. Alvorens het verwarmingstoestel in gebruik te nemen, dient u zich ervan te vergewissen dat de brandbestrijdingsmiddelen gebruiksklaar zijn.
- ▶ 2.1.7. Het verwarmingstoestel moet worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes.
- ▶ 2.1.8. Het verwarmingstoestel moet worden gebruikt op een stabiele en vlakke ondergrond.
- ▶ 2.1.9. Voed het verwarmingstoestel uitsluitend met stroom waarvan spanning en frequentie overeenkomen met de specificatie op het identificatieplaatje van het toestel.
- ▶ 2.1.10. Gebruik voor de stroomvoorziening van het verwarmingstoestel alleen elektrische

verlengsnoeren met de juiste doorsnede die goed geaard zijn.

- ▶ 2.1.11. De luchtinlaat en -uitlaat van het verwarmingstoestel mogen niet geblokkeerd of gedeeltelijk afgesloten worden.
- ▶ 2.1.12. Koppel het verwarmingstoestel los van de stroomvoorziening wanneer het product gedurende een lange tijd niet wordt gebruikt.
- ▶ 2.1.13. Wanneer het verwarmingstoestel warm is, aangesloten is op het elektriciteitsnet of in werking is, mag het nooit worden verplaatst, gehanteerd, bijgetankt of onderworpen aan een onderhoudsinterventie.
- ▶ 2.1.14. Allereparaties aan het verwarmingstoestel moeten door het servicecentrum worden uitgevoerd.
- ▶ 2.1.15. Gebruik alleen originele reserveonderdelen neem de basisconfiguratie strikt in acht.
- ▶ 2.1.16. Gebruik alleen originele kits voor het verwarmingstoestel.

### ▶▶ 2.2. BIJTANKEN:

- ▶ 2.2.1. Tank het verwarmingstoestel alleen bij met het type brandstof dat vermeld staat op het identificatieplaatje dat aan het product bevestigd is.
- ▶ 2.2.2. Schakel het verwarmingstoestel uit en wacht tot deze volledig is afgekoeld voordat u gaat tanken.
- ▶ 2.2.3. Het personeel dat verantwoordelijk is voor het bijtanken van het verwarmingstoestel moet voorzichtig zijn en de juiste veiligheidsvoorzieningen gebruiken.
- ▶ 2.2.4. Het bewaren van de brandstof dient te gebeuren in overeenstemming met de geldende normen.
- ▶ 2.2.5. Alle brandstoftanks moeten zich op een veilige minimumafstand van het verwarmingstoestel bevinden, volgens de geldende normen.

### ▶▶▶ 3. UITPAKKEN

**WAARSCHUWING:** Het verpakkingsmateriaal is geen speelgoed voor kinderen. Houd het plastic uit de buurt van kinderen; verstikkingsgevaar.

- ▶ 3.1. Verwijder alle verpakkingsmaterialen gebruikt om de heater te verpakken en te verzenden. Gooi ze weg volgens de geldende normen.
- ▶ 3.2. Wanneer de heater op het opzetje is geplaatst, laat u die er voorzichtig af komen.
- ▶ 3.3. Controleer of er tijdens het transport geen schade is opgetreden. Als de heater beschadigd lijkt, moet men onmiddellijk de dealer benaderen waar het toestel werd aangekocht.

### ▶▶▶ 4. ASSEMBLAGE

Deze heaters zijn voorzien van wielen, een handgreep en schoorsteen dit naargelang het model (FIG. 5-6). Deze componenten bevinden zich samen met de bijhorende montagebouten in de doos van de heater.

## ▶▶▶ 5. BRANDSTOF

**WAARSCHUWING:** De heater werkt alleen op HVO 100 Biofuel, Diesel B7, Kerosine.

Gebruik uitsluitend diesel of kerosine om brandgevaar of ontploffingsgevaar te vermijden. Maak nooit gebruik van benzine, nafta, solventen voor verfstoffen, alcohol of andere zeer ontvlambare brandstoffen. Gebruik niet-giftige antivriesadditieven bij zeer lage temperaturen. Het is aanbevolen om winterdiesel te gebruiken bij temperaturen onder 5°C.

## ▶▶▶ 6. WERKINGSPRINCIPES

**A.** Verbrandingskamer en -kop, **B.** Ventilator, **C.** Motor, **D.** Pomp, **E.** Tank, **F.** Schoorsteen (Indirecte modellen).

De pomp zuigt brandstof aan uit de tank en brengt die op werkdruk. De brandstof wordt naar de straalpijp gebracht die de brandstof in de verbrandingskamer vernevelt. De verbranding vindt plaats via een mengsel van lucht en brandstof, de verbrandingsproducten worden naar buiten gestuwd via de luchtstroom opgewekt door de rotatie van de ventilator. Bij de directe modellen (FIG. 7) komen de verbrandingsproducten in de verwarmde omgeving terecht, terwijl bij de indirecte modellen (FIG. 8) de verbrandingsproducten naar buiten kunnen worden afgevoerd, buiten de verwarmde omgeving, door middel van een kanalisering. Een reeks sensoren, die op een elektronische besturingskaart zijn aangesloten, controleren constant de correcte werking van de heater, en stoppen de cyclus wanneer er zich problemen voordoen.

## ▶▶▶ 7. WERKING

**WAARSCHUWING:** Lees aandachtig de "AANDACHTSPUNTEN BETREFFENDE DE VEILIGHEID" voordat U de heater aan gaat zetten.

**BELANGRIJK:** Bij de modellen met dubbele spanning (...DV), moet u de stand controleren van de schakelaar voor omschakeling van de spanning (220-240V / 110-120V) (FIG. 9). Als de spanning die op de heater is ingesteld niet overeenkomt met de spanning die door het net wordt geleverd moet men de spanning gaan aanpassen. Draai de bevestigingsschroeven van de afdekking los (FIG. 10), verplaats of druk de schakelaar op de waarde van de geleverde spanning (FIG. 11) en monteer de afdekking opnieuw (FIG. 12).

**EEN FOUTE SPANNING OF HET NIET AANPASSEN VAN DE SPANNING KAN ERNSTIGE SCHADE AAN DE HEATER VEROORZAKEN.**

### ▶▶ 7.1. INSCHAKELING VAN DE HEATER:

- ▶ 7.1.1. Volg alle instructies met betrekking tot de veiligheid.
- ▶ 7.1.2. Controleer of er brandstof in de tank aanwezig is.

- ▶ **7.1.3.** Sluit de dop van de tank (FIG. 13).
- ▶ **7.1.4.** Steek de stekker in het stopcontact (FIG. 14) (ZIE SPANNING IN "TABEL TECHNISCHE GEGEVENS").
- ▶ **7.1.5.** Zet de schakelaar "I/O" op de stand "I" (FIG. 15). De heater moet binnen enkele seconden aangaan. Als de heater niet opstart, raadpleegt u de paragraaf "12. EEN PROBLEEM UITZOEKEN".
- ▶ **7.1.6.** Bij modellen met omgevingsthermostaat controleert u de stand van de knop (FIG. 16).

**N.B.: WANNEER DE HEATER UITGAAT OMDAT DE BRANDSTOF OP IS, MOET U DE TANK BIJVULLEN EN DE HEATER RESETTEN (ZIE PARAG. 7.2.).**

**BELANGRIJK: Bij indirecte modellen kunnen de verbrandingsproducten naar buiten worden gekanaliseerd. VOER DE KANALISERING UIT VOLGENS DE GELDENDE NORMEN EN RESPECTEER DE AANWIJZINGEN VERMELD IN HET BETREFFENDE DEEL VAN DEZE HANDLEIDING.**

### ▶▶ **7.2. RESET VAN DE HEATER:**

Wanneer er zich een storing in de normale werking voordoet, gaat de heater over naar blokkering. Wanneer de resetknop continu rood oplicht (FIG. 17), betekent dit dat de heater gereset moet worden. Om de heater te resetten drukt u de resetknop helemaal in (FIG. 18). Voordat U de heater in werking gaat stellen, dient u de oorzaak op te sporen en op te lossen die de blokkering heeft voortgebracht (bijvoorbeeld verstopping van de luchtinlaat en/of van de luchtafvoer, stilstand van de ventilator, enz.). Wanneer u er niet in slaagt het probleem op te lossen dat de blokkering heeft veroorzaakt, moet u een interventie door de technische dienst laten uitvoeren.

### ▶▶ **7.3. UITSCHAKELING VAN DE HEATER:**

Zet de schakelaar "I/O" op de stand "0" (FIG. 19). De vlam gaat uit en de ventilator blijft werken tot de verbrandingskamer volledig is afgekoeld. **De stekker niet uittrekken tot de koelcyclus is voltooid.**

**▶▶▶ 8. REINIGING VAN DE FILTERS AFHANKELIJK VAN DE HOEEVEELHEID BRANDSTOF DIE GEBRUIKT WORDT, KAN HET NODIG ZIJN OM DE FILTERS TE REINIGEN:**

#### ▶▶ **8.1. LAADFILTER (FIG. 20):**

- ▶ **8.1.1.** Verwijder de dop (A) van de tank.
- ▶ **8.1.2.** Haal de filter (B) uit de tank.
- ▶ **8.1.3.** Reinig de filter (B) met schone brandstof, let op dat u de filter niet beschadigt.
- ▶ **8.1.4.** Monteer de filter (B) opnieuw in de tank.
- ▶ **8.1.5.** Sluit de dop (A).

#### ▶▶ **8.2. AANZUIGFILTER, (FIG. 21)**

**NAARGELANG HET MODEL:**

- ▶ **8.2.1.** Haal de filter (A) uit de zitting.
- ▶ **8.2.2.** Maak de buisklemmen (B) los.
- ▶ **8.2.3.** Haal de buizen (C) eruit.
- ▶ **8.2.4.** Vervang de filter (A) door een origineel wisselstuk.

- ▶ **8.2.5.** Monteer de buizen (C) opnieuw.
- ▶ **8.2.6.** Breng de buisklemmen (B) opnieuw aan.
- ▶ **8.2.7.** Plaats de filter (A) in zijn oorspronkelijke zitting terug.

#### ▶▶ **8.3. AANZUIGFILTER, (FIG. 22)**

**NAARGELANG HET MODEL:**

- ▶ **8.3.1.** Verwijder de beker (A).
- ▶ **8.3.2.** Haal de filter (B) uit de beker, let erop dat u de pakkingen met zorg bewaart.
- ▶ **8.3.3.** Reinig de filter (B) met schone brandstof, let op dat u de filter niet beschadigt.
- ▶ **8.3.4.** Monteer de filter (B) opnieuw in de beker.
- ▶ **8.3.5.** Monteer de beker (A) opnieuw, let erop dat u de pakkingen correct opnieuw monteert.

#### ▶▶ **8.4. FILTER BRANDSTOFPOMP:**

Zie programma preventief onderhoud.

### ▶▶▶ **9. BEWARING EN TRANSPORT**

**WAARSCHUWING: Bij het verplaatsen, moet u de heater stoppen (ZIE PARAG. 7.3.), de elektrische voeding uitschakelen door de stekker uit het stopcontact te halen (FIG. 23), wachten tot de verwarmers volledig is afgekoeld en controleren of de dop van de tank goed gesloten is om te vermijden dat er brandstof naar buiten komt. Wanneer u de heater verplaatst, dient u die in horizontale positie te houden.**

**OM DE HEATER ZO GOED MOGELIJK TE BEWAREN, IS HET AANBEVOLEN DE VOLGENDE PROCEDURE TE VOLGEN:**

- ▶ **9.1.** Maak de brandstoftank leeg door de afdop aan de onderkant van de tank weg te nemen (FIG. 24-25). Verwijder de brandstof op de correcte wijze, in overeenstemming met de geldende normen.
- ▶ **9.2.** Indien u vaststelt dat er residuen zijn, giet u zuivere brandstof in de tank en laat u die opnieuw af.
- ▶ **9.3.** Sluit de afdop en de dop van de tank.
- ▶ **9.4.** Om de heater in goede staat te bewaren, is het aanbevolen om die op te bergen op een droge plaats, beschermt tegen mogelijke externe schade.

### ▶▶▶ **10. AANSLUITING**

#### **OMGEVINGSTHERMOSTAAT**

Bij modellen waar de aansluiting van een thermostaat is voorzien, verwijdert u de dop die op de heater is aangesloten en sluit u de omgevingsthermostaat (optie) aan (FIG. 26-27).

**WAARSCHUWING: VOORDAT ER ONDERHOUD OF REPARATIE WORDT UITGEVOERD, MOET U DE VOEDINGSKABEL LOSKOPPELEN VAN HET ELEKTRISCHE NET EN CONTROLEREN OF DE HEATER KOUD IS.**

### ►►► 11. PROGRAMMA VOOR PREVENTIEF ONDERHOUD

| COMPONENT            | FREQUENTIE ONDERHOUD  | ONDERHOUDSPROCEDURE  |
|----------------------|---|--|
| Brandstoftank        | Eén keer per jaar of bij storingen schoonmaken  | De tank volledig leegmaken en spoelen met schone brandstof (ZIE PARAG. 9.) |
| Filters              | Eén keer per jaar of bij storingen schoonmaken of vervangen (controleer de intacte staat) | De filters reinigen (ZIE PARAG. 8.)  |
| Filter brandstofpomp | Eén keer per jaar of bij storingen schoonmaken of vervangen (controleer de intacte staat) | Neem contact op met de technische dienst                                   |
| Elektroden           | Volgens de instructies schoonmaken  | Neem contact op met de technische dienst                                   |
| Ventilator           | Volgens de instructies schoonmaken  | Neem contact op met de technische dienst                                   |
| Verbrandingskamer    | Volgens de instructies schoonmaken  | Neem contact op met de technische dienst                                   |

nl

### ►►► 12. EEN PROBLEEM UITZOEKEN

| PROBLEEM                                     | MOGELIJKE OORZAAK   | MOGELIJKE OPLOSSING  |
|--|---|--|
| De heater start niet of blijft niet aan      | <ol style="list-style-type: none"> <li>Schakelaar voor inschakeling staat op stand "0"</li> <li>Geen voeding</li> <li>Voedingskabel onderbroken</li> <li>Elektronica geblokkeerd of defect</li> <li>Foutieve instelling van de omgevingsthermostaat (waar aanwezig)</li> <li>Geen brandstof</li> <li>Vreemde stoffen aanwezig in het verbrandingscircuit</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Zet de schakelaar voor inschakeling op de stand "I" (FIG. 15)</li> <li>Steek de stekker van de voedingskabel correct in het stopcontact (FIG. 14)</li> <li>Controleer of uw systeem de correcte spanning heeft</li> <li>Bij modellen met dubbele spanning (... DV) (FIG. 9), controleer of de stand van de schakelaar voor omschakeling van spanning overeenkomt met de elektrische netspanning<br/>Neem contact op met de technische dienst</li> <li>Wendt u tot de technische dienst</li> <li>Reset de heater (ZIE PARAG. 7.2.)</li> <li>Neem contact op met de technische dienst</li> <li>Zet de omgevingsthermostaat op een hogere temperatuur dan de temperatuur van de werkomgeving (FIG. 16)</li> <li>Voeg brandstof toe en reset de heater eventueel</li> <li>De tank volledig leegmaken en vullen met schone brandstof (ZIE PARAG. 9.)</li> <li>De filters reinigen (ZIE PARAG. 8.)</li> <li>Neem contact op met de technische dienst</li> </ol> |
| De heater produceert rook tijdens de werking | <ol style="list-style-type: none"> <li>Vreemde stoffen aanwezig in het verbrandingscircuit</li> <li>Obstructie van de luchtinlaat</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>De tank volledig leegmaken en vullen met schone brandstof (ZIE PARAG. 9.)</li> <li>De filters reinigen (ZIE PARAG. 8.)</li> <li>Neem contact op met de technische dienst</li> <li>Verwijder alle mogelijke obstructies van de luchtinlaat</li> </ol>  |
| De heater gaat niet uit                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>Elektronica defect</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>Neem contact op met de technische dienst</li> </ol>   |

**IMPORTANTE: LEIA E COMPREENDA ESTE MANUAL OPERATIVO ANTES DE EFETUAR A MONTAGEM, A COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO OU A MANUTENÇÃO DESTA AQUECEDOR. O USO ERRADO DO AQUECEDOR PODE CAUSAR LESÕES GRAVES OU FATAIS. CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS CONSULTAS.**

## ▶▶▶ 1. DESCRIÇÃO


Esta série de aquecedores de ar quente é particularmente indicada para o aquecimento de locais ou espaços de médias ou grandes dimensões. Diferenciam-se entre aquecedores de aquecimento direto e aquecedores de aquecimento indireto.


Os aquecedores de aquecimento direto (FIG. 1-2), misturam ar quente com os fumos da combustão. Por isso, o seu emprego é particularmente indicado em ambientes abertos ou com elevada renovação do ar, nos quais existe a necessidade de aquecer, descongelar ou secar.


Os aquecedores de aquecimento indireto (FIG. 3-4), graças a graças a uma permuta de calor, permitem separar os gases de combustão do ar quente cedido ao ambiente. Desse modo, é possível introduzir uma corrente de ar quente limpo no local a ser aquecido e transportar para fora os fumos de descarga.


Estes aquecedores de ar quente foram projetados de acordo com os mais modernos critérios de segurança, funcionalidade e durabilidade. Os dispositivos de segurança garantem sempre o funcionamento correto do aquecedor.


## ▶▶▶ 2. INFORMAÇÕES SOBRE A SEGURANÇA ADVERTÊNCIAS


 **IMPORTANTE:** Não utilizar o aquecedor para aquecer áreas habitáveis, em qualquer caso, consultar os regulamentos nacionais.

 **IMPORTANTE:** O aquecedor de ar foi projetado para aplicações profissionais móveis e temporárias. Não se destina ao uso doméstico, nem ao conforto térmico das pessoas.

 **IMPORTANTE:** O aquecedor não é apto ao uso por parte de pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais e mentais reduzidas, ou sem experiência, a menos que não sejam supervisionadas por uma pessoa responsável pela segurança das mesmas. As crianças devem ser controladas, para certificar-se que não brinquem com o aquecedor.

 **IMPORTANTE:** O fabricante não aceita qualquer responsabilidade por danos materiais ou danos pessoais causados por modificações não autorizadas no aquecedor.

 **PERIGO:** O uso impróprio deste aquecedor pode provocar danos ou perigos de vida a pessoas, lesões, queimaduras, explosões, choques elétricos ou envenenamento. Os primeiros sintomas de asfixia por monóxido de carbono assemelham-se aos da gripe, com cefaleias, tonturas e/ou náusea. Tais sintomas podem ser causados pelo funcionamento defeituoso do aquecedor. **CASO SURJAM TAIS SINTOMAS, SAIR IMEDIATAMENTE AO AR LIVRE e solicitar à assistência técnica a reparação do aquecedor.**

 **PERIGO:** O aquecedor, quando é controlado por um termóstato ambiente (onde previsto), pode acender-se a qualquer momento.

### ▶▶ 2.1. GERAL:

- ▶ 2.1.1. Para o uso do aquecedor, respeitar todos os despachos locais e a normativa em vigor.
- ▶ 2.1.2. Os aquecedores utilizados nas proximidades de lonas, tendas ou outros materiais semelhantes devem respeitar a distância mínima de segurança. Em qualquer caso, cumprir todos os despachos e normativa em vigor.
- ▶ 2.1.3. Nunca utilizar o aquecedor em ambientes onde estejam presentes elementos inflamáveis.
- ▶ 2.1.4. Manter as crianças e os animais a uma distância de segurança do aquecedor.
- ▶ 2.1.5. A distância de segurança mínima recomendada entre o aquecedor e os elementos inflamáveis, incluindo o cabo de alimentação, é de 1,5 m (3,2 pés) e 2,5 m (8,2 pés) da saída de ar.
- ▶ 2.1.6. Antes de colocar o aquecedor em funcionamento, certifique-se de que os dispositivos de combate a incêndios estão prontos a ser utilizados.
- ▶ 2.1.7. O aquecedor deve ser utilizado em áreas bem ventiladas.
- ▶ 2.1.8. O aquecedor deve ser utilizado em superfícies estáveis e niveladas.
- ▶ 2.1.9. Alimentar eletricamente o gerador apenas com corrente que tenha tensão e frequência especificadas na placa de identificação aplicada no produto.
- ▶ 2.1.10. Alimentar eletricamente o aquecedor apenas com extensões elétricas de uma secção transversal adequada, devidamente ligadas à terra.
- ▶ 2.1.11. Não bloquear ou parcializar a entrada e saída de ar do aquecedor.

- ▶ 2.1.12. Desligar o aquecedor da fonte de alimentação quando o produto não for utilizado durante um período de tempo prolongado.
- ▶ 2.1.13. Quando o aquecedor está quente, conectado à alimentação elétrica ou em funcionamento nunca deve ser deslocado, movimentado ou submetido a nenhuma intervenção de manutenção.
- ▶ 2.1.14. Qualquer trabalho de reparação do aquecedor deve ser efetuado pelo centro de assistência técnica.
- ▶ 2.1.15. Utilizar apenas peças sobressalentes originais, observando rigorosamente a configuração básica.
- ▶ 2.1.16. Aplicar apenas kits originais ao aquecedor.

### ▶▶ 2.2. ABASTECIMENTO:

- ▶ 2.2.1. Só reabastecer o aquecedor com o tipo de combustível especificado na placa de identificação aplicada ao produto.
- ▶ 2.2.2. Desligar e esperar que o aquecedor arrefeça completamente antes de reabastecer o combustível.
- ▶ 2.2.3. O pessoal responsável pelo reabastecimento de combustível do aquecedor deve ser cuidadoso e utilizar os dispositivos de segurança apropriados.
- ▶ 2.2.4. A conservação do combustível deve ser efetuada em conformidade com a norma vigente.
- ▶ 2.2.5. Todos os reservatórios do combustível devem estar a uma distância mínima de segurança do aquecedor, de acordo com as normas vigentes.

### ▶▶▶ 3. DESEMBALAGEM

**ADVERTÊNCIA:** O material da embalagem não é um brinquedo para crianças. Manter o saco de plástico fora do alcance das crianças; perigo de asfixia!

- ▶ 3.1. Remover todos os materiais de embalagem utilizados para embalar e expedir o aquecedor. Eliminá-los de acordo com as normas vigentes.
- ▶ 3.2. Caso o aquecedor de calor esteja colocado numa plataforma, deverá retirar-se o mesmo delicadamente.
- ▶ 3.3. Verificar a eventual ocorrência de danos durante o transporte. Se o aquecedor parecer danificado, informar imediatamente o concessionário que vendeu o produto.

### ▶▶▶ 4. MONTAGEM

Estes aquecedores são providos de rodas, alça e chaminé, de acordo com o modelo (FIG. 5-6). Tais componentes, completados pelos respetivos elementos de fixação para montagem, estão situados na caixa do aquecedor.

### ▶▶▶ 5. COMBUSTÍVEL

**ADVERTÊNCIA:** O aquecedor funciona somente com HVO 100 Biofuel, Gasóleo B7, ou Querosene.

Usar somente gasóleo ou querosene, para evitar riscos de incêndio ou de explosão. Nunca utilizar gasolina, nafta, solventes para tintas, álcool ou outros combustíveis altamente inflamáveis.

Usar aditivos anticongelantes não tóxicos em caso de temperaturas muito baixas.

É aconselhável utilizar gasóleo para inverno quando a temperatura é inferior a 5°C.

### ▶▶▶ 6. PRINCÍPIOS DE FUNCIONAMENTO

**A.** Câmara e cabeça de combustão, **B.** Ventoinha, **C.** Motor, **D.** Bomba, **E.** Reservatório, **F.** Chaminé (modelos indiretos).

A bomba aspira o combustível do reservatório colocando-o na pressão de funcionamento. O combustível é levado até ao bico que o nebuliza na câmara de combustão. A combustão é feita através de uma mistura de ar/combustível e os seus produtos são empurrados para fora através do fluxo de ar gerado pela rotação da ventoinha. Nos modelos diretos (FIG. 7) os produtos da combustão são emitidos para o ambiente aquecido, ao passo que nos modelos indiretos (FIG. 8) os produtos da combustão podem ser transportados para fora do ambiente aquecido, por meio de canalização. Vários sensores, ligados a uma placa eletrónica de controlo, verificam constantemente o funcionamento correto do aquecedor, parando o ciclo em caso de anomalias.

### ▶▶▶ 7. FUNCIONAMENTO

**ADVERTÊNCIA:** Ler atentamente as "INFORMAÇÕES SOBRE A SEGURANÇA" antes de ligar o aquecedor.

**IMPORTANTE:** Nos modelos com dupla voltagem (...DV), verificar a posição do interruptor para modificar a tensão (220-240V / 110-120V) (FIG. 9). Se a tensão configurada no aquecedor não corresponder à energia fornecida pela rede elétrica, será necessário intervir adequar a tensão. Desaparafusar os dois parafusos de fixação da tampa (FIG. 10), deslocar/pressionar o interruptor para o valor de tensão fornecida (FIG. 11) e montar novamente a tampa (FIG. 12).

**A ADEQUAÇÃO DA TENSÃO NÃO EFETUADA OU EFETUADA DE MODO INCORRETO PODE CAUSAR UM GRAVE DANO AO AQUECEDOR.**

#### ▶▶ 7.1. LIGAÇÃO DO AQUECEDOR:

- ▶ 7.1.1. Seguir todas as instruções relacionadas à segurança.
- ▶ 7.1.2. Controlar a presença de combustível no reservatório.
- ▶ 7.1.3. Fechar a tampa do reservatório (FIG. 13).

▶ **7.1.4.** Ligar a ficha de alimentação à rede elétrica (FIG. 14) (VER A TENSÃO NA “TABELA DE DADOS TÉCNICOS”).

▶ **7.1.5.** Colocar o interruptor “I/O” na posição “I” (FIG. 15). O aquecedor deverá ligar dentro de poucos segundos. Se o aquecedor não arrancar, consultar o parágrafo “12. IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA”.

▶ **7.1.6.** Para os modelos com termóstato ambiente, verificar a posição do manípulo (FIG. 16).

**NOTA: CASO O AQUECEDOR/CANHÃO DE CALOR SE DESLIGUE POR FALTA DE COMBUSTÍVEL, TEM DE SE ENCHER O DEPÓSITO E REALIZAR RESET AO MESMO (VER PARÁG. 7.2.).**

**IMPORTANTE: Nos modelos indiretos, os produtos da combustão podem ser canalizados para fora. REALIZAR A CANALIZAÇÃO DE ACORDO COM A NORMA VIGENTE E RESPEITAR AS INDICAÇÕES REFERIDAS NA SECÇÃO ESPECÍFICA DO MANUAL.**

### ▶▶ **7.2. RESET DO AQUECEDOR:**

No caso de anomalia no funcionamento normal, o aquecedor é bloqueado. Quando o botão de reset acende a luz vermelha de modo contínuo (FIG. 17), significa que o aquecedor precisa de um reset. Para realizar o reset do aquecedor, pressionar até ao fim o botão de reset (FIG. 18). Antes de colocar novamente em funcionamento o aquecedor, é necessário identificar e eliminar a causa que determinou o bloqueio (por exemplo, obstrução da tomada de ar na entrada e/ou de ida do ar, paragem do ventilador, etc.). Se não for possível eliminar a causa do problema que determinou o bloqueio, solicitar os serviços do centro de assistência técnica.

### ▶▶ **7.3. DESLIGAR O AQUECEDOR:**

Colocar o interruptor “I/O” na posição “0” (FIG. 19). A chama apaga e o ventilador continua a funcionar até resfriar completamente a câmara de combustão. **Não desligar a tomada enquanto não for concluído o ciclo de arrefecimento.**

**▶▶▶ 8. LIMPEZA DOS FILTROS DE ACORDO COM A QUALIDADE DO COMBUSTÍVEL QUE É UTILIZADO, A LIMPEZA DOS FILTROS PODE SER NECESSÁRIA:**

#### ▶▶ **8.1. FILTRO DE CARGA (FIG. 20):**

▶ **8.1.1.** Remover a tampa (A) do reservatório.

▶ **8.1.2.** Extrair o filtro (B) do reservatório.

▶ **8.1.3.** Limpar o filtro (B) com combustível limpo, prestando atenção para não danificá-lo.

▶ **8.1.4.** Montar novamente o filtro (B) no reservatório.

▶ **8.1.5.** Fechar a tampa (A).

#### ▶▶ **8.2. FILTRO DE ASPIRAÇÃO, (FIG. 21) DE ACORDO COM O MODELO:**

▶ **8.2.1.** Extrair o filtro (A) do compartimento.

▶ **8.2.2.** Extrair as abraçadeiras do tubo (B).

▶ **8.2.3.** Extrair os tubos (C).

▶ **8.2.4.** Substituir o filtro (A) por um sobressalente original.

▶ **8.2.5.** Montar novamente os tubos (C).

▶ **8.2.6.** Colocar novamente as abraçadeiras no tubo (B).

▶ **8.2.7.** Colocar novamente o filtro (A) no alojamento original.

#### ▶▶ **8.3. FILTRO DE ASPIRAÇÃO, (FIG. 22) DE ACORDO COM O MODELO:**

▶ **8.3.1.** Remover o copo (A).

▶ **8.3.2.** Extrair o filtro (B) do copo, prestando atenção para conservar com cuidado as guarnições.

▶ **8.3.3.** Limpar o filtro (B) com combustível limpo, prestando atenção para não danificá-lo.

▶ **8.3.4.** Montar novamente o filtro (B) no copo.

▶ **8.3.5.** Montar novamente o copo (A) prestando muita atenção para montar corretamente as guarnições.

#### ▶▶ **8.4. FILTRO BOMBA DE COMBUSTÍVEL:**

Ver o programa de manutenção preventiva.

### ▶▶▶ **9. CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE**

**ADVERTÊNCIA:** Antes de qualquer deslocamento é necessário parar o aquecedor (VER PARÁG. 7.3.), desligar a alimentação elétrica, extraindo a ficha da tensão elétrica (FIG. 23), aguardar o completo arrefecimento do aquecedor e verificar se a tampa do reservatório está bem fechada para evitar perdas de combustível. Ao movimentar o aquecedor, ele deve ser mantido em uma posição nivelada.

**A FIM DE CONSERVAR DA MELHOR FORMA O AQUECEDOR, ACONSELHA-SE SEGUIR O SEGUINTE PROCEDIMENTO:**

▶ **9.1.** Esvaziar o reservatório de combustível removendo a tampa de descarga situada no fundo do reservatório (FIG. 24-25). Eliminar o combustível de modo apropriado e de acordo com as normas vigentes.

▶ **9.2.** Ao notar a presença de resíduos, colocar combustível limpo no reservatório e descarregar novamente.

▶ **9.3.** Fechar a tampa de descarga e do reservatório.

▶ **9.4.** Para conservar melhor o aquecedor é aconselhável guardá-lo num local seco e protegido contra possíveis danos externos.

### ▶▶▶ **10. LIGAÇÃO DO TERMÓSTATO AMBIENTE**

Nos modelos preparados para a ligação do termóstato, remover a tampa do aquecedor e conectar o termóstato ambiente (opcional) (FIG. 26-27).

**ADVERTÊNCIA: ANTES DE EFETUAR QUALQUER MANUTENÇÃO OU REPARAÇÃO, DESLIGAR O CABO DE ALIMENTAÇÃO DA REDE ELÉTRICA E VERIFICAR SE O AQUECEDOR ESTÁ FRIO.**

### ▶▶▶ 11. PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

| COMPONENTE                  | FREQUÊNCIA DE MANUTENÇÃO  | PROCEDIMENTO DE MANUTENÇÃO   |
|-----------------------------|---|--|
| Reservatório de combustível | Limpar uma vez por ano ou de acordo com a necessidade   | Esvaziar e enxaguar o reservatório com combustível limpo (VER PARÁG. 9.) |
| Filtros                     | Limpar ou substituir uma vez por ano ou de acordo com a necessidade (verificar a sua integridade) | Limpar os filtros (VER PARÁG. 8.)  |
| Filtro bomba combustível    | Limpar ou substituir uma vez por ano ou de acordo com a necessidade (verificar a sua integridade) | Consultar o centro de assistência  |
| Eléttodos                   | Limpar de acordo com a necessidade  | Consultar o centro de assistência  |
| Ventoinha                   | Limpar de acordo com a necessidade  | Consultar o centro de assistência  |
| Câmara de combustão         | Limpar de acordo com a necessidade  | Consultar o centro de assistência  |

pt

### ▶▶▶ 12. IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA

| PROBLEMA  | POSSÍVEL CAUSA  | POSSÍVEL SOLUÇÃO  |
|---|---|---|
| O aquecedor não arranca ou não permanece ligado | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Interruptor de ligação na posição "0"</li> <li>2. Falta de alimentação</li> <li>3. Cabo de alimentação interrompido</li> <li>4. Parte eletrónica bloqueada ou defeituosa</li> <li>5. Definição errada do termóstato ambiente (se presente)</li> <li>6. Falta de combustível</li> <li>7. Presença de substâncias estranhas no circuito do combustível</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Colocar o interruptor de ligação na posição "I" (FIG. 15)</li> <li>2a. Inserir corretamente o cabo de alimentação à tomada da rede elétrica (FIG. 14)</li> <li>2b. Verificar a tensão correta do seu sistema</li> <li>2c. Nos modelos com voltagem dupla (...DV) (FIG. 9), verificar se a posição do interruptor para modificar a tensão é condizente com o fornecimento elétrico</li> <li>3. Consultar o centro de assistência</li> <li>4a. Realizar o reset do aquecedor (VER PARÁG. 7.2.)</li> <li>4b. Consultar o centro de assistência</li> <li>5. Atuar no termóstato ambiente, colocando-o em uma temperatura superior à do ambiente de trabalho (FIG. 16)</li> <li>6. Abastecer com combustível e eventualmente reativar o aquecedor</li> <li>7a. Esvaziar e encher o reservatório com combustível limpo (VER PARÁG. 9.)</li> <li>7b. Limpar os filtros (VER PARÁG. 8.)</li> <li>7c. Consultar o centro de assistência</li> </ol> |
| O aquecedor produz fumo durante o funcionamento | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presença de substâncias estranhas no circuito do combustível</li> <li>2. Obstrução da tomada de ar na entrada</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1a. Esvaziar e encher o reservatório com combustível limpo (VER PARÁG. 9.)</li> <li>1b. Limpar os filtros (VER PARÁG. 8.)</li> <li>1c. Consultar o centro de assistência</li> <li>2. Remover as possíveis obstruções da tomada de ar</li> </ol>  |
| O aquecedor não se desliga                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Defeito na parte eletrónica</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Consultar o centro de assistência</li> </ol>  |

**VIGTIGT: LÆS OG FORSTÅ DENNE BRUGERMANUAL FØR MONTERING, IBRUGTAGNING ELLER VEDLIGEHOLDELSE AF VARMEBLÆSEREN. FORKERT BRUG AF VARMEBLÆSEREN KAN MEDFØRE ALVORLIGE ELLER LIVSFARLIGE KVÆSTELSER. OPBEVAR MANUALEN MED HENBLIK PÅ SENERE BRUG.**

## ▶▶▶1. BESKRIVELSE

Denne serie af varmeblæsere er specielt egnet til opvarmning af mellemstore og store lokaler eller omgivelser. Der skelnes mellem varmeblæsere med direkte opvarmning og varmeapparater med indirekte opvarmning.


Varmeapparater med direkte opvarmning (FIG. 1-2) blander varm luft med forbrændingsdampene. Derfor egner de sig bedst til brug i åbne omgivelser eller rum med stor luftudskiftning, hvor der er brug for opvarmning, optøning eller tørring.


Varmeapparater med indirekte opvarmning (FIG. 3-4) kan ved hjælp af en varmeveksler adskille forbrændingsdampene fra den varme luft, der sendes ud i omgivelserne. På denne måde er det muligt at sende en ren varmluftsstrøm til det sted, som skal opvarmes, og sende udstødningen udenfor.


Disse varmeblæsere er projekteret ved hjælp af de nyeste kriterier for sikkerhed, funktionalitet og varighed. Sikkerhedsanordninger garanterer, at varmeblæseren altid fungerer korrekt.


## ▶▶▶2. IKKERHEDSOPLYSNINGER


### ADVARSLER

 **VIGTIGT:** Brug ikke varmeapparatet til opvarmning af beboelsesrum. De nationale bestemmelser skal altid overholdes.

 **VIGTIGT:** Varmluftvarmeren er designet til professionelle, mobile og midlertidige anvendelser. Det er ikke beregnet til husholdningsbrug eller til opvarmning af personer.

 **VIGTIGT:** Varmeapparatet må ikke bruges af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller af personer, som mangler erfaring og kendskab, medmindre de er instrueret i brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med varmeapparatet.

 **VIGTIGT:** Producenten er ikke ansvarlig for person- og tingskade, der måtte opstå som følge af brugerens manglende viden om varmeapparatet.

 **FARE:** Ukorrekt brug af dette varmeapparat kan medføre skade eller livsfare for personer samt forbrændinger, eksplosion, elektrisk stød eller forgiftning. De første symptomer på kulilteforgiftning minder meget om symptomerne på influenza: hovedpine, svimmelhed og/eller kvalme. Sådanne symptomer kan skyldes fejl i varmeapparatets funktion. **SKULLE DISSE SYMPTOMER OPSTÅ, SKAL DU STRAKS GÅ UDEFOR, og få varmeapparatet repareret af serviceafdelingen.**

 **FARE:** Varmeapparatet kan, når det styres af en rumtermostat (hvis den findes), tændes på et hvilket som helst tidspunkt.

### ▶▶2.1. GENERELT:

- ▶2.1.1. Overhold alle lokale bestemmelser og gældende lovgivning, når du bruger varmeapparatet.
- ▶2.1.2. Varmeapparater, der anvendes i nærheden af presenninger, telte eller andre lignende materialer, skal overholde minimumsafstanden. Alle lokale bestemmelser og gældende lovgivning skal altid overholdes.
- ▶2.1.3. Brug aldrig varmeapparatet i omgivelser, hvor der er letantændelige elementer til stede.
- ▶2.1.4. Hold børn og dyr på sikker afstand af varmeapparatet.
- ▶2.1.5. Den anbefalede minimumsafstand mellem varmeapparatet og de brændbare elementer, herunder strømforsyningskablet, er 1,5 m (3,2 ft) og 2,5 m (8,2 ft) fra luftudtagets hul.
- ▶2.1.6. Inden varmeapparatet tages i brug, skal det sikres, at brandslukningsudstyret er klar til brug.
- ▶2.1.7. Varmeapparatet skal anvendes i godt ventilerede områder.
- ▶2.1.8. Varmeapparatet skal anvendes på et stabilt og plant underlag.

- ▶ 2.1.9. Tilkobl kun varmeapparatet med strøm, der har den spænding og frekvens, der er angivet på den identifikationsplade, der er anbragt på produktet.
- ▶ 2.1.10. Tilkobl kun varmeapparatet med elektriske forlængerledninger, der har et passende tværsnit og er korrekt jordet.
- ▶ 2.1.11. Varmeapparatets luftind- og -udtag må ikke blokeres - hverken helt eller delvist.
- ▶ 2.1.12. Frakobl varmeapparatet fra strømforsyningen, når det ikke bruges i længere tid.
- ▶ 2.1.13. Når varmeapparatet er varmt, tilsluttet den elektriske strømforsyning eller i drift, må det aldrig hverken flyttes, håndteres eller påfyldes. Der må heller ikke pågå nogen form for vedligeholdelsesarbejde på det.
- ▶ 2.1.14. Enhver reparation af varmeapparatet skal udføres af serviceafdelingen.
- ▶ 2.1.15. Brug kun originale reservedele, og overhold nøje basiskonfigurationen.
- ▶ 2.1.16. Anvend kun originale reservedele til varmeapparatet.

### ▶▶▶ 2.2. PÅFYLDNING:

- ▶ 2.2.1. Påfyld kun varmeapparatet med den type brændstof, der er angivet på identifikationspladen, der er anbragt på produktet.
- ▶ 2.2.2. Sluk, og vent, til varmeapparatet er kølet helt af, inden du fylder brændstof på.
- ▶ 2.2.3. Personalet, der er ansvarlig for at påfylde brændstof på varmeapparatet, skal være forsigtig og bruge det relevante sikkerhedsudstyr.
- ▶ 2.2.4. Brændstof skal opbevares i overensstemmelse med gældende regler.
- ▶ 2.2.5. Alle brændstofftanke skal være placeret i en minimumsafstand til varmeapparatet i henhold til gældende regler.

### ▶▶▶ 3. UDPAKNING

**ADVARSEL:** Indpakningen er ikke legetøj for børn. Hold plastikposen uden for børns rækkevidde; kvælningssrisiko!

- ▶ 3.1. Fjern alt emballeringsmaterialet, som er brugt til pakning og forsendelse af varmeblæseren. Bortskaf dem i henhold til de gældende bestemmelser.
- ▶ 3.2. Hvis varmeblæseren er placeret på en rampe, skal den sænkes forsigtigt ned.
- ▶ 3.3. Kontroller for transportskader. Hvis varmeblæseren er beskadiget, kontaktes forhandleren, hvor apparatet er købt, øjeblikkeligt.

### ▶▶▶ 4. MONTERING

Varmeblæserne er forsynet med hjul, håndtag og skorsten, afhængig af modellen (FIG. 5-6).

Disse komponenter, der leveres med tilhørende monteringsbolte, ligger i varmeblæserens emballage.

### ▶▶▶ 5. BRÆNDSTOF

**ADVARSEL:** Varmeblæseren virker kun med HVO 100 Biofuel, Diesel B7 eller Petroleum.

Brug kun diesel eller petroleum for at undgå brand- eller eksplosionsfare. Brug aldrig benzin, brændselsolie, fortyndervæsker, alkohol eller andre letantændelige brændstoffer.

Brug ugiftige frostvæsker ved meget lave temperaturer.

Det tilrådes, at der kun bruges vinterdiesel under 5°C.

### ▶▶▶ 6. FUNKTIONSPRINCIPPER

**A.** Forbrændingskammer og -hoved, **B.** Vifte, **C.** Motor, **D.** Pumpe, **E.** Tank, **F.** Skorsten (indirekte modeller).

Pumpen suger brændstof fra tanken og giver den driftstryk. Brændstoffet føres til dysen, der forstøver det i brændstofkammeret. Forbrændingen sker ved en blanding af luft/brændstof og dens produkter skubbes udad ved hjælp af luftgennemstrømningen, der genereres af viftens rotation. I direkte modeller (FIG. 7) ender forbrændingsprodukterne i de opvarmede omgivelser, og i indirekte modeller (FIG. 8) kan forbrændingsprodukterne ledes udenfor de opvarmede omgivelser ved hjælp af kanalisering. En række følere, der er forbundet med et elektronisk styreskema, kontrollerer hele tiden, at varmeblæseren fungerer korrekt, og standser cyklussen, hvis der opstår fejl.

### ▶▶▶ 7. FUNKTION

**ADVARSEL:** Læs "SIKKERHEDSINFORMATIONER", grundigt, før varmeblæseren tændes.

**VIGTIGT:** På modeller med dual-spænding (...DV), kontrolleres spændingsvælgerens position (220-240V / 110-120V) (FIG. 9). Hvis den spænding, som er indstillet på varmeblæseren, ikke svarer til strømforsyningen, skal man sørge for at tilpasse spændingen. Løsn dækslets to fastspændingsskruer (FIG. 10), flyt/tryk vælgeren til den leverede spænding (FIG. 11) og sæt dækslet på igen (FIG. 12).  
**FORKERT ELLER MANGLENDE TILPASNING AF SPÆNDINGEN MEDFØRER ALVORLIGE SKADER PÅ VARMEBLÆSEREN.**

#### ▶▶▶ 7.1. VARMEBLÆSERENS TÆNDING:

- ▶ 7.1.1. Følg sikkerhedsanvisningerne.
- ▶ 7.1.2. Kontroller, at der er brændstof i tanken.

- ▶ **7.1.3.** Luk tankens låg (FIG. 13).
- ▶ **7.1.4.** Kobl el-stikket til strømforsyningen (FIG. 14) (SE SPÆNDING I "TEKNISK DATATABEL").
- ▶ **7.1.5.** Sæt vælgeren "I/O" i position "I" (FIG. 15). Varmeblæseren skal nu tænde i løbet af få sekunder. Hvis varmeblæseren ikke starter, søges fejlen i kapitel "12. FEJLFINDING".
- ▶ **7.1.6.** For modeller med rumtermostat kontrolleres håndtagets position (FIG. 16).

**N.B.: HVIS VARMEBLÆSEREN SLUKKER, FORDI BRÆNDSTOFFET ER SLUPPET OP, PÅFYLDES TANKEN, OG VARMEBLÆSEREN NULSTILLES (SE KAP. 7.2.).**

**VIGTIGT:** I indirekte modeller kan forbrændingsprodukterne ledes udenfor. UDFØR KANALISERINGEN I HENHOLD TIL DE GÆLDENDE BESTEMMELSER OG OVERHOLD ANVISNINGERNE I DET PÅGÆLDENDE AFSNIT I MANUALEN.

## ▶▶ **7.2. NULSTILLING AF VARMEBLÆSEREN:**

Hvis der skulle opstå fejl i den normale drift, standser varmeblæseren. Når reset-tasten er tændt med kontinuerligt, rødt lys (FIG. 17), betyder det, at varmeblæseren har brug for nulstilling. For at nulstille varmeblæseren trykkes reset-tasten i bund (FIG. 18). Før varmeblæseren startes, skal man finde og fjerne årsagen til standsningen (for eksempel hindringer i luftindtaget og/eller – udtaget, osv.). Hvis problemet, der har forårsaget standsningen, ikke kan elimineres, skal man søge assistance fra servicecentret.

## ▶▶ **7.3. SLUKNING AF VARMEBLÆSEREN:**

Sæt vælgeren "I/O" i position "O" (FIG. 19). Flammen slukkes og ventilatoren fortsætter med at køre, til forbrændingskammeret er helt afkølet. **Tag ikke stikket ud, før kølecyklussen er helt færdig.**

## ▶▶▶ **8. RENSNING AF FILTRE AFHÆNGIG AF KVALITETEN PÅ DET BRÆNDSTOF, DER ANVENDES, KAN DET VÆRE NØDVENDIGT AT RENSE FILTRENE:**

- ▶▶ **8.1. BELASTNINGSFILTER (FIG. 20):**
  - ▶ **8.1.1.** Fjern dækslet (A) fra tanken.
  - ▶ **8.1.2.** Tag filtret (B) ud af tanken.
  - ▶ **8.1.3.** Rens filtret (B) med rent brændstof, og pas på ikke at beskadige det.
  - ▶ **8.1.4.** Sæt filtret (B) tilbage i tanken.
  - ▶ **8.1.5.** Luk dækslet (A).

## ▶▶ **8.2. INDSUGNINGSFILTER, (FIG. 21) AFHÆNGIG AF MODEL:**

- ▶ **8.2.1.** Tag filtret (A) af ud af lejet.
- ▶ **8.2.2.** Træk spændebåndene (B) af.
- ▶ **8.2.3.** Træk slangerne ud (C).

- ▶ **8.2.4.** Udskift filtret (A) med en original reservedel.
- ▶ **8.2.5.** Sæt slangerne (C) på igen.
- ▶ **8.2.6.** Sæt spændebåndene (B) på plads igen.
- ▶ **8.2.7.** Sæt filtret (A) på plads i det originale leje.

## ▶▶ **8.3. INDSUGNINGSFILTER, (FIG. 22) AFHÆNGIG AF MODEL:**

- ▶ **8.3.1.** Fjern glasset (A).
- ▶ **8.3.2.** Træk filtret (B) ud af glasset og pas på at opbevare pakningerne omhyggeligt.
- ▶ **8.3.3.** Rens filtret (B) med rent brændstof og pas på ikke at beskadige det.
- ▶ **8.3.4.** Sæt filtret (B) på plads i glasset.
- ▶ **8.3.5.** Påmonter glasset (A) igen og pas på at pakningerne påsættes korrekt.

## ▶▶ **8.4. FILTER TIL BRÆNDSTOFPUMPE:** Se den forebyggende vedligeholdelsesplan.

## ▶▶▶ **9. OPBEVARING OG TRANSPORT**

**ADVARSEL:** Før enhver form for flytning, skal varmeblæseren slukkes (SE KAP. 7.3.), kobl strømmen fra ved at trække stikket ud af el-kontakten (FIG. 23), vent, til varmeblæseren er fuldstændig afkølet og kontroller, at tankens dæksel er lukket godt til, for at undgå brændstofspild. Når varmeblæseren flyttes, skal den holdes i en horisontal position.

## FOR AT OPBEVARE VARMEBLÆSEREN BEDST MULIGT, BØR MAN FØLGE NEDENSTÅENDE PROCEDURE:

- ▶ **9.1.** Tøm tanken for brændstof ved at fjerne drænproppen i bunden af tanken (FIG. 24-25). Bortskaf brændstoffet på behørig vis og i henhold til de gældende bestemmelser.
- ▶ **9.2.** Hvis der skulle være bundfald, hældes rent brændstof i tanken og den tømmes igen.
- ▶ **9.3.** Luk drænproppen og tankens dæksel.
- ▶ **9.4.** For at opbevare varmeblæseren bedst muligt, bør man opbevare den et tørt sted, beskyttet mod eventuelle, udefrakommende skader.

## ▶▶▶ **10. TILSLUTNING AF RUMTERMOSTAT**

På modeller, hvor der kan tilsluttes en rumtermostat, fjernes proppen på varmeblæseren, og rumtermostaten tilsluttes (optional) (FIG. 26-27).

**ADVARSEL: FØR DER FORETAGES NOGEN FORM FOR VEDLIGEHOLDELSE ELLER REPARATION, SKAL EL-KABLET KOBLES FRA STRØMFORSYNINGEN, OG MAN SKAL SIKRE SIG, AT VARMEBLÆSEREN ER KOLD.**

### ►►► 11. PROGRAMMA DI MANUTENZIONE PREVENTIVA

| KOMPONENT            | VEDLIGEHOLDELSFREKVENS  | VEDLIGEHOLDELSESPROCEDURE                              |
|----------------------|---|--|
| Brændstoftank        | Rens en gang om året eller efter behov  | Tøm tanken og rens den med rent brændstof (SE KAP. 9.) |
| Filtre               | Rens eller udskift en gang om året eller efter behov (kontroller, at de er hele)  | Rens filtrene (SE KAP. 8.)                             |
| Brændstofpumpefilter | Rens eller udskift en gang om året eller efter behov (kontroller, at det er helt) | Kontakt servicecenter                                  |
| Elektroder           | Rens efter behov  | Kontakt servicecenter                                  |
| Vifte                | Rens efter behov  | Kontakt servicecenter                                  |
| Forbrændingskammer   | Rens efter behov  | Kontakt servicecenter                                  |

da

### ►►► 12. FEJLFINDING

| PROBLEM   | MULIG ÅRSAG  | MULIG LØSNING   |
|---|--|---|
| Varmeblæseren starter ikke eller forbliver ikke tændt | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tændingskontakten er i position "0"</li> <li>2. Manglende strøm</li> <li>3. El-kabel afbrudt</li> <li>4. Blokeret eller defekt elektronik</li> <li>5. Forkert indstilling af rumtermostaten (hvis installeret)</li> <li>6. Manglende brændstof</li> <li>7. Fremmedlegemer i brændstofkredsløbet</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sæt tændingskontakten i position "I" (FIG. 15)</li> <li>2a. Sæt el-kablet korrekt i el-kontakten (FIG. 14)</li> <li>2b. Kontroller, at spændingen i jeres anlæg er korrekt</li> <li>2c. På modeller med dual-spænding (...DV) (FIG. 9) kontrolleres, at spændingsvælgeren svarer til den leverede strøm</li> <li>3. Kontakt servicecenter</li> <li>4a. Nulstil varmeblæseren (SE KAP. 7.2.)</li> <li>4b. Kontakt servicecenter</li> <li>5. Drej på rumtermostaten og sæt den til en højere temperatur end den, der er i driftsomgivelserne (FIG. 16)</li> <li>6. Fyld brændstof på og nulstil eventuelt varmeblæseren</li> <li>7a. Tøm tanken og fyld rent brændstof i (SE KAP. 9.)</li> <li>7b. Rens filtrene (SE KAP. 8.)</li> <li>7c. Kontakt servicecenter</li> </ol> |
| Varmeblæseren producerer røg under driften            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fremmedlegemer i brændstofkredsløbet</li> <li>2. Hindringer i luftindtaget</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1a. Tøm og fyld tanken med rent brændstof (SE KAP. 9.)</li> <li>1b. Rens filtrene (SE KAP. 8.)</li> <li>1c. Kontakt servicecenter</li> <li>2. Fjern alle mulige hindringer fra luftindtaget</li> </ol>   |
| Varmeblæseren slukker ikke                            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Defekt elektronik</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontakt servicecenter</li> </ol>  |

**TÄRKEÄÄ: LUE JA YMMÄRRÄ TÄMÄ KÄYTTÖOPAS ENNEN TÄMÄN LÄMMITYSLAITTEEN KOKOAMISTA, KÄYTTÖÖNOTTOA TAI HUOLTOA. LÄMMITYSLAITTEEN VÄÄRÄ KÄYTTÖ VAI AIHEUTTAA VAKAVIA HENKILÖVAHINKOJA. SÄILYTÄ TÄTÄ KÄYTTÖOHJETTA TULEVAA TARVETTA VARTEN.**


**►►► 1. KUVAUS**


Tämän sarjan kuumailmalämmityslaitteet sopivat erityisesti keskisuurten ja suurten tilojen lämmitämiseen. Näissä erotetaan suoran lämmityksen lämmityslaitteet ja epäsuoran lämmityksen lämmityslaitteet.


Suoran lämmityksen lämmityslaitteet (KUVA 1-2) sekoittavat lämpimän ilman palamissavun kanssa. Tästä syystä ne sopivat käytettäväksi erityisesti avoimissa tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto, missä on tarvitaan lämmitystä, sulatusta ja kuivausta. Epäsuoran lämmityksen lämmityslaitteet (KUVA 3-4) pystyvät lämmönvaihtimen avulla erottamaan palamiskaasut ympäristöön päästettävästä kuumasta ilmasta. Tällä tavoin on mahdollista päästää kuumaa puhdasta ilmaa lämmitettävään tilaan ja ohjata savupäästöt ulos.


Nämä kuumailmalämmityslaitteet on suunniteltu uusimpien turvallisuus-, toimivuus- ja kestävyyskriteereiden mukaan. Turvalaitteet takaavat, että lämmityslaitteet toimii aina oikealla tavalla.


**►►► 2. TURVALLISUUTEEN LIITTYVÄÄ TIETOA VAROITUKSIA**


 **TÄRKEÄÄ:** Älä käytä lämmitintä asuintilojen lämmittämiseen, ja noudata joka tapauksessa kansallisia määräyksiä.

 **TÄRKEÄÄ:** Ilmalämmitin on suunniteltu ammattikäyttöön, siirrettäviin ja tilapäisiin sovelluksiin. Sitä ei ole tarkoitettu kotitalouskäyttöön eikä henkilökohtaiseen mukavuuskäyttöön.

 **TÄRKEÄÄ:** Lämmitin ei sovellu sellaisten henkilöiden käyttöön (mukaan lukien lapset), joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet, tai joilla ei ole riittävää kokemusta, muuten kuin heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa. Lapsia on valvottava, jotta varmistetaan että he eivät leiki lämmityslaitteella.

 **TÄRKEÄÄ:** Valmistaja ei ota vastuuta lämmittimeen luvattomasti tehtyjen muutosten aiheuttamista omaisuus- tai henkilövahingoista.

 **VAARA:** Tämän lämmittimen väärä käyttö voi aiheuttaa vahinkoa tai hengenvaaran, loukkaantumisen, palovammoja, räjähdyksiä, sähköiskuja tai myrkytyksen. Hiilimonoksidin aiheuttaman tukehtumisen ensimmäiset oireet muistuttavat influenssan oireita, kuten päänsärkyä, huimausta ja/ tai pahoinvointia. Nämä oireet voivat johtua lämmittimen viallisesta toiminnasta. **JOS NÄITÄ OIREITA ILMENEE, SIIRRY HETI ULKOILMAAN** ja toimita lämmitin korjattavaksi tekniseen huoltopalveluun.

 **VAARA:** Kun lämmitintä ohjataan huonetermostaatilla (jos sellainen on), se voi käynnistyä milloin tahansa.

**►► 2.1. YLEISTÄ:**

- 2.1.1. Huomioi kaikki paikalliset määräykset ja säännökset lämmitintä käyttäessäsi.
- 2.1.2. Peitteiden, telttojen tai muiden vastaavien materiaalien läheisyydessä käytettävien lämmittimien on noudatettava vähimmäisturvaetäisyyttä. Noudata joka tapauksessa kaikkia paikallisia asetuksia ja voimassa olevia lakeja.
- 2.1.3. Älä koskaan käytä lämmitintä ympäristöissä, joissa on syttyviä elementtejä.
- 2.1.4. Pidä lapset ja eläimet turvaetäisyydellä lämmittimestä.
- 2.1.5. Suositeltu vähimmäisturvaetäisyys lämmittimen ja syttyvien elementtien välillä, virtajohto mukaan lukien, on 1,5 m (3,2 ft) ja 2,5 m (8,2 ft) ilman ulostuloaukosta.
- 2.1.6. Varmista ennen lämmittimen käyttöönottoa, että palonsammutuslaitteet ovat käyttövalmiina.
- 2.1.7. Lämmitintä on käytettävä hyvin ilmastoidussa tilassa.
- 2.1.8. Lämmitintä on käytettävä vakaalla ja tasaisella alustalla.
- 2.1.9. Syötä lämmittimeen sähkövirtaa vain tuotteeseen kiinnitetyssä tunnistekilvessä määritellyn jännitteen ja taajuuden mukaisella virralla.
- 2.1.10. Syötä lämmittimeen sähkövirtaa vain poikkileikkaukseltaan sopivilla ja asianmukaisesti maadoitetuilla jatkojohdoilla.
- 2.1.11. Älä tuki tai osita lämmittimen ilman sisään- ja ulostuloaukkoa.

- ▶ 2.1.12. Irrota lämmitin virtalähteestä, kun tuotetta ei käytetä pitkään aikaan.
- ▶ 2.1.13. Kun lämmitin on kuuma, kytkettynä virtalähteeseen tai kun se on toiminnassa, sitä ei saa koskaan siirtää, käsitellä, tankata tai huoltaa millään tavoin.
- ▶ 2.1.14. Kaikki lämmittimen korjaustyöt on teetettävä teknisessä huoltopalvelussa.
- ▶ 2.1.15. Käytä vain alkuperäisiä varaosia ja noudata tiukasti peruskokoonpanoa.
- ▶ 2.1.16. Käytä lämmittimeen vain alkuperäisiä varustesarjoja.

### ▶▶ 2.2. TANKKAUS:

- ▶ 2.2.1. Tankkaa lämmittimeen vain polttoainetta, joka on ilmoitettu tuotteeseen kiinnitettyssä tunnistekilvessä.
- ▶ 2.2.2. Sammuta ja odota, että lämmitin jäähtyy kokonaan ennen tankkausta.
- ▶ 2.2.3. Lämmittimen tankkaamisesta vastaavan henkilöstön on oltava varovainen ja käytettävä asianmukaisia turvalaitteita.
- ▶ 2.2.4. Polttoainetta on säilytettävä voimassa olevien määräysten mukaisesti.
- ▶ 2.2.5. Kaikkia polttoainesäiliöitä on säilytettävä voimassa olevien määräysten mukaisella turvaetäisyydellä lämmittimestä.

### ▶▶▶ 3. PAKKAUKSESTA

#### POISTAMINEN

**VAROITUS:** Pakkausmateriaali ei ole lasten leikkikalua. Pidä muovipussi kaukana lapsista; tukehtumisvaara!

- ▶ 3.1. Poista kaikki lämmityslaitteen lähettämiseen käytetyt pakkausmateriaalit. Hävitä ne voimassa olevien säädösten mukaan.
- ▶ 3.2. Jos lämmityslaitte on sijoitettu portaalle, laske se alas varovasti.
- ▶ 3.3. Tarkista mahdolliset kuljetuksen aikana syntyneet vahingot. Jos lämmityslaitte näyttää vahingoittuneelta, ilmoita siitä välittömästi liikkeeseen, josta se hankittiin.

### ▶▶▶ 4. KOKOONPANO

Nämä lämmityslaitteet on varustettu renkailla, kahvalla ja uunilla mallista riippuen (KUVA 5-6). Kyseiset osat on asetettu vastaavien asennusruuviensa kanssa lämmityslaitteen pakkaukseen.

### ▶▶▶ 5. POLTTOAINE

**VAROITUS:** Lämmityslaitte toimii ainoastaan HVO 100 Biofuel, Dieselillä B7 tai Kerosiinilla.

Käytä yksinomaan dieseliä tai kerosiinia, jotta tulipalo- tai räjähdysvaaralta vältyttäisiin. Älä koskaan käytä bensiniä, öljyä, maaleille tarkoitettuja liuottimia tai muita erittäin tulenarkoja polttoaineita. Käytä myrkyttömiä pakkasnestettä erittäin alhaisissa lämpötiloissa.

Suosittellemme käyttämään talvikäyttöön tarkoitettua dieseliä alle 5°C lämpötiloissa.

### ▶▶▶ 6. TOIMINTAPERIAATTEET

**A.** Polttokammio ja palopää, **B.** Tuuletin, **C.** Moottori, **D.** Pumppu, **E.** Säiliö, **F.** Uuni (epäsuorat mallit).

Pumppu imee polttoainetta säiliöstä viemällä sen toimintapaineeseen. Polttoaine viedään suuttimeen, joka ruiskuttaa sen polttokammioon. Palaminen tapahtuu ilman/polttoainetta sekoituksen kautta ja palamistuotteet työnnetään ulos tuulettimessa syntyvän ilmavirran avulla. Suoran lämmityksen malleissa (KUVA 7) palamistuotteet päätyvät lämmitettävään tilaan, kun taas epäsuorissa malleissa (KUVA 8) palamistuotteet voidaan johtaa ulos lämmitettävästä tilasta kanavoimalla. Elektroniseen ohjaukseen liitetty anturisarja tarkkailee jatkuvasti lämmityslaitteen oikeaa toimintaa ja pysäyttää jakson, jos ongelmia ilmenee.

### ▶▶▶ 7. TOIMINTA

**VAROITUS:** Lue huolellisesti "TURVALLISUUTEEN LIITTYVÄT TIEDOT" ennen lämmityslaitteen käynnistämistä.

**TÄRKEÄÄ:** Kaksoisjännitteisissä malleissa (...DV), tarkista että jännitteen vaihdon kytkimen asento (220-240V / 110-120V) (KUVA 9). Jos lämmityslaitteeseen asetettu jännite ei vastaa verkkojännitettä, suorita toimenpiteet jännitteen säätämistä varten. Avaa kannen kaksi kiinnitysruvia (KUVA 10), siirrä/paina kytkintä syötettävään jännitearvoon (KUVA 11) ja asenna kansi paikalleen (KUVA 12). **JÄNNITTEEN VÄÄRÄNLAINEN SÄÄTÖ TAI SÄÄDÖN LAIMINLYÖNTI VOI JOHTAA LÄMMITYSLAITTEEN VAKAAN VURIOITUMISEEN.**

### ▶▶ 7.1. LÄMMITYSLAITTEEN KÄYNNISTYS:

- ▶ 7.1.1. Noudata kaikkia turvallisuuteen liittyviä ohjeita.
- ▶ 7.1.2. Tarkista, että säiliössä on polttoainetta.
- ▶ 7.1.3. Kierrä kiinni säiliön tulppa (KUVA 13).
- ▶ 7.1.4. Yhdistä virransyöttöjohto sähköverkkoon (KUVA 14) (KATSO JÄNNITE KOHDASSA "TEKNISTEN TIETOJEN TAULUKKO").
- ▶ 7.1.5. Vie kytkin "I/O" asentoon "I" (KUVA 15). Lämmityslaitteen tulisi käynnistyä muutaman sekunnin sisällä. Jos lämmityslaitte ei käynnisty, tutustu kappaleeseen "12. VIANMÄÄRITYS".
- ▶ 7.1.6. Malleissa joissa on huonetermostaatti, tarkista nupin asento (KUVA 16).

**HUOM:** JOS LÄMMITYSLAITTEEN SAMMUMINEN JOHTUU POLTTOAINEEN LOPPUMISESTA, LISÄÄ POLTTOAINETTA

## SÄILIÖÖN JA NOLLAA LÄMMITYSLAITE (KS. KAPPALE 7.2.).

**TÄRKEÄÄ:** Epäsuoran lämmityksen malleissa palamistuotteet voidaan kanavoitaa ulkoilmaan. **SUORITA KANAVOINTI VOIMASSA OLEVIEN MÄÄRÄYSTEN MUKAISESTI JA NOUDATA ASIAA KOSKEVASSA KÄYTTÖOPPAAN OSASSA ANNETTUJA OHJEITA.**

### ►► 7.2. LÄMMITYSLAITTEEN NOLLAUS:

Jos normaalissa käytössä huomataan häiriöitä, lämmityslaite lukittuu. Kun reset-painike palaa jatkuvasti punaisella valolla (KUVA 17), se tarkoittaa että lämmityslaite on nollattava. Lämmityslaitteen nollaamiseksi paina reset-painike pohjaan (KUVA 18). Ennen lämmityslaitteen käyttöönottoa on tunnistettava ja poistettava ongelma, joka aiheutti lukituksen (esimerkiksi, ilman sisäänoton ja/tai ulostulon tukkeutuminen, puhaltimen pysähtyminen, jne.). Jos lukituksen aiheuttamaa ongelmaa ei pystytä poistamaan, anna laitteen ongelma teknisen huoltopalvelun hoidettavaksi.

### ►► 7.3. LÄMMITYSLAITTEEN SAMMUTUS:

Vie kytkin "I/O" asentoon "0" (KUVA 19). Liekki sammuu ja puhallin jatkaa toimintaansa, kunnes polttokammio on täysin jäähtynyt. **Älä irrota pistoketta, ennen kuin jäähdytysjakso on päättynyt.**

### ►►► 8. SUODATTIMIEN PUHDISTUS KÄYTETYN POLTTOAINEEN LAADUSTA RIIPPUEN SUODATTIMIEN PUHDISTUS VOI OLLA TARPEEN:

#### ►► 8.1. TÄYTTÖSUODATIN (KUVA 20):

- 8.1.1. Kierrä säiliön korkki (A) auki.
- 8.1.2. Irrota suodatin (B) säiliöstä.
- 8.1.3. Puhdista suodatin (B) puhtaalla polttoaineella varoen ettet vahingoita sitä.
- 8.1.4. Asenna suodatin (B) takaisin säiliöön.
- 8.1.5. Sulje korkki (A).

#### ►► 8.2. IMUSUODATIN (KUVA 21), MALLIN MUKAAN:

- 8.2.1. Vedä suodatin (A) ulos pesästä.
- 8.2.2. Irrota letkunkiristimet (B).
- 8.2.3. Irrota letkut (C).
- 8.2.4. Vaihda suodatin (A) alkuperäisellä vaihtosalla.
- 8.2.5. Asenna letkut takaisin (C).
- 8.2.6. Aseta letkunkiristimet (B) takaisin paikalleen.
- 8.2.7. Aseta suodatin (A) takaisin alkuperäiseen pesäänsä.

#### ►► 8.3. IMUSUODATIN (KUVA 22), MALLIN MUKAAN:

- 8.3.1. Poista malja (A).
- 8.3.2. Irrota suodatin (B) maljasta ja säilytä tiivisteet huolella.
- 8.3.3. Puhdista suodatin (B) puhtaalla polttoaineella varoen ettet vahingoita sitä.
- 8.3.4. Asenna suodatin (B) takaisin maljaan.
- 8.3.5. Aseta malja (A) takaisin ja asenna tiivisteet huolellisesti oikealla paikalleen.

#### ►► 8.4. POLTTOAINEPUMPUN SUODATIN:

Katso esihuolto-ohjelma.

### ►►► 9. SÄILYTYS JA KULJETUS

**VAROITUS:** Ennen minkäänlaista siirtämistä, lämmityslaite on sammutettava (KATSO KAP. 7.3), kytke sähkövirran syöttö pois vetämällä pistoke pistorasiasta (KUVA 23), odota lämmityslaitteen täydellistä jäähtymistä ja varmista, että säiliön korkki on hyvin kiinni välttääksesi polttoaineen läikkymistä. Kun liikutat lämmityslaitetta, pidä se vakaassa asennossa.

### LÄMMITYSLAITTEEN SÄILYTYKSEN KANNALTA ON SUOSITELTAVAA NOUDATTAA SEURAAVAA MENETELMÄÄ:

- 9.1. Tyhjennä polttoainesäiliö täysin poistamalla tyhjennyskorkki säiliön pohjasta (KUVA 24-25). Hävitä polttoaine sopivalla tavalla ja noudattaen voimassa olevia määräyksiä.
- 9.2. Jos jäämiä ilmenee, kaada puhdasta polttoainetta säiliöön ja tyhjennä se uudelleen.
- 9.3. Sulje tyhjennyskorkki ja säiliö.
- 9.4. Lämmityslaitteen säilytyksen kannalta suosittelemme asettamaan sen kuivaan paikkaan, jossa se on suojassa ulkoisilta riskitekijöiltä.

### ►►► 10. HUONETERMOSTAATIN LIITTÄMINEN

Malleissa, joissa on mahdollisuus termostaatin liittämiseen, poista lämmityslaitteeseen liitetty korkki ja liitä siihen huonetermostaatti (lisävaruste) (KUVA 26-27).

**VAROITUS: ENNEN MINKÄ TAHANSA HUOLTO- TAI KORJAUSTYÖN SUORITTAMISTA KYTKE VIRTajohto irti sähköverkosta ja varmista, että lämmityslaitte on kylmä.**

### ►►► 11. ESIHUOLTO-OHJELMA

| OSA                       | HUOLLON TIHEYS  | HUOLTOMENETELMÄ  |
|---------------------------|---|--|
| Polttoainesäiliö          | Puhdista kerran vuodessa tai tarvittaessa                             | Tyhjennä ja huuhtelee säiliö puhtaalla polttoaineella (KS. KAPPALE 9.) |
| Suodattimet               | Puhdista ja vaihda kerran vuodessa tai tarvittaessa (tarkista ehjyys) | Puhdista suodattimet (KS. KAPPALE 8.)                                  |
| Polttoainepumpun suodatin | Puhdista ja vaihda kerran vuodessa tai tarvittaessa (tarkista ehjyys) | Käännä teknisen huollon puoleen  |
| Elektrodit                | Puhdista tarvittaessa   | Käännä teknisen huollon puoleen  |
| Puhallin                  | Puhdista tarvittaessa   | Käännä teknisen huollon puoleen  |
| Polttokammio              | Puhdista tarvittaessa   | Käännä teknisen huollon puoleen  |

### ►►► 12. VIANMÄÄRITYS

| ONGELMA   | MAHDOLLINEN SYY   | MAHDOLLINEN RATKAISU  |
|---|---|---|
| Lämmityslaitte ei käynnisty tai se ei pysy päällä | <ol style="list-style-type: none"><li>Käynnistyskytkin asennossa "0"</li><li>Virransyöttö puuttuu</li><li>Virtajohto katkennut</li><li>Elektroniikka lukittuna tai vahingoittunut</li><li>Huonetermostaatin väärä ohjelmointi (jos käytössä)</li><li>Polttoaine puuttuu</li><li>Vieraita aineita polttoainepiirissä</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>Aseta käynnistyskytkin asentoon "1" (KUVA 15)</li><li>2a. Aseta virtajohto oikein sähköpistorasiaan (KUVA 14)</li><li>2b. Tarkista järjestelmäsi oikea jännite</li><li>2c. Kaksoisjännitteisissä malleissa (...DV) (KUVA 9), tarkista että jännitteen vaihdon kytkimen asento vastaa sähkön toimitusta</li><li>3. Käännä teknisen huollon puoleen</li><li>4a. Nollaa lämmityslaitte (KS. KAPPALE 7.2.)</li><li>4b. Käännä teknisen huollon puoleen.</li><li>5. Säädä huonetermostaattia kääntämällä se työympäristöön nähden korkeampaan lämpötilaan (KUVA 16)</li><li>6. Tankkaa polttoainetta ja nollaa lämmityslaitte tarvittaessa</li><li>7a. Tyhjennä ja täytä säiliö puhtaalla polttoaineella (KS. KAPPALE 9.)</li><li>7b. Puhdista suodattimet (KS. KAPPALE 8.)</li><li>7c. Käännä teknisen huollon puoleen.</li></ol> |
| Lämmityslaitte tuottaa savua toiminnan aikana     | <ol style="list-style-type: none"><li>Vieraita aineita polttoainepiirissä</li><li>Tukos ilmanottoaukossa</li></ol>  | <ol style="list-style-type: none"><li>1a. Tyhjennä ja täytä säiliö puhtaalla polttoaineella (KS. KAPPALE 9.)</li><li>1b. Puhdista suodattimet (KS. KAPPALE 8.)</li><li>1c. Käännä teknisen huollon puoleen</li><li>2. Poista kaikki mahdolliset tukokset ilmanottoaukosta</li></ol>   |
| Lämmityslaitte ei sammu                           | <ol style="list-style-type: none"><li>Viallinen elektroniikka</li></ol>   | <ol style="list-style-type: none"><li>Käännä teknisen huollon puoleen</li></ol>   |

**VIKTIG: LES OG FORSTÅ DENNE MANUALEN FØR MONTERING, IGANGKJØRING ELLER VEDLIKEHOLD AV DETTE VARMEAPPARATET. FEIL BRUK AV VARMEAPPARATET KAN RESULTERE I ALVORLIGE ELLER DØDELIGE SKADER. TA VARE PÅ DENNE MANUALEN FOR FREMTIDIG REFERANSE.**

## ►►► 1. BESKRIVELSE

Denne serien av varmlufts varmeapparater er spesielt egnet for oppvarming av lokaler eller rom av middels eller stor størrelse. Det skiller mellom varmeapparater med direkte oppvarming og indirekte oppvarming.


Varmeapparater med direkte oppvarming (FIG. 1-2), blander varm luft med forbrenningsrøyk. Av denne grunn er bruken av disse spesielt egnet for åpne omgivelser eller områder med høy luftutveksling, hvor man har behov for å varme opp, tine eller tørke.


Varmeapparat med indirekte oppvarming (FIG. 3-4), takket være en varmeveksler, tillates separering av forbrenningsgass fra den varme luften som slippes ut i omgivelsene. På denne måten er det mulig å føre inn en strøm av ren varmluft til området som skal varmes opp og føre ut avgassrøyk på utsiden


Disse varmlufts varmeapparatene har blitt utformet i henhold til de mest moderne standarder for sikkerhet, funksjonalitet og holdbarhet. Sikkerhetsinnretninger sørger alltid for riktig virkemåte av varmeapparatet.


## ►►► 2. SIKKERHETSINFORMASJON


### ADVARSLER

 **VIKTIG:** Apparatet må ikke brukes til oppvarming av oppholdsrom. Hensvis til nasjonale forskrifter.

 **VIKTIG:** Luftvarmeren er designet for mobil og midlertidig profesjonell bruk. Den er ikke ment for husholdningsbruk, og heller ikke for termisk komfort for personer.

 **VIKTIG:** Varmeapparatet er ikke egnet for bruk av personer (inkludert barn) med redusert fysisk-, sanselig- eller mental kapasitet, eller uerfarne, med mindre de blir overvåket av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn må holdes under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.

 **VIKTIG:** Produsenten fraskriver seg alt ansvar for skader på eiendom og personer forårsaket av uautoriserte endringer gjort på varmeapparatet.

 **FARE:** Feil bruk av dette luftvarmeapparatet kan forårsake skader på personer, brannskår, eksplosjoner, elektrisk støt, forgiftning eller livstruende skade. De første symptomene på asfyksi fra karbonmonoksid ligner på influensasymptomer, med hodepine, svimmelhet, og/eller kvalme. De nevnte symptomene kan være forårsaket av en funksjonsfeil på varmeapparatet. **DERSOM SLIKE SYMPTOMER SKULLE FOREKOMME, GÅ UMIDDELBART UTENDØRS** og lever varmeapparatet til reparasjon ved et teknisk servicesenter.

 **FARE:** Varmeapparatet, når det kontrolleres av en termostat, kan det slå seg på til enhver tid.

### ►► 2.1. GENERELT:

- 2.1.1. Når varmeapparatet brukes må du følge alle lokale forskrifter og gjeldende regelverk.
- 2.1.2. Varmeapparat brukt i nærheten av presenninger, gardiner eller andre lignende materialer, skal holdes på sikkerhetsavstand fra disse. Følg alle lokale forskrifter og gjeldende bestemmelser.
- 2.1.3. Bruk aldri varmeapparatet i miljøer der det er brennbare elementer.
- 2.1.4. Hold barn og dyr på sikker avstand fra varmeapparatet.
- 2.1.5. Den anbefalte minste sikkerhetsavstanden mellom varmeapparatet og brennbare gjenstander, inkludert strømleningen, er 1,5 m (3,2 fot) og 2,5 m (8,2 fot) fra varmeapparatets utløp.
- 2.1.6. Før varmeapparatet settes i drift, sørg for at brannslukkingsapparatene er klare til bruk.
- 2.1.7. Varmeapparatet må brukes i godt ventilerte områder.
- 2.1.8. Varmeapparatet skal brukes på stabile og jevne overflater.
- 2.1.9. Til varmepapparatet må det kun brukes strøm med spenning og frekvens som angitt på merkeskiltet som er påført produktet.
- 2.1.10. Varmeapparatet må kun forsynes med elektrisk strøm med skjøteledninger

med passende tverrsnitt og som er riktig jordet.

- ▶ 2.1.11. Ikke blokker eller innsnevre luftinntaket og -utløpet fra varmeapparatet.
- ▶ 2.1.12. Koble varmeapparatet fra strømforsyningen når produktet ikke skal brukes for en lengre tidsperiode.
- ▶ 2.1.13. Når varmeapparatet er varmt eller er koblet til den elektriske strømforsyningen eller er i drift, skal det ikke flyttes, betjenes eller gjøres vedlikehold på.
- ▶ 2.1.14. Eventuelle reparasjonsarbeider på varmeapparatet må utføres av teknisk servicesenter.
- ▶ 2.1.15. Bruk kun originale reservedeler, og overhold den grunnleggende konfigurasjonen nøye.
- ▶ 2.1.16. Bruk kun originale sett på varmeapparatet.

### ▶▶ 2.2. PÅFYLLING:

- ▶ 2.2.1. Fyll kun varmeapparatet med den typen drivstoff som er spesifisert på merkeskiltet som er påført produktet.
- ▶ 2.2.2. Slå av og vent til varmeapparatet er helt avkjølt før du fyller drivstoff.
- ▶ 2.2.3. Personellet som er ansvarlige for å fylle drivstoff på varmeapparatet må være forsiktige og bruke egnede sikkerhetsinnretninger.
- ▶ 2.2.4. Oppbevaring av drivstoffet skal gjøres i henhold til gjeldende regelverk.
- ▶ 2.2.5. Alle drivstofftanker må plasseres på en minste sikkerhetsavstand fra varmeapparatet, i henhold til gjeldende regelverk.

### ▶▶▶ 3. UTPAKKING

**ADVARSEL: Materialet fra emballasjen er ikke et leketøy for barn. Hold plastposen utilgjengelig for barn; fare for kvelning!**

- ▶ 3.1. Fjern all emballasje som brukes til å pakke og sende varmeapparatet. Kast disse i henhold til gjeldende bestemmelser.
- ▶ 3.2. Hvis varmeapparatet skulle ha blitt plassert på rampen, la det føres forsiktig ned.
- ▶ 3.3. Sjekk for eventuell skade påført under transport. Dersom varmeapparatet er skadet, må dette umiddelbart meldes fra til forhandleren der det ble kjøpt.

### ▶▶▶ 4. MONTERING

Disse varmeapparatene er utstyrt med hjul, håndtak, og adapter for skorstein avhengig av modellen (FIG. 5-6). Disse komponentene, inkludert tilhørende monteringsutstyr, ligger i varmeapparatets emballasje.

### ▶▶▶ 5. BRENNSTOFF

**ADVARSEL: Varmeapparatet fungerer kun på HVO 100 Biofuel, Diesel B7 eller Parafin.**

Anvend kun diesel eller parafin, for å unngå brann- og eksplosjonsfare. Bruk aldri bensin, nafta, malingsfortynner, alkohol eller andre brannfarlige brennstoff.

Bruk ikondensfjærner ved meget lave temperaturer.

Det anbefales å bruke vinterdiesel ved temperatur under 5°C.

### ▶▶▶ 6. PRINSIPPER FOR BRUKSMÅTE

**A. Forbrenningskammer, B. Vifte, C. Motor, D. Pumpe, E. Tank, F. Pipe (indirekte modeller).**

Pumpen suger brennstoffet fra tanken og bringer den til driftstrykk. Brennstoffet blir brakt til en dyse som fortetter dette inn i forbrenningskammeret. Forbrenningen skjer ved hjelp av en blanding av luft / brennstoff og deres utslipp blir skjøvet til utsiden gjennom luftstrømmen generert av viftens rotasjon. I de direkte modellene (FIG. 7) ender forbrenningsutslippene opp i det oppvarmede området, mens i de indirekte modellene (FIG. 8) blir avgassen ledet ut av rommet gjennom skorstein. En rekke sensorer, koblet til et elektronisk kontrollkort, sjekker hele tiden riktig bruk av varmeapparatet, og syklusen stoppes i tilfelle uregelmessigheter.

### ▶▶▶ 7. BRUKSMÅTE

**ADVARSEL: Les nøye "SIKKERHETSINFORMASJON", før varmeapparatet slås på.**

**VIKTIG: På modellene med dobbelspenning (...DV), sjekk posisjonen til bryteren for spenningsskifte (220-240V / 110-120V) (FIG. 9). Dersom den innstilte spenningen ikke samsvarer med den som forsynes av strømmettet, er det nødvendig å justere spenningen. Skru av lokkets to festeskruer (FIG. 10), flytt/trykk på bryteren til angitt spenningsnivå (FIG. 11) og sett på lokket igjen (FIG. 12).**

**FEILAKTIG ELLER GAL JUSTERING AV SPENNINGEN KAN FØRE TIL ALVORLIG SKADE PÅ VARMEAPPARATET.**

### ▶▶ 7.1. SLÅ PÅ VARMEAPPARATET:

- ▶ 7.1.1. Følg alle sikkerhetsinstruksjonene.
- ▶ 7.1.2. Sjekk at det finnes brennstoff i tanken.
- ▶ 7.1.3. Lukk tanklokket (FIG. 13).
- ▶ 7.1.4. Koble støpselet til strømforsyningen (FIG. 14) (SE SPENNING I "TABELL FOR TEKNISKE DATA").

► **7.1.5.** Vri bryteren "I/O" til "I" (FIG. 15). Varmeapparatet skal slås på innen få sekunder. Dersom varmeapparatet ikke startes, se punkt "12. FEILSØKING".

► **7.1.6.** For modeller med romtermostat, sjekk bryterens plassering (FIG. 16).

**MERK: DERSOM VARMEAPPARATET SLÅS AV GRUNNET MANGEL PÅ BRENNSTOFF, Fyll PÅ TANKEN OG NUSTILL VARMEAPPARATET (SE PUNKT. 7.2.).**

**VIKTIG: På de indirekte modellene kan utslippene fra forbrenningen kanaliseres på utsiden. UTFØR KANALISERINGEN I HENHOLD TIL GJELDENDE BESTEMMELSER OG RESPEKTER DE ANVISNINGER SOM ER Å FINNE I DET RESPEKTIVE AVSNITTET I MANUALEN.**

### ►► **7.2. TILBAKESTILLE VARMEAPPARATET:**

Dersom det oppstår en funksjonsfeil ved normalbruk, stoppes varmeapparatet. Når reset-knappen lyser rødt uten å blinke (FIG. 17), betyr det at varmeapparatet må tilbakestilles. For å tilbakestille, trykk reset-knappen helt ned (FIG. 18). Før varmeapparatet settes i gang igjen, må man identifisere og eliminere årsaken til stans (for eksempel tilstopping av den inngående lufttilførselen og/eller luftuttaket, stopp av viften, o.l.). Dersom man ikke finner feilen, lever apparatet til serviceverksted.

### ►► **7.3. SLÅ AV VARMEAPPARATET:**

Sett bryteren "I/O" i posisjon "0" (FIG. 19). Flammen slukner og viften fortsetter å gå inntil fullstendig avkjøling av forbrenningskammeret. **Ikke koble fra kontakten før avkjølingsssyklusen er fullført.**

**►►► 8. RENGJØRING AV FILTER AVHENGIG AV KVALITETEN PÅ DET ANVENDTE BRENNSTOFF, KAN RENGJØRING AV FILTERNE VÆRE NØDVENDIG:**

#### ►► **8.1. PÅFYLLINGSSIL (FIG. 20):**

- **8.1.1.** Fjern lokket (A) fra tanken.
- **8.1.2.** Fjern silen (B) fra tanken.
- **8.1.3.** Rengjør silen (B) med rent brennstoff. Vær oppmerksom, slik at det ikke skades.
- **8.1.4.** Fest silen (B) i tanken igjen.
- **8.1.5.** Monter lokket (A).

#### ►► **8.2. INNTAKSFILTER, (FIG. 21) AVHENGIG AV HVILKEN MODELL:**

- **8.2.1.** Fjern silen (A) fra dets plassering.
- **8.2.2.** Skru av slangeklemmene til rørklemmen (B).
- **8.2.3.** Ta av rørene (C).
- **8.2.4.** Bytt ut filteret (A) med original del.

► **8.2.5.** Sett på rørene (C) igjen.

► **8.2.6.** Sett på slangeklemmene til rørklemmen (B).

► **8.2.7.** Sett silen (A) i dets opprinnelige plassering.

#### ►► **8.3. INNTAKSFILTER, (FIG. 22) AVHENGIG AV HVILKEN MODELL:**

- **8.3.1.** Fjern koppen (A).
- **8.3.2.** Dra ut filteret (B) fra koppen, mens man er oppmerksom på å håndtere pakningene med forsiktighet.
- **8.3.3.** Rengjør filteret (B) med rent brennstoff. Vær oppmerksom, slik at det ikke skades.
- **8.3.4.** Fest silen (B) i koppen igjen.
- **8.3.5.** Fest koppen (A), pass på å montere pakningene på korrekt måte.

#### ►► **8.4. FILTER DRIVSTOFFPUMPE:**

Se program for forebyggende vedlikehold.

### ►►► **9. LAGRING OG TRANSPORT**

**ADVARSEL: Før enhver flytting må varmeapparatet avstenges (SE PUNKT. 7.3.), koble fra strømforsyningen ved å fjerne støpslet fra kontakten (FIG. 23), vent til varmeapparatet er fullstendig avkjølt og forsikre deg om at lokket til tanken er lukket godt igjen, slik at drivstoff ikke lekker. Når varmeapparatet flyttes på, hold det i vannrett posisjon.**

**FOR Å BEVARE VARMEAPPARATET BEST MULIG, ANBEFALES DET Å UTFØRE FØLGENDE PROSEDYRE:**

- **9.1.** Tøm tanken for drivstoff ved å skru ut pluggen som finnes i bunnen av tanken (FIG. 24-25). Kast brennstoff på en hensiktsmessig måte og i henhold til gjeldende bestemmelser.
- **9.2.** Dersom man finner rester, hell rent brennstoff i tanken og tøm en gang til.
- **9.3.** Steng tankens avløpsplugg.
- **9.4.** Med den hensikt å skulle oppbevare varmeapparatet på best mulig måte, anbefales det å sette det på et varmt og tørt sted og beskyttet mot mulige eksterne skader.

#### ►►► **10. TILKOBLING TERMOSTAT**

På de modellene som har innlagt kobling til termostat, fjern lokket som er forbundet til varmeapparatet og koble til termostaten (valgfritt) (FIG. 26-27).

**ADVARSEL: FØR UTFØRELSE AV ENHVER FORM FOR VEDLIKEHOLD ELLER REPARASJON, KOBLE FRA STRØMLEDNINGEN TIL STRØMFORSYNINGEN, OG SJEKK AT VARMEAPPARATET ER KALDT.**

### ►►► 11. PROGRAM FOR FOREBYGGENDE VEDLIKEHOLD

| DEL                    | VEDLIKEHOLDSHYPPIGHET   | VEDLIKEHOLDSPROSEDYRE                                  |
|------------------------|---|--|
| Brennstofftank         | Rengjøre en gang i året eller etter behov   | Tøm og skyll tanken med rent brennstoff (SE PUNKT. 9.) |
| Filtrene               | Rengjøre eller bytte ut en gang i året eller etter behov (sjekk om det er i fullgod tilstand) | Rengjøre filtrene (SE PUNKT. 8.)                       |
| Filter brennstoffpumpe | Rengjøre eller bytte ut en gang i året eller etter behov (sjekk om det er i fullgod tilstand) | Henvendelse til serviceverksted                        |
| Elektroder             | Rengjøre etter behov  | Henvendelse til serviceverksted                        |
| Vifte                  | Rengjøre etter behov  | Henvendelse til serviceverksted                        |
| Forbrenningskammer     | Rengjøre etter behov  | Henvendelse til serviceverksted                        |

### ►►► 12. FEILSØKING

| PROBLEM  | MULIG ÅRSAK   | MULIG LØSNING  |
|--|---|--|
| Varmeapparatet startes ikke eller slås ikke på | <ol style="list-style-type: none"> <li>På-bryteren i posisjon "0"</li> <li>Mangel på strømtilførsel</li> <li>Avbrutt strømledning</li> <li>Blokkert eller defekt elektronikk</li> <li>Gal innstilling på termostat (der dette finnes)</li> <li>Mangel på drivstoff</li> <li>Fremmedlegeme i drivstoffkretsen</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Sett på-bryteren i posisjon "I" (FIG. 15)</li> <li>2a. Sett strømledning på riktig måte inn i stikkkontakten (FIG. 14)</li> <li>2b. Sjekk at spenningen er riktig i forhold til anlegget</li> <li>2c. På modellene med dobbelspenning (...DV) (FIG. 9), sjekk at posisjonen til bryteren som endrer spenningen, er tilsvarende strømforsyningen</li> <li>3. Henvendelse til serviceverksted</li> <li>4a. Tilbakestill varmeapparatet (SE PUNKT. 7.2.)</li> <li>4b. Henvendelse til serviceverksted</li> <li>5. Håndtere termostaten ved å stille den til en høyere temperatur i forhold till den i arbeidsmiljøet (FIG. 16)</li> <li>6. Fyll brennstoff og tilbakestill varmeapparatet</li> <li>7a. Tøm og fyll tanken med rent brennstoff (SE PUNKT. 9.)</li> <li>7b. Rengjøre filtrene (SE PUNKT. 8.)</li> <li>7c. Henvendelse til serviceverksted</li> </ol> |
| Varmeapparatet produserer røyk under bruk      | <ol style="list-style-type: none"> <li>Nærvær av fremmedlegeme i brennstoffkretsen</li> <li>Tiltetting av innkommende luftinntak</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1a. Tøm og fyll tanken med rent brennstoff (SE PUNKT. 9.)</li> <li>1b. Rengjøre filtrene (SE PUNKT. 8.)</li> <li>1c. Henvendelse til serviceverksted</li> <li>2. Fjerne alle mulige tiltetninger fra luftinntaket</li> </ol>  |
| Varmeapparatet slås ikke av                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>Defekt elektronikk</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>Henvendelse til serviceverksted</li> </ol>  |

**VIKTIGT: DENNA ANVÄNDARHANDBOK SKA LÄSAS IGENOM OCH FÖRSTÅS INNAN MONTERING, IDRIFTTAGNING ELLER UNDERHÅLL AV DENNA VÄRMARE UTFÖRS. EN FELAKTIG ANVÄNDNING AV VÄRMAREN KAN LEDA TILL ALLVARLIGA SKADOR ELLER DÖDSOLYCKOR. FÖRVARA DENNA HANDBOK FÖR FRAMTIDA BEHOV.**


## ▶▶▶ 1. BESKRIVNING


Denna serie av värmare med luftburen värme är särskilt lämpliga för att värma medelstora eller stora lokaler eller utrymmen. De är uppdelade i två olika grupper: värmare med direkt uppvärmning och värmare med indirekt uppvärmning.


I värmare med direkt uppvärmning (FIG. 1-2) blandas den varma luften med förbränningsgaserna. Därför ska dessa användas i öppna utrymmen eller i lokaler med stor luftomsättning, där man har behov att värma, tina upp eller torka.

Värmare med indirekt uppvärmning (FIG. 3-4) använder sig av en värmeväxlare som gör att förbränningsgaserna kan separeras från den varma luften som skickas ut till omgivningen. På så sätt kan man tillföra ren varmluft till lokalen som ska värmas och leda rökgaserna utomhus.


Dessa värmare med luftburen värme har utarbetats enligt den senaste tekniken vad gäller säkerhet, funktion och varaktighet. Säkerhetsanordningarna gör att värmarens korrekta funktion alltid kan garanteras.


 **VIKTIGT:** Tillverkaren fransäger sig allt ansvar för skador på föremål och personer till följd av obehöriga ändringar av värmaren.


 **FARA:** Felaktig användning av denna värmare kan orsaka skada eller livsfarlig fara, personskador, brännskador, explosion, elektriska stötar eller förgiftning. De första symtomen på syrebrist från kolmonoxid påminner om symtomen för influensa med huvudvärk, yrsel och/eller illamående. Dessa symtom kan ha uppstått av att värmaren fungerar på ett defekt sätt. **OM DESSA SYMTOM UPPSTÅR SKA DU OMEDELBART BEGE DIG UTOMHUS** och få värmaren reparerad av teknisk support.

 **FARA:** När värmaren styrs av en rumstermostat (om sådan finns) kan den slås på när som helst.

## ▶▶▶ 2. SÄKERHETSINFORMATION FÖRESKRIFTER

 **VIKTIGT:** Använd inte värmaren för uppvärmning av beboeliga utrymmen. Se i vilket fall som helst den nationella lagstiftningen.

 **VIKTIGT:** Luftvärmaren har utformats för professionella, mobila och tillfälliga applikationer. Den är inte avsedd för hushållsbruk eller för personers värmekomfort.

 **VIKTIGT:** Värmaren lämpar sig inte för att användas av personer (inklusive barn) med begränsad fysisk, sensorisk och mental förmåga eller av oerfarna personer. Ett undantag är om personen i fråga övervakas av en person som är ansvarig för deras säkerhet. Barn måste övervakas så att de inte leker med värmaren.

### ▶▶ 2.1. ALLMÄNT:

- ▶ 2.1.1. Under användningen av värmaren ska man följa alla lokala förordningar och gällande lagar.
- ▶ 2.1.2. De värmare som används i närheten av presenningar, gardiner eller andra liknande material måste respektera det minsta säkerhetsavståndet. Följ i vilket fall som helst alla lokala förordningar och gällande lagar.
- ▶ 2.1.3. Använd aldrig värmaren i miljöer där det finns brandfarliga element.
- ▶ 2.1.4. Håll barn och djur på ett säkert avstånd från värmaren.
- ▶ 2.1.5. Det minsta rekommenderade säkerhetsavståndet mellan värmaren och brandfarliga element, inklusive strömkabeln, är 1,5 m (3,2 fot) och 2,5 m (8,2 fot) från luftutloppet.
- ▶ 2.1.6. Innan värmaren tas i bruk ska du se till att brandskyddsanordningarna är redo att användas.
- ▶ 2.1.7. Värmaren måste användas i väl ventilerade utrymmen.
- ▶ 2.1.8. Värmaren måste användas på stabila och jämna ytor.

- ▶ 2.1.9. Mata endast värmaren elektriskt med el med den spänning och frekvens som anges på produktens märkskylt.
- ▶ 2.1.10. Mata endast värmaren elektriskt med förlängningssladdar med lämplig tvärsnitt och korrekt jordade.
- ▶ 2.1.11. Du får varken blockera eller partialisera luftintaget och luftuttaget på värmaren.
- ▶ 2.1.12. Koppla bort värmaren från den elektriska strömtillförseln när produkten inte används under en längre tid.
- ▶ 2.1.13. När värmaren är varm, eller ansluten till den elektriska strömtillförseln, eller i drift, ska den aldrig flyttas, hanteras, tankas eller utsättas för underhåll.
- ▶ 2.1.14. Alla reparationer av värmaren måste utföras av det tekniska servicecentret.
- ▶ 2.1.15. Använd endast originalreservdelar och följ noggrant baskonfigurationen.
- ▶ 2.1.16. Använd endast originalkit till värmaren.

## ▶▶ 2.2. TANKNING:

- ▶ 2.2.1. Tanka endast värmaren med den bränsletyp som specificeras på produktens märkskylt.
- ▶ 2.2.2. Stäng av och vänta tills värmaren har svalnat helt innan du tankar.
- ▶ 2.2.3. Den personal som ansvarar för tankning av värmaren måste vara försiktig och använda lämpliga säkerhetsanordningar.
- ▶ 2.2.4. Bränsleförvaringen måste utföras i enlighet med gällande lagar.
- ▶ 2.2.5. Alla bränsletankar måste befinna sig på ett minsta säkerhetsavstånd från värmaren, i enlighet med gällande standarder.

## ▶▶▶ 3. UPPACKNING

**VIKTIGT: Barn får inte leka med emballagematerialet. Håll plastpåsen utom räckhåll för barn på grund av kvävningrisk!**

- ▶ 3.1. Ta bort allt emballagematerial som använts för att förpacka och transportera värmaren. Återvinn materialet enligt rådande lagstiftning.
- ▶ 3.2. Om värmaren står på en pall ska man försiktigt ta ned den därifrån.
- ▶ 3.3. Kontrollera om eventuella skador uppstått under transporten. Vid upptäckten av skador på värmaren ska man genast kontakta återförsäljaren som man köpt den av.

## ▶▶▶ 4. MONTERING

Dessa värmare är försedda med hjul, handtag och rökrör beroende på modellen (FIG. 5-6). Dessa komponenter, samt tillhörande fästbultar, finns inuti värmarens emballage.

## ▶▶▶ 5. BRÄNSLE

**VIKTIGT: Värmaren går enbart på HVO 100 Biofuel, Diesel B7 eller Fotogen.**

Enbart diesel eller fotogen får användas för att undvika risk för brand eller explosion. Använd inte bensin, brännolja, thinner, alkohol eller andra bränslen som är mycket lättantändliga.

Vid mycket låg temperatur kan k-sprit användas.

Det rekommenderas att använda vinterdiesel vid temperaturer under 5°C.

## ▶▶▶ 6. FUNKTIONSPRINCIPER

**A. Förbränningskammare, B. Fläkt, C. Motor, D. Pump, E. Bränsletank, F. Rökrör (modeller med indirekt värme).**

Pumpen suger upp bränsle från tanken och sätter det i drifttryck. Bränslet förs fram till munstycket som sprutar in det i förbränningskammaren. Förbränningen sker via en blandning av luft/bränsle och förbränningsprodukterna trycks ut med hjälp av luftflödet som framställs av fläkten. På modeller med direkt uppvärmning (FIG. 7) hamnar förbränningsprodukterna i lokalen som värms upp, medan de på modeller med indirekt uppvärmning (FIG. 8) kan ledas utomhus, bort från lokalen som värms upp, via kanalisering. En rad sensorer kopplade till ett elektroniskt styrkort kontrollerar avbrottsfritt värmarens korrekta funktion och avbryter cykeln vid upptäckten av fel.

## ▶▶▶ 7. FUNKTION

**VIKTIGT: Läs noga avsnittet "SÄKERHETSINFORMATION" innan värmaren sätts på.**

**VIKTIGT: På modeller med dubbel spänning (...DV) ska man noga kontrollera läget på spänningsomkopplaren (220-240V / 110-120V) (FIG. 9). Om inställd spänning på värmaren inte överensstämmer med nätspänningen är det nödvändigt att ingripa på omkopplaren för att rätta till spänningsvärdet. Skruva av lockets två fästskruvar (FIG. 10), flytta/tryck på omkopplaren till nätspänningsvärdet (FIG. 11) och montera tillbaka locket (FIG. 12).**

**FELAKTIGT INSTÄLLD SPÄNNING KAN ORSAKA ALLVARLIGA SKADOR PÅ VÄRMAREN.**

### ▶▶ 7.1. SÄTTA PÅ VÄRMAREN:

- ▶ 7.1.1. Följ noga alla säkerhetsinstruktioner.
- ▶ 7.1.2. Kontrollera att det finns bränsle i tanken.
- ▶ 7.1.3. Stäng locket på tanken (FIG. 13).
- ▶ 7.1.4. Anslut kontakten till eluttaget (FIG. 14) (SE SPÄNNINGEN I "TABELL MED TEKNISKA EGENSKAPER").

► **7.1.5.** Sätt brytaren "I/O" på "I" (FIG. 15). Värmaren ska starta inom några sekunder. Om värmaren inte startar, se paragraf "12. PROBLEMLÖSNING".

► **7.1.6.** För modeller med rumstermostat ska man kontrollera i vilket läge vredet är (FIG 16).

**OBS: OM VÄRMAREN STÄNGS AV PÅ GRUND AV ATT BRÄNSLET ÄR SLUT SKA MAN FYLLA PÅ TANKEN OCH ÅTERSTÄLLA VÄRMAREN (SE PARAG. E 7.2.).**

**VIKTIGT: På modeller med indirekt uppvärmning kan förbränningsprodukterna ledas utomhus. GENOMFÖR KANALISERINGEN I ENLIGHET MED RÅDANDE LAGSTIFTNING OCH FÖLJ ANVISNINGARNA I AVSETT AVSNITT I DENNA HANDBOK.**

## sv ►► **7.2. ÅTERSTÄLLA VÄRMAREN:**

Om ett fel inträffar på värmarens normala funktion blockeras den. När återställningsknappen är tänd med fast rött ljus (FIG. 17) betyder det att det är nödvändigt att återställa värmaren. För att återställa värmaren trycker man in återställningsknappen helt (FIG. 18). Innan värmaren sätts i drift igen ska man identifiera felet som orsakade blockeringen och åtgärda det (till exempel igensatt luftintag och/eller luftutlopp, fläkten har stannat o.s.v.). Om man inte klarar av att åtgärda felet som orsakade blockeringen ska man kontakta teknisk kundservice.

## ►► **7.3. STÄNGA AV VÄRMAREN:**

Sätt brytaren "I/O" på "O" (FIG. 19). Lågan släcks och fläkten fortsätter köra tills förbränningskammaren är fullständigt kall. **Ta inte ut kontakten förrän kylcykeln har fullbordats.**

**►►► 8. RENGÖRING AV FILTER**  
**BEROENDE PÅ HUR MYCKET BRÄNSLE SOM ANVÄNDS KAN DET BLI NÖDVÄNDIGT ATT RENGÖRA FILTREN.**

### ►► **8.1. PÅFYLLNINGSFILTER (FIG. 20):**

- **8.1.1.** Ta av locket (A) på bränsletanken.
- **8.1.2.** Ta ut filtret (B) från bränsletanken.
- **8.1.3.** Rengör filtret (B) med hjälp av rent bränsle. Var varsam så att filtret inte skadas.
- **8.1.4.** Montera tillbaka filtret (B) i bränsletanken.
- **8.1.5.** Stäng locket (A).

### ►► **8.2. LUFTINTAGSFILTER, (FIG. 21) BEROENDE PÅ MODELL:**

- **8.2.1.** Ta ut filtret (A) från dess plats.
- **8.2.2.** Ta bort rörklämmorna (B).
- **8.2.3.** Ta bort rören (C).
- **8.2.4.** Byt ut filtret (A), använd en originalreservdel.

► **8.2.5.** Montera tillbaka rören (C).

► **8.2.6.** Sätt tillbaka rörklämmorna (B).

► **8.2.7.** Sätt tillbaka filtret (A) på ursprunglig plats.

### ►► **8.3. LUFTINTAGSFILTER, (FIG. 22) BEROENDE PÅ MODELL:**

- **8.3.1.** Ta bort koppen (A).
- **8.3.2.** Ta ut filtret (B) från koppen och var försiktig så att packningarna inte förstörs.
- **8.3.3.** Rengör filtret (B) med hjälp av rent bränsle. Var varsam så att filtret inte skadas.
- **8.3.4.** Montera tillbaka filtret (B) i koppen.
- **8.3.5.** Montera tillbaka koppen (A) och se noga till så att packningarna monteras korrekt.

### ►► **8.4. BRÄNSLEPUMPSFILTER:**

Se det förebyggande underhållsprogrammet.

## ►►► **9. FÖRVARING OCH TRANSPORT**

**VIKTIGT: Innan någon form av flytt påbörjas ska man stänga av värmaren (SE PARAG. 7.3.), frångå strömförsörjningen genom att dra ut kontakten från eluttaget (FIG. 23), vänta tills värmaren är fullständigt kall och försäkra sig om att tanklocket är ordentligt stängt för att undvika att bränsle läcker ut. När man flyttar på värmaren ska den hållas i plant läge.**

## **VI REKOMMENDERAR ATT FÖLJA NEDANSTÅENDE FÖRFARANDE FÖR EN KORREKT FÖRVARING AV VÄRMAREN:**

- **9.1.** Töm bränsletanken genom att ta bort avtappningspluggen som sitter i botten av tanken (FIG. 24-25). Bortskaffa bränslet på lämpligt sätt och i enlighet med rådande lagstiftning.
- **9.2.** Om det finns restämnen kvar i botten av tanken ska man hålla rent bränsle i tanken och tömma ut igen.
- **9.3.** Stäng avtappningspluggen och tanklocket.
- **9.4.** För en korrekt förvaring av värmaren rekommenderas det att ställa den på torr plats där den skyddas från eventuell utvändigt skada.

## ►►► **10. ANSLUTNING AV RUMSTERMOSTAT**

På modeller som är förberedda för anslutning till termostat ska man ta bort locket på värmarens anslutning och ansluta rumstermostaten (tillval) (FIG. 26-27).

**VIKTIGT: INNAN NÅGON FORM AV UNDERHÅLL ELLER REPARATION UTFÖRS SKA MAN TA UT KONTAKTEN FRÅN ELNÄTET OCH FÖRSÄKRA SIG OM ATT VÄRMAREN ÄR KALL.**

### ►►► 11. FÖREBYGGANDE UNDERHÅLLSPROGRAM

| KOMPONENT             | UNDERHÅLLSINTERVALL   | UNDERHÅLLSFÖRFARANDE                                     |
|-----------------------|---|--|
| Bränsletank           | Rengör en gång om året eller vid behov                                    | Töm tanken och skölj den med rent bränsle (SE PARAG. 9.) |
| Filter                | Rengör eller byt ut en gång om året eller vid behov (kontrollera skicket) | Rengör filtret (SE PARAG. 8.)                            |
| Filter på bränslepump | Rengör eller byt ut en gång om året eller vid behov (kontrollera skicket) | Vänd dig till teknisk service                            |
| Elektroder            | Rengör vid behov  | Vänd dig till teknisk service                            |
| Fläkt                 | Rengör vid behov  | Vänd dig till teknisk service                            |
| Förbränningskammare   | Rengör vid behov  | Vänd dig till teknisk service                            |

### ►►► 12. FELSÖKNING

| PROBLEM                                | MÖJLIG ORSAK   | MÖJLIG LÖSNING   |
|--|--|--|
| Värmaren sätts inte på eller stängs av | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Strömbrytaren är i läge "0"</li> <li>2. Ström saknas</li> <li>3. Elsladden är avbruten</li> <li>4. Blockerad eller trasig elektronik</li> <li>5. Fel inställning på rumstermostaten (i förekommande fall)</li> <li>6. Bränsle saknas</li> <li>7. Det finns främmande ämnen i bränslekretsen</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sätt strömbrytaren i läget "1" (FIG. 15)</li> <li>2a. Sätt in elsladden korrekt i eluttaget (FIG. 14)</li> <li>2b. Kontrollera att anläggningen har korrekt spänning</li> <li>2c. På modeller med dubbel spänning (...DV) (FIG. 9), kontrollera att spänningsomkopplaren överensstämmer med nätspänningen</li> <li>3. Vänd dig till teknisk service</li> <li>4a. Återställ värmaren (SE PARAG. 7.2.)</li> <li>4b. Vänd dig till teknisk service</li> <li>5. Justera rumstermostaten genom att ställa in den på en högre temperatur än den för arbetsomgivningen (FIG. 16)</li> <li>6. Fyll på bränsle och nollställ eventuellt värmaren</li> <li>7a. Töm tanken och skölj den med rent bränsle (SE PARAG. 9.)</li> <li>7b. Rengör filtren (SE PARAG. 8.)</li> <li>7c. Vänd dig till teknisk service</li> </ol> |
| Värmaren avger rök när den är i drift  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Det finns främmande ämnen i bränslekretsen</li> <li>2. Luftintaget är igensatt</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1a. Töm tanken och skölj den med rent bränsle (SE PARAG. 9.)</li> <li>1b. Rengör filtren (SE PARAG. 8.)</li> <li>1c. Vänd dig till teknisk service</li> <li>2. Åtgärda eventuella igensättningar i luftintaget</li> </ol>   |
| Värmaren stängs inte av                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Elektroniken är söndrig</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vänd dig till teknisk service</li> </ol>   |

**UWAGA: PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO MONTAŻU, URUCHOMIENIEM LUB PRZEPROWADZENIEM ZABIEGÓW KONSERWACYJNYCH NAGRZEWNICY NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ I ZROZUMIEĆ NALEŻYCIENIE NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ. NIEWŁAŚCIWA EKSPLOATACJA NAGRZEWNICY MOŻE SPOWODOWAĆ POWAŻNE LUB ŚMIERTELNE SKUTKI. NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ NALEŻY ZACHOWAĆ I PRZEKAZAĆ KAŻDEMU, DALSZEMU UŻYTKOWNIKOWI, ABY INFORMACJE TE BYŁY ZAWSZE DOSTĘPNE.**

### ▶▶▶ 1. OPIS

Niniejsza seria nagrzewnic powietrza szczególnie wskazana jest dla potrzeb ogrzewania pomieszczeń lub przestrzeni o średnich i dużych wymiarach. Dzielią się one na nagrzewnice z otwartą komorą spalania i nagrzewnice i nagrzewnice z zamkniętą komorą spalania.

Nagrzewnice z otwartą komorą spalania (RYS. 1-2), mieszają ciepłe powietrze ze spalinami. Z tego powodu ich zastosowanie jest szczególnie wskazane w pomieszczeniach otwartych o wysokim poziomie wymiany powietrza, tam gdzie istnieje konieczność nagrzewania, odmrażania lub suszenia.


Nagrzewnice z zamkniętą komorą spalania (RYS. 3-4), dzięki wymiennikowi ciepła pozwalają oddzielić spaliny od gorącego powietrza oddawanego do środowiska. W ten sposób możliwe jest wprowadzanie strumienia ciepłego, czystego powietrza w miejsce przeznaczone do ogrzewania i odprowadzenie spalin na zewnątrz.


Nagrzewnice powietrza zostały zaprojektowane zgodnie z aktualnymi normami bezpieczeństwa, z uwzględnieniem funkcjonalności oraz dużej trwałości. Wbudowane zabezpieczenia gwarantują poprawne oraz bezpieczne działanie nagrzewnicy.


### ▶▶▶ 2. INFORMACJE DOTYCZĄCE


#### **BEZPIECZEŃSTWA**


#### **OSTRZEŻENIE**


 **WAŻNE:** Nie używać nagrzewnicy do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych, w każdym przypadku należy zapoznać się z przepisami krajowymi.

 **WAŻNE:** Nagrzewnica powietrza została zaprojektowana do zastosowań profesjonalnych, ruchomych i tymczasowych. Nie jest przeznaczona do użytku domowego ani do komfortu cieplnego w przypadku osób.

 **WAŻNE:** Nagrzewnica nie może być używana przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych i umysłowych lub przez osoby niedoświadczone, chyba że będą one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Należy nadzorować dzieci, aby upewnić się, że nie bawią się one nagrzewnicą.

 **WAŻNE:** Producent nie ponosi jakiegokolwiek odpowiedzialności za szkody majątkowe lub osobowe spowodowane przez nieautoryzowane modyfikacje nagrzewnicy.

 **NIEBEZPIECZEŃSTWO:** Niewłaściwe użycie tej nagrzewnicy może spowodować uszkodzenie lub zagrożenie życia, obrażenia ciała, oparzenia, wybuch, porażenie prądem lub zatrucie. Pierwsze objawy zatrucia tlenkiem węgla przypominają objawy grypy i towarzyszy im ból głowy, zawroty głowy i/lub nudności. Takie objawy mogą być spowodowane nieprawidłowym działaniem nagrzewnicy. W RAZIE POJAWIENIA SIĘ WYMIENIONYCH OBJAWÓW, NALEŻY NATYCHMIAST WYJŚĆ NA OTWARTĄ PRZESTRZEŃ; należy również zlecić naprawę nagrzewnicy centrum serwisowemu.

 **NIEBEZPIECZEŃSTWO:** Nagrzewnica, gdy sterowana jest przez termostat pokojowy (jeśli jest przewidziany), może włączyć się w dowolnym momencie.

#### ▶▶ 2.1. OGÓLNE INFORMACJE:

- ▶ 2.1.1. Podczas korzystania z nagrzewnicy należy przestrzegać wszystkich lokalnych oraz obowiązujących rozporządzeń i przepisów.
- ▶ 2.1.2. Nagrzewnice używane w pobliżu plandek, namiotów lub innych podobnych materiałów powinny znajdować się minimalnej bezpiecznej odległości. W każdym przypadku należy przestrzegać wszystkich lokalnych rozporządzeń i przepisów.
- ▶ 2.1.3. Nigdy nie używać nagrzewnicy w środowisku, w którym występują elementy łatwopalne.
- ▶ 2.1.4. Dzieci i zwierzęta powinny znajdować się w bezpiecznej odległości od nagrzewnicy.
- ▶ 2.1.5. Minimalna zalecana bezpieczna odległość między nagrzewnicą a elementami łatwopalnymi, w tym kabel zasilający, wynosi 1,5 m (3,2 ft) i 2,5 m (8,2 ft) od wylotu powietrza.
- ▶ 2.1.6. Przed uruchomieniem nagrzewnicy należy upewnić się, że urządzenia przeciwpożarowe są gotowe do użycia.
- ▶ 2.1.7. Z nagrzewnicy należy korzystać w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- ▶ 2.1.8. Z nagrzewnicy należy korzystać na stabilnych i równych powierzchniach.
- ▶ 2.1.9. Elektrycznie zasilać nagrzewnicę tylko prądem o napięciu i częstotliwości określonej

na tabliczce znamionowej znajdującej się na produkcie.

- ▶ 2.1.10. Elektrycznie zasilac nagrzewnicę tylko przedłużaczami elektrycznymi o odpowiednim przekroju i prawidłowo uziemionymi.
- ▶ 2.1.11. Nie należy blokować ani częściowo blokować wlotu i wylotu powietrza z nagrzewnicy.
- ▶ 2.1.12. Odłączyć nagrzewnicę od zasilania elektrycznego, gdy produkt nie jest używany przez dłuższy czas.
- ▶ 2.1.13. Gdy nagrzewnica jest gorąca lub przyłączona do zasilania elektrycznego lub w trakcie pracy, nie wolno jej nigdy przenosić, obsługiwać, uzupełniać lub poddawać jakimkolwiek pracom konserwacyjnym.
- ▶ 2.1.14. Wszelkie prace naprawcze przy nagrzewnicy powinny być wykonywane przez centrum pomocy technicznej.
- ▶ 2.1.15. Stosować tylko oryginalne części zamienne, ściśle przestrzegając podstawowej konfiguracji.
- ▶ 2.1.16. Stosować tylko oryginalne zestawy do nagrzewnicy.

### ▶▶ 2.2. UZUPEŁNIANIE:

- ▶ 2.2.1. Uzupełniać nagrzewnicę wyłącznie rodzajem paliwa określonym na tabliczce znamionowej znajdujące się na produkcie.
- ▶ 2.2.2. Przed uzupełnianiem paliwa należy wyłączyć i poczekać na całkowite ostygnięcie nagrzewnicy.
- ▶ 2.2.3. Pracownik wyznaczony do uzupełnienia paliwa nagrzewnicy musi zachować ostrożność i stosować odpowiednie urządzenia zabezpieczające.
- ▶ 2.2.4. Paliwo należy przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- ▶ 2.2.5. Wszystkie zbiorniki paliwa powinny znajdować się w bezpiecznej minimalnej odległości od nagrzewnicy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

### ▶▶▶ 3. ROZPAKOWANIE

**OSTRZEŻENIE: Opakowanie nie jest zabawką dla dzieci. Plastikowy worek należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci; ze względu na zagrożenie uduszenia się!**

- ▶ 3.1. Należy usunąć wszelkie materiały oraz opakowania użyte do zabezpieczenia i wysyłki nagrzewnicy. Należy poddać je utylizacji zgodnie z obowiązującymi normami.
- ▶ 3.2. W przypadku gdy nagrzewnica znajduje się na palecie, należy ją delikatnie opuszczać.
- ▶ 3.3. Należy sprawdzić czy podczas transportu nie powstały uszkodzenia. W sytuacji gdy nagrzewnica jest uszkodzona należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie dealera u którego dokonano zakupu.

### ▶▶▶ 4. MONTAŻ

W zależności od wersji, nagrzewnice wyposażone są w kółka, uchwyty i komin (RYS. 5-6). Komponenty te, wraz ze śrubami, nakrętkami oraz podkładkami do ich montażu znajdują się w opakowaniu nagrzewnicy.

### ▶▶▶ 5. PALIWO

**OSTRZEŻENIE: Nagrzewnica działa jedynie na HVO 100 Biofuel, Diesel B7 lub Lekki Olej Opałowy.**

Należy stosować jedynie olej napędowy lub lekki olej opałowy, tak by uniknąć zagrożenia pożarowego lub wybuchu. Nigdy nie należy nigdy benzyny, nafty, rozpuszczalników do farb lub lakierów, alkoholu lub innych paliw łatwopalnych.

Przy bardzo niskich temperaturach należy stosować nietoksyczne dodatki zapobiegające zamarzaniu paliwa. Zaleca się stosowanie zimowego oleju napędowego przy temperaturze poniżej 5°C.

### ▶▶▶ 6. ZASADA DZIAŁANIA

**A.** Komora spalania wraz z palnikiem, **B.** Śmigło wentylatora, **C.** Silnik, **D.** Pompa, **E.** Zbiornik, **F.** Komin.

Pompa zasysa paliwo ze zbiornika, doprowadzając je do ciśnienia eksploatacyjnego. Paliwo doprowadzane jest do dyszy, która rozpryskuje je w komorze spalania. Powstała mieszanka paliwowo-powietrzna zostaje spalona, a jej produkty zostają wypchnięte na zewnątrz za pomocą strumienia powietrza powstałego na skutek obrotowego ruchu śmigła wentylatora. W modelach z otwartą komorą spalania (RYS. 7) produkty spalania wyprowadzane zostają wraz z podgrzanym powietrzem do ogrzewanego pomieszczenia, natomiast w modelach pośrednich (RYS. 8) produkty spalania zostają być odprowadzone na zewnątrz ogrzewanego pomieszczenia za pomocą instalacji kominowej. Zainstalowane zabezpieczenia na bieżąco kontrolują pracę nagrzewnicy. W razie wykrycia nieprawidłowości w działaniu nagrzewnicy jest ona automatycznie wyłączana przez sterownik.

### ▶▶▶ 7. DZIAŁANIE

**OSTRZEŻENIE: Przed włączeniem nagrzewnicy należy uważnie zapoznać się z "INFORMACJAMI DOTYCZĄCYMI BEZPIECZEŃSTWA".**

**UWAGA: W modelach z możliwością zmiany napięcia zasilania (...DV), należy sprawdzić ustawienie przełącznika napięcia (220-240V / 110-120V) (RYS. 9). Jeśli napięcie ustawione na nagrzewnicy nie odpowiada wartości jaką dostarcza sieć, konieczne jest ustawienie prawidłowej wartości napięcia. W tym celu należy odkręcić dwie śruby mocujące pokrywę (RYS. 10), ustawić/wcisnąć przełącznik na wartość napięcia która jest w sieci (RYS. 11) i ponownie zamontować pokrywę (RYS. 12).**  
**NIEDOSTOSOWANIE NAPIĘCIA LUB NIEODPOWIEDNIE NAPIĘCIE MOŻE SPOWODOWAĆ POWAŻNE USZKODZENIE NAGRZEWNICY.**

#### ▶▶ 7.1. WŁĄCZENIE NAGRZEWNICY:

- ▶ 7.1.1. Należy postępować zgodnie ze wszystkimi ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa.
- ▶ 7.1.2. Sprawdzić czy w zbiorniku znajduje się paliwo.
- ▶ 7.1.3. Dokręcić korek wlewu paliwa (RYS. 13).

- ▶ **7.1.4.** Wtyczkę zasilającą podłączyć do sieci elektrycznej (RYS. 14) (PATRZ NAPIĘCIE W "TABELI DANYCH TECHNICZNYCH").
  - ▶ **7.1.5.** Ustawić przełącznik "I/O" w pozycji "I" (RYS. 15). Nagrzewnica powinna włączyć się w ciągu kilku sekund. Gdyby nagrzewnica nie włączyła się należy zapoznać się z treścią punktu "12. IDENTYFIKACJA PROBLEMU".
  - ▶ **7.1.6.** Gdy nagrzewnica jest sterowana przy pomocy termostatu pomieszczeniowego należy sprawdzić ustawienie pokrętki wyboru temperatury (RYS. 16) i ustawić pokrętkę na temperaturę wyższą niż ta panująca w pomieszczeniu.
- UWAGA: W PRZYPADKU WYŁĄCZENIA SIĘ NAGRZEWNICY POWODU BRAKU PALIWA NALEŻY UZUPEŁNIĆ JEGO POZIOM W ZBIORNIKU I ZRESETOWAĆ NAGRZEWNICĘ (PATRZ PUNKT 7.2.).**

**UWAGA: W modelach z zamkniętą komorą spalania produkty spalania mogą zostać odprowadzone kominem na zewnątrz. NALEŻY WYKONAĆ KOMIN ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI ORAZ POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE WSKAZANIAM I ZAWARTYMI W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI.**

#### ▶▶ **7.2. RESET NAGRZEWNICY:**

W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w działaniu nagrzewnicy następuje jej automatyczne wyłączenie. Jeśli przycisk reset świeci się ciągłym czerwonym światłem (RYS. 17), oznacza to że nagrzewnica wymaga zresetowania. Aby zresetować nagrzewnicę należy dwukrotnie nacisnąć (do oporu i chwilę przytrzymać) przycisk reset (RYS. 18). Przed ponownym włączeniem nagrzewnicy należy określić i wyeliminować przyczynę która spowodowała jej zatrzymanie (na przykład zatkanie się wlotu powietrza /lub wylotu powietrza, zatrzymanie wentylatora, itp.). W przypadku niemożności usunięcia problemu który spowodował wyłączenie się nagrzewnicy należy zwrócić się o pomoc do autoryzowanego serwisu.

#### ▶▶ **7.3. WYŁĄCZENIE NAGRZEWNICY:**

Ustawić przełącznik "I/O" w pozycji "0" (RYS. 19). Płomień zgaśnie, a wentylator będzie działał aż do całkowitego schłodzenia komory spalania. **Nie odłączać wtyczki przewodu zasilającego aż do zakończenia cyklu chłodzenia.**

#### ▶▶▶ **8. CZYSZCZENIE FILTRÓW**

**ZALEŻNIE OD JAKOŚCI PALIWA KTÓRE JEST STOSOWANE MOŻE BYĆ KONIECZNE CZYSZCZENIE FILTRÓW:**

##### ▶▶ **8.1. FILTR WLEWU PALIWA (RYS. 20):**

- ▶ **8.1.1.** Odkręcić korek (A) zbiornika.
- ▶ **8.1.2.** Wyjąć filtr (B) ze zbiornika.
- ▶ **8.1.3.** Wyczyścić filtr (B) czystym paliwem, uważając by go nie uszkodzić.
- ▶ **8.1.4.** Zamontować filtr (B) w zbiorniku.
- ▶ **8.1.5.** Zakręcić korek (A).

##### ▶▶ **8.2. FILTR SSANIA, (RYS. 21) ZALEŻNIE OD MODELU:**

- ▶ **8.2.1.** Wyciągnąć filtr (A) z gniazda.
- ▶ **8.2.2.** Ściągnąć opaski zaciskowe (B).

- ▶ **8.2.3.** Odłączyć przewody paliwowe (C).
- ▶ **8.2.4.** Wymienić filtr (A) nowy (należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych).
- ▶ **8.2.5.** Podłączyć przewody paliwowe (C).
- ▶ **8.2.6.** Założyć opaski zaciskowe (B).
- ▶ **8.2.7.** Włożyć filtr (A) do gniazda.

#### ▶▶ **8.3. FILTR SSANIA, (RYS. 22) ZALEŻNIE OD MODELU:**

- ▶ **8.3.1.** Odkręcić kielich (A).
- ▶ **8.3.2.** Wyjąć filtr (B) z kielicha, uważając by nie uszkodzić uszczelki.
- ▶ **8.3.3.** Wyczyścić filtr (B) czystym paliwem, uważając by go nie uszkodzić.
- ▶ **8.3.4.** Zamontować filtr (B) w kielichu.
- ▶ **8.3.5.** Ponownie zamontować kielich (A) zachowując właściwe ustawienie uszczelki.

#### ▶▶ **8.4. FILTR POMPY PALIWA:**

Patrz program konserwacji okresowej.

### ▶▶▶ **9. KONSERWACJA I TRANSPORT**

**OSTRZEŻENIE:** Przed każdym przesunięciem nagrzewnicy należy ją wyłączyć (PATRZ PUNKT. 7.3.), zaczekać do zakończenia cyklu wychłodzenia oraz do całkowitego wychłodzenia nagrzewnicy. Następnie należy odłączyć zasilanie elektryczne (RYS. 23) oraz upewnić się czy korek zbiornika paliwa jest dobrze dokręcony aby uniknąć wyciekania paliwa. **Podczas przemieszczania nagrzewnicy należy unikać przechylania jej.**

**W CELU ZAPEWNIENIA OPTYMALNYCH WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA NAGRZEWNICY ZALECA SIĘ POSTĘPOWANIE WEDŁUG NASTĘPUJĄCEJ PROCEDURY:**

- ▶ **9.1.** Opróżnić zbiornik paliwa wykręcając korek umieszczony na dnie zbiornika (RYS. 24-25). Paliwo zlać do zbiornika spełniającego odpowiednie normy bezpieczeństwa.
- ▶ **9.2.** W przypadku zauważenia w zbiorniku osadów należy wlać czyste paliwo i ponownie opróżnić zbiornik.
- ▶ **9.3.** Wkręcić korek spustowy.
- ▶ **9.4.** W celu zachowania optymalnych warunków przechowywania nagrzewnicy należy ją przechowywać w suchym miejscu a nagrzewnicę zabezpieczyć przed ewentualnymi uszkodzeniami zewnętrznymi.

### ▶▶▶ **10. PODŁĄCZENIE TERMOSTATU POMIESZCZENIOWEGO**

W modelach przygotowanych do podłączenia termostatu, należy odłączyć zaślepkę gniazda termostatu, a następnie podłączyć termostat pomieszczeniowy (termostat ten jest wyposażeniem opcjonalnym) (RYS. 26-27).

**OSTRZEŻENIE: PRZED WYKONANIEM JAKIEJKOLWIEK CZYNNOŚCI KONSERWACYJNEJ LUB NAPRAWY NALEŻY WYŁĄCZYĆ NAGRZEWNICĘ, ZACZEKAĆ DO ZAKOŃCZENIA CYKLU CHŁODZENIA ORAZ DO CAŁKOWITEGO JEJ WYCHŁODZENIA. NASTĘPNIE NALEŻY ODŁĄCZYĆ WTYCZKĘ PRZEWODU ZASILAJĄCEGO.**

### ►►► 11. PROGRAM KONSERWACJI ZAPOBIEGAWCZEJ

| NAZWA KOMPONENTU   | CZĘSTOTLIWOŚĆ KONSERWACJI  | PROCEDURA KONSERWACJI  |
|--------------------|--|--|
| Zbiornik paliwa    | Wyczyścić raz na rok lub w razie potrzeby  | Opróżnić i wypłukać zbiornik czystym paliwem (PATRZ PUNKT. 9.) |
| Filtry             | Wyczyścić lub wymienić raz na rok lub w razie potrzeby (sprawdzić czy nie są uszkodzone) | Wyczyścić filtry (PATRZ PUNKT. 8.)                             |
| Filtr pompy paliwa | Wyczyścić lub wymienić raz na rok lub w razie potrzeby (sprawdzić czy nie są uszkodzone) | Zwrócić się do autoryzowanego serwisu                          |
| Elektrody          | Wyczyścić w razie potrzeby   | Zwrócić się do autoryzowanego serwisu                          |
| Śmigło wentylatora | Wyczyścić w razie potrzeby   | Zwrócić się do autoryzowanego serwisu                          |
| Komora spalania    | Wyczyścić w razie potrzeby   | Zwrócić się do autoryzowanego serwisu                          |

### ►►► 12. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

| PROBLEM                                      | MOŻLIWA PRZYCZYNA  | ROZWIĄZANIE  |
|--|--|--|
| Nagrzewnica nie uruchamia się lub nie grzeje | <ol style="list-style-type: none"> <li>Przełącznik w pozycji "0"</li> <li>Brak zasilania</li> <li>Przerwany przewód zasilający</li> <li>Sterownik wymaga zresetowania lub jest uszkodzony</li> <li>Na termostacie pomieszczeniowym ustawiono temperaturę niższą niż temperatura otoczenia (gdy nagrzewnica jest sterowana przez termostat pomieszczeniowy)</li> <li>Brak paliwa</li> <li>Zanieczyszczone paliwo (np. osady, woda)</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Ustawić przełącznik w pozycji "I" (RYS. 15)</li> <li>2a. Poprawnie podłączyć wtyczkę zasilającą do gniazda sieciowego (RYS. 14)</li> <li>2b. Sprawdzić czy w instalacji jest prawidłowe napięcie</li> <li>2c. W modelach z możliwością zmiany napięcia zasilania (...DV) (RYS. 9), sprawdzić czy ustawienie przełącznika zmieniającego napięcie odpowiada wartości napięcia w sieci elektrycznej</li> <li>3. Zwrócić się do autoryzowanego serwisu</li> <li>4a. Zresetować nagrzewnicę (PATRZ PUNKT. 7.2.)</li> <li>4b. Zwrócić się do autoryzowanego serwisu</li> <li>5. Na termostacie pomieszczeniowym ustawić temperaturę wyższą niż temperatura otoczenia (RYS. 16)</li> <li>6. Uzupelnąć paliwo i w razie potrzeby zresetować nagrzewnicę</li> <li>7a. Opróżnić i wypłukać zbiornik czystym paliwem (PATRZ PUNKT. 9.)</li> <li>7b. Wyczyścić filtry (PATRZ PUNKT. 8.)</li> <li>7c. Zwrócić się do autoryzowanego serwisu</li> </ol> |
| Nagrzewnica dymi podczas pracy               | <ol style="list-style-type: none"> <li>Zanieczyszczone paliwo (np. osady, woda)</li> <li>Zablokowany wlot powietrza</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1a. Opróżnić i wypłukać zbiornik czystym paliwem (PATRZ PUNKT. 9.)</li> <li>1b. Wyczyścić filtry (PATRZ PUNKT. 8.)</li> <li>1c. Zwrócić się do autoryzowanego serwisu</li> <li>2. Usunąć wszelkie przedmioty blokujące wlot powietrza</li> </ol>  |
| Nagrzewnica nie wyłącza się                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>Uszkodzony sterownik</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zwrócić się do autoryzowanego serwisu</li> </ol>   |

**ВАЖНО: ПРОЧЕСТЬ И УСВОИТЬ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ СБОРКИ, ЗАПУСКОМ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ИЛИ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕМ ОБОГРЕВАТЕЛЯ. НЕПРАВИЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБОГРЕВАТЕЛЯ МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ СЕРЬЁЗНЫХ ТРАВМ ИЛИ СМЕРТЕЛЬНЫХ СЛУЧАЕВ. ХРАНИТЬ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ КОНСУЛЬТАЦИИ.**

**▶▶▶ 1. ОПИСАНИЕ**


Данная серия обогревателей предназначена для обогрева помещений средней или большой площади. Обогреватели могут быть прямого и непрямого нагрева.


Обогреватели прямого нагрева (РИС. 1-2) смешивают горячий воздух с парами продуктами сгорания. Поэтому они предназначены для работы снаружи или в помещениях с высоким уровнем воздухообмена, где есть необходимость обогрева, разморозки или сушки.


Обогреватели непрямого нагрева (РИС. 3-4), благодаря теплообменнику, позволяют отделять газы продукты сгорания от горячего воздуха, поступающего в помещение. Таким образом, в обогреваемое помещение поступает поток чистого горячего воздуха, а продукты сгорания выводятся наружу.


Данные обогреватели разработаны в соответствии с самыми современными критериями безопасности, функциональности и надёжности. Защитные устройства гарантируют правильную работу обогревателя.


**▶▶▶ 2. ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**


 **ВАЖНО!** Не используйте обогреватель для отопления жилых помещений, в любом случае придерживайтесь соответствующих государственных норм.

 **ВАЖНО!** Обогреватель воздуха разработан для профессионального применения в переносном и временном режиме. Не применяется в бытовых целях и для теплового комфорта людей.

 **ВАЖНО!** Не допускается эксплуатация данного обогревателя лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными, умственными способностями. Не допускается эксплуатация обогревателя лицами, не обладающими достаточным опытом и знаниями, если они действуют без присмотра лица, отвечающего за их безопасность. Не оставляйте детей без присмотра и не разрешайте им играть с обогревателем.

 **ВАЖНО!** Производитель не несет ответственности за ущерб имуществу или травмы, вызванные несанкционированными модификациями обогревателя.

 **ОПАСНО:** Использование обогревателя не по назначению может стать причиной нанесения ущерба, поставить под угрозу жизнь людей, привести к травмам, ожогам, взрывам, поражению электрическим током или отравлению. Первые симптомы отравления угарным газом напоминают грипп: головные боли, головокружение и/или тошнота. Эти симптомы могут быть вызваны сбоем в работе обогревателя. В СЛУЧАЕ ПОЯВЛЕНИЯ ДАННЫХ СИМПТОМОВ СЛЕДУЕТ НЕМЕДЛЕННО ВЫЙТИ НА ОТКРЫТЫЙ ВОЗДУХ, также обратиться в отдел технической поддержки для проведения ремонта обогревателя.

 **ОПАСНО:** Обогреватель, управляемый термостатом помещения (если предусмотрен), может включиться самостоятельно в любой момент.

**▶▶ 2.1. ИНФОРМАЦИЯ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА:**

- ▶ 2.1.1. При эксплуатации обогревателя необходимо соблюдать все правила и требования действующего законодательства.
- ▶ 2.1.2. Обогреватели, используемые в непосредственной близости от брезента, тента или других подобных материалов, должны быть расположены на безопасном расстоянии от них. В любом случае соблюдайте все местные постановления и действующие нормы.
- ▶ 2.1.3. Никогда не используйте обогреватель в среде, где присутствуют легковоспламеняющиеся элементы.
- ▶ 2.1.4. Дети и животные должны находиться на безопасном расстоянии от обогревателя.
- ▶ 2.1.5. Минимальное рекомендуемое безопасное расстояние между обогревателем и легковоспламеняющимися элементами, включая кабель питания, составляет 1,5 м (3,2 фута) и 2,5 м (8,2 фута) от выхода воздуха.
- ▶ 2.1.6. Перед вводом обогревателя в эксплуатацию убедитесь, что противопожарные средства готовы к использованию.

- ▶ 2.1.7. Обогреватель должен использоваться в хорошо проветриваемых помещениях.
- ▶ 2.1.8. Обогреватель должен использоваться на устойчивой и ровной поверхности.
- ▶ 2.1.9. Напряжение и частота сети питания должны соответствовать данным, указанным на табличке, расположенной на обогревателе.
- ▶ 2.1.10. Электрическое питание обогревателя должно осуществляться только с помощью электрических удлинителей подходящего сечения, надлежащим образом заземленных.
- ▶ 2.1.11. Не блокируйте и не перекрывайте частично вход и выход воздуха из обогревателя.
- ▶ 2.1.12. Отключайте обогреватель от электросети, если он не используется в течение длительного периода времени.
- ▶ 2.1.13. Когда обогреватель горячий, подключен к сети электропитания или работает, его нельзя перемещать, заправлять, нельзя выполнять на нем никаких действий и никаких работ по техобслуживанию.
- ▶ 2.1.14. Любые работы по ремонту обогревателя должны выполняться в сервисном центре.
- ▶ 2.1.15. Используйте только оригинальные запасные части, строго соблюдая базовую комплектацию.
- ▶ 2.1.16. Используйте только оригинальные детали для обогревателя.

## ▶▶ 2.2. ЗАПРАВКА:

- ▶ 2.2.1. Заправляйте обогреватель только тем видом топлива, который указан на идентификационной табличке, прикрепленной к изделию.
- ▶ 2.2.2. Перед заправкой выключите и дождитесь полного остывания обогревателя.
- ▶ 2.2.3. Персонал, отвечающий за заправку обогревателя, должен проявлять осторожность и должен использовать соответствующие защитные устройства.
- ▶ 2.2.4. Хранение топлива должно осуществляться в соответствии с правилами и требованиями действующего законодательства.
- ▶ 2.2.5. Все баки с топливом должны находиться на минимальном безопасном расстоянии от обогревателя, согласно действующим нормам.

## ▶▶▶ 3. РАСПАКОВКА

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Упаковочный материал - не игрушка для детей. Держать пластиковый пакет вдали от детей во избежание риска опасности удушья!

- ▶ 3.1. Устранить все упаковочные материалы, использованные для упаковки и транспортировки обогревателя. Утилизировать их в соответствии с действующими требованиями.
- ▶ 3.2. Если обогреватель помещен на поддон, аккуратно снять его с поддона.
- ▶ 3.3. Проверить нет ли повреждений, нанесенных во время перевозки. Если на обогревателе обнаружены повреждения, необходимо немедленно сообщить об этом представителю продавца, по месту приобретения оборудования.

## ▶▶▶ 4. СБОРКА

В зависимости от модели, обогреватели оснащены колёсами, ручкой и дымоходом, (РИС. 5-6). Эти компоненты, вместе с соответствующими крепежными деталями для монтажа, находятся в упаковке обогревателя.

## ▶▶▶ 5. ТОПЛИВО

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Обогреватель работает только на HVO 100 Biofuel, Дизельном B7 топливе или Керосине.

Использовать только дизельное топливо или керосин, во избежание пожара или взрыва. Никогда не использовать бензин, нефть, растворители для краски, спирт или другие легковоспламеняющиеся виды топлива.

Использовать нетоксичный антифриз в случае очень низких температур.

Рекомендуется использовать зимнее дизельное топливо при температуре окружающей среды ниже 5°C.

## ▶▶▶ 6. ПРИНЦИП РАБОТЫ

**A.** Камера сгорания и горелка, **B.** Крыльчатка, **C.** Двигатель, **D.** Насос, **E.** Бак, **F.** Дымоход (модели с непрямым нагревом).

Насос засасывает топливо из бака, доводя его до рабочего давления. Топливо подаётся на форсунку, которая распыляет его в камере сгорания. Продукты сгорания смешанного с воздухом топлива выталкиваются наружу с помощью воздушного потока, создаваемого вращением крыльчатки. В моделях с прямым нагревом (РИС. 7) продукты сгорания выводятся в обогреваемое помещение, а в моделях с непрямым нагревом (РИС. 8) продукты сгорания должны быть выведены наружу, за пределы обогреваемого помещения, с помощью дымохода. Система датчиков, подключенных к электронной плате управления, обеспечивает правильную работу обогревателя и останавливает его работу в случае обнаружения неполадок.

## ▶▶▶ 7. РАБОТА

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Внимательно прочесть "ИНФОРМАЦИЮ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ", перед включением обогревателя.

**ВАЖНО:** В моделях с двойным напряжением (...DV), проверить положение переключателя изменения напряжения (220-240В / 110-120В) (РИС. 9). Если установленное на обогревателе напряжение не соответствует напряжению в сети, необходимо переключить пререклюатель напряжения. Открутить два крепежных винта на крышке (РИС. 10), переключить переключатель на значение соответствующее напряжению сети (РИС. 11) и установить на место крышку (РИС. 12). **НЕПРАВИЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ СЕРЬЕЗНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБОГРЕВАТЕЛЯ.**

## ►► 7.1. ВКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВАТЕЛЯ:

- 7.1.1. Следовать всем инструкциям по технике безопасности.
- 7.1.2. Проверить наличие топлива в баке.
- 7.1.3. Закрыть пробку бака (РИС. 13).
- 7.1.4. Подключить штепсельную вилку к розетке подачи электроэнергии (РИС. 14) (СМ. НАПРЯЖЕНИЕ В «ТАБЛИЦЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ»).
- 7.1.5. Перевести переключатель «I/O» в положение «I» (РИС. 15). Обогреватель должен включиться в течение нескольких секунд. Если обогреватель не включается, см. параграф «12. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ».
- 7.1.6. Для моделей с комнатным термостатом проверить положение ручки (РИС. 16).

**ПРИМЕЧАНИЕ: В СЛУЧАЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВАТЕЛЯ ИЗ-ЗА ПОЛНОГО РАСХОДА ТОПЛИВА, ДОЛИТЬ ТОПЛИВО В БАК И НАЖАТЬ КНОПКУ СБРОСА (СМ. ПАРАГ. 7.2.).**

**ВАЖНО: В моделях с непрямым нагревом продукты сгорания должны быть выведены наружу. ВЫПОЛНИТЬ ДЫМОХОД В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ ПРАВИЛАМИ И ТРЕБОВАНИЯМИ, СЛЕДОВАТЬ А ТАКЖЕ УКАЗАНИЯМИ, ПРИВЕДЕННЫМИ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ РАЗДЕЛЕ РУКОВОДСТВА.**

## ►► 7.2. СБРОС ОБОГРЕВАТЕЛЯ:

В случае выявления неполадки, обогреватель блокируется. Если кнопка сброса горит красным цветом (РИС. 17), значит выполнить сброс параметров. Сброс, осуществляется нажатием до упора кнопки сброса (РИС. 18). Перед повторным запуском обогревателя нужно найти и устранить причину, которая привела к блокировке (например, препятствие на входе воздухозаборника и/или при выходе воздуха, остановка вентилятора, и т.д.). Если невозможно устранить проблему, которая является причиной блокировки, обратиться в сервисный центр.

## ►► 7.3. ВЫКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВАТЕЛЯ:

Перевести переключатель «I/O» в положение «0» (РИС. 19). Пламя погаснет, а вентилятор продолжит работать до полного охлаждения камеры сгорания. **Не отключать обогреватель от сети до завершения цикла охлаждения.**

## ►►► 8. ПРОЧИСТКА ФИЛЬТРОВ

**В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КАЧЕСТВА ИСПОЛЬЗУЕМОГО ТОПЛИВА МОЖЕТ БЫТЬ НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ ПРОЧИСТКУ ФИЛЬТРОВ:**

### ►► 8.1. ФИЛЬТР ЗАПРАВКИ ТОПЛИВА (РИС. 20):

- 8.1.1. Снять пробку (А) бака.
- 8.1.2. Извлечь фильтр (В) из бака.
- 8.1.3. Промыть фильтр (В) чистым топливом, осторожно, чтобы не повредить его.
- 8.1.4. Установить фильтр (В) в бак.
- 8.1.5. Закрыть пробку (А).

### ►► 8.2. ФИЛЬТР ТОПЛИВА, (РИС. 21) В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОДЕЛИ:

- 8.2.1. Извлечь фильтр (А) из гнезда.
- 8.2.2. Снять стяжные хомуты трубы (В).
- 8.2.3. Снять трубы (С).
- 8.2.4. Заменить фильтр на новый (оригинальный) (А).
- 8.2.5. Установить на место трубы (С).
- 8.2.6. Установить на место стяжные хомуты (В).
- 8.2.7. Установить фильтр на место в гнездо (А).

### ►► 8.3. ФИЛЬТР ТОПЛИВА, (РИС. 22) В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОДЕЛИ:

- 8.3.1. Снять стакан (А).
- 8.3.2. Извлечь фильтр (В) из стакана, осторожно, чтобы не повредить прокладки.
- 8.3.3. Промыть фильтр (В) чистым топливом, осторожно, чтобы не повредить его.
- 8.3.4. Установить фильтр (В) в стакан.
- 8.3.5. Установить стакан на место (А), осторожно, чтобы правильно установить прокладки.

### ►► 8.4. ФИЛЬТР ТОПЛИВНОГО НАСОСА:

См. программу профилактического техобслуживания.

## ►►► 9. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Перед любым перемещением, необходимо остановить обогреватель (СМ. ПАРАГ. 7.3.), отключить электропитание, вынув штепсельную вилку из розетки (РИС. 23), дождаться полного охлаждения обогревателя и убедиться, что пробка бака хорошо закрыта, чтобы избежать утечки топлива. При перемещении обогревателя поддерживать его в ровном, горизонтальном положении.

**С ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ ОБОГРЕВАТЕЛЯ, РЕКОМЕНДУЕТСЯ:**

- 9.1. Опорожнить топливный бак, с помощью сливной пробки, расположенной на дне бака (РИС. 24-25). Утилизировать топливо соответствующим образом и в соответствии с действующими требованиями и правилами.
- 9.2. Для устранения остатков, залить чистое топливо в бак и снова его опорожнить.
- 9.3. Закрыть пробку сливного отверстия бака.
- 9.4. Обогреватель, рекомендуется хранить в сухом месте, защищенном от возможных внешних воздействий.

## ►►► 10. ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОМНАТНОГО ТЕРМОСТАТА

В моделях, с возможностью подключения комнатного термостата, снять крышку, и подключить комнатный термостат (опционально) (РИС. 26-27).

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ ЛЮБОГО ВИДА ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ИЛИ РЕМОНТА ОТСОЕДИНИТЬ КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ И УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ОБОГРЕВАТЕЛЬ ОСТЫЛ.**

### ►►► 11. ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

| КОМПОНЕНТ             | ЧАСТОТА ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ  | ПРОЦЕДУРА ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ  |
|-----------------------|--|--|
| Топливный бак         | Чистить один раз в год или по необходимости                                      | Опорожнить и ополоснуть бак, используя чистое топливо (СМ.ПАРАГ. 9.) |
| Фильтры               | Чистить или заменять один раз в год или по необходимости (проверять целостность) | Чистить фильтры (СМ. ПАРАГ. 8.)                                      |
| Фильтр насоса топлива | Чистить или заменять один раз в год или по необходимости (проверять целостность) | Обратиться в сервисный центр   |
| Электроды             | Чистить по необходимости   | Обратиться в сервисный центр   |
| Крыльчатка            | Чистить по необходимости   | Обратиться в сервисный центр   |
| Камера сгорания       | Чистить по необходимости   | Обратиться в сервисный центр   |

### ►►► 12. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

| ПРОБЛЕМА   | ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА  | ВОЗМОЖНОЕ РЕШЕНИЕ   |
|--|--|---|
| Обогреватель не запускается или не остается включенным | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Переключатель находится в положении "0"</li> <li>2. Нехватка питания</li> <li>3. Кабель питания разомкнут</li> <li>4. Электроника заблокирована или неисправна</li> <li>5. Неправильная установка термостата помещения (при наличии)</li> <li>6. Нехватка топлива</li> <li>7. Наличие посторонних веществ с контуре топлива</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Перевести переключатель в положение "1" (РИС. 15)</li> <li>2а. Вставить правильно кабель питания в розетку подачи электропитания (РИС. 14)</li> <li>2б. Проверить правильность напряжения вашей установки</li> <li>2с. В моделях с двойным напряжением (...DV) (РИС. 9) проверить, чтобы положение переключателя напряжения отвечало напряжению подаваемой электроэнергии</li> <li>3. Обратиться в сервисный центр</li> <li>4а. Сбросить обогреватель (СМ. ПАРАГ. 7.2.)</li> <li>4б. Обратиться в сервисный центр</li> <li>5. Перевести термостат помещения на температуру работы выше, чем температура помещения (РИС. 16)</li> <li>6. Долить топливо и сбросить обогреватель</li> <li>7а. Опорожнить и наполнить бак, используя чистое топливо (СМ.ПАРАГ. 9.)</li> <li>7б. Чистить фильтры (СМ. ПАРАГ. 8.)</li> <li>7с. Обратиться в сервисный центр</li> </ol> |
| Обогреватель выделяет дым во время работы              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Наличие посторонних веществ с контуре топлива</li> <li>2. Помеха на входе воздухозаборника</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1а. Опорожнить и наполнить бак, используя чистое топливо (СМ.ПАРАГ. 9.)</li> <li>1б. Чистить фильтры (СМ. ПАРАГ. 8.)</li> <li>1с. Обратиться в сервисный центр</li> <li>2. Удалить все возможные заторы воздухозаборника</li> </ol>  |
| Обогреватель не выключается                            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Дефектная электроника</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обратиться в сервисный центр</li> </ol>   |

**DŮLEŽITÉ: PŘEČTĚTE A POCHOPTĚ TENTO NÁVOD PŘEDTÍM, NEŽ PŘISTOUPÍTE K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO PROVOZU NEBO ÚDRŽBĚ TOHOTO OHŘÍVAČE. NESPRÁVNÉ POUŽITÍ OHŘÍVAČE MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK VÁŽNÉ ZRANĚNÍ NEBO SMRT. UCHOVEJTE TENTO NÁVOD PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.**

## ►►► 1. POPIS


Tato série horkovzdušných ohřivačů je vhodná zejména pro ohřev středně velkých nebo velkých místností nebo prostor. Dělí se na ohřivače s přímým vytápěním a ohřivače s nepřímým vytápěním.


Ohřivače s přímým vytápěním (OBR. 1-2) míchají teplý vzduch se spalinami. Z tohoto důvodu je jejich použití zvláště určeno v otevřeném prostředí, nebo v prostředí s vysokou výměnou vzduchu, kde je potřeba tepla, rozmrazování nebo sušení.


Ohřivače s nepřímým vytápěním (OBR. 3-4) díky výměníku tepla umožňují oddělit spaliny od horkého vzduchu, který se uvolňuje do okolního prostředí. Tímto způsobem je možné přivádět proud čistého horkého vzduchu do místnosti určené k ohřevu a odvádět spaliny do vnějšího prostředí.


Tyto horkovzdušné ohřivače byly navrženy v souladu s nejmodernějšími standardy bezpečnosti, funkčnosti a provozní životnosti. Bezpečnostní zařízení vždy zajišťují správný provoz ohřivače.


## ►►► 2. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE UPOZORNĚNÍ


 **DŮLEŽITÉ:** Ohřivač nepoužívejte k vytápění obytných prostor, v každém případě se řiďte národními předpisy.

 **DŮLEŽITÉ:** Ohřivač vzduchu je určen pro profesionální, mobilní a dočasné použití. Není určen pro domácí použití, ani pro tepelné pohodlí osob.

 **DŮLEŽITÉ:** Ohřivač není vhodný pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými a duševními schopnostmi nebo nezkušenými osobami, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost. Děti musí být pod dozorem, aby se zajistilo, že si nebudou s ohřivačem hrát.

 **DŮLEŽITÉ:** Výrobce nenesе žádnou odpovědnost za škody na majetku nebo zranění osob způsobené neautorizovanými úpravami ohřivače.

 **NEBEZPEČÍ:** Nesprávné použití tohoto ohřivače může zapříčinit škody nebo ohrožení života osob, zranění, popáleniny, výbuchy, elektrické šoky anebo otravy. První příznaky udušení oxidem uhelnatým se podobají chřipce, s bolestmi hlavy, závratěmi a/nebo nevolností. Tyto příznaky mohou být způsobeny nesprávným fungováním ohřivače. **POKUD SE OBJEVÍ TYTO SYMPTOMY, VYJDĚTE OKAMŽITĚ VEN a nechte ohřivač opravit v servisu.**

 **NEBEZPEČÍ:** Pokud je ohřivač řízen pokojovým termostatem (je-li k dispozici), může se zapnout kdykoli.

### ►► 2.1. VŠEOBECNĚ:

- 2.1.1. Při používání ohřivače dodržujte všechny místní vyhlášky a předpisy.
- 2.1.2. Ohřivače používané v blízkosti plachet, stanů nebo jiných podobných materiálů musí dodržovat minimální bezpečnostní vzdálenost. V každém případě dodržujte všechny místní vyhlášky a předpisy.
- 2.1.3. Ohřivač nikdy nepoužívejte v prostředí, kde se vyskytují hořlavé prvky.
- 2.1.4. Děti a zvířata udržujte v bezpečné vzdálenosti od ohřivače.
- 2.1.5. Minimální doporučená bezpečnostní vzdálenost mezi ohřivačem a hořlavými prvky, včetně napájecího kabelu, je 1,5 m (3,2 stop) a 2,5 m (8,2 stop) od výstupu vzduchu.
- 2.1.6. Před uvedením ohřivače do provozu se ujistěte, že je protipožární zařízení připraveno k použití.
- 2.1.7. Ohřivač musí být používán v dobře větraných prostorech.
- 2.1.8. Ohřivač musí být používán na stabilním a rovném povrchu.
- 2.1.9. Elektricky napájejte ohřivač pouze proudem o napětí a frekvenci, které jsou uvedeny na identifikačním štítku aplikovaném na výrobku.
- 2.1.10. Elektrické napájení ohřivače provádějte pouze elektrickými prodlužovacími kabely vhodného průřezu a řádně uzemněnými.
- 2.1.11. Neblokujte ani částečně neuzavírejte přívod a odvod vzduchu z ohřivače.
- 2.1.12. Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte, odpojte jej od elektrického napájení.

- ▶ 2.1.13. Pokud je ohřívač horký, připojený k napájení nebo v provozu, nesmí se s ním pohybovat, manipulovat, doplňovat ho nebo provádět jakoukoli údržbu.
- ▶ 2.1.14. Veškeré opravy ohřívače musí provádět servisní středisko.
- ▶ 2.1.15. Používejte pouze originální náhradní díly a přísně dodržujte základní konfiguraci.
- ▶ 2.1.16. Na ohřívač používejte pouze originální sady.

## ▶▶▶ 2.2. PLNĚNÍ:

- ▶ 2.2.1. Do ohřívače tankujte pouze typ paliva uvedený na identifikačním štítku aplikovaném na výrobku.
- ▶ 2.2.2. Před doplněním paliva vypněte ohřívač a počkejte, až zcela vychladne.
- ▶ 2.2.3. Pracovníci odpovědní za doplňování paliva do ohřívače musí být opatrní a používat příslušná bezpečnostní zařízení.
- ▶ 2.2.4. Skladování paliva musí být prováděno v souladu s místními předpisy.
- ▶ 2.2.5. Všechny palivové nádrže musí být umístěny v minimální bezpečné vzdálenosti od ohřívače v souladu s platnými předpisy.

## ▶▶▶ 3. ROZBALENÍ

**UPOZORNĚNÍ: Obalový materiál není hračkou pro děti. Uchovávejte plastový sáček mimo dosah dětí, nebezpečí udušení!**

- ▶ 3.1. Odstraňte všechny obalové materiály použité pro balení a expedici ohřívače. Likvidujte v souladu s platnými předpisy.
- ▶ 3.2. Pokud je ohřívač umístěn na podstavci, opatrně jej z něj sejměte.
- ▶ 3.3. Zkontrolujte případné škody vzniklé během přepravy. Zdá-li se ohřívač poškozený, okamžitě informujte prodejce, u kterého byl zakoupen.

## ▶▶▶ 4. MONTÁŽ

Tyto ohřívače jsou standardně vybaveny kolečky, rukojetí a spojkou kouřovodu v závislosti na modelu (OBR. 5-6). Tyto komponenty, spolu s příslušnými šrouby, se nacházejí v balení s ohřívačem.

## ▶▶▶ 5. PALIVO

**UPOZORNĚNÍ: Ohřívač pracuje pouze s HVO 100 Biofuel, Naftou B7 nebo Elto.**

Používejte pouze naftu nebo elto, aby se zabránilo nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu. Nikdy nepoužívejte benzin, surovou naftu (ropu), ředidla pro barvy, alkohol a jiné palivové vysoce vznětlivé látky.

V případě použití v podmínkách s nízkou teplotou používejte netoxické přísady proti zamrznutí. Doporučuje se použít zimní naftu při teplotách pod 5°C.

## ▶▶▶ 6. PRINCIPY FUNGOVÁNÍ

**A. Spalovací komora a horák, B. Ventilátor, C. Motor, D. Čerpadlo, E. Nádrž, F. Spojka kouřovodu (modely s nepřímým vytápěním).**

Čerpadlo nasává palivo z nádrže při provozním tlaku. Palivo je přiváděno do trysky, která jej rozprašuje ve spalovací komoře. Spalování probíhá pomocí směsi vzduch/palivo a jeho produkty jsou odváděny ven proudem vzduchu, který je generován rotací ventilátoru. U modelů s přímým vytápěním (OBR. 7) jsou produkty spalování odváděny do vytápěného prostředí, zatímco u modelů s nepřímým vytápěním (OBR. 8) mohou být produkty spalování odváděny do vnějšího prostředí prostřednictvím vhodného systému potrubí. Série senzorů, zapojených na kontrolní elektronickou kartu, neustále sleduje správné fungování ohřívače a v případě anomálie jej okamžitě zastaví.

## ▶▶▶ 7. FUNGOVÁNÍ

**UPOZORNĚNÍ: Před zapnutím ohřívače si pozorně přečtěte "INFORMACE O BEZPEČNOSTI".**

**DŮLEŽITÉ: U modelů s duálním napětím (... DV) zkontrolujte polohu přepínače napětí (220-240V / 110-120V) (OBR. 9). Pokud napětí nastaveno na ohřívači neodpovídá napětí dodávanému ze sítě, je nezbytné jej přizpůsobit. Odšroubujte dva šrouby, které upevňují kryt (OBR. 10), přesuňte/stiskněte přepínač na hodnotu dodávaného napětí (OBR. 11) a opět kryt namontujte (OBR. 12). NESPRÁVNĚ NEBO CHYBĚJÍCÍ NASTAVENÍ NAPĚTÍ MŮŽE VÉST K VÁŽNÉMU POŠKOZENÍ OHŘÍVAČE.**

### ▶▶ 7.1. SPUŠTĚNÍ OHŘÍVAČE:

- ▶ 7.1.1. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.
- ▶ 7.1.2. Zkontrolujte přítomnost paliva v nádrži.
- ▶ 7.1.3. Zavřete víčko nádrže (OBR. 13).
- ▶ 7.1.4. Připojte napájecí kabel k elektrické síti (OBR. 14) (VIZ NAPĚTÍ V "TABULCE TECHNICKÝCH ÚDAJŮ").
- ▶ 7.1.5. Umístěte vypínač "I/O" do polohy "I" (OBR. 15). Ohřívač by se měl zapnout během několika vteřin. Pokud se ohřívač nespustí, konzultujte odstavec "12. URČENÍ PROBLÉMU".
- ▶ 7.1.6. U modelů s termostatem prostředí zkontrolujte polohu knoflíku (OBR. 16).

**POZN.: V PŘÍPADĚ VYPNUTÍ OHŘÍVAČE V DŮSLEDKU VYČERPÁNÍ PALIVA DOPLŇTE PALIVO A RESEKTEJTE OHŘÍVAČ (VIZ Odst. 7.2.).**

**DŮLEŽITÉ: U modelů s nepřímým vytápěním lze odvádět spaliny do vnějšího prostředí. ZAPOJTE POTRUBÍ PODLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ A S RESPEKTOVÁNÍM POKYŇŮ UVEDENÝCH V PŘÍSLUŠNÉ ČÁSTI TOHOTO NÁVODU.**

### ►► 7.2. RESET OHŘÍVAČE:

V případě výskytu anomálie během normálního provozu se ohříváč zablokuje. Když se resetovací tlačítko rozsvítí stálým červeným světlem (OBR. 17), znamená to, že ohříváč musí být resetován. Pro resetování ohříváče stiskněte až na doraz resetovací tlačítko (OBR. 18). Před opětovným uvedením ohříváče do provozu je nutné najít a opravit příčinu, která vygenerovala zablokování (např. obstrukce proudění vzduchu na přívodu a/ nebo odvodu, zastavení ventilátoru, atd.). Pokud nejste schopni opravit problém, který způsobil zablokování, kontaktujte servisní středisko.

### ►► 7.3. VYPNUTÍ OHŘÍVAČE:

Umístěte vypínač "I/O" do polohy "0" (OBR. 19). Plamen zhasne a ventilátor běží až do úplného ochlazení spalovací komory. **Neodpojujte z proudové zásuvky až do úplného dokončení chladicího cyklu.**

### ►►► 8. ČIŠTĚNÍ FILTRŮ

**V ZÁVISLOSTI OD POUŽÍVANÉHO PALIVA MŮŽE BÝT ZAPOTŘEBÍ PROČIŠTĚNÍ FILTRŮ:**

#### ►► 8.1. PLNÍCÍ FILTR (OBR. 20):

- 8.1.1. Sejměte víčko (A) nádrže.
- 8.1.2. Vytáhněte filtr (B) z nádrže.
- 8.1.3. Vyčistěte filtr (B) s čistým palivem, dávejte pozor, abyste jej nepoškodili.
- 8.1.4. Namontujte filtr (B) do nádrže.
- 8.1.5. Zavřete víčko (A).

#### ►► 8.2. SACÍ FILTR (OBR. 21) V ZÁVISLOSTI NA MODELU:

- 8.2.1. Vyjměte filtr (A) ze sedla.
- 8.2.2. Odstraňte hadicové spony (B).
- 8.2.3. Vyjměte hadice (C).
- 8.2.4. Vyměňte filtr (A) s originálním náhradním dílem.
- 8.2.5. Připojte hadice (C).
- 8.2.6. Opětovně umístěte hadicové spony (B).
- 8.2.7. Umístěte filtr (A) na původní místo.

#### ►► 8.3. SACÍ FILTR (OBR. 22) V ZÁVISLOSTI NA MODELU:

- 8.3.1. Vyjměte baňku (A).
- 8.3.2. Opatrně vytáhněte filtr (B) z baňky a uchovejte těsnění.

- 8.3.3. Vyčistěte filtr (B) s čistým palivem, dávejte pozor, abyste jej nepoškodili.
- 8.3.4. Namontujte filtr (B) do baňky.
- 8.3.5. Opatrně namontujte baňku (A) a dbejte na správnou montáž těsnění.

►► 8.4. **FILTR PALIVOVÉHO ČERPADLA:**  
Viz program preventivní údržby.

### ►►► 9. SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

**UPOZORNĚNÍ: Před každým přemístěním je nezbytné ohříváč zastavit (VIZ Odst. 7.3.), odpojit od elektrického napájení vytažením zástrčky z proudové zásuvky (OBR. 23), počkat na úplné ochlazení ohříváče a ujistit se, že víčko nádrže je pevně uzavřené, aby nedocházelo k únikům paliva. Manipulujte s ohříváčem vždy ve vodorovné poloze.**

**PRO CO NEJLEPŠÍ UCHOVÁVÁNÍ A PŘEPRAVU OHŘÍVAČE SE DOPORUČUJE DODRŽOVAT NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY:**

- 9.1. Vyprázdněte palivovou nádrž odstraněním vypouštěcí zátky na dně nádrže (OBR. 24-25). Zlikvidujte palivo vhodným způsobem a v souladu s platnými předpisy.
- 9.2. Pokud se uvnitř nádrže nacházejí nečistoty, naplňte nádrž čistým palivem a pak ji opětovně vyprázdněte.
- 9.3. Zavřete vypouštěcí zátku a víčko nádrže.
- 9.4. Pro co nejlepší uchování ohříváče se doporučuje skladovat jej na suchém místě a chránit před možným poškozením.

### ►►► 10. PŘIPOJENÍ POKOJOVÉHO TERMOSTATU

U modelů vybavených připojením termostatu sejměte kryt připojený k ohříváči a připojte pokojový termostat (volitelné příslušenství) (OBR. 26-27).

**UPOZORNĚNÍ: PŘED PROVEDENÍM JAKÉKOLIV ÚDRŽBY ANEBU OPRAVY ODPOJTE NAPÁJECÍ KABEL Z ELEKTRICKÉ SÍTĚ A UBEZPEČTE SE, ŽE OHŘÍVAČ JE STUDENÝ.**

### ►►► 11. PROGRAM PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY

| KOMPONENT                 | FREKVENCE ÚDRŽBY   | PROCEDURA ÚDRŽBY   |
|---------------------------|--|--|
| Nádrž na palivo           | Vyčistěte jednou za rok nebo podle potřeby                                   | Vyprázdněte a opláchněte nádrž čistým palivem (VIZ ODST. 9.) |
| Filtry                    | Vyčistěte nebo vyměňte jednou za rok nebo podle potřeby (kontrola integrity) | Vyčistěte filtry (VIZ ODST. 8.)                              |
| Filtr palivového čerpadla | Vyčistěte nebo vyměňte jednou za rok nebo podle potřeby (kontrola integrity) | Obraťte se na technické servisní středisko                   |
| Elektrody                 | Vyčistěte podle potřeby  | Obraťte se na technické servisní středisko                   |
| Ventilátor                | Vyčistěte podle potřeby  | Obraťte se na technické servisní středisko                   |
| Spalovací komora          | Vyčistěte podle potřeby  | Obraťte se na technické servisní středisko                   |

### ►►► 12. URČENÍ PROBLÉMU

| PROBLÉM                                    | MOŽNÁ PŘÍČINA  | MOŽNÉ ŘEŠENÍ   |
|--|--|--|
| Ohřívač se nespustí nebo nezůstane zapnutý | <ol style="list-style-type: none"> <li>Vypínač zapalování je v poloze "0"</li> <li>Chybí napájení</li> <li>Připojovací kabel přerušený</li> <li>Elektronika zablokována nebo vadná</li> <li>Nesprávné nastavení pokojového termostatu (pokud existuje)</li> <li>Nedostatek paliva</li> <li>Přítomnost cizích těles v palivovém okruhu</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Umístěte vypínač zapalování do polohy "I" (OBR. 15)</li> <li>2a. Správně zasuněte napájecí kabel do zásuvky (OBR. 14)</li> <li>2b. Zkontrolujte správné napětí vašeho zařízení</li> <li>2c. U modelů s duálním napětím (...DV) (OBR. 9), zkontrolujte, zda je přepínač napětí v poloze odpovídající napájecímu napětí</li> <li>3. Obraťte se na technické servisní středisko</li> <li>4a. Resetujte ohřívač (VIZ ODST. 7.2.)</li> <li>4b. Obraťte se na technické servisní středisko</li> <li>5. Působte na pokojový termostat a nastavte jej na teplotu vyšší, než je pracovní prostředí (OBR. 16)</li> <li>6. Doplněte palivo a případně resetujte ohřívač</li> <li>7a. Vyprázdněte a naplňte nádrž čistým palivem (VIZ ODST. 9.)</li> <li>7b. Vyčistěte filtry (VIZ ODST. 8.)</li> <li>7c. Obraťte se na technické servisní středisko</li> </ol> |
| Ohřívač generuje kouř během provozu        | <ol style="list-style-type: none"> <li>Přítomnost cizích těles v palivovém okruhu</li> <li>Překážky v otvoru přívodu vzduchu</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1a. Vyprázdněte a naplňte nádrž čistým palivem (VIZ ODST. 9.)</li> <li>1b. Vyčistěte filtry (VIZ ODST. 8.)</li> <li>1c. Obraťte se na technické servisní středisko</li> <li>2. Odstraňte všechny možné překážky z otvoru proudění vzduchu</li> </ol>  |
| Ohřívač se nevypne                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>Vadná elektronika</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Obraťte se na technické servisní středisko</li> </ol>  |

**FONTOS: A HŐLÉGFÚVÓ ÖSSZESZERELÉSE, MŰKÖDÉSBE HELYEZÉSE VAGY KARBANTARTÁSA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL ÉS ÉRTSE MEG AZ ALÁBBI HASZNÁLATI UTASÍTÁSBAN LEÍRT INFORMÁCIÓKAT. A HŐLÉGFÚVÓ HELYTELEN HASZNÁLATA KOMOLY TESTI SÉRÜLÉSEKET OKOZHAT. A HASZNÁLATI UTASÍTÁST TARTSA MEG KÉSŐBBI HIVATKOZÁSHOZ.**

**▶▶▶1. LEÍRÁS**

Ezek a meleg levegős hőlégfúvók közepes és nagy helyiségek, terek melegítésére szolgálnak. Megkülönböztetjük a kémény nélküli és a kéményes hőlégfúvókat.


A kémény nélküli hőlégfúvók (1-2 ÁBRA), esetében a meleg levegő keveredik az égéstermékkel. Alkalmazásuk ezért főleg nyílt vagy nagyon jó szellőzésű terek melegítésére szárítására javasolt.


A kémény nélküli hőlégfúvók (3-4 ÁBRA) egy hőcserélőnek köszönhetően lehetővé teszik a égéstermék és a környezetbe jutó meleg levegő szétválasztását. Ily módon lehetőség van a tiszta meleg levegőnek a fűtendő helyiségbe történő beáramoltatására és az égéstermék kultérbe történő vezetésére.


Ezek a meleg levegős hőlégfúvók a legmodernebb biztonságot, működést és élettartamot biztosító követelmények szerint lettek tervezve. Biztonsági berendezések biztosítják a hőlégfúvók rendeltetésszerű működését.


**▶▶▶2. BIZTONSÁGI SZABÁLYOK**


**FIGYELMEZTETÉSEK**


 **FONTOS:** Ne használja a fűtőberendezést lakóterek fűtésére, minden esetben vegye figyelembe a nemzeti előírásokat.

 **FONTOS:** A léghevítőt szakmai célú, mozgatható, ideiglenes használatra tervezték. Nem való otthoni használatra, vagy a személyek hőérzetének javítására.

 **FONTOS:** A léghevítőt csökkent értelmi, fizikai képességű vagy megfelelő tapasztalattal nem rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is) nem használhatják, kivéve ha biztonságukról gondoskodik a készülék használatát felügyelő személy. A gyermekeknek ne engedje, hogy játszanak a léghevítővel.

 **FONTOS:** A gyártó nem vállal felelősséget a fűtőberendezésen végrehajtott, nem engedélyezett módosítások által okozott anyagi vagy személyi károkért.

 **VESZÉLY:** A léghevítő nem rendeltetésszerű használata személyi sérülést vagy életveszélyt, égési sérülést, robbanást, áramütést, mérgezést okozhat. A szén-monoxid mérgezés első jelei hasonlítanak az influenza tüneteihez: fejfájás, szédülés és/vagy hányinger. Ezen tüneteket a léghevítő meghibásodása okozhatja. **AMENNYIBEN EZEKET A TŰNETEKET ÉSZLELI, AZONNAL MENJEN KI A SZABAD LEVEGŐRE** és javíttassa meg a léghevítőt a műszaki szervizszolgálattal.

 **VESZÉLY:** A fűtőberendezés a helyiség termosztáttal vezérelve (amennyiben van ilyen) bármikor bekapcsolható.

**▶▶2.1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK:**

- ▶2.1.1. A léghevítő használata során tartsa be a helyi előírásokat és a vonatkozó szabványokat.
- ▶2.1.2. A ponyvák, vásznak vagy más hasonló anyagok közelében használt fűtőberendezéseknek be kell tartaniuk a minimális biztonsági távolságot. Minden esetben tartsa be az összes helyi rendeletet és előírást.
- ▶2.1.3. Soha ne használja a fűtőberendezést olyan környezetben, ahol gyúlékony elemek vannak jelen.
- ▶2.1.4. A gyerekeket és az állatokat tartsa a melegítőtől biztonságos távolságban.
- ▶2.1.5. Az ajánlott minimális biztonságos távolság a fűtőelem és a gyúlékony tárgyak között, beleértve a tápkábelt is, 1,5 m (3,2 láb) és 2,5 m (8,2 láb) a fűtőelem kimenetétől.
- ▶2.1.6. A fűtőberendezés üzembe helyezése előtt győződjön meg arról, hogy a tűzoltó készülékek használatra készen állnak.
- ▶2.1.7. A fűtőberendezést jól szellőző helyiségben kell használni.
- ▶2.1.8. A fűtőberendezést stabil és vízszintes felületen kell használni.
- ▶2.1.9. A fűtőberendezést csak a termékhez mellékelt azonosító táblán megadott feszültségű és frekvenciájú árammal táplálja.
- ▶2.1.10. A fűtőberendezést csak megfelelő keresztmetszetű, megfelelően földelt hosszabbító vezetékkel szabad elektromosan táplálni.
- ▶2.1.11. Ne zárja el és ne parcializálja a fűtőberendezés levegő be- és kimeneti nyílását.

- ▶ 2.1.12. Ha a terméket hosszabb ideig nem használja, válassza le a fűtőberendezést a tápegységről.
- ▶ 2.1.13. Ha a fűtőberendezés forró, vagy az áramellátáshoz csatlakoztatva van, vagy üzemben van, azt soha nem szabad mozgatni, kezelni, újratölteni vagy bármilyen karbantartási munkának alávetni.
- ▶ 2.1.14. A fűtőberendezésen végzett bármilyen javítási munkát a szervizközpontnak kell elvégeznie.
- ▶ 2.1.15. Csak eredeti pótalkatrészeket használjon, szigorúan betartva az alapkonfigurációt.
- ▶ 2.1.16. Csak eredeti készleteket alkalmazzon a fűtőberendezéshez.

## ▶▶ 2.2. FELTÖLTÉS

- ▶ 2.2.1. A fűtőberendezést csak a termékhez mellékelt azonosító táblán feltüntetett fűtőanyag típusal töltsse fel.
- ▶ 2.2.2. A feltöltés előtt kapcsolja ki és várja meg, amíg a fűtőberendezés teljesen lehűl.
- ▶ 2.2.3. A fűtőberendezés feltöltéséért felelős személyzetnek körültekintőnek kell lennie, és használnia kell a megfelelő biztonsági eszközöket.
- ▶ 2.2.4. A fűtőanyag tárolását az érvényben lévő szabályoknak megfelelően kell végezni.
- ▶ 2.2.5. Az érvényben lévő szabályoknak megfelelően a fűtőanyag tartályoknak a minimális biztonsági távolságra kell lenniük a léghevítőktől.

## ▶▶▶ 3. A CSOMAGOLÁS

### ELTÁVOLÍTÁSA

**FIGYELMEZTETÉS: A csomagolóanyag nem játékszer. A műanyag csomagolót tartsa távol gyermekektől; fulladásveszély!**

- ▶ 3.1. Távolítsa el a hőlégfúvóról az összes csomagoláshoz és szállításhoz használt anyagot. Selejtezze őket az érvényben lévő szabályoknak megfelelően.
- ▶ 3.2. Amennyiben a hőlégfúvó raklapon került ki-szállításra, óvatosan emelje le onnan.
- ▶ 3.3. Ellenőrizze, hogy a készülék nem szenvedett-e károkat a szállítás során. Amennyiben a hőlégfúvón sérülések láthatók, forduljon haladéktalanul ahhoz a márkakereskedőhöz, ahol a terméket vásárolta.

## ▶▶▶ 4. ÖSSZESZERELÉS

Ezek a hőlégfúvók modelltől függően kerékkel, kézikarral és kéménnyel vannak felszerelve (5-6 ÁBRA). Ezek az elemek a felszereléshez szükséges csavarokkal együtt a csomagolásban található.

## ▶▶▶ 5. TÜZELŐANYAG

**FIGYELMEZTETÉS: A hőlégfúvó kizárólag HVO 100 Biofuel, Diesel B7, Kerosene.**

Tűz vagy robbanás elkerülésére használjon kizárólag dízelolajat. Soha ne használjon benzint, oldószeret, alkoholt vagy más gyúlékony fűtőanyagot. Nagyon alacsony hőmérséklet esetén használjon fagyálló nem mérgező adalékanyagokat. +5°C alatti hőmérsékletnél ajánlott a téli gázolaj használata.

## ▶▶▶ 6. MŰKÖDÉSI ELV

**A. Égéskamra és égőfej, B. Ventilátor, C. Motor, D. Szivattyú, E. Tartály, F. Kémény (csak a kéményes modelleken).**

A szivattyú a fűtőanyagot a tartályból beszívja majd az égőfejhez szállítja. A fűtőanyag a fúvókához jutva szétporlad az égéskamrában. Az égés a levegő és fűtőanyag keveredésével jön létre, az égéstermék a ventilátor által kevert légáram segítségével távozik. Kémény nélküli modelleknél (7. ÁBRA) az égéstermék a fűtött környezetbe jut, míg a kéményes modelleknél (8. ÁBRA) az égéstermék a kéményen keresztül a külső környezetbe jut. A vezérlőelektronikához csatlakoztatott érzékelők ellenőrzik folyamatosan a hőlégfúvók megfelelő működését, melyek rendellenesség esetén leállítják a ciklust.

## ▶▶▶ 7. MŰKÖDÉS

**FIGYELMEZTETÉS: A hőlégfúvó bekapcsolása előtt olvassa el figyelmesen a „BIZTONSÁGI SZABÁLYOK” c. fejezetet.**

**FONTOS: Kettős feszültségű modellekben (...DV) ellenőrizze a feszültségmódosító kapcsolót (220-240V / 110-120V) (9. ÁBRA) Ha a hőlégfúvón beállított feszültség nem felel meg a hálózati feszültségnek be kell állítani a megfelelő feszültséget. Csavarja le a fedélen található két rögzítő csavart (10. ÁBRA) állítsa át a kapcsolót a hálózati értékre (11. ÁBRA) majd szerelje vissza a fedelet (12. ÁBRA). A HIBÁS VAGY NEM MEGFELELŐ FESZÜLT-SÉG SÚLYOS KÁROKAT OKOZHAT A KÉ-SZÜLÉKBEN.**

- ▶▶ 7.1. A HŐLÉGFÚVÓ BEKAPCSOLÁSA:
  - ▶ 7.1.1. Járjon el a biztonsági előírásoknak megfelelően.
  - ▶ 7.1.2. Ellenőrizze, hogy van-e üzemanyag a tartályban.
  - ▶ 7.1.3. Zárja le a tartály fedelét (13. ÁBRA).
  - ▶ 7.1.4. Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót az elektromos hálózathoz (14. ÁBRA) (FESZÜLT-SÉGET LÁSD A „MŰSZAKI ADATOK TÁBLÁZATA”).

- ▶ **7.1.5.** Állítsa az „I/O” kapcsolót „I” állásba (15. ÁBRA) A hőlégfűvő néhány másodperc múlva bekapcsol. Amennyiben a hőlégfűvő nem indul el, olvassa el a „12. HIBAELHÁRÍTÁS” fejezetet.
- ▶ **7.1.6.** Külső termosztáttal felszerelt modellek esetén ellenőrizze a kapcsoló helyzetét (16. ÁBRA).

**MEGJ: HA A HŐLÉGFŰVÓT AMIATT KELL LEKAPCSOLNA, MERT A FŰTŐANYAG KIFOGYOTT, TÖLTSE FEL A TARTÁLYT, MAJD INDÍTSA ÚJRA A HŐLÉGFŰVÓT (LÁSD 7.2. BEKEZDÉS).**

**FONTOS: A kéményes modelleken az égéstermék a kéményen át távozik. A KÉMÉNY KIÉPÍTÉSÉT AZ ÉRVÉNYBEN LÉVŐ SZABÁLYOKNAK MEGFELELŐEN VÉGEZZE EL, TARTSA BE A KÉZIKÖNYV MEGFELELŐ BEKEZDÉSEINEK ELŐÍRÁSAIT.**

### ▶▶ **7.2. A HŐLÉGFŰVÓ ÚJRAINDÍTÁSA:**

A készülék normál működésének rendellenessége esetén a hőlégfűvő kikapcsol. A reset gomb folyamatos világítása (17. ÁBRA) azt jelenti, hogy a hőlégfűvőt újra kell indítani. A hőlégfűvő újraindításához nyomja le teljesen a reset gombot (18. ÁBRA). Mielőtt a léghevítőt üzembe helyezné, azonosítsa és szüntesse meg a hőlégfűvő leállítását okozó problémát (pl, légbeszívó eltömődése a bemenetnél és/vagy a levegő előremenőnél, ventilátor leállása, stb...). Amennyiben nem sikerül megszüntetni a hőlégfűvő leállítását okozó problémát, forduljon a műszaki szerviz szolgálathoz.

### ▶▶ **7.3. A HŐLÉGFŰVÓ KIKAPCSOLÁSA:**

Állítsa az „I/O” kapcsolót „0” állásba (19. ÁBRA) Az égés befejeződik, a ventilátor az égéskamra teljes kihűléséig tovább működik. **A hűtési ciklus befejezéséig ne válassza le hőlégfűvőt a hálózatról.**

### ▶▶▶ **8. SZŰRŐK TISZTÍTÁSA**

**AZALKALMAZOTT FŰTŐANYAG MINŐSÉGÉTŐL FÜGGŐEN SZÜKSÉGES A SZŰRŐK TISZTÍTÁSA:**

#### ▶▶ **8.1. TÖLTŐ SZŰRŐ (20. ÁBRA):**

- ▶ **8.1.1.** Távolítsa el a tartályt fedelét (A)
- ▶ **8.1.2.** Távolítsa el a szűrőt (B) a tartályból.
- ▶ **8.1.3.** Tisztítsa meg a szűrőt (B) tiszta fűtőanyaggal vigyázva, nehogy megsértse.
- ▶ **8.1.4.** Helyezze vissza a szűrőt (B) a tartályba.
- ▶ **8.1.5.** Zárja le a tartály fedelét (A).

#### ▶▶ **8.2. ÜZEMANYAGSZŰRŐ (21. ÁBRA) MODELLTŐL FÜGGŐEN:**

- ▶ **8.2.1.** Húzza ki a szűrőt (A) a foglalatból.
- ▶ **8.2.2.** Csavarja le a csőrögzőtő bilincseket (B).
- ▶ **8.2.3.** Csavarja le a csöveket (C).
- ▶ **8.2.4.** Cserélje ki a szűrőt (A) egy új, gyári szűrőre.
- ▶ **8.2.5.** Szerelje vissza a csöveket (C).

- ▶ **8.2.6.** Rögzítse a csőszorító bilincseket (B).
- ▶ **8.2.7.** Helyezze vissza a szűrőt (A) az eredeti foglalatba.

#### ▶▶ **8.3. ÜZEMANYAGSZŰRŐ (22. ÁBRA) MODELLTŐL FÜGGŐEN:**

- ▶ **8.3.1.** Távolítsa el a poharat
- ▶ **8.3.2.** Távolítsa el a szűrőt (B) a pohárból, ügyelve a tömítésekre.
- ▶ **8.3.3.** Tisztítsa meg a szűrőt (B) vigyázva, hogy nehogy megsértse.
- ▶ **8.3.4.** Helyezze vissza a szűrőt (B) a pohárba.
- ▶ **8.3.5.** Helyezze vissza a poharat (A), ügyeljen a tömítések megfelelő visszahelyezésére.

#### ▶▶ **8.4. FŰTŐANYAG SZIVATTYÚ SZŰRŐ:**

Lásd megelőző karbantartás.

### ▶▶▶ **9. TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS**

**FIGYELMEZTETÉS: A gép bármilyen áthelyezése előtt állítsa le a hőlégfűvőt (LÁSD 7.3. BEKEZDÉS), válassza le a hálózatról, húzza ki a csatlakozó dugót az elektromos csatlakozóból (23. ÁBRA), várja meg, míg a hőlégfűvő teljesen kihűl, és ellenőrizze, hogy a tartály fedele jól le van-e zárva. A hőlégfűvőt vízszintes felületre helyezze.**

**A HŐLÉGFŰVÓ OPTIMÁLIS TÁROLÁSA ÉRDEKÉBEN JÁRJON EL AZ ALÁBBIK SZERINT:**

- ▶ **9.1.** Ürítse ki a tartályt, ehhez távolítsa el a tartály alsó részén található ürítő csavart (24-25 ÁBRA). A fűtőanyagot az érvényben lévő szabályoknak megfelelően selejtezze.
- ▶ **9.2.** Maradvány fűtőanyag esetén öntsön tiszta fűtőanyagot a tartályba és ürítse ki újra.
- ▶ **9.3.** Zárja le az ürítő csavart és a tartály fedelét.
- ▶ **9.4.** A hőlégfűvő optimális tárolása érdekében helyezze a hőlégfűvőt száraz helyre, védje külső sérülésektől.

### ▶▶▶ **10. TERMOSTÁT CSATLAKOZTATÁSA**

Termosztáttal felszerelt modellek esetén távolítsa el a hőlégfűvőhöz kapcsolt fedelet és csatlakoztassa a termosztátot (opcionális) (26-27 ÁBRA).

**FIGYELMEZTETÉS: BÁRMELY KARBANTARTÁSI VAGY JAVÍTÁSI BEAVATKOZÁS ESETÉN VÁLASSZA LE A HŐLÉGFÚVÓT A HÁLÓZATRÓL ÉS ELLENŐRIZZE, HOGY A HŐLÉGFÚVÓ KIHÚLT-E.**

### ►►► 11. MEGELŐZŐ KARBANTARTÁS

| ÖSSZETEVŐK                 | KARBANTARTÁS GYAKORISÁGA   | KARBANTARTÁS FOLYAMATA  |
|----------------------------|--|---|
| Üzemanyagtartály           | Tisztítsa évente vagy szükség szerint  | Ürítse ki és öblítse ki a tartályt tiszta fűtőanyaggal (LÁSD 9. BEKEZDÉS) |
| Szűrők                     | Tisztítsa vagy cserélje évente vagy szükség szerint (ellenőrizze a szűrők épségét) | Tisztítsa meg a szűrőket (LÁSD 8. BEKEZDÉS)                               |
| Üzemanyagszivattyú szűrője | Tisztítsa vagy cserélje évente vagy szükség szerint (ellenőrizze a szűrők épségét) | Forduljon a vevőszolgálathoz  |
| Elektródák                 | Tisztítsa szükség szerint  | Forduljon a vevőszolgálathoz  |
| Ventilátor                 | Tisztítsa szükség szerint  | Forduljon a vevőszolgálathoz  |
| Égéskamra                  | Tisztítsa szükség szerint  | Forduljon a vevőszolgálathoz  |

### ►►► 12. HIBAEELHÁRÍTÁS

| PROBLÉMA                                     | LEHETSÉGES OK  | LEHETSÉGES MEGOLDÁS   |
|--|--|---|
| A hőlégfúvó nem indul el vagy nem kapcsol be | <ol style="list-style-type: none"> <li>A kapcsoló "0" állásban van</li> <li>Áram hiány</li> <li>A tápkábel eltört</li> <li>Az elektronika kikapcsolt vagy hibás</li> <li>A termosztát hibásan van beállítva (ahol van)</li> <li>Nincs üzemanyag</li> <li>Az üzemanyagvezetékben dugulás van</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Állítsa a hőlégfúvó kapcsolóját "I" állásba (15. ÁBRA) <ol style="list-style-type: none"> <li>Csatlakoztassa megfelelően a tápkábelt az elektromos hálózatba (14. ÁBRA)</li> <li>Ellenőrizze a berendezés megfelelő feszültségét <ol style="list-style-type: none"> <li>Kettős feszültségű modellekben (...DV) (9. ÁBRA) ellenőrizze, hogy a feszültség váltó kapcsolójának állása megfelel-e a hálózatnak.</li> </ol> </li> </ol> </li> <li>Forduljon a vevőszolgálathoz <ol style="list-style-type: none"> <li>Indítsa újra a hőlégfúvót (LÁSD 7.2. BEKEZDÉS)</li> <li>Forduljon a vevőszolgálathoz</li> </ol> </li> <li>Állítsa a hőlégfúvót termosztát hőmérsékletét a munkakörnyezetnél nagyobb hőmérsékletre (16. ÁBRA)</li> <li>Töltse fel a tartályt üzemanyaggal majd indítsa újra a hőlégfúvót <ol style="list-style-type: none"> <li>Ürítse ki a tartályt majd töltsen fel tiszta üzemanyaggal (LÁSD 9. BEKEZDÉS)</li> <li>Tisztítsa meg a szűrőket (LÁSD 8. BEKEZDÉS)</li> <li>Forduljon a vevőszolgálathoz</li> </ol> </li> </ol> |
| A hőlégfúvó működése közben füst keletkezik  | <ol style="list-style-type: none"> <li>Az üzemanyagvezetékben dugulás van</li> <li>Légbeszívó bemeneténél dugulás van</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>Ürítse ki és töltsen fel a tartályt tiszta üzemanyaggal (LÁSD 9. BEKEZDÉS)</li> <li>Tisztítsa meg a szűrőket (LÁSD 8. BEKEZDÉS) <ol style="list-style-type: none"> <li>Forduljon a vevőszolgálathoz</li> </ol> </li> <li>Távolítson el minden lehetséges dugulást a légbeszívónál</li> </ol>   |
| A hőlégfúvó nem kapcsol be                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>Hibás elektronika</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>Forduljon a vevőszolgálathoz</li> </ol>  |

**POMEMBNO: PRED MONTAŽO, PRVIM ZAGONOM IN VZDRŽEVALNIMI POSEGI NA TEM GRELNIKU PREBERITE UPORABNIŠKI PRIROČNIK IN SE SEZNANITE Z NJEGOVO VSEBINO. NAPAČNA UPORABA GRELNIKA IMA LAHKO ZA POSLEDICO HUDE POŠKODBE. TA PRIROČNIK SKRBNO SHRANITE IN GA IMEJTE VEDNO PRI ROKI.**

### ►►► 1. OPIS


Ta serija grelnikov toplega zraka je še posebej primerna za prostore ali lokale srednjih ali velikih dimenzij. Grelniki se ločijo v dve skupini: grelniki z neposrednim ogrevanjem in grelniki s posrednim ogrevanjem.


Grelniki z neposrednim ogrevanjem (SL. 1-2), mešajo topel zrak z zgorevalnimi plini. Zaradi tega se posebej priporoča uporaba v odprtih ambientih, ali tam, kjer prihaja do velike izmenjave zraka, in kjer je potreba po ogrevanju, odmrzovanju ali sušenju.


Grelniki s posrednim ogrevanjem (SL. 3-4), zahvaljujoč toplotnemu izmenjevalniku, omogočajo ločevanje zgorevalnih plinov od zraka iz okolja. Tako je mogoče, da v prostor, ki ga želite ogrevati, oddajajo čist topel zrak in izpuščajo dimne pline ven.


Ti grelniki toplega zraka so bili zasnovani glede na najsodobnejše kriterije varnosti, funkcionalnosti in dolge življenjske dobe. Varnostne naprave vedno zagotavljajo pravilno delovanje grelnika.


### ►►► 2. INFORMACIJE O VARNOSTI OPOZORILA


 **POMEMBNO:** Grelnika ne uporabljajte za ogrevanje bivalnih prostorov, v vsakem primeru upoštevajte nacionalne predpise.

 **POMEMBNO:** Grelnik zraka je zasnovan za profesionalno, mobilno in začasno uporabo. Ni namenjen za uporabo v gospodinjstvu ali za toplotno udobje oseb.

 **POMEMBNO:** Grelnika naj ne uporabljajo osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi (vključno z otroki) oziroma s premalo izkušnjami ali znanja, razen če jih pri tem nadzoruje ali usmerja oseba, zadolžena za njihovo varnost. Otroke je treba imeti pod nadzorom, da se z grelnikom ne bi igrali.

 **POMEMBNO:** Proizvajalec zavrača vsakršno odgovornost za materialno škodo ali telesne poškodbe, nastale zaradi nedovoljenih sprememb grelnika.

 **NEVARNOST:** Neprimerna uporaba tega grelnika lahko povzroči poškodbe, tudi smrtne, opekline, eksplozijo, električni udar ali zastrupitev. Prvi znaki zastrupitve z ogljikovim monoksidom so podobni znakom gripe, z glavobolom, vrtoglavico in/ali slabostjo. Ti znaki so lahko posledica nepravilnega delovanja kotla. **PRI OMENJENIH ZNAKIH TAKOJ POJDITE NA SVEŽI ZRAK** in se obrnite na servisno osebje zaradi popravila grelnika.

 **NEVARNOST:** Ko je grelnik kontroliran preko okoljskega termostata (kjer nameščen), se lahko prižge kadarkoli.

### ►► 2.1. SPLOŠNO:

- 2.1.1. Pri uporabi grelnika spoštujte vse lokalne predpise in veljavno zakonodajo.
- 2.1.2. Grelniki, ki se uporabljajo blizu ponjav, pregrinjal ali drugih podobnih materialov, morajo upoštevati minimalno varnostno razdaljo. V vsakem primeru upoštevajte vse lokalne odloke in veljavno zakonodajo.
- 2.1.3. Grelnika nikoli ne uporabljajte v prostorih, kjer so prisotni vnetljivi elementi.
- 2.1.4. Otroke in živali morate držati na varni razdalji od grelnika.
- 2.1.5. Najmanjša priporočena varnostna razdalja med grelnikom in vnetljivimi elementi, vključno z napajalnim kablom, je 1,5 m (3,2 ft) in 2,5 m (8,2 ft) od izhoda zraka.
- 2.1.6. Pred zagonom grelnika se prepričajte, da so protipožarne naprave pripravljene za uporabo.
- 2.1.7. Grelnik se mora uporabljati v dobro prezračevanih prostorih.
- 2.1.8. Grelnik je treba uporabljati na stabilni in ravni površini.
- 2.1.9. Grelnik električno napajajte samo s tokom z napetostjo in frekvenco, ki sta navedeni na identifikacijski ploščici, nameščeni na izdelku.
- 2.1.10. Grelnik električno napajajte samo z električnimi podaljški ustreznega preseka, ki so ustrezno ozemljeni.
- 2.1.11. Ne blokirajte ali delno zaprite dovoda in odvoda zraka iz grelnika.

- ▶ 2.1.12. Kadar izdelka dalj časa ne uporabljate, izključite grelnik iz električnega omrežja.
- ▶ 2.1.13. Ko je grelnik vroč ali priključen na električno napajanje, ali delujoč, ga ne smete nikoli premikati, polniti niti na njem izvrševati nobenega vzdrževalnega posega.
- ▶ 2.1.14. Vsako popravilo grelnika mora opraviti servisni center.
- ▶ 2.1.15. Uporabljajte samo originalne nadomestne dele in dosledno upoštevajte osnovno konfiguracijo.
- ▶ 2.1.16. Za grelnik uporabljajte samo originalne komplete.

## ▶▶ 2.2. POLNJENJE:

- ▶ 2.2.1. Grelnik lahko napolnite le z vrsto goriva, ki je navedena na identifikacijski ploščici, pritrjeni na izdelku.
- ▶ 2.2.2. Pred polnjenjem goriva izklopite grelnik in počakajte, da se popolnoma ohladi.
- ▶ 2.2.3. Osebe, odgovorno za polnjenje grelnika, mora biti previdno in uporabljati ustrezno zaščitno opremo.
- ▶ 2.2.4. Shranjevanje mora biti izvršeno glede na veljavne predpise.
- ▶ 2.2.5. Vsi rezervoarji za gorivo se morajo nahajati na minimalni varnostni razdalji od grelnika, določeni z veljavnimi pravili.

## ▶▶▶ 3. ODSTRANJEVANJE

### EMBALAŽE

**OPOZORILO:** Embalaža ni igrača za otroke. Plastično embalažo shranjujte izven dosega otrok; nevarnost zadušitve!

- ▶ 3.1. Odstranite vso embalažo, uporabljeno za pakiranje in prevoz grelnika. Uničite jo glede na veljavne predpise.
- ▶ 3.2. V primeru, da se grelnik nahaja na podstavku (paleti), ga previdno spustite.
- ▶ 3.3. Preverite, da se med prevozom ni poškodoval. Če opazite, da je poškodovan, takoj obvestite koncesionarja, kjer ste ga kupili.

## ▶▶▶ 4. SESTAVLJANJE

Ti grelniki so opremljeni s kolesi, ročaji in kaminom glede na različne modele (SL. 5-6). Te komponente, skupaj z ustreznimi vijaki za namestitvev, se nahajajo v embalaži.

## ▶▶▶ 5. GORIVO

**OPOZORILO:** Grelnik deluje le na HVO 100 Biofuel, Dizel B7 ali Kerozin.

Uporabite le dizel ali kerozin ter se tako izognite tveganjem za nastanek eksplozije. Nikoli ne uporabljajte bencina, topil za lake, alkohola ali drugih goriv, ki so zelo vnetljivi.

V primeru zelo nizkih temperatur uporabite nestrupena sredstva proti zmrzovanju.

Svetujemo uporabo zimskega goriva pri temperaturah pod 5°C.

## ▶▶▶ 6. PRINCIPI DELOVANJA

**A.** Zgorevalna komora in glava **B.** Ventilator, **C.** Motor, **D.** Črpalka, **E.** Rezervoar, **F.** Kamin (posredni modeli).

Črpalka vleče gorivo iz rezervoarja in ga spravi v delovni pritisk. Gorivo pride do šobe, ki ga razprši v zgorevalno komoro. Zgorevanje se zgodi s pomočjo mešanice zraka/goriva in njegovi produkti so s pretokom, ki ga generira ventilator, potisnjeni navzven. Pri modelih z neposrednim ogrevanjem (SL. 7) se produkti zgorevanja odvajajo v ogrevan prostor, pri modelih s posrednim ogrevanjem (SL. 8), pa produkti izhajajo v zunanje okolje, s pomočjo kanalov. Vrsta senzorjev, ki je povezana z elektronsko kontrolno kartico, nenehno preverja pravilno delovanje grelnika, in v primeru anomalij ustav cikel delovanja.

## ▶▶▶ 7. DELOVANJE

**OPOZORILO:** Pozorno preberite "INFORMACIJE O VARNOSTI", preden prižgete grelnik.

**POMEMBNO:** Pri modelih na dvojno napetost (...DV), preverite položaj stikala za menjavo napetosti (220-240V / 110-120V) (SL. 9). Če napetost, ki je nastavljena na napravi, ne ustreza omrežni napetosti, je treba napetost prilagoditi. Odvijte dva vijaka, ki pritrjujeta pokrov (SL. 10), naravnajte stikalo na zagotovljeno vrednost omrežne napetosti (SL. 11) in ponovno namestite pokrov (SL. 12).

**NEUSTREZNA NAPETOST NA ELEKTRIČNEM OMREŽJU LAHKO POVZROČI HUDO ŠKODO NA GRELNIKU.**

### ▶▶ 7.1. VKLOP GRELNIKA:

- ▶ 7.1.1. Upoštevajte vsa varnostna navodila.
- ▶ 7.1.2. Preverite, da se v rezervoarju nahaja gorivo.
- ▶ 7.1.3. Zaprite pokrov rezervoarja (SL. 13).
- ▶ 7.1.4. Grelnik priključite v električno omrežje (SL. 14) (GLEJTE VREDNOST NAPETOSTI V TABELI „TEHNIČNI PODATKI“).
- ▶ 7.1.5. Prestavite stikalo „I/O“ v položaj „I“ (SL. 15). Grelnik se mora vključiti v nekaj sekundah. Če se grelnik ne vključi, pogledajte v odstavek „12. IDENTIFIKACIJA TEŽAVE“.
- ▶ 7.1.6. Pri modelih s termostatom preverite položaj ročaja (SL. 16).

**OPOMBA: V PRIMERU, DA GREJNIK UGASNE ZARADI POMANJKANJE GORIVA, DOLIJTE GORIVO V REZERVOAR IN PONAŠTAVITE GREJNIK (GLEJ ODST. 7.2.).**

**POMEMBNO:** Pri modelih s posrednim ogrevanjem so lahko produkti izgorevanja kanalizirani znotraj. **IZVRŠITE KANALIZIRANJE GLEDE NA VELJAVNO ZAKONODAJO IN UPOŠTEVAJTE INDIKACIJE, KI SE NAHAJAJO V USTREZNI SEKCIJI PRIROČNIKA.**

### ►► 7.2. PONAŠTAVITEV GREJNIKA:

V primeru, da pride do anomalije v običajnem delovanju, se grelnik blokira. Ko se gumb za reset pojavi prižgan z neprekinjeno rdečo lučko (SL. 17) pomeni, da je potrebno grelnik ponastaviti. Za ponastavitev pritisnite do konca gumb za reset (SL. 18). Preden ponovno zaženete grelnik, morate identificirati in odpraviti vzrok, ki je napravo blokiral (na primer ovira pri vhodu za zrak in/ali dovod zraka, ustavitev ventilatorja, itd.). V primeru, da ne morete odpraviti vzroka blokade grelnika, kontaktirajte servisni center.

### ►► 7.3. UGAŠANJE GREJNIKA:

Naravnajte stikalo „I/O“ v položaj „0“ (SL. 19). Plamen ugasne, ventilator pa nadaljuje z delovanjem do popolne ohladitve komore za izgorevanje. **Ne prekinite povezave dokler se cikel ohlajanja ne zaključi.**

**►►► 8. ČIŠČENJE FILTROV  
GLEDE NA KVALITETO GORIVA, KI JE V UPORABI, SE LAHKO POJAVI POTREBA PO ČIŠČENJU FILTROV:**

#### ►► 8.1. FILTER POLNJENJA (SL. 20):

- 8.1.1. Odstranite čep (A) rezervoarja
- 8.1.2. Izvlecite filter (B) iz rezervoarja.
- 8.1.3. Očistite filter (B) s čistim gorivom, bodite previdni, da ga ne poškodujete.
- 8.1.4. Ponovno namestite filter (B) v rezervoar.
- 8.1.5. Zaprite čep (A).

#### ►► 8.2. FILTER ODSESA VANJA (SL. 21) GLEDE NA MODEL:

- 8.2.1. Izvlecite filtre (A) z ležišča.
- 8.2.2. Odvijte cevne objemke (B).
- 8.2.3. Odvijte cevi (C).
- 8.2.4. Zamenjajte filter (A) z originalnim nadomestnim delom.
- 8.2.5. Ponovno namestite cevi (C).
- 8.2.6. Ponovno namestite cevne objemke (B).
- 8.2.7. Ponovno namestite filter (A) v originalno ležišče.

#### ►► 8.3. FILTER ODSESA VANJA (SL. 22) GLEDE NA MODEL:

- 8.3.1. Odstranite posodico (A).
- 8.3.2. Izvlecite filter (B) iz posodice, bodite previdni, da ne poškodujete tesnil.
- 8.3.3. Očistite filter (B) s čistim gorivom, bodite previdni, da ga ne poškodujete.
- 8.3.4. Ponovno namestite filter (B) v posodico.
- 8.3.5. Ponovno namestite posodico (A) in bodite previdni, da pravilno namestite tesnila.

#### ►► 8.4. FILTER ČRPALKE ZA GORIVO:

Poglejte preventivni program za vzdrževanje.

### ►►► 9. SHRANJEVANJE IN PREVOZ

**OPOZORILO:** Pred prestavljanjem grelnika, je potrebno grelnik izključiti (GLEJ ODST. 7.3.), prekiniti električno napajanje, ter izvleči vtič iz vtičnice (SL. 23), počakati popolno ohladitev grelnika in se prepričati, da je čep rezervoarja dobro zaprt, ter tako preprečiti puščanje goriva. Pri premikanju grelnika, je treba slednjega držati v ravni poziciji.

**ZA USTREZNO SHRANJEVANJE GREJNIKA JE POTREBNO SLEDITI NASLEDNJEMU POSTOPKU:**

- 9.1. Izpraznite gorivo iz rezervoarja tako, da odstranite čep na dnu rezervoarja (SL. 24-25). Odstranite gorivo na ustrezn način glede na veljavne predpise.
- 9.2. Če so vidni ostanki, v rezervoar nalijte čisto gorivo in ga ponovno izpraznite.
- 9.3. Zaprite čep za odtok goriva iz rezervoarja.
- 9.4. Za kar najboljše shranjevanje grelnika svetujemo, da ga namestite na suhem mestu, zaščitene pred zunanjimi dejavniki.

#### ►►► 10. POVEZAVA S TERMOSTATOM

Pri modelih, ki imajo predispozicijo za povezavo s termostatom, odstranite čep, povezan z grelnikom in povežite termostat (opcijsko) (SL. 26-27).

**OPOZORILO: PREDEN IZVRŠITE KATERIKOLI VZDRŽEVALNI POSEG ALI POPRAVILO, IZKLJUČITE NAPAVALNI KABEL IZ ELEKTRIČNEGA OMREŽJA IN SE PREPRIČAJTE, DA JE GRELNIK HLADEN.**

### ►►► 11. PREVENTIVNI PROGRAM VZDRŽEVANJA

| KOMPONENTA               | FREKVENCA VZDRŽEVANJA   | POSTOPEK VZDRŽEVANJA                                   |
|--------------------------|---|--|
| Rezervoar za gorivo      | Očistite enkrat letno ali po potrebi  | Izpraznite in sperite s čistim gorivom (GLEJ ODST. 9.) |
| Filtri                   | Očistite ali zamenjajte enkrat letno oz. po potrebi (preverite nepoškodovanost) | Čiščenje filtrov (GLEJ ODST. 8.)                       |
| Filter črpalke za gorivo | Očistite ali zamenjajte enkrat letno oz. po potrebi (preverite nepoškodovanost) | Obrnite se na servisni center                          |
| Elektrode                | Očistite po potrebi   | Obrnite se na servisni center                          |
| Ventilator               | Očistite po potrebi   | Obrnite se na servisni center                          |
| Zgorevalna komora        | Očistite po potrebi   | Obrnite se na servisni center                          |

### ►►► 12. IDENTIFIKACIJA TEŽAVE

| TEŽAVA                                      | MOŽEN VZROK   | MOŽNA REŠITEV   |
|---|---|---|
| Grelnik se ne zažene ali ne ostane vključen | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stikalo je v položaju "0"</li> <li>2. Ni napajanja</li> <li>3. Ovira na napajalnem kablu</li> <li>4. Elektronika je blokirana ali okvarjena</li> <li>5. Napačna nastavitve termostata (kjer je prisoten)</li> <li>6. Pomanjkanje goriva</li> <li>7. Prisotnost tujih snovi v sistemu za gorivo</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Naravnajte stikalo za vklop v položaj "I" (SL. 15)</li> <li>2a. Napajalni kabel pravilno vstavite v vtičnico električnega omrežja (SL. 14)</li> <li>2b. Preverite napetost vašega omrežja</li> <li>2c. Pri modelih z dvojno napetostjo (...DV) (SL. 9) preverite, da položaj stikala za spremembo napetosti ogovarja napetosti omrežja.</li> <li>3. Obrnite se na servisni center</li> <li>4a. Ponastavite grelnik (GLEJ ODST. 7.2.)</li> <li>4b. Obrnite se na servisni center</li> <li>5. Naravnajte termostat, nastavite višjo temperaturo, kot je v prostoru (SL. 16)</li> <li>6. Dolijte gorivo in po potrebi ponastavite grelnik</li> <li>7a. Izpraznite in napolnite s čistim gorivom (GLEJ ODST. 9.)</li> <li>7b. Očistite filtre (GLEJ ODST. 8.)</li> <li>7c. Obrnite se na servisni center</li> </ol> |
| Grelnik med delovanjem ustvarja dim         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prisotnost tujih snovi v sistemu za gorivo</li> <li>2. Ovira na vhodu zraka</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1a. Izpraznite rezervoar in napolnite s čistim gorivom (GLEJ ODST. 9.)</li> <li>1b. Očistite filtre (GLEJ ODST. 8.)</li> <li>1c. Obrnite se na servisni center</li> <li>2. Odstranite morebitne ovire z dovoda za zrak</li> </ol>  |
| Grelnik se ne ugasne                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Elektronika okvarjena</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Obrnite se na servisni center</li> </ol>  |

**ÖNEMLİ: BU KILAVUZU, ISITICININ BİRLEŞTİRİLMESİ, ÇALIŞTIRILMASI VEYA BAKIMINDAN ÖNCE OKUYUN VE ANLAYIN. ISITICININ HATALI KULLANIMI AĞIR VE ÖLÜMCÜL YARALANMALARA NEDEN OLABİLİR. BU KILAVUZU İLERİDE DANIŞMAK İÇİN MUHAFAZA EDİN.**

**►►►1. TANIMLAMA**

Bu sıcak hava ısıtıcıları serisi, özellikle orta ve büyük boyutlara sahip alanlar veya lokallerin ısıtılmasında kullanılır. Doğrudan ısıtmalı ısıtıcılar ve dolaylı ısıtmalı ısıtıcılar olarak aralarında ayrılırlar.

Doğrudan ısıtmalı ısıtıcılar (ŞEK. 1-2), sıcak havayı yanma dumanları ile karıştırırlar. Bu nedenle kullanımları özellikle, ısıtma, buz çözme veya kurutma gereği duyulan açık veya yüksek hava değişimli ortamlar için uygundur.

Dolaylı ısıtmalı ısıtıcılar (ŞEK. 3-4), bir ısı eşanjörü sayesinde yanma gazını ortama verilen sıcak havadan ayırmayı sağlarlar. Bu şekilde, temiz sıcak hava akımını ısıtılacak alana yaymak ve tahliye dumanlarını dışarı yönlendirmek mümkündür.

Bu sıcak hava ısıtıcıları en modern emniyet, işlevsellik ve kullanım ömrü kriterlerine göre tasarlanmıştır. Emniyet cihazları, ısıtıcının doğru işleyişini daima garantilerler.

**⚠ TEHLİKE:** Bu ısıtıcının uygun olmayan kullanımı kişilere zarar verebilir veya hayati tehlikelere, yaralanmalara, yanıklara, patlamalara, elektrik çarpmasına veya zehirlenmelere neden olabilir. Karbonmonoksit gazı zehirlenmesinin ilk belirtileri baş dönmesi, baş ağrısı ve/veya mide bulantısı ile soğuk algınlığı belirtilerine benzer. Bu tür belirtiler ısıtıcının hatalı çalışmasından kaynaklanabilir. **BU BELİRTİLER MEYDANA GELDİĞİNDE, HEMEN DIŞARI ÇIKIN** ve ısıtıcıyı bir teknik servis merkezinde tamir ettirin.

**⚠ TEHLİKE:** Isıtıcı, bir oda termostatu (varsa) ile kontrol edildiğinde herhangi bir zamanda açılabilir.

**►►2.1. GENEL:**

- 2.1.1. Isıtıcıyı kullanırken tüm yerel yönetmeliklere ve düzenlemelere uyun.
- 2.1.2. Branda, çadır veya diğer benzer malzemelerin yakınında kullanılan ısıtıcılar minimum güvenlik mesafesine uymalıdır. Her durumda, tüm yerel yönetmeliklere ve düzenlemelere uyun.
- 2.1.3. Isıtıcıyı, asla yanıcı maddelerin bulunduğu ortamlarda kullanmayın.
- 2.1.4. Çocukları ve hayvanları ısıtıcıdan güvenli bir mesafede tutun.
- 2.1.5. Güç kablosu da dahil olmak üzere ısıtıcı ile yanıcı elemanlar arasında önerilen minimum güvenlik mesafesi 1,5 m (3,2 ft) ve hava çıkışından 2,5 m'dir (8,2 ft).
- 2.1.6. Isıtıcıyı çalıştırmadan önce yangın söndürme cihazlarının kullanıma hazır olduğundan emin olun.
- 2.1.7. Isıtıcı iyi havalandırılmış alanlarda kullanılmalıdır.
- 2.1.8. Isıtıcı sabit ve düz yüzeylerde kullanılmalıdır.
- 2.1.9. Isıtıcıyı yalnızca ürüne takılı tanımlama plakasında belirtilen voltaj ve frekansa sahip akımla elektrikle besleyin.
- 2.1.10. Isıtıcının elektrik beslemesini sadece uygun kesitte ve uygun şekilde topraklanmış elektrik uzatma kabloları ile yapın.
- 2.1.11. Isıtıcının hava girişini ve çıkışını engellemeyin veya kısmi olarak kapatmayın.
- 2.1.12. Ürün uzun bir süre kullanılmıyorsa ısıtıcının güç kaynağıyla bağlantısını kesin.
- 2.1.13. Isıtıcı sıcakken, güç kaynağına bağlıyken veya çalışırken asla hareket

tr

**►►►2. GÜVENLİK HAKKINDA BİLGİLER UYARILAR**

**⚠ ÖNEMLİ:** Isıtıcıyı yaşam alanlarını ısıtmak için kullanmayın, her durumda ulusal yönetmeliklere başvurun.

**⚠ ÖNEMLİ:** Hava ısıtıcı profesyonel, mobil ve geçici uygulamalar için tasarlanmıştır. Evsel kullanım veya kişilerin ısı konforu için tasarlanmamıştır.

**⚠ ÖNEMLİ:** Isıtıcı, düşük fiziksel, zihinsel ve algılama kapasiteli veya güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi altında olmaksızın uzman olmayan kişilerin (çocuklar dahil) kullanımına uygun değildir. Isıtıcı ile oynamadıklarından emin olmak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.

**⚠ ÖNEMLİ:** Üretici, ısıtıcıda izinsiz yapılan değişikliklerden kaynaklanan maddi hasar veya kişisel yaralanmalar için hiçbir sorumluluk kabul etmez.

ettirilmemeli, taşınmamalı, yeniden doldurulmamalı veya herhangi bir bakım işlemine tabi tutulmamalıdır.

- ▶ 2.1.14. Isıtıcı üzerindeki tüm onarım çalışmaları teknik servis tarafından yapılmalıdır.
- ▶ 2.1.15. Temel konfigürasyona kesinlikle uyarak yalnızca orijinal yedek parçalar kullanın.
- ▶ 2.1.16. Isıtıcıya sadece orijinal kitleri uygulayın.

### ▶▶ 2.2. DOLUM:

- ▶ 2.2.1. Isıtıcıya yalnızca ürüne takılı olan tanımlama plakasında belirtilen yakıt türüyle yakıt doldurun.
- ▶ 2.2.2. Yakıt dolumundan önce ısıtıcıyı kapatın ve tamamen soğumasını bekleyin.
- ▶ 2.2.3. Isıtıcının yakıt dolumundan sorumlu personel dikkatli olmalı ve uygun güvenlik cihazlarını kullanmalıdır.
- ▶ 2.2.4. Yakıt mevcut yönetmeliklere uygun olarak depolanmalıdır.
- ▶ 2.2.5. Tüm yakıt depoları, mevcut yönetmeliklere göre ısıtıcıdan minimum güvenli mesafede olmalıdır.

### ▶▶▶ 3. AMBALAJDAN ÇIKARMA

**UYARI: Ambalaj malzemesi çocuklar için bir oyuncak değildir. Plastik torbayı çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun; boğulma tehlikesi!**

- ▶ 3.1. Isıtıcının paketlenmesi ve kargolanması için kullanılmış tüm ambalaj malzemelerini kaldırın. Geçerli düzenlemelere göre bunları imha edin.
- ▶ 3.2. Eğer ısıtıcı platform üzerinde duruyorsa, nazikçe indirin.
- ▶ 3.3. Nakliye sırasında hasar görüp görmediğini kontrol edin. Eğer ısıtıcı hasarlı görünüyorsa, derhal satın alındığı acentayı bilgilendirin.

### ▶▶▶ 4. MONTAJ

Bu ısıtıcılar tekerlek, kulp ve modele göre boru ile donatılmıştır (ŞEK. 5-6). Bu aksamlar, ilgili montaj somunlar ve civatalar ile tamamlanmıştır ve bunlar ısıtıcı ambalajına konulmuştur.

### ▶▶▶ 5. YAKIT

**UYARI: Jeneratör yalnız HVO 100 Biofuel, Dizel B7 veya Kerosen ile çalışır.**

Yangın veya patlama risklerini önlemek için yalnız dizel veya kerosen kullanın. Asla benzin, petrol, vernikler için çözücüler, alkol veya diğer yüksek yanıcılık özelliğine sahip yakıtları kullanmayın. Çok düşük ısılarda zehirli olmayan antifriz katkıları kullanın. Kışlık mazotun 5°C'nin altında kullanılması tavsiye edilir.

### ▶▶▶ 6. İŞLEYİŞ PRENSİPLERİ

**A. Yanma odası ve kafası, B. Fan, C. Motor, D. Pompa, E. Depo, F. Baca (dolaylı modellerinde).**

Pompa yakıtı depodan çekerek çalışma basıncına getirir. Yakıt, onu yanma odasına püskürten memeye götürülür. Yanma bir hava/yakıt karışımı aracılığı ile gerçekleşir ve bunun ürünleri fan dönüşü ile yaratılan hava akımı vasıtası ile dışarı itilir. Doğrudan modellerde (ŞEK. 7) yanma ürünler ısıtılan ortama verilirken, dolaylı modellerde (ŞEK. 8) yanma ürünleri, kanalizasyon aracılığı ısıtılan ortamın dışına ile sürülür. Bir elektronik kontrol kartına bağlı bir dizi sensör, düzenli olarak ısıtıcının doğru işleyişini kontrol eder ve anormallik durumunda devri kapatır.

### ▶▶▶ 7. İŞLEYİŞ

**UYARI: Isıtıcıyı çalıştırmadan önce "GÜVENLİK ÜZERİNE BİLGİLER" bölümünü dikkatle okuyun.**

**ÖNEMLİ: Çift voltajı (...DV) modellerde gerilim değiştirme düğmesini konumunu kontrol edin (220-240V / 110-120V) (ŞEK. 9). Eğer ısıtıcı üzerinde ayarlanmış gerilim şebekenin sağladığı gerilime uymuyorsa, gerilim uyumunu sağlamak için müdahale etmek gerekir. Kapağın iki sabitleme vidasını sökün (ŞEK. 10), düğmeyi verilen gerilim değeri üzerine getirin/basın (ŞEK. 11) ve kapağı monte edin (ŞEK. 12).**

**GERİLİM UYUMU SAĞLANMAMASI VEYA HATALI UYUM ISITICININ AĞIR HASAR GÖRMESİNE NEDEN OLABİLİR.**

#### ▶▶ 7.1. ISITICININ ÇALIŞTIRILMASI:

- ▶ 7.1.1. Güvenliğe ilişkin tüm talimatları izleyin.
- ▶ 7.1.2. Depoda yakıt mevcudiyetini kontrol edin.
- ▶ 7.1.3. Deponun kapağını kapatın (ŞEK. 13).
- ▶ 7.1.4. Elektrik fişini hat prizine takın (ŞEK. 14) (GERİLİME "TEKNİK VERİLER TABLOSUNDA" BAKINIZ).
- ▶ 7.1.5. "I/O" düğmesini "I" konumuna getirin (ŞEK. 15). Isıtıcı birkaç saniye içinde çalışacaktır. Eğer ısıtıcı çalışmaz ise, bu paragrafa danışın "12. PROBLEMİN SAPTANMASI".
- ▶ 7.1.6. Oda termostatlı modeller için manivelanın pozisyonunu tetkik edin (ŞEK. 16).

**NOT: YAKIT TÜKENMESİNE BAĞLI ISITICI KAPANIŞI DURUMUNDA DEPOYU DOLDURUN VE ISITICIYI RESETLEYİN (BAKIN PARAG. 7.2).**

**ÖNEMLİ:** Dolaylı modellerde yakıt ürünleri dışarıya kanalizasyon edilebilir. **KANALİZASYONU GEÇERLİ DÜZENLEMELERE GÖRE YAPIN VE İŞBU KILAVUZUN İLGİLİ BÖLÜMÜNDE YAZAN TALİMATLARA UYUN.**

### ►► 7.2. ISITICININ RESETLENMESİ:

Normal işleyişte bir anormallik görülmesi durumunda ısıtıcı bloke olur. Reset düğmesi fasılasız kırmızı ışık yanmış olarak belirdiğinde (ŞEK. 17), ısıtıcının resetlenmesi gerektiği anlamını taşır. Isıtıcıyı resetlemek için reset düğmesine sonuna kadar basın (ŞEK. 18). Isıtıcıyı tekrar çalıştırmadan önce, bloğu yaratan sebep bulunmalı ve ortadan kaldırılmalıdır (örneğin, girişte hava prizi ve/ya hava tahliyesi tıkanıklığı, fan durması, vs.). Bloğu yaratan problemin giderilememesi halinde, teknik servis merkezinin müdahalesini isteyin.

### ►► 7.3. ISITICININ KAPATILMASI:

"I/O" düğmesini "0" konumuna getirin (ŞEK. 19). Alev söner ve fan yanma odası tamamen soğutulana kadar çalışmaya devam eder. **Soğutma devri tamamlanıncaya kadar prizden çıkarmayın.**

### ►►► 8. FİLTRELERİN TEMİZLENMESİ

**KULLANILAN YAKIT KALİTESİNE GÖRE DEPO FİLTRESİNİN TEMİZLENMESİ GEREKLİ OLABİLİR:**

#### ►► 8.1. YÜKLEME FİLTRESİ (ŞEK. 20):

- 8.1.1. Deponun kapağını (A) kaldırın.
- 8.1.2. Filtreyi (B) depodan çıkarın.
- 8.1.3. Hasar vermemeye dikkat ederek temiz yakıt ile filtreyi (B) temizleyin.
- 8.1.4. Deponun filtesini (B) yerine monte edin.
- 8.1.5. Kapağı (A) takın.

#### ►► 8.2. ASPİRASYON FİLTRESİ (ŞEK. 21) MODELE GÖRE:

- 8.2.1. Filtreyi (A) yuvasından çıkarın.
- 8.2.2. Hortum kelepçelerini (B) çıkarın.
- 8.2.3. Hortumları (C) çıkarın.
- 8.2.4. Filtreyi (A) orijinal yedeği ile değiştirin.
- 8.2.5. Hortumları (C) yeniden monte edin.
- 8.2.6. Hortum kelepçelerini (B) takın.
- 8.2.7. Filtreyi (A) orijinal yuvasına yerleştirin.

#### ►► 8.3. ASPİRASYON FİLTRESİ, (ŞEK. 22) MODELE GÖRE:

- 8.3.1. Bardağı (A) kaldırın.
- 8.3.2. Contaları özenle korumaya dikkat ederek filtreyi (B) bardaktan çıkarın.
- 8.3.3. Hasar vermemeye dikkat ederek temiz yakıt ile filtreyi (B) temizleyin.

- 8.3.4. Filtreyi (B) bardağa monte edin.
- 8.3.5. Contaları doğru şekilde montelemeye dikkat ederek bardağı (A) yeniden monte edin.

### ►► 8.4. YAKIT POMPA FİLTRESİ:

Önlemsel bakım programına bakınız.

### ►►► 9. SAKLAMA VE NAKİL

**UYARI:** Hertürlü taşıma işleminden önce ısıtıcı kapatılmalıdır (BAKINIZ PARAG. 7.3.) fişi elektrik prizinden çekerek elektrik kesilmelidir (ŞEK. 23), ısıtıcının tam soğumasını bekleyin ve yakıtın dışarı akmasını engellemek için depo kapağının iyice kapalı olduğundan emin olun. Isıtıcı hareket ettirildiğinde onu düz pozisyonda tutun.

### ISITICİYI DAHA İYİ SAKLAMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ PROSEDÜRÜN İZLENMESİ TAVSİYE EDİLİR:

- 9.1. Depo altındaki tahliye kapağını kaldırarak yakıt deposunu boşaltın (ŞEK. 24-25). Yakıtı, geçerli düzenlemelere uygun şekilde imha edin.
- 9.2. Artıkların mevcudiyeti fark edilirse, depoya temiz yakıt doldurun ve yeniden boşaltın.
- 9.3. Tahliye ve depo kapaklarını kapatın.
- 9.4. Isıtıcının daha iyi saklanması için, kuru ve olası dış hasarlardan korunaklı bir yere koyun.

### ►►► 10. ODA TERMOSTATI BAĞLANTISI

Termostat bağlantısı hazırlıklı modellerde, ısıtıcıya bağlı kapağı kaldırın ve oda termostatını (opsiyonel) bağlayın (ŞEK. 26-27).

**UYARI: HERHANGİ BİR BAKIM VEYA TAMİR YAPMADAN ÖNCE ELEKTRİK KABLOSUNU ELEKTRİK ŞEBEKESİNDEN ÇIKARIN VE ISITICININ SOĞUDUĞUNDAN EMİN OLUN.**

### ►►► 11. ÖNLEYİCİ BAKIM PROGRAMI

| AKSAM                | BAKIM SIKLIĞI  | BAKIM PROSEDÜRÜ   |
|----------------------|--|---|
| Yakıt deposu         | Senede bir kez veya ihtiyaca göre temizleyin   | Depoyu boşaltın ve temiz yakıt ile çalkalayın (BAKIN PARAG. 9.) |
| Filtreler            | Senede bir kez veya ihtiyaca göre temizleyin veya değiştirin (sağlamlığını kontrol edin) | Filtreleri temizleyin (BAKINIZ PARAG. 8.)                       |
| Yakıt pompa filtresi | Senede bir kez veya ihtiyaca göre temizleyin veya değiştirin (sağlamlığını kontrol edin) | Teknik servis merkezine başvurun                                |
| Elektrotlar          | İhtiyaca göre temizleyin   | Teknik servis merkezine başvurun                                |
| Fan                  | İhtiyaca göre temizleyin   | Teknik servis merkezine başvurun                                |
| Yanma odası          | İhtiyaca göre temizleyin   | Teknik servis merkezine başvurun                                |

### ►►► 12. PROBLEMİN SAPTANMASI

| PROBLEM                                   | OLASI NEDEN   | OLASI ÇÖZÜM   |
|---|---|---|
| Isıtıcı çalışmıyor veya çalışır kalmıyor  | 1. Açma düğmesi "0" konumunda<br>2. Elektrik yok<br><br>3. Elektrik kablosu çıkmış<br>4. Elektronik kontrol bloke oldu veya kusurlu<br>5. Oda termostatının hatalı ayarı (mevcut ise)<br><br>6. Yakıt yok<br>7. Yanma devresinde yabancı maddelerin mevcudiyeti | 1. Açma düğmesini "I" konumuna getirin (ŞEK. 15)<br>2a. Elektrik kablosunu elektrik şebekesine doğru şekilde bağlayın (ŞEK. 14)<br>2b. Tesisatınızın doğru gerilimini kontrol edin<br>2c. Çift voltajlı modellerde (...DV) (ŞEK. 9), gerilim değiştirme düğmesinin konumunun elektrik donanımına denk olduğunu kontrol edin<br>3. Teknik servis merkezine başvurun<br>4a. Isıtıcıyı resetleyin (BAKIN PARAG. 7.2.)<br>4b. Teknik servis merkezine başvurun<br>5. Oda termostatının sıcaklığını çalışma ortamınınkinden daha yüksek bir sıcaklığa getirin (ŞEK. 16)<br>6. Yakıt doldurun ve gerekirse ısıtıcıyı resetleyin<br>7a. Depoyu boşaltın ve temiz yakıt ile çalkalayın (BAKIN PARAG. 9.)<br>7b. Filtreleri temizleyin (BAKINIZ PARAG. 8.)<br>7c. Teknik servis merkezine başvurun |
| Isıtıcı işleyişi sırasında duman üretiyor | 1. Yanma devresinde yabancı maddelerin mevcudiyeti<br><br>2. Hava prizi girişi tıkanıklığı  | 1a. Depoyu boşaltın ve temiz yakıt ile çalkalayın (BAKIN PARAG. 9.)<br>1b. Filtreleri temizleyin (BAKINIZ PARAG. 8.)<br>1c. Teknik servis merkezine başvurun<br>2. Hava prizinden tüm olası tıkanıklıkları temizleyin   |
| Isıtıcı kapanmıyor                        | 1. Elektronik kusurlu   | 1. Teknik servis merkezine başvurun   |

**VAŽNO: PROČITAJTE I SHVATITE OVAJ RADNI PRIRUČNIK PRIJE NEGO ŠTO OBAVITE SASTAVLJANJE, PUŠTANJE U RAD ILI ODRŽAVANJE OVOG GRIJAČA. POGREŠNA UPORABA GRIJAČA MOŽE DOVESTI DO TEŠKIH ILI SMRTONOSNIH POVREDA. ČUVAJTE OVAJ PRIRUČNIK KAKO BISTE GA MOGLI U BUDUĆNOSTI KONZULTIRATI.**

### ▶▶▶ 1. OPIS

Ova serija grijača toplog zraka je posebice prikladna za zagrijavanje prostorija ili prostora srednjih ili većih dimenzija. Oni mogu biti s izravnim ili neizravnim zagrijavanjem.


Grijači s izravnim zagrijavanjem (SL. 1-2) miješaju topli zrak s dimom izgaranja. Iz tog razloga njihova uporaba je posebice prikladna u otvorenim prostorima ili onim gdje dolazi do promjene zraka, tamo gdje postoji potreba za grijanjem, odmrzavanjem i sušenjem.


Grijači s neizravnim zagrijavanjem (SL. 3-4) zahvaljujući izmjenjivaču topline omogućuju odvajanje plina izgaranja od toplog zraka u prostoru. Na taj je način moguće ispustiti topli čisti zrak u prostor koji se zagrijava te sprovesti u vanjski prostor ispušne dimove.


Ovi grijači toplog zraka su dizajnirani u skladu s najmodernijim sigurnosnim kriterijima te propisima o funkcionalnosti i trajnosti. Sigurnosni uređaji uvijek jamče pravilan rad grijača.


### ▶▶▶ 2. INFORMACIJE O SIGURNOSTI


#### UPOZORENJA


 **VAŽNO:** Nemojte koristiti grijač za zagrijavanje stambenih prostora, u svakom slučaju, oslonite se na nacionalne propise.

 **VAŽNO:** Grijač zraka dizajniran je za profesionalne, mobilne i privremene primjene. Nije namijenjen za kućnu uporabu, niti za toplinsku udobnost ljudi.

 **VAŽNO:** Ovaj grijač nije namijenjen korištenju od strane osoba (uključujući djecu) smanjenih fizičkih, osjetnih i mentalnih sposobnosti osim u slučaju kada ih nadgleda osoba odgovorna za njihovu sigurnost. Potrebno je neprestano nadgledati djecu kako bi se spriječilo da se igraju s grijačem.

 **VAŽNO:** Proizvođač odbija svaku odgovornost za štetu na imovini i ljudima uzrokovanu neovlaštenim promjenama na grijaču.

 **OPASNOST:** Nepravilna uporaba ovog grijača može prouzročiti oštećenja ili smrtnu opasnost na štetu ljudi, te ozljede, opekotine, eksplozije, strujni udar ili trovanje. Prvi simptomi gušenja ugljičnim monoksidom slični su simptomima gripe, s pojavom glavobolje, vrtoglavice i/ili mučnine. Takve simptome može uzrokovati nepravilan rad grijača. U SLUČAJU POJAVE OVIH SIMPTOMA, ODMAH IZAĆI NA OTVORENI PROSTOR i popraviti grijač u tehničkoj službi.

 **OPASNOST:** Grijač, kada njime upravlja sobni termostat (gdje je predviđeno), se može uključiti u bilo kojem trenutku.

#### ▶▶ 2.1. OPĆENITO:

- ▶ 2.1.1. Tijekom uporabe grijača, pridržavajte se svih važećih lokalnih i državnih propisa.
- ▶ 2.1.2. Grijači koji se koriste u blizini cerada, zavjesa ili drugih sličnih materijala moraju poštivati minimalnu sigurnosnu udaljenost. U svakom slučaju, pridržavajte se svih lokalnih propisa i važećeg zakonodavstva.
- ▶ 2.1.3. Nikada ne koristite grijač u prostorijama u kojima su prisutni zapaljivi elementi.
- ▶ 2.1.4. Potrebno je držati životinje na sigurnosnoj udaljenosti od grijača.
- ▶ 2.1.5. Preporučena minimalna sigurnosna udaljenost između grijača i zapaljivih elemenata, uključujući kabel za napajanje, iznosi 1,5 m (3,2 ft) i 2,5 m (8,2 ft) od izlaza zraka.
- ▶ 2.1.6. Prije pokretanja grijača provjerite jesu li uređaji za gašenje požara spremni za uporabu.
- ▶ 2.1.7. Grijač treba koristiti u dobro prozračenim prostorima.
- ▶ 2.1.8. Grijač se mora koristiti na stabilnim, ravnim površinama.
- ▶ 2.1.9. Električno napajajte grijač samo strujom s naponom i frekvencijom navedenom na identifikacijskoj ploči koja se nalazi na proizvod.
- ▶ 2.1.10. Električno napajajte grijač samo električnim produžecima odgovarajućeg presjeka, pravilno spojenih na masu.
- ▶ 2.1.11. Nemojte blokirati ili djelomično blokirati ulaz i izlaz zraka iz grijača.
- ▶ 2.1.12. Isključite grijač iz napajanja kada se proizvod ne koristi dulje vrijeme.

- ▶ 2.1.13. Kada je grijač topao ili povezan na električnu mrežu ili dok radi ne smije se nikada pomicati, njime se ne smije rukovati, puniti, niti obavljati održavanje.
- ▶ 2.1.14. Svaki postupak popravka grijača mora obaviti tehnički servisni centar.
- ▶ 2.1.15. Koristite samo izvorne rezervne dijelove, strogo poštujući osnovnu konfiguraciju.
- ▶ 2.1.16. Stavljajte samo izvorne komplete na grijač.

## ▶▶ 2.2. SNABDIJEVANJE:

- ▶ 2.2.1. Napunite grijač samo s vrstom goriva koja je navedena na identifikacijskoj ploči koja se nalazi na proizvodu.
- ▶ 2.2.2. Isključite i pričekajte da se grijač potpuno ohladi prije punjenja gorivom.
- ▶ 2.2.3. Osoblje odgovorno za punjenje gorivom grijača mora biti oprezno i koristiti odgovarajuće sigurnosne uređaje.
- ▶ 2.2.4. Čuvanje goriva se mora obaviti u skladu s propisima na snazi.
- ▶ 2.2.5. Svi se spremnici s gorivom moraju nalaziti na minimalnoj sigurnosnoj udaljenosti u odnosu na grijač, u skladu s važećim propisima.

## ▶▶▶ 3. SKIDANJE AMBALAŽE

**UPOZORENJE:** Ambalažni materijal nije igračka u djece. Držite plastičnu vrećicu daleko od dohvata djece; postoji opasnost od gušenja!

- ▶ 3.1. Odstranite sav ambalažni materijal korišten za pakiranje i slanje grijača. Odložite ga u skladu s propisima na snazi.
- ▶ 3.2. U slučaju da je grijač postavljen na podignutom mjestu, polagano ga spustite.
- ▶ 3.3. Provjerite je li došlo do eventualnih oštećenja tijekom prijevoza. Ako je aparat oštećen, odmah obavijestite trgovca kod koje ste ga kupili.

## ▶▶▶ 4. SASTAVLJANJE

Ovi su grijači opremljeni kotačima, ručicama i dimnjakom s obzirom na model (SL. 5-6). Takve komponente, uključujući i odgovarajuće vijke za montažu se nalaze u pakiranju grijača.

## ▶▶▶ 5. GORIVO

**UPOZORENJE:** Grijač radi samo na HVO 100 Biofuel, Dizel B7 ili Kerozin.

Koristite isključivo dizel ili kerozin kako biste izbjegli opasnost od požara ili eksplozije. Nikada ne koristite benzin, naftu, otapala za lakove, alkohol ili druga visoko zapaljiva goriva.

Koristite netoksična antifriz sredstva u slučaju vrlo niskih temperatura.

Savjetujemo vam korištenje zimskog dizela u slučaju temperatura ispod 5°C.

## ▶▶▶ 6. PRINCIPI RADA

**A.** Komora i glava izgaranja, **B.** Ventilator, **C.** Motor, **D.** Pumpa, **E.** Spremnik, **F.** Dimnjak (indirektni modeli).

Pumpa usisava gorivo iz spremnika i postavlja ga na radni tlak. Gorivo se šalje prskalici koja ga raspršuje u komori za izgaranje. Izgaranje se odvija pomoću mješavine zraka/goriva i njegovi produkti se guraju vani protokom zraka kojeg stvara rotacija ventilatora. Na izravnim modelima (SL. 7) produkti izgaranja idu u zagrijani prostor dok na neizravnim modelima (SL. 8) produkti izgaranja se mogu sprovesti u vanjski prostor u odnosu na oni zagrijavani i to uz pomoć cijevi. Serija senzora povezana elektronskom karticom kontrole konstantno provjerava pravilan rad grijača te zaustavlja ciklus u slučaju anomalija.

## ▶▶▶ 7. RAD

**UPOZORENJE:** Pozorno pročitajte "INFORMACIJE O SIGURNOSTI", prije nego što uključite grijač.

**VAŽNO:** Na modelima s dvostrukom voltažom (...DV), kontrolirajte položaj prekidača za promjenu napona (220-240V / 110-120V) (SL. 9). Ako se napon postavljen na grijaču ne podudara s onim mreže, trebate intervenirati kako biste prilagodili napon. Odvijte dva vijka na poklopcu (SL. 10) kako biste pomaknuli/pritisnuli prekidač na opskrbljenu vrijednost napona (SL. 11) i ponovno postavite poklopac (SL. 12).

**POGREŠNO ILI NEOBAVLJENO PRILAGOĐAVANJE NAPONA MOŽE DOVESTI DO OZBILJNIH OŠTEĆENJA GRIJAČA.**

## ▶▶ 7.1. UKLJUČIVANJE GRIJAČA:

- ▶ 7.1.1. Slijedite sve upute glede sigurnosti.
- ▶ 7.1.2. Kontrolirajte ima li goriva u spremniku.
- ▶ 7.1.3. Zatvorite čep spremnik (SL. 13).
- ▶ 7.1.4. Ukopčajte utikač za napajanje na električnu mrežu (SL. 14) (VIDI NAPON NA "TABLICI S TEHNIČKIM PODACIMA").
- ▶ 7.1.5. Stavite prekidač "I/O" u položaj "I" (SL. 15). Grijač se mora uključiti u roku od nekoliko sekundi. Ako se grijač ne uključi, konzultirajte poglavlje "12. PRONALAZENJE PROBLEMA"
- ▶ 7.1.6. Kada je riječ o modelima s prostornim termostatom, provjerite položaj ručice (SL. 16).

**NAPOMENA: U SLUČAJU ISKLJUČENJA GRIJAČA ZBOG NEDOSTATKA GORIVA, NAPUNITE SPREMNIK I RESETIRAJTE GRIJAČ (VIDI POGL. 7.2.).**

**VAŽNO: Na neizravnim modelima, produkti izgaranja se mogu sprovesti vani. OBAVITE CIJEVNO POVEZIVANJE U SKLADU S PROPISIMA NA SNAZI I POŠTUJTE INDIKACIJE NAVEDENE U PRIKLADNOM ODJELJKU PRIRUČNIKA.**

### ▶▶ 7.2. RESETIRANJE GRIJAČA:

U slučaju da dođe do anomalije u normalnom radu, grijač ide u stanje blokade. Kada je tipka za reset uključena s fiksnim crvenim svjetlom (SL. 17), to znači da se grijač mora resetirati. Da biste obavili reset grijača, pritisnite sve do kraja tipku za reset (SL. 18). Prije nego što ponovno pustite grijač u rad, morate pronaći i otkloniti uzrok koji je doveo do blokade (na primjer, začepljenje ulaznog/izlaznog otvora za zrak, zaustavljanje ventilatora, itd.). U slučaju da se ne uspije riješiti problem koji je doveo do blokade, neka intervenira tehnički servis.

### ▶▶ 7.3. ISKLJUČIVANJE GRIJAČA:

Stavite prekidač "I/O" u položaj "0" (SL. 19). Plamen se gasi a ventilator nastavlja s radom sve dok se komora za izgaranje u potpunosti ne ohladi. **Ne iskopčavajte iz utičnice sve dok se ne obavi u potpunosti ciklus hlađenja.**

### ▶▶▶ 8. ČIŠĆENJE FILTARA

**S OBZIROM NA KVALITETU GORIVA KOJE SE KORISTI MOŽDA ĆE SE MORATI OBAVITI ČIŠĆENJE FILTARA:**

#### ▶▶ 8.1. FILTAR ZA ULIJEVANJE (SL. 20):

- ▶ 8.1.1. Skinite čep (A) sa spremnika.
- ▶ 8.1.2. Izvadite filter (B) iz spremnika.
- ▶ 8.1.3. Očistite filter (B) čistim gorivom i pripazite da ga ne oštetite.
- ▶ 8.1.4. Ponovno postavite filter (B) u spremnik.
- ▶ 8.1.5. Stavite čep (A).

#### ▶▶ 8.2. FILTAR ZA USIS (SL. 21) S OBZIROM NA MODEL:

- ▶ 8.2.1. Izvadite filter (A) iz svojeg sjedišta.
- ▶ 8.2.2. Izvucite ovojnice za stezanje cijevi (B).
- ▶ 8.2.3. Izvucite cijevi (C).
- ▶ 8.2.4. Zamijenite filter (A) originalnim filtrom.
- ▶ 8.2.5. Ponovno postavite cijevi (C).
- ▶ 8.2.6. Ponovno postavite ovojnice za stezanje cijevi (B).
- ▶ 8.2.7. Ponovno postavite filter (A) na svoje mjesto.

#### ▶▶ 8.3. FILTAR ZA USIS, (SL. 22) S OBZIROM NA MODEL:

- ▶ 8.3.1. Izvadite čašu (A).
- ▶ 8.3.2. Izvadite filter (B) iz čaše na način da pripazite na brtve.
- ▶ 8.3.3. Očistite filter (B) čistim gorivom i pripazite da ga ne oštetite.
- ▶ 8.3.4. Ponovno postavite filter (B) u čašu.
- ▶ 8.3.5. Ponovno postavite čašu (A) i pripazite da pravilno postavite brtve.

#### ▶▶ 8.4. FILTAR PUMPE ZA IZGARANJE:

Pogledajte program preventivnog održavanja.

### ▶▶▶ 9. ČUVANJE I PRIJEVOZ

**UPOZORENJE: Prije bilo kojeg pomicanja grijač se mora zaustaviti (VIDI POGL. 7.3.), iskopčati električno napajanje i to na način da se iskopča utikač iz strujne utičnice, (SL. 23), pričekajte da se grijač u potpunosti ohladi te se uvjerite da je čep spremnika dobro zatvoren kako ne bi došlo do ispuštanja goriva. Kada se grijač pomiče, držite ga u niveliranom položaju.**

**KAKO BISTE OČUVALI U ŠTO BOLJEM STANJU GRIJAČ, SAVJETUJEMO VAM DA SE PRIDRŽAVATE SLIJEDEĆE PROCEDURE:**

- ▶ 9.1. Ispraznite spremnik od goriva na način da skinete čep za ispušt na dnu spremnika (SL. 24-25). Odbacite gorivo na prikladan način i u skladu s propisima na snazi.
- ▶ 9.2. Ako primijetite da ima taloga, ulijte čisto gorivo u spremnik i ponovno ga izlijte.
- ▶ 9.3. Zatvorite čep za ispušt i onaj spremnika.
- ▶ 9.4. Da biste očuvali grijač na što bolji način, savjetujemo vam da ga odložite na suho mjesto te zaštitite od mogućih vanjskih oštećenja.

### ▶▶▶ 10. POVEZIVANJE NA PROSTORNI TERMOSTAT

Na modelima koji su prethodno pripremljeni za povezivanje na termostat, skinite čep povezan na grijač i povežite prostorni termostat (opcija) (SL. 26-27).

**UPOZORENJE: PRIJE NEGO ŠTO OBAVITE BILO KOJU OPERACIJU ODRŽAVANJA ILI POPRAVLJANJA, ISKOPČAJTE KABEL ZA NAPAJANJE SA ELEKTRIČNE MREŽE TE SE UVJERITE DA SE GRIJAČ OHLADIO.**

### ►►► 11. PROGRAM PREVENTIVNOG ODRŽAVANJA

| KOMPONENTA             | UČESTALOST ODRŽAVANJA   | PROCEDURA ODRŽAVANJA  |
|------------------------|---|---|
| Spremnik goriva        | Očistite jedanput godišnje s obzirom na potrebe   | Ispraznite i isperite spremnik čistim gorivom (VIDI POGL. 9.) |
| Filtri                 | Očistite ili zamijenite jedan put na godinu ili s obzirom na potrebe (provjerite cjelovitost) | Očistite filtre (VIDI POGL. 8.)                               |
| Filtar pumpe za gorivo | Očistite ili zamijenite jedan put na godinu ili s obzirom na potrebe (provjerite cjelovitost) | Obratite se serviseru   |
| Elektrode              | Očistite s obzirom na potrebe   | Obratite se serviseru   |
| Ventilator             | Očistite s obzirom na potrebe   | Obratite se serviseru   |
| Komora za izgaranje    | Očistite s obzirom na potrebe   | Obratite se serviseru   |

### ►►► 12. PRONALAZENJE PROBLEMA

| PROBLEM                                     | MOGUĆI UZROK  | MOGUĆE RJEŠENJE  |
|---|---|--|
| Grijač se ne pokreće ili ne ostaje uključen | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prekidač za uključivanje u položaju "0"</li> <li>2. Nema napajanja</li> <li>3. Kabel za napajanje prekinut</li> <li>4. Elektronika u stanju blokade ili neispravna</li> <li>5. Pogrešno postavljanje prostornog termostata (tamo gdje postoji)</li> <li>6. Nema goriva</li> <li>7. Postojanje stranih tvari u krugu za izgaranje</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stavite prekidač za uključivanje u položaj "1" (SL. 15)</li> <li>2a. Pravilno ukopčajte kabel za napajanje u strujnu utičnicu mreže (SL. 14)</li> <li>2b. Provjerite pravilan napon vašeg uređaja</li> <li>2c. Kada je riječ o modelima s dvostrukom voltažom (...DV) (SL. 9) uvjerite se da položaj prekidača koji mijenja napon odgovara opskrbljenoj struji</li> <li>3. Obratite se serviseru</li> <li>4a. Resetirajte grijač (VIDI POGL. 7.2.)</li> <li>4b. Obratite se serviseru</li> <li>5. Na prostornom termostatu, postavite višu temperaturu od one radnog prostora (SL. 16)</li> <li>6. Ulijte gorivo i eventualno resetirajte grijač</li> <li>7a. Ispraznite i napunite spremnik čistim gorivom (VIDI POGL. 9.)</li> <li>7b. Očistite filtre (VIDI POGL. 8.)</li> <li>7c. Obratite se serviseru</li> </ol> |
| Grijač stvara dim tijekom rada              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ima stranih tvari u krugu goriva</li> <li>2. Začepljenost ulaznog otvora za zrak</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1a. Ispraznite i napunite spremnik čistim gorivom (VIDI POGL. 9.)</li> <li>1b. Očistite filtre (VIDI POGL. 8.)</li> <li>1c. Obratite se serviseru</li> <li>2. Odstranite sve moguće uzroke začepljenosti otvora za zrak</li> </ol>  |
| Grijač se ne isključuje                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Elektronika je neispravna</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Obratite se serviseru</li> </ol>   |

**SVARBU: PRIEŠ ATLIEKANT ŠIO ŠILDYTUVO MONTAVIMO, PALEIDIMO IR PRIEŽIŪROS DARBUS, PERSKAITYKITE IR ĮSISAVINKITE ŠIĄ NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ. NETINKAMAS ŠILDYTUVO NAUDOJIMAS GALI SUKELTI SUNKIUS AR MIRTINUS SUŽALOJIMUS. IŠSAUGOKITE ŠĮ VADOVĄ PERŽIŪRAI ATEITYJE.**

### ▶▶▶ 1. APRAŠYMAS


Šios kategorijos oro šildytuvai yra tinkamiausi vidutinio dydžio ar didelių patalpų apšildymui. Šildytuvai skiriasi šildymo pobūdžiu - yra tiesioginio ir netiesioginio šildymo šildytuvai.


Tiesioginio šildymo šildytuvai (PAV. 1-2), maišo karštą orą su degimo dūmais. Dėl šios priežasties jie yra tinkamiausi naudojimui atviroje aplinkoje arba aplinkoje, kurioje yra greita oro apykaita ir, kurią reikia sušildyti, atšildyti ar išdžiovinti.


Netiesioginio šildymo šildytuvai (PAV. 3-4) šilumokaičio pagalba gali atskirti atskirti degimo dujas nuo karšto į aplinką išleisto oro. Tokiu būdu karšto švaraus oro srautą galima įleisti į šildomas patalpas, o degimo dūmus išleisti į išorę.


Šie oro šildytuvai buvo sukurti pagal pačius moderniausius saugumo, funkcionalumo ir patvarumo standartus. Apsauginiai prietaisai visada užtikrina teisingą šildytuvo veikimą.


### ▶▶▶ 2. SAUGUMO INFORMACIJA ISPĖJIMAI


 **SVARBU:** Nenaudokite šildytuvo gyvenamosioms patalpoms šildyti, bet kokių atveju, vadovaukitės nacionaliniais teisės aktais.

 **SVARBU:** Oro šildytuvai buvo suprojektuoti kilnojamam ir laikinam profesionaliam naudojimui. Jis nėra skirtas nei buitiniam naudojimui, nei asmenų šilumos komfortui užtikrinti.

 **SVARBU:** Šildytuvai nėra pritaikyti naudoti asmenims (ir vaikams), turintiems fizinių, jutiminių ir protinių sutrikimų, bei nepatyrusiems asmenims, nebent juos prižiūrėtų už jų saugumą atsakingas asmuo. Vaikus būtina prižiūrėti ir saugoti, kad jie nežaistų su šildytuvu.

 **SVARBU:** Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už žalą turtui ar asmens sužalojimą dėl neleistinų šildytuvo pakeitimų.

 **PAVOJUS:** Dėl netinkamo šio šildytuvo naudojimo gali būti padaryta žala arba kilti pavojus žmonių gyvybei, galima susižeisti, nudegti, apsinuodyti, gali kilti sprogimas arba nutrenkti elektra. Pirmieji dusulio nuo anglies monoksido simptomai panašūs į gripo simptomus: jaučiamas galvos skausmas, svaigimas ir (arba) pykinimas. Šių simptomų priežastis gali būti netinkamai veikiantis šildytuvai. JEI PAJUSTUMĖTE ŠIUOS SIMPTOMUS, NEDELSdami IŠEIKITE Į LAUKĄ ir kreipkitės į techninės pagalbos centrą dėl šildytuvo taisymo.

 **PAVOJUS:** Kai šildytuvai yra valdomas patalpų termostato (jei numatyta), jis gali įsijungti bet kuriuo metu.

### ▶▶ 2.1. BENDROSIOS NUOSTATOS:

- ▶ 2.1.1. Naudodami šildytuvą, laikykitės visų vietinių taisyklių ir galiojančių reikalavimų.
- ▶ 2.1.2. Šildytuvai, naudojami šalia brezentų, palapinių ar kitų panašių medžiagų, turi būti įrengti mažiausiu saugiu atstumu. Bet kuriuo atveju, laikykitės visų vietinių potvarkių ir taisyklių.
- ▶ 2.1.3. Niekada nenaudokite šildytuvo aplinkoje, kurioje yra degių elementų.
- ▶ 2.1.4. Vaikus laikykite vaikus saugiu atstumu nuo šildytuvo.
- ▶ 2.1.5. Mažiausias rekomenduojamas saugus atstumas tarp šildytuvo ir degių elementų, įskaitant maitinimo kabelį, yra 1,5 m (3,2 pėd.), o nuo oro išleidimo angos – 2,5 m (8,2 pėd.).
- ▶ 2.1.6. Prieš paleisdami veikti šildytuvą, įsitikinkite, kad priešgaisriniai įtaisai yra paruošti naudoti.
- ▶ 2.1.7. Šildytuvai turi būti naudojami gerai vėdinamose patalpose.
- ▶ 2.1.8. Šildytuvai turi būti naudojami ant stabilų ir lygių paviršių.
- ▶ 2.1.9. Šildytuvo elektros tiekimui naudokite tik prie produkto pritvirtintoje duomenų plokštelėje nurodytas įtampos ir dažnio elektros srovę.
- ▶ 2.1.10. Šildytuvą elektra maitinkite tik tinkamo skerspjūvio įžemintais elektros ilgintuvais.

- ▶ 2.1.11. Neužblokuokite ir iš dalies neuždenkite šildytuvo oro įleidimo ir išleidimo angų.
- ▶ 2.1.12. Kai gaminys nenaudojamas ilgesnį laiką, atjunkite šildytuvą nuo elektros maitinimo šaltinio.
- ▶ 2.1.13. Šildytuvui įkaitus ar, kai jis yra prijungtas prie elektros maitinimo tinklo, jo niekada negalima kelti, imti rankomis, papildyti kuru ar atlikti bet kokius jo priežiūros darbus.
- ▶ 2.1.14. Bet kokius šildytuvo remonto darbus turi atlikti techninės priežiūros centras.
- ▶ 2.1.15. Naudokite tik originalias atsargines dalis, griežtai laikydamiesi pagrindinės konfigūracijos.
- ▶ 2.1.16. Prie šildytuvo tvirtinkite tik originalius rinkinius.

## ▶▶ 2.2. PRIPILDYMAS DEGALAIS:

- ▶ 2.2.1. Į šildytuvą pilkite tik tokio tipo degalus, kokie nurodyti prie gaminio pritvirtintoje identifikavimo plokštelėje.
- ▶ 2.2.2. Prieš pildami degalus išjunkite ir palaukite, kol šildytuvus visiškai atvės.
- ▶ 2.2.3. Darbuotojai, atsakingi už degalų papildymą, turi būti atsargūs ir naudoti atitinkamus saugos įtaisus.
- ▶ 2.2.4. Kuras turi būti sandėliuojamas laikantis galiojančių teisinių nuostatų reikalavimų.
- ▶ 2.2.5. Pagal galiojančių teisinių nuostatų reikalavimus, visi kuro bakai turi būti mažiausiai saugiu atstumu nuo šildytuvo.

## ▶▶▶ 3. IŠPAKAVIMAS

**ĮSPĖJIMAS:** Pakuotės medžiagos - tai ne žaislas vaikams. Laikykite plastikinį maišelį vaikams nepasiekiamoje vietoje; pavojus uždusti!

- ▶ 3.1. Nuimkite visas, šildytuvui įpakuoti ir pristatyti, naudotas pakuotės medžiagas. Atliekas tvarkykite, laikydamiesi galiojančių teisinių nuostatų reikalavimų.
- ▶ 3.2. Jei šildytuvus yra pastatytas ant pakylės, jį atsargiai nukelkite.
- ▶ 3.3. Patikrinkite, ar transportavimo metu nebuvo apgadintas. Jei šildytuvus yra apgadintas, nedelsdami apie tai praneškite prekybos atstovui, iš kurio jį įsigijote.

## ▶▶▶ 4. MONTAVIMAS

Šie šildytuvai, priklausomai nuo modelio, yra įrengti su ratais, rankena ir kaminu (PAV. 5-6). Šie komponentai su atitinkamais montavimui skirtais varžtais yra šildytuvo pakuotėje.

## ▶▶▶ 5. DEGALAI

**ĮSPĖJIMAS:** Šildytuvus veikia tik su HVO 100 Biofuel, Dyzelinu B7 arba Žibalu.

Kad išvengtų gaisro ar sprogdimo, naudokite tik dyzeliną arba žibalą. Niekada nenaudokite benzino, naftos, dažų tirpiklio, alkoholio ar kitų labai degių degalų.

Labai žemos temperatūros atvejais naudokite netoksiškus antifrizo priedus.

Esant žemesnei nei 5°C temperatūrai, rekomenduojama naudoti žieminį dyzeliną.

## ▶▶▶ 6. VEIKIMO PRINCIPAI

**A.** Degimo kamera ir galvutė, **B.** Ventilatorius, **C.** Variklis, **D.** Siurblys, **E.** Bakas, **F.** Kaminas (netiesioginio šildymo modeliai).

Siurblys iš bako siurbia kurą ir pakelia jo slėgį į darbinį lygį. Kuras yra nunešamas link purkštuko, kuris jį išpurškia degimo kameroje. Degimas įvyksta maišant orą/degalus ir jų produktus, kurie yra išstumiami kartu su ventilatoriaus sukimosi sukurtu oro srautu. Tiesioginio šildymo modelių (PAV. 7) degimo produktai yra išmetami į sušildytą aplinką, o netiesioginio šildymo modelių (PAV. 8) degimo produktai gali būti iš sušildytos aplinkos išleisti į išorę, juos nukreipiant. Prie valdymo įtaiso elektroninės plokštės prijungta eilė jutiklių šildytuvo veikimą nuolat tikrina ir nustatę triktį, jį sustabdo.

## ▶▶▶ 7. VEIKIMAS

**ĮSPĖJIMAS:** Prieš įjungdami šildytuvą, atidžiai perskaitykite „SAUGUMO INFORMACIJĄ“.

**SVARBU:** Modeliuose, kuriuose galima nustatyti dvi įtampas (...DV), reikia patikrinti įtampos keitimo jungiklio padėtį (220-240V / 110-120V) (PAV. 9). Jei šildytuvui nustatyta įtampa neatitinka iš tinklo tiekiamos įtampos, ją reikia sureguliuoti. Išukite du dangtelio tvirtinimo varžtus (PAV. 10), stumtelėkite/paspauskite jungiklį ties tiekiamos įtampos dydžiu (PAV. 11) ir sumontuokite dangtelį atgal (PAV. 12).

**NETINKAMO STIPRUMO ĮTAMPA AR JOS NEATITIKIMAS GALI ŠILDYTUVUI LABAI PAKENKTI.**

### ▶▶ 7.1. ŠILDYTUVO ĮJUNGIMAS:

- ▶ 7.1.1. Laikykitės visų su saugumu susijusių nurodymų.
- ▶ 7.1.2. Patikrinkite, ar bake yra degalų.
- ▶ 7.1.3. Uždarykite bako dangtelį (PAV. 13).
- ▶ 7.1.4. Prijunkite maitinimo kištuką prie elektros tinklo (PAV. 14) (ŽR. ĮTAMPĄ „TECHNINIŲ DUOMENŲ LENTELĖJE“).

- ▶ **7.1.5.** Jungiklį „I/O“ nustatykite į padėtį „I“ (PAV. 15). Šildytuvą turėtų įsijungti per kelias sekundes. Jei šildytuvą neįsijungia, skaitykite paragrafą „12. PROBLEMOS NUSTATYMAS“.
- ▶ **7.1.6.** Jei modelis yra su kambariniu termostatu, patikrinkite rankenos padėtį (PAV. 16).

**PASTABA: JEI ŠILDYTUVAS ĮSISIJUNGŲ DĖL PASIBAIGUSIŲ DEGALŲ, PRIPILDYKITE BAKĄ IR ATSTATYKITE ŠILDYTUVO ANKSTESNĘ BŪSENĄ (ŽR. PARAG. 7.2.).**

**SVARBU: Netiesioginio šildymo modelių atveju, degimo produktai gali būti išleisti į išorę. IŠLEISDAMI DEGIMO PRODUKTUS Į APLINKĄ, VADOVAUKITĖS GALIOJANČIŲ TEISINIŲ NUOSTATŲ REIKALAVIMAMS IR LAIKYKITĖS TAM SKIRTAME VADOVO SKYRIUJE PATEIKTŲ NURODYMŲ.**

## ▶▶ **7.2. ŠILDYTUVO DARBINIŲ SĄLYGŲ ATKŪRIMAS:**

Jei įprastas veikimas sutrinka, šildytuvą nustoja veikti. Kai ant atstatymo mygtuko užsidega be pertrūkių deganti raudona lemputė (PAV. 17), tai reiškia, kad reikia atstatyti šildytuvo veikimo sąlygas. Norint šildytuvą atstatyti, reikia iki galo paspausti atstatymo mygtuką „reset“ (PAV. 18). Prieš šildytuvo įjungimą, reikia nustatyti šildytuvo veikimo sustabdymo priežastį (pvz., užsikimšusi oro įleidimo/išleidimo anga, neveikia ventiliatorius ir t.t.). Jei šildytuvo neveikimo priežasties pašalinti nepavyktų, tai turi išspręsti techninės pagalbos centras.

## ▶▶ **7.3. ŠILDYTUVO IŠJUNGIMAS:**

Jungiklį „I/O“ nustatykite į padėtį „0“ (PAV. 19). Liepsna užgesta, o ventiliatorius veikia iki tol, kol degimo kamera visiškai atvėsta. **Neatjunkite lizdo, kol vėsinimo ciklas yra pilnai neužbaigtas.**

## ▶▶▶ **8. FILTRŲ VALYMAS**

**PRIKLAUSOMAI NUO NAUDOJAMŲ DEGALŲ KOKYBĖS, GALI PIREIKTI IŠVALYTI FILTRUS:**

### ▶▶ **8.1. ĮPYLIMO FILTRAS (PAV. 20):**

- ▶ **8.1.1.** Nuo bako nuimkite dangtelį (A).
- ▶ **8.1.2.** Iš bako išimkite filtrą (B).
- ▶ **8.1.3.** Atsargiai, kad filtro nesugadintumėte, naudodami švarius deglus, filtrą (B) išvalykite.
- ▶ **8.1.4.** Filtrą (B) įdėkite atgal į baką.
- ▶ **8.1.5.** Uždenkite dangteliu (A).

### ▶▶ **8.2. IŠSIURBIMO FILTRAS, (PAV. 21) PAGAL MODELĮ:**

- ▶ **8.2.1.** Išimkite filtrą (A) iš jo vietos.
- ▶ **8.2.2.** Nuimkite žarnos spaustukus (B).
- ▶ **8.2.3.** Nuimkite žarnas (C).

- ▶ **8.2.4.** Pakeiskite filtrą (A) originaliu atsarginiu filtru.
- ▶ **8.2.5.** Sumontuokite žarnas atgal.
- ▶ **8.2.6.** Atgal uždėkite žarnų spaustukus (B).
- ▶ **8.2.7.** Įdėkite filtrą (A) į jo pradinę vietą.

### ▶▶ **8.3. IŠSIURBIMO FILTRAS, (PAV. 22) PAGAL MODELĮ:**

- ▶ **8.3.1.** Išimkite indelį (A).
- ▶ **8.3.2.** Atsargiai, stengdamiesi nepažeisti sandarinimo elementų, išimkite filtrą (B) iš indelio.
- ▶ **8.3.3.** Atsargiai, kad filtro nesugadintumėte, naudodami švarius degalus, filtrą (B) išvalykite.
- ▶ **8.3.4.** Įdėkite filtrą (B) atgal į indelį.
- ▶ **8.3.5.** Stengdamiesi teisingai sumontuoti sandarinimo elementus, indelį (A) sumontuokite atgal.

### ▶▶ **8.4. DEGALŲ SIURBLIO FILTRAS:**

Žr. profilaktinės priežiūros programą.

## ▶▶▶ **9. SAUGOJIMAS IR TRANSPORTAVIMAS**

**ĮSPĖJIMAS: Prieš bet kokius perkėlimo darbus, reikia šildytuvą sustabdyti (ŽR. PARAG. 7.3.), elektros maitinimą atjungti, ištraukiant kištuką iš elektros lizdo (PAV. 23), palaukti, kol šildytuvą visiškai atvės, siekiant išvengti degalų nutekėjimo, įsitikinti, kad bako dangtelis yra sandariai uždarytas. Šildytuvą perkeliant, jį laikykite horizontalioje padėtyje.**

**SIEKIANT ŠILDYTUVĄ GERIAU APSAUGOTI, REKOMENDUOTINA LAIKYTIŠ SEKANČIOS PROCEDŪROS NURODYMŲ:**

- ▶ **9.1.** Nuimkite ant degalų bako dugno esantį dangtelį ir jį ištuštinkite (PAV. 24-25). Degalų atliekas šalinkite galiojančių teisinių nuostatų reikalavimus atitinkančiu būdu. šildytuvo veikimą.
- ▶ **9.2.** Pastebėję nuosėdų, įpilkite švarių degalų ir vėl juos išleiskite.
- ▶ **9.3.** Uždarykite bako nupylimo dangtelį.
- ▶ **9.4.** Siekiant šildytuvą kuo geriau apsaugoti, rekomenduotina jį laikyti sausoje, nuo aplinkos veiksnių apsaugotoje vietoje.

## ▶▶▶ **10. KAMBARINIO TERMOSTATO PRIJUNGIMAS**

Modeliuose, kuriuos galima jungti prie termostato, nuimkite prie šildytuvo pritvirtintą dangtelį ir prijunkite kambarinį termostatą (fakultatyvus) (PAV. 26-27).

**ĮSPĖJIMAS: PRIEŠ ATLIKdami BET KOKIUS PRIEŽIŪROS AR TAISYMO DARBUS, NUO ELEKTROS TINKLO ATJUNKITE MAITINIMO LAIDĄ IR ĮSITIKINKITE, KAD ŠILDYTUVAS ATVĖSO.**

### ►►► 11. PROFILAKTINĖ PRIEŽIŪROS PROGRAMA

| KOMPONENTAS             | PRIEŽIŪROS PERIODIŠKUMAS   | PRIEŽIŪROS PROCEDŪRA  |
|-------------------------|--|---|
| Degalų bakas            | Valyti kartą į metus arba pagal poreikius                                | Baką ištuštinkite ir, naudodami švarius degalus, jį praskalaukite (ŽR. PARAG. 9.) |
| Filtrai                 | Valyti arba keisti kartą į metus arba pagal poreikius (patikrinti būklę) | Išvalykite filtrus (ŽR. PARAG. 8.)  |
| Degalų siurblio filtras | Valyti arba keisti kartą į metus arba pagal poreikius (patikrinti būklę) | Kreipkitės į techninės pagalbos centrą  |
| Elektrodai              | Valyti pagal poreikius   | Kreipkitės į techninės pagalbos centrą  |
| Ventiliatorius          | Valyti pagal poreikius   | Kreipkitės į techninės pagalbos centrą  |
| Degimo kamera           | Valyti pagal poreikius   | Kreipkitės į techninės pagalbos centrą  |

### ►►► 12. PROBLEMOS NUSTATYMAS

| PROBLEMA                                      | GALIMA PRIEŽASTIS  | GALIMAS SPRENDIMO BŪDAS   |
|---|--|---|
| Šildytuvas neįsijungia ar įjungtas išsijungia | <ol style="list-style-type: none"> <li>Įjungimo jungiklis yra padėtyje „0“</li> <li>Nėra maitinimo</li> <li>Maitinimo laidas nutrūkęs</li> <li>Elektroninė plokštė neveikia arba yra trikčių</li> <li>Klaidingai nustatytas kambarinis termostatas (jei yra)</li> <li>Nėra degalų</li> <li>Degalų grandinėje yra pašalinių medžiagų</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Įjungimo jungiklį nustatykite į padėtį „I“ (PAV. 15)</li> <li> <ol style="list-style-type: none"> <li>Į elektros tinklo lizdą maitinimo laidą įkiškite teisingai (PAV. 14)</li> <li>Patikrinkite, ar jūsų įrenginio įtampa yra tinkama</li> <li>Modeliuose, kuriuose yra dvi įtampos parinktys (...DV) (PAV. 9), įtampos keitimo jungiklio padėtis atitinka tiekiamą elektrą</li> </ol> </li> <li>Kreipkitės į techninės pagalbos centrą</li> <li> <ol style="list-style-type: none"> <li>Atstatykite šildytuvą (ŽR. PARAG. 7.2.)</li> <li>Kreipkitės į techninės pagalbos centrą</li> </ol> </li> <li>Kambariniame termostate nustatykite aukštesnę nei darbo aplinkos temperatūrą (PAV. 16)</li> <li>Pripilkite degalų ir tada atstatykite šildytuvą</li> <li> <ol style="list-style-type: none"> <li>Baką ištuštinkite ir pripildykite švariais degalais (ŽR. PARAG. 9.)</li> <li>Išvalykite filtrus (ŽR. PARAG. 8.)</li> <li>Kreipkitės į techninės pagalbos centrą</li> </ol> </li> </ol> |
| Iš šildytuvo jo veikimo metu eina dūmai       | <ol style="list-style-type: none"> <li>Degalų grandinėje yra pašalinių medžiagų</li> <li>Užsikimšusi oro įleidimo anga</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li> <ol style="list-style-type: none"> <li>Baką ištuštinkite ir pripildykite švariais degalais (ŽR. PARAG. 9.)</li> <li>Išvalykite filtrus (ŽR. PARAG. 8.)</li> <li>Kreipkitės į techninės pagalbos centrą</li> </ol> </li> <li>Oro įleidimo angą atkimškite</li> </ol>   |
| Šildytuvas neišsijungia                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>Elektroninė plokštė sugedo</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>Kreipkitės į techninės pagalbos centrą</li> </ol>  |

**SVARĪGI: PIRMS ŠĪ SILDĪTĀJA MONTĀŽAS, EKSPLUATĀCIJAS VAI TEHNISKĀS APKOPES DARBU VEIKŠANAS IZLASIET UN IZPROTIET ŠO EKSPLUATĀCIJAS ROKASGRĀMATU.**  
**NEATBILSTOŠA SILDĪTĀJA IZMANTOŠANA VAR IZRAISĪT NOPIETNAS TRAUMAS VAI NĀVI. SAGLABĀJIET ŠO ROKASGRĀMATU TURPMĀKAI LIETOŠANAI.**

**▶▶▶ 1. APRAKSTS**


Šīs sērijas gaisa sildītāji ir īpaši piemēroti apkurei vidēja vai liela izmēra telpās. Pastāv atšķirība starp tiešās apsildes sildītājiem un netiešās apsildes sildītājiem.


Tiešās apkures sildītāji (ATT. 1-2) sajauc silto gaisu ar degšanas dūmiem. Šī iemesla dēļ to lietošana ir īpaši piemērota atklātā vai vidē ar augstu gaisa apmaiņu, kur nepieciešams siltums, atkausēšana vai žāvēšana.


Netiešās apkures sildītāji (ATT. 3-4), pateicoties siltummaiņai, ļauj atdalīt sadegšanas gāzes no karstā gaisa vidē. Tādā veidā ir iespējams ievadīt tīru karsto gaisu apsildes vietā un izvadīt izplūdes gāzes.


Šie siltā gaisa sildītāji ir izstrādāti saskaņā ar lielāko daļu mūsdienu drošības, funkcionalitātes un izturības standartiem. Drošības ierīces vienmēr nodrošina pareizu sildītāja darbību.


**▶▶▶ 2. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA BRĪDINĀJUMS**


 **SVARĪGI:** Neizmantojiet sildītāju dzīvojamā telpu apsildei, jebkurā gadījumā ievērojiet valsts normatīvos aktus.

 **SVARĪGI:** Gaisa sildītājs ir paredzēts profesionāliem, pārvietojamiem un pagaidu lietojumiem. Tas nav paredzēts mājas lietošanai, nedz arī cilvēku siltuma komfortam.

 **SVARĪGI:** Šis sildītājs nav paredzēts lietošanai personām (ieskaitot bērnus) ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgajām spējām, vai nepieredzējušiem, ja vien viņus neuzrauga par viņu drošību atbildīgas personas. Bērni jāuzrauga, nodrošinot, lai viņi nerotaļātos ar sildītāju.

 **SVARĪGI:** Ražotājs neuzņemas nekādu atbildību par īpašuma bojājumiem vai miesas bojājumiem, kas radušies sildītāja nesankcionētu modifikāciju rezultātā.

 **RISKI:** Šī sildītāja nepareiza lietošana var izraisīt materiālos bojājumus vai nāves draudus personām, traumas, apdegumus, sprādzienu, elektrošoka vai saindēšanās riskus. Noslakššanas no oglekļa monoksīda pirmie simptomi ir līdzīgi gripai: galvassāpes, reibonis un/vai slikta dūša. Šos simptomus var izraisīt sildītāja darbības traucējumi. **JA PARĀDĀS KĀDS NO ŠIEM SIMPTOMIEM, NEKAVĒJOTIES IZEJIET SVAIGĀ GAISĀ** un nododiet sildītāju labošanai tehniskā atbalsta dienesta centrā.

 **RISKI:** Ja sildītāju kontrolē istabas termostats (ja ir paredzēts), tas var ieslēgties jebkurā laikā.

**▶▶ 2.1. VISPĀRĪGI:**

- ▶ 2.1.1. Lietojot sildītāju, ievērojiet visus vietējos, spēkā esošos priekšrakstus un noteikumus.
- ▶ 2.1.2. Sildītājiem, kas tiek izmantoti nojumes, telts vai citu līdzīga seguma materiālu tuvumā, jāatrodas drošā attālumā no tiem. Jebkurā gadījumā ievērojiet visus vietējos, spēkā esošos priekšrakstus un noteikumus.
- ▶ 2.1.3. Nedrīkst lietot sildītāju vidē, kurā ir viegli uzliesmojoši elementi.
- ▶ 2.1.4. Bērnus un dzīvniekus turiet drošā attālumā no sildītāja.
- ▶ 2.1.5. Minimālais ieteicamais drošības attālums starp sildītāju un uzliesmojošiem elementiem, ieskaitot strāvas kabeli, ir 1,5 m un 2,5 m no gaisa izplūdes atveres.
- ▶ 2.1.6. Pirms sildītāja nodošanas ekspluatācijā pārlicinieties, ka ugunsdzēsības aprīkojums ir gatavs lietošanai.
- ▶ 2.1.7. Sildītājs jālieto labi vēdināmās telpās.
- ▶ 2.1.8. Sildītājs jālieto uz stabilas un līdzenas virsmas.
- ▶ 2.1.9. Pieslēdziet sildītājam elektrisko strāvu tikai ar atbilstošu spriegumu un frekvenci, kas ir norādīti izstrādājumam pievienotajā identifikācijas plāksnītē.
- ▶ 2.1.10. Pieslēdziet sildītājam elektrisko strāvu tikai ar atbilstoša šķērsriezuma un pareizi iezemētiem pagarinātājiem.
- ▶ 2.1.11. Nebloķējiet un neaizsprostojiet sildītāja gaisa ieplūdes un izplūdes atveres.

- ▶ 2.1.12. Ja izstrādājums netiek lietots ilgāku laiku, atvienojiet sildītāju no strāvas padeves.
- ▶ 2.1.13. Ja sildītājs ir karsts vai pieslēgts strāvas padeves tīklam, vai arī darbojas, to nedrīkst pārvietot, izmantot, uzpildīt ar degvielu, kā arī veikt tehniskās apkopes darbus.
- ▶ 2.1.14. Jebkurš sildītāja remonts jāveic tehniskā atbalsta dienesta centrā.
- ▶ 2.1.15. Izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas, stingri ievērojot pamatkonfigurāciju.
- ▶ 2.1.16. Sildītājam izmantojiet tikai oriģinālos komplektus.

## ▶▶ 2.2. DEGVIELAS UZPILDE:

- ▶ 2.2.1. Uzpildiet sildītāju tikai ar tāda veida degvielu, kāda norādīta uz izstrādājumam piestiprinātās identifikācijas plāksnītes.
- ▶ 2.2.2. Pirms degvielas uzpildīšanas izslēdziet un pagaidiet, līdz sildītājs pilnībā atdziest.
- ▶ 2.2.3. Personālam, kas atbild par sildītāja uzpildīšanu ar degvielu, jābūt uzmanīgam un jāizmanto atbilstošas drošības ierīces.
- ▶ 2.2.4. Degviela jāuzglabā saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem.
- ▶ 2.2.5. Visām degvielas tvertnēm jāatrodas minimāli drošā attālumā no sildītāja saskaņā ar spēkā esošajiem normatīviem.

## ▶▶▶ 3. IZPAKOŠANA

**BRĪDINĀJUMS:** Iepakojuma materiāls nav rotaļlieta bērniem. Plastmasas maisiņu uzglabājiet bērniem nepieejamā vietā; nosmakšanas risks!

- ▶ 3.1. Novāciet visus iepakojuma materiālus, kas tika izmantoti, lai iepakotu un nosūtītu sildītāja. Iznīcināt saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem.
- ▶ 3.2. Ja sildītājs ir novietots uz platformas, nolaidiet to uzmanīgi.
- ▶ 3.3. Pārbaudiet, vai transportēšanas laikā nav radušies bojājumi. Ja sildītājs ir bojāts, nekavējoties sazinieties ar izplatītāju, kas piegādājis to.

## ▶▶▶ 4. MONTĀŽA

Šie sildītāji ir aprīkoti ar riteniem, rokturi un kamīnu, atkarībā no modeļa (ATT. 5-6). Šie komponenti, kopā ar attiecīgo montāžas aparatūru, atrodas sildītāja iepakojumā.

## ▶▶▶ 5. DEGVIELA

**BRĪDINĀJUMS:** Sildītājs darbojas tikai ar HVO 100 Biofuel, PETROLEJU vai DĪZELDEGVIELU B7.

Izmantojiet tikai dīzeļdegvielu vai petroleju, lai izvairītos no ugunsgrēka vai eksplozijas. Nekad ne-

lietojiet benzīnu, naftu, šķīdinātājus, alkoholu vai citus viegli uzliesmojošus kurināmos.

Izmantojiet netoksisku antifrīzu pie ļoti zemām temperatūrām.

Pie temperatūras zem 5°C ieteicams izmantot ziemas dīzeļdegvielu.

## ▶▶▶ 6. DARBĪBAS PRINCIPI

**A.** Kamera un degļa galva, **B.** Ventilators, **C.** Dzinējs, **D.** Sūkņi, **E.** Tvertne, **F.** Kamīns (netiešie modeļi).

Sūkņi iesūc no tvertnes degvielu zem darba spiediena. Degviela tiek novadīta uz sprauslu, kas to iesmidzina sadedzināšanas kamerā. Sadegšana notiek, izmantojot gaisa/kurināmā maisījumu, kura produkti tiek spiesti uz ārpusi caur gaisa plūsmu, ko rada rotācijas ventilators. Tiešās apsildes modeļos (ATT. 7) degšanas produkti silda vidi, bet netiešās apsildes modeļos (ATT. 8) degšanas produkti var tik izspiesti apsildāmajā vidē, izmantojot to novadīšanu. Vairāki sensori, kas pievienoti elektroniskajam kontroles panelim, pastāvīgi pārbauda pareizu sildītāja darbību, pārtraucot ciklu anomālijas gadījumā.

## ▶▶▶ 7. DARBA REŽĪMS

**BRĪDINĀJUMS:** Pirms sildītāja ieslēgšanas uzmanīgi izlasiet "INFORMĀCIJA PAR DROŠĪBAS PASĀKUMNIEM".

**SVARĪGI:** Modeļos ar dubultu spriegumu (...DV) pārbaudiet sprieguma slēdža pozīciju (220-240V / 110-120V) (ATT. 9). Ja sprieguma iestatījums sildītājā nesakrīt ar tīklā esošo, nepieciešams iejaukties, lai noregulētu spriegumu. Atskrūvējiet abas pārsega nostiprināšanas skrūves (ATT. 10), pārvietojiet/nospiediet slēdzi uz padotā sprieguma vērtību (ATT. 11) un uzstādiet atpakaļ vāciņu (ATT. 12).

**NEPAREIZS SPRIEGUMS VAI TĀ PIELĀGOJUMA NEIEVĒROŠANA VAR IZRAISĪT NOPIETNUS SILDĪTĀJA BOJĀJUMUS.**

### ▶▶ 7.1. SILDĪTĀJA IESLĒGŠANA:

- ▶ 7.1.1. Ievērojiet visus drošības norādījumus.
- ▶ 7.1.2. Pārbaudiet, vai tvertnē ir degviela.
- ▶ 7.1.3. Aizveriet tvertnes vāciņu (ATT. 13).
- ▶ 7.1.4. Pievienojiet strāvas kontaktdakšu elektrotīklam (ATT. 14) (SKATĪT SPRIEGUMU "TEHNISKO DATU TABULA").
- ▶ 7.1.5. Pagrieziet slēdzi uz "I/O" stāvoklī "I" (ATT. 15). Sildītājam jāieslēdzas dažu sekunžu laikā. Ja sildītājs neieslēdzas, skatiet apakšpunktu "12. PROBLĒMAS NOTEIKŠANA".

►►7.1.6. Modeļiem ar vides termostatu pārbaudiet pogas stāvokli (ATT. 16).

**N.B.: SILDĪTĀJA IZSLĒGŠANĀS GADĪJUMĀ DEGVIELAS TRŪKUMA DĒĻ, UZPILDĪT TVERTNI UN ATIESTATĪT SILDĪTĀJU (SKATĪT 7.2. APAKŠPUNKTU).**

**SVARĪGI: Netiešo modeļu degšanas produkti ir jāizvada. KANALIZĀCIJAS SISTĒMA DARBOJAS SASKAŅĀ AR SPĒKĀ ESOŠAJIEM NOTEIKUMIEM, UN SEKOJOT NORĀDĪJUMIEM ŠIS ROKASGRĀMATAS SADAĻĀ.**

### ►►7.2. SILDĪTĀJA ATIESTATĪŠANA:

Ja normālā darbības režīmā tiek noteikta anomālija, sildītājs izslēdzas. Kad atiestatīšanas poga tiek izgaismota ar pastāvīgu sarkanu gaismu (ATT. 17), tas nozīmē, ka sildītājs jāatiestata. Lai sildītāju atiestatītu, nospiediet atiestatīšanas pogu (ATT. 18). Pirms sildītāja darbības atsākšanas nepieciešams atrast un novērst cēloni, kas izraisījis izslēgšanos (piemēram, gaisa ieplūdes un/vai gaisa izplūdes obstrukcija, ventilatora apstāšanās, utt.). Ja nevarat novērst problēmu, kas izraisījusi izslēgšanos, sazinieties ar pakalpojumu centru.

### ►►7.3. SILDĪTĀJA IZSLĒGŠANA:

Pagrieziet slēdzi uz "I/O" stāvoklī "0" (ATT. 19). Liesma apdzies, un ventilators turpina darboties, līdz sadegšanas kamera nav pilnībā atdzisusi. **Neatvienojiet kontaktdakšu, līdz dzesēšanas cikls nav pilnībā beidzies.**

### ►►►8. FILTRA TĪRĪŠANA

**ATKARĪBĀ NO IZMANTOTĀS DEGVIELAS KVALITĀTES, VAR BŪT NEPIECIEŠAMA FILTRA TĪRĪŠANA:**

#### ►►8.1. FILTRA IEVIETOŠANA (ATT. 20):

- 8.1.1. Noņemiet tvertnes vāciņu (A).
- 8.1.2. Izņemiet no tvertnes filtru (B).
- 8.1.3. Iztīriet filtru (B) ar tīru degvielu, uzmanoties, lai nesabojātu to.
- 8.1.4. Uzstādiet tvertnes filtru (B) no jauna.
- 8.1.5. Aizveriet vāciņu (A).

#### ►►8.2. IEPLŪDES FILTRS (ATT. 21) ATKARĪBĀ NO MODEĻA:

- 8.2.1. Izņemiet filtru (A).
- 8.2.2. Noņemiet šļūtenes (B) skavas.
- 8.2.3. Izņemiet šļūtenes (C).
- 8.2.4. Nomainiet filtru (A), izmantojot oriģinālās rezerves daļas.
- 8.2.5. Pievienojiet šļūtenes (C) no jauna.
- 8.2.6. Nomainiet šļūtenes skavas (B).
- 8.2.7. Nomainiet filtru (A) sākotnējā vietā.

#### ►►8.3. IEPLŪDES FILTRS (ATT. 22) ATKARĪBĀ NO MODEĻA:

- 8.3.1. Noņemiet stikla pārsegu (A).
- 8.3.2. Izņemiet filtru (B) no stikla pārsega, rūpīgi saglabājot plombas.
- 8.3.3. Iztīriet filtru (B) ar tīru degvielu, uzmanoties, lai to nesabojātu.
- 8.3.4. Uzstādiet stikla pārsega filtru (B) no jauna.
- 8.3.5. Nomainiet stikla pārsegu (A), pienācīgi uzstādot plombas.

#### ►►8.4. DEGVIELAS SŪKŅA FILTRS:

Skatīt profilaktiskās apkopes grafiku.

### ►►►9. UZGLABĀŠANA UN TRANSPORTS

**BRĪDINĀJUMS: Pirms pārceļšanas sildītājs jāslēdz (SKATĪT 7.3. APAKŠPUNKTS), atvienojiet strāvas padevi, izņemot spraudni no strāvas padeves kontaktligzdas (ATT. 23), uzgaidiet, līdz sildītājs ir pilnībā atdzisis, un pārlicinieties, vai degvielas tvertnes vāciņš ir cieši noslēgts, lai degviela izlaistītos. Pārvietojot sildītāju, saglabājiet to horizontālā stāvoklī.**

#### LAI LABĀK UZGLABĀTU SILDĪTĀJU, LĪDZU, IEVĒROJIET ŠĀDU PROCEDŪRU:

- 9.1. Iztukšojiet degvielas tvertni, noņemot iztukšošanas aizbāzni tvertnes apakšējā daļā (ATT. 24-25). Atbrīvojieties no degvielas pienācīgā veidā un saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem.
- 9.2. Ja novērojat atlieku klātbūtni, ielejiet tvertnē tīru degvielu un atkārtoti izlejiet to.
- 9.3. Aizveriet notecināšanas un tvertnes aizbāzni.
- 9.4. Lai sildītājs tiktu pienācīgi saglabāts, uzglabājiet to sausā vietā, aizsargājot no iespējamajiem bojājumiem.

### ►►►10. VIDES TERMOSTATA PIEVIENOŠANA

Modeļiem ar termostata pievienošanas aprīkojumu noņemiet sildītāja savienojuma vāciņu un pieslēdziet vides termostatu (opcionāli) (ATT. 26-27).

**BRĪDINĀJUMS: PIRMS JEBKĀDU TEHNISKĀS APKOPES VAI REMONTDARBU VEIKŠANAS ATVIENOJIET STRĀVAS VADU NO ELEKTROTĪKLA UN PĀRLIECINIETIES, VAI SILDĪTĀJS IR ATDZISIS.**

### ►►► 11. PROFILAKTISKĀS APKOPES GRAFIKS

| SASTĀVDAĻA             | APKOPES BIEŽUMS   | APKOPES PROCESS  |
|------------------------|---|--|
| Degvielas tvertne      | Iztīriet degvielas tvertni reizi gadā vai pēc nepieciešamības                             | Iztukšojiet un izskalojiet tvertni ar tīru degvielu (SKAT. 9. APAKŠPUNKTU) |
| Filtri                 | Iztīriet vai nomainiet filtru reizi gadā vai pēc nepieciešamības (pārbaudiet integritāti) | Iztīriet filtru (SKAT. 8. APAKŠPUNKTU)                                     |
| Degvielas sūkņa filtrs | Iztīriet vai nomainiet filtru reizi gadā vai pēc nepieciešamības (pārbaudiet integritāti) | Sazinieties ar klientu apkalpošanas centru                                 |
| Elektrodi              | Tīriet pēc nepieciešamības  | Sazinieties ar klientu apkalpošanas centru                                 |
| Ventilators            | Tīriet pēc nepieciešamības  | Sazinieties ar klientu apkalpošanas centru                                 |
| Sadegšanas kamera      | Tīriet pēc nepieciešamības  | Sazinieties ar klientu apkalpošanas centru                                 |

### ►►► 12. PROBLĒMAS NOTEIKŠANA

| PROBLĒMA                                    | IESPĒJAMĀIS CĒLONIS   | IESPĒJAMĀIS RISINĀJUMS  |
|---|---|---|
| Sildītājs neieslēdzas vai paliek neieslēgts | <ol style="list-style-type: none"> <li>Aizdedzes slēdzis atrodas stāvoklī "0"</li> <li>Nav strāvas padeves</li> <li>Barošanas kabelis pārtraukts</li> <li>Elektronika izslēgta vai bojāta</li> <li>Vides termostata (ja tāds ir) nepareizs iestatījums</li> <li>Trūkst degvielas</li> <li>Svešķermeņi degvielas ķēdē</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Pagrieziet ieslēgšanas slēdzi stāvoklī "I" (ATT. 15)</li> <li>2a. Ievietojiet strāvas vadu sienas kontaktligzdā (ATT. 14)</li> <li>2b. Pārbaudiet ierīces spriegumu</li> <li>2c. Modeļiem ar dubulto sprieguma (...DV) (ATT. 9) pārbaudiet, vai slēdža pozīcijās sprieguma izmaiņas atbilst barošanas spriegumam</li> <li>3. Sazinieties ar klientu apkalpošanas centru</li> <li>4a. Atiestatiet sildītāju (SKAT. 7.2. APAKŠPUNKTU)</li> <li>4b. Sazinieties ar klientu apkalpošanas centru</li> <li>5. Iestatiet termostatu tā, lai temperatūra būtu augstāka par darba vides temperatūru (ATT. 16)</li> <li>6. Uzpildiet degvielu un, iespējams, atiestatiet sildītāju</li> <li>7a. Iztukšojiet un izskalojiet tvertni ar tīru degvielu (SKAT. 9. APAKŠPUNKTU)</li> <li>7b. Iztīriet filtrus (SKAT. 8. APAKŠPUNKTU)</li> <li>7c. Sazinieties ar klientu apkalpošanas centru</li> </ol> |
| Darbības laikā sildītājs izmet dūmus        | <ol style="list-style-type: none"> <li>Svešķermeņi degvielas ķēdē</li> <li>Gaisa ieplūdes zonas obstrukcija</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1a. Iztukšojiet un uzpildiet tvertni ar tīru degvielu (SKAT. 9. APAKŠPUNKTU)</li> <li>1b. Iztīriet filtrus (SKAT. 8. APAKŠPUNKTU)</li> <li>1c. Sazinieties ar klientu apkalpošanas centru</li> <li>2. Novērst visus iespējamus šķēršļus gaisa ieplūdes zonā</li> </ol>   |
| Sildītājs neizslēdzas                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>Bojāta elektronika</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sazinieties ar klientu apkalpošanas centru</li> </ol>   |

**TÄHTIS: ENNE SOOJENDI KOKKUPANEMIST, KÄIVITAMIST VÕI HOOLDUST TULEB KASUTUSJUHEND LÄBI LUGEDA JA SELLEST ARU SAADA. SOOJENDI VALE KASUTAMINE VÕIB PÕHJUSTADA RASKEID VÕI SURMAVAID VIGASTUSI. KASUTUSJUHEND TULEB HOIDA TULEVIKUS KASUTAMISEKS ALLES.**

### ►►►1. KIRJELDUS


Kõnealused õhusoojendid sobivad eelkõige keskmise suurusega või suurte ruumide kütmiseks. Eristatakse otse- ja kaugküttega soojendeid.


Otseküttega soojendis (JONISED 1 ja 2) seguneb soe õhk põlemisgaasidega. Seetõttu kasutatakse neid avatud keskkonnas, kus on suurem õhuringlus ning kus on vaja soojendada, sulatada ja kuivatada.


Tänu soojusvahetile võimaldavad kaugküttega soojendid (JONISED 3 ja 4) eraldada keskkonda sattunud soojast õhust põlemisgaasi. Sel viisil on võimalik lasta sooja õhku soojendatavasse ruumi ning suunata heitgaasid välja.


Kõnealused õhusoojendid on kavandatud tänapäevaste ohutus-, töökindluse ja vastupidavuse kriteeriumide alusel. Ohutusseadmed tagavad alati soojendi nõuetekohase toimimise.


### ►►►2. OHUTUSTEAVE HOIATUSED

 **OLULINE:** ärge kasutage kütteseadet eluruumide kütmiseks, igal juhul järgige riiklikke eeskirju.

 **OLULINE:** kütteseade on mõeldud professionaalseks, mobiilseks ja ajutiseks kasutamiseks. See ei ole mõeldud koduseks kasutamiseks ega inimeste soojusmugavuse tagamiseks.

 **OLULINE:** kütteseade ei ole mõeldud kasutamiseks piiratud füüsiliste, sensorsete või vaimsete võimete või väheste kogemustega isikutele (muu hulgas lastele), kui nad ei ole nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all. Jälgida tuleb, et lapsed kütteseadmega ei mängiks.

 **OLULINE:** tootja ei vastuta varakahjude või kehavigastuste eest, mis on põhjustatud kütteseadme volitamata muutmisest.

 **OHT:** selle kütteseadme ebaõige kasutamine võib põhjustada kahjustusi või eluohtu, vigastusi, põletusi, plahvatust, elektrilööki või mürgistust. Süsinikmonooksiidi kätte lämbumise esimesed sümptomid sarnanevad gripi omadega, millega kaasneb peavalu, pearinglus ja/või iiveldus. Sellised sümptomid võivad olla põhjustatud kütteseadme valest tööst. **NENDE SÜMPTOMITE ESINEMISEL, MINGE KOHE VÄLJA** ja laske kütteseadet tehnilise toe keskuses parandada.

 **OHT:** kui kütteseadet juhitakse ruumitermostaadiga (kui see on olemas), võib see igal ajal sisse lülituda.

### ►►2.1. ÜLDINE:

- 2.1.1. Järgige kütteseadme kasutamisel kõiki kohalikke seadusi ja kehtivaid eeskirju.
- 2.1.2. Katete, kardinade või muude sarnaste materjalide läheduses kasutatavate kütteseadmete puhul peab järgima minimaalset ohutuskaugust. Igal juhul järgige kõiki kohalikke seadusi ja kehtivaid eeskirju.
- 2.1.3. Ärge kunagi kasutage kütteseadet keskkonnas, kus on tuleohtlikke elemente.
- 2.1.4. Hoidke lapsed ja loomad kütteseadmest ohutus kauguses.
- 2.1.5. Minimaalne soovitatav ohutuskaugus kütteseadme ja tuleohtlike elementide, sealhulgas toitekaabel, on 1,5 m (3,2 jalga) ja 2,5 m (8,2 jalga) õhu väljalaskeavast.
- 2.1.6. Enne kütteseadme kasutuselevõttu veenduge, et tulekustutusseadmed on kasutusvalmis.
- 2.1.7. Kütteseadet tuleb kasutada hästi ventileeritavates kohtades.
- 2.1.8. Kütteseadet tuleb kasutada stabiilsetel ja tasastel pindadel.
- 2.1.9. Varustage kütteseadet ainult voluga, mille pinge ja sagedus on märgitud tootele kinnitatud tüübisildil.
- 2.1.10. Varustage kütteseadet ainult sobiva ristlõikega, korralikult maandatud

elektriliste pikendusjuhtmetega.

- ▶ 2.1.11. Ärge blokeerige ega piirake kütteseadmeõhusisse-javäljalaskeavasid.
- ▶ 2.1.12. Ühendage kütteseadme vooluvõrgust lahti, kui toodet ei kasutata pikema aja jooksul.
- ▶ 2.1.13. Kui kütteseadme on kuum, vooluvõrku ühendatud või töökorras, ei tohi seda kunagi liigutada, käsitleda, uuesti täita ega teha hooldustöid.
- ▶ 2.1.14. Kõik kütteseadme remonditööd peab teostama tehnilise toe keskus.
- ▶ 2.1.15. Kasutage ainult originaalvaruosi, järgides rangelt põhikonfiguratsiooni.
- ▶ 2.1.16. Kasutage kütteseadme uures ainult originaalkomplekte.

## ▶▶ 2.2. TÄITMINE:

- ▶ 2.2.1. Täitke kütteseadet ainult seda tüüpi kütusega, mis on märgitud tootele kinnitatud tüübisildil.
- ▶ 2.2.2. Lülitage välja ja oodake, kuni kütteseadme on enne täitmist täielikult maha jahtunud.
- ▶ 2.2.3. Kütteseadme täitmise eest vastutavad töötajad peavad olema ettevaatlikud ja kasutama vastavaid turvaseadmeid.
- ▶ 2.2.4. Kütust tuleb ladustada kehtivate eeskirjade kohaselt.
- ▶ 2.2.5. Vastavalt kehtivatele eeskirjadele peavad kõik kütusepaagid asuma kütteseadmest minimaalsel ohutul kaugusel.

## ▶▶▶ 3. SOOJENDI LAHTIPAKKIMINE

**HOIATUS:** Pakend ei ole mänguasi. Hoidke kilekott laste käeulatuses eemal – lämbumisoht!

- ▶ 3.1. Eemaldage kõik soojendi pakkimis- ja saatmismaterjalid. Hävitage need kehtivate õigusaktide kohaselt.
- ▶ 3.2. Juhul kui soojendi asub alusel, tõstke ta sealt ettevaatlikult maha.
- ▶ 3.3. Kontrollige, kas transportimise käigus ei ole toode kahjustada saanud. Kui ilmneb, et soojendi on kahjustada saanud, tuleb sellest viivitamata teavitada edasimüüjat, kelle käest see osteti.

## ▶▶▶ 4. PAIGALDAMINE

Soojendid on varustatud olenevalt mudelist rataste, käepideme ja toruga (JOONISED 5 ja 6). Need osad ja nende kinnitusedetailid asuvad soojendi pakendis.

## ▶▶▶ 5. KÜTUS

**HOIATUS:** Soojendi töötab üksnes HVO 100 Biofuel, Diislikütuse B7 või Petrooliga.

Süttimis- või plahvatusohu vältimiseks tuleb kasutada üksnes diislikütust või petrooli. Mitte kunagi ei tohi kasutada bensiini, naftat, värvilahusteid, alkoholi või muid väga tuleohtlikke kütuseid.

Väga madalate temperatuuride korral võib kasutada mittetoksilisi külmumisvastaseid vahendeid.

Temperatuuri korral alla 5°C on soovitatav kasutada talvediiisliit.

## ▶▶▶ 6. TÖÖTAMISPÕHIMÕTTED

**A.** Põlemiskamber ja põlemiskambri kate, **B.** Ventilaator, **C.** Mootor, **D.** Pump, **E.** Kütusepaak, **F.** Toru (kaugküttega mudelid).

Pumba abil imetakse kütus paagist, et saavutada tööõhk. Kütus suunatakse otsakusse, mis pihustab selle põletuskambrisse. Põlemine toimub õhu ja kütuse segu abil ning põlemisjäädid surutakse ventilaatori pöörlemisest tekkinud õhuvoolu abil välja. Otseküttega mudelite korral (JOONIS 7) satuvad põlemisjäädid soojendatud keskkonda, kaugküttega mudelite korral (JOONIS 8) võivad põlemisjäädid sattuda toru kaudu soojendatud keskkonnast väljapoole. Elektroonilise kontrollkaardiga seotud andurid kontrollivad pidevalt soojendi nõuetekohast töötamist, peatades häirete korral tsükli.

## ▶▶▶ 7. TÖÖTAMINE

**HOIATUS:** Enne soojendi sisselülitamist lugege tähelepanelikult peatükki „OHUTUSTEAVE”.

**TÄHTIS:** Topeltpingega mudelite puhul (...DV) kontrollige pingereguleerimise lüliti asendit (220-240 V / 110-120 V) (JOONIS 9). Kui elektrivõrgu pinget ei vasta soojendile seadistatud pingele, tuleb seda reguleerida. Vabastage kaane kaks kinnituskruvi (JOONIS 10), liigutage/vajutage lüliti toitepinge väärtusel (JOONIS 11) ning kinnitage uuesti kaas (JOONIS 12).

**TOITEPINGE VALE REGULEERIMINE VÕI REGULEERIMATA JÄTMINE VÕIB PÕHJUSTADA SOOJENDILE TÕSISEID KAHJUSTUSI.**

### ▶▶ 7.1. SOOJENDI SISSELÜGITAMINE:

- ▶ 7.1.1. Järgige kõiki ohutusjuhiseid.
- ▶ 7.1.2. Kontrollige, kas kütusepaagis on kütust.
- ▶ 7.1.3. Sulgege kütusepaagi kork (JOONIS 13).

▶ **7.1.4.** Ühendage toitepistik elektrivõrku (JONIS 14) (VT PINGET PEATÜKIS „TEHNILISTE ANDMETE TABEL”).

▶ **7.1.5.** Viige lüliti „I/O” asendisse „I” (JONIS 15). Soojendi peaks mõne sekundi pärast käivituma. Kui soojendi ei käivitu, lugege punkti „12 RIKKEPÕHJUSTE KINDLAKSTEGEMINE”.

▶ **7.1.6.** Ruumitermostaadiga mudelite puhul kontrollige nupu asendit (JONIS 16).

**NB: KUI SOOJENDI LÜLITUB KÜTUSE LÖPPEMISE TÖTTU VÄLJA, TÄITKE KÜTUSEPAAK JA LÄHTESTAGE SOOJENDI (VT PUNKTI 7.2).**

**TÄHTIS:** Kaugküttega mudelite puhul võidakse põlemisjäak suunata toru abil väljapoole. PAIGALDAGE TORU KEHTIVATE ÕIGUSAKTIDE KOHASILT JA JÄRGIGE KASUTUSJUHENDI VASTAVAS PEATÜKIS TOODUD JUHTNÕORE.

### ▶▶ **7.2. SOOJENDI LÄHTESTAMINE:**

Kui soojendi tavapärasel töös tekib häire, siis soojendi seiskub. Kui lähtestamisnupus põleb punane tuli (JONIS 17), siis tuleb soojendit lähtestada. Soojendi lähtestamiseks vajutage lähtestamisnupp lõpuni (JONIS 18). Enne soojendi taaskäivitamist tuleb leida seiskumise põhjus ja see kõrvaldada (näiteks õhu sisse- ja/või väljavool on takistatud, ventilaatori seiskumine jne). Kui te ei suuda seiskumist põhjustanud probleemi lahendada, pöörduge tehnilise abi keskuse poole.

### ▶▶ **7.3. SOOJENDI VÄLJALÜLITAMINE:**

Viige lüliti „I/O” asendisse „0” (JONIS 19). Leek kustub ja ventilaator jätkab tööd kuni põlemiskambri täieliku jahtumiseni. **Ärge eemaldage toitepistikut elektrivõrgust enne jahtumistsükli lõppu.**

### ▶▶▶ **8. FILTRITE PUHASTAMINE KASUTATUD KÜTUSE KVALITEEDIST SÕLTUVALT VÕIB OSUTUDA VAJALIKUKS FILTRITE PUHASTAMINE:**

#### ▶▶ **8.1. KÜTUSEFILTER (JONIS 20):**

- ▶ **8.1.1.** Eemaldage kütusepaagi kork (A).
- ▶ **8.1.2.** Võtke filter (B) kütusepaagist välja.
- ▶ **8.1.3.** Puhastage filter (B) puhta kütusega ilma filtrit kahjustamata.
- ▶ **8.1.4.** Paigaldage filter (B) kütusepaaki tagasi.
- ▶ **8.1.5.** Sulgege kork (A).

#### ▶▶ **8.2. TÖMBEFILTER (JONIS 21)**

##### **VASTAVALT MUDELILE:**

- ▶ **8.2.1.** Võtke filter (A) oma pesast välja.
- ▶ **8.2.2.** Eemaldage voolikuklambrid (B).

▶ **8.2.3.** Eemaldage voolikud (C).

▶ **8.2.4.** Asendage filter (A) originaalfiltriga.

▶ **8.2.5.** Paigaldage voolikud (C) tagasi.

▶ **8.2.6.** Kinnitage voolikuklambrid (B).

▶ **8.2.7.** Asetage filter (A) oma kohale tagasi.

#### ▶▶ **8.3. TÖMBEFILTER (JONIS 22)**

##### **VASTAVALT MUDELILE:**

▶ **8.3.1.** Eemaldage padrun (A).

▶ **8.3.2.** Eemaldage padrunist filter (B), hoidke tihendid kindlas kohas.

▶ **8.3.3.** Puhastage filter (B) puhta kütusega ilma filtrit kahjustamata.

▶ **8.3.4.** Paigaldage filter (B) padrunisse tagasi.

▶ **8.3.5.** Asetage padrun (A) tagasi, jälgides tihendite õiget paigaldamist.

#### ▶▶ **8.4. KÜTUSEPUMBA FILTER:**

Lugege ennetava hoolduse kava.

### ▶▶▶ **9. HOIUNDAMINE E TRANSPORT**

**HOIATUS:** Enne soojendi liigutamist tuleb see seisma panna (VT PUNKTI 7.3), eemaldage toitepistik elektrivõrgust (JONIS 23), oodake, kuni soojendi on täielikult jahtunud ja veenduge, et kütusepaagi kork oleks kütuselekkede vältimiseks korralikult kinni. Kui te soojendit liigutate, hoidke seda horisontaalasendis.

### **SOOJENDI PARIMAL VIISIL HOIDMISEKS SOOVITATAKSE TOIMIDA JÄRGMISELT:**

- ▶ **9.1.** Tühjendage kütusepaak. Selleks eemaldage kütusepaagi all asuv kork (JONISED 24 ja 25). Kõrvaldage kütuse kehtivate õigusaktide kohaselt.
- ▶ **9.2.** Kui täheldate kütuses mustust, valage kütusepaaki puhast kütust ja tühjendage see uuesti.
- ▶ **9.3.** Sulgege kütusepaagi kork.
- ▶ **9.4.** Hoidke soojendit kuivas kohas ja kaitske võimaliku välise mõju eest.

### ▶▶▶ **10. RUUMITERMOSTAADI ÜHENDAMINE**

Termostaadi ühendusega mudelitel eemaldage soojendi külge kinnitatud kork ja ühendage ruumitermostaat (lisaseade) (JONIS 26-27).

**HOIATUS: ENNE HOOLDUS- VÕI PARANDUSTÖÖDE TEGEMIST VÕTKE TOITEJUHE ELEKTRIVÕRGUST VÄLJA JA VEENDUGE, ET SOOJENDI ON JAHTUNUD.**

**▶▶▶ 11. ENNETAVA HOOLDUSE KAVA**

| <b>SOOJENDI OSA</b> | <b>HOOLDUSSAGEDUS</b>   | <b>HOOLDUSPROTSESS</b>  |
|---------------------|---|---|
| Kütusepaak          | Puhastada korra aastas või vajaduse järgi   | Tühjendada kütusepaak ja pesta seda puhta kütusega (VT PUNKTI 9.) |
| Filtrid             | Puhastada ja vahetada korra aastas või vajaduse järgi (kontrollida terviklikkust) | Puhastada filtrid (VT PUNKTI 8.)                                  |
| Kütusepumba filter  | Puhastada ja vahetada korra aastas või vajaduse järgi (kontrollida terviklikkust) | Pöörduda tehnilise abi keskuse poole                              |
| Elektroodid         | Puhastada vajaduse järgi  | Pöörduda tehnilise abi keskuse poole                              |
| Ventilaator         | Puhastada vajaduse järgi  | Pöörduda tehnilise abi keskuse poole                              |
| Põlemiskamber       | Puhastada vajaduse järgi  | Pöörduda tehnilise abi keskuse poole                              |

**▶▶▶ 12. RIKKEPÕHJUSTE KINDLAKSTEGEMINE**

| <b>RIKE</b>                              | <b>VÕIMALIK PÕHJUS</b>   | <b>VÕIMALIK LAHENDUS</b>   |
|--|--|--|
| Soojendi ei käivitu või ei jää käima     | <ol style="list-style-type: none"> <li>Käivituslülitil on asendis „0”</li> <li>Toide puudub</li> <li>Toitejuhe on katki</li> <li>Elektroonika on blokeeritud või rikkis</li> <li>Ruumitermostaat (kui see on olemas) on valesti seadistatud</li> <li>Kütuse puudumine</li> <li>Võõraine olemasolu kütuseringluses</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Käivitamislülitil viia asendisse „I” (JONIS 15)</li> <li> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ühendada toitejuhe õigesti elektrivõrku (JONIS 14)</li> <li>Veenduda, et seadme voolupinge on nõuetekohane</li> <li>Topeltpingega mudelite puhul (... DV) (JONIS 9) veenduda, et pinge reguleerimise lüliti oleks asendis, mis vastab elektrivõrgu voolupingele</li> </ol> </li> <li>Pöörduda tehnilise abi keskuse poole</li> <li> <ol style="list-style-type: none"> <li>Lähtestada soojendi (VT PUNKTI 7.2)</li> <li>Pöörduda tehnilise abi keskuse poole</li> </ol> </li> <li>Reguleerida ruumitermostaadi temperatuur kõrgemaks kui töökeskkonna temperatuur (JONIS 16)</li> <li>Täita paak uuesti kütusega ja vajaduse korral lähtestada soojendi           <ol style="list-style-type: none"> <li>Tühjendada kütusepaak ja täita see puhta kütusega (VT PUNKTI 9)</li> <li>Puhastada filtrid (VT PUNKTI 8)</li> <li>Pöörduda tehnilise abi keskuse poole</li> </ol> </li> </ol> |
| Soojendist eraldub töötamise ajal suitsu | <ol style="list-style-type: none"> <li>Võõraine olemasolu kütuseringluses</li> <li>Takistus õhu sissevooluava ees</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>Tühjendada kütusepaak ja täita see puhta kütusega (VT PUNKTI 9)</li> <li>Puhastada filtrid (VT PUNKTI 8)</li> <li>Pöörduda tehnilise abi keskuse poole</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>Eemaldada kõik võimalikud takistused õhu sissevooluava eest</li> </ol>   |
| Soojendi ei lülitu välja                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>Elektroonika on rikkis</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>Pöörduda tehnilise abi keskuse poole</li> </ol>   |

**IMPORTANT: CITIȚI CU ATENȚIE ACEST MANUAL ÎNAINTE DE A ANSAMBLA, DE A PUNE ÎN FUNCȚIUNE ȘI DE A ÎNTREȚINERE ACEST APARAT DE ÎNCĂLZIRE. FOLOSIREA GREȘITĂ A APARATULUI DE ÎNCĂLZIRE POATE DUCE LA RĂNIRI GRAVE SAU FATALE. PĂSTRAȚI ACEST MANUAL CA ȘI MATERIAL DE REFERINȚĂ.**

**▶▶▶1. DESCRIERE**

Această serie de aparate pentru încălzirea aerului este indicată în mod deosebit pentru încălzirea încăperilor sau a spațiilor cu dimensiuni medii și mari. Seria se împarte în aparate cu încălzire directă și aparate cu încălzire indirectă.

Aparatele cu încălzire directă (FIG. 1-2), amestecă aerul cald cu gazele rezultate în urma combustiei. Din acest motiv, utilizarea acestora este deosebit de indicată în medii deschise cu schimb mare de aer, în care există necesitatea de a încălzi, dezgheța sau usca.


Aparatele cu încălzire indirectă (FIG. 3-4), datorită unui schimbător de căldură, permit separarea gazelor rezultate în urma combustiei de aerul cald cedat ambiantului. În acest fel este posibilă introducerea unui curent de aer cald curat în încăperea care urmează să fie încălzită și direcționarea spre exterior a gazelor de ardere.


Aceste aparate pentru încălzirea aerului au fost proiectate conform celor mai moderne standarde de siguranță, funcționalitate și durată. Dispozitivele de siguranță asigură întotdeauna funcționarea corectă a aparatului de încălzire.


**▶▶▶2. INFORMAȚII PRIVIND**


**SIGURANȚA**


**AVERTISMENTE**


 **IMPORTANT:** Nu folosiți aparatul pentru încălzirea locuințelor; în orice caz, consultați regulamentele naționale.

 **IMPORTANT:** Aparatul de încălzire a aerului a fost proiectat pentru aplicații profesionale, mobile și temporare. Nu este destinat pentru uz casnic și nici pentru confortul termic al persoanelor.

 **IMPORTANT:** Încălzitorul nu este adecvat pentru a fi folosit de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de către persoane inexperte, cu excepția cazului în care sunt supravegheate de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor. Supravegheați copiii pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul de încălzire.

 **IMPORTANT:** Producătorul nu își asumă nicio răspundere pentru daunele provocate bunurilor și/sau persoanelor cauzate de modificări neautorizate aduse aparatului de încălzire.

 **PERICOL:** Folosirea neadecvată a acestui aparat poate provoca daune și poate pune în pericol viața persoanelor; poate provoca leziuni, arsuri, explozii, electrocutare sau otrăvire. Primele simptome ale intoxicației cu oxid de carbon sunt asemănătoare cu cele ale gripei: dureri de cap, amețeli și/sau greață. Aceste simptome pot fi provocate de funcționarea defectuoasă a aparatului. **DACĂ APAR ACESTE SIMPTOME IEȘIȚI IMEDIAT LA AER LIBER și apelați serviciul de asistență tehnică pentru reparația aparatului.**

 **PERICOL:** Aparatul de încălzire, când este controlat de un termostat (unde este prevăzut), poate porni în orice moment.

**▶▶2.1. GENERALITĂȚI:**

- ▶2.1.1. Pentru a utiliza aparatul de încălzire, respectați toate prevederile locale și legislația în vigoare.
- ▶2.1.2. Aparatele de încălzire utilizate în apropierea prelatelor, perdelelor sau a altor materiale similare trebuie să respecte distanța minimă de siguranță. În orice caz, respectați toate legile locale și normele în vigoare.
- ▶2.1.3. Nu utilizați niciodată aparatul de încălzire în medii în care sunt prezente elemente inflamabile.
- ▶2.1.4. Țineți copiii și animalele la distanță de siguranță față de aparatul de încălzire.
- ▶2.1.5. Distanța minimă de siguranță recomandată între aparatul de încălzire și elementele inflamabile, inclusiv cablul de alimentare, este de 1,5 m (3,2 ft) și de 2,5 m (8,2 ft) de la gura de ieșire a aerului.
- ▶2.1.6. Înainte de a pune în funcțiune aparatul de încălzire, asigurați-vă că dispozitivele anti-incendiu sunt pregătite pentru utilizare.
- ▶2.1.7. Aparatul de încălzire trebuie utilizat în zone bine aerisite.
- ▶2.1.8. Aparatul de încălzire trebuie utilizat pe suprafețe stabile și orizontale.
- ▶2.1.9. Alimentați electric aparatul de încălzire numai cu curent cu tensiunea și frecvența indicate pe plăcuța de identificare aplicată pe produs.
- ▶2.1.10. Alimentați electric aparatul de încălzire folosind numai cu prelungitoare electrice cu o secțiune adecvată, legate la masă în mod adecvat.
- ▶2.1.11. Nu blocați sau nu parțializați intrarea și ieșirea aerului a aparatului de încălzire.
- ▶2.1.12. Deconectați aparatul de încălzire de la alimentarea cu energie electrică atunci când produsul nu este utilizat pe o perioadă îndelungată de timp.

- ▶ 2.1.13. Când aparatul este cald, sau conectat la rețeaua de alimentare electrică sau este în funcțiune, acesta nu trebuie manipulat, manevrat sau supus operațiilor de întreținere.
- ▶ 2.1.14. Orice intervenție de reparare a aparatului de încălzire trebuie efectuată de către centrul de asistență tehnică.
- ▶ 2.1.15. Utilizați numai piese de schimb originale, respectând cu strictețe configurația de bază.
- ▶ 2.1.16. Aplicați la aparatul de încălzire numai kituri originale.

## ▶▶ 2.2. ALIMENTARE:

- ▶ 2.2.1. Umpleți aparatul de încălzire numai cu tipul de combustibil specificat pe plăcuța de identificare aplicată pe produs.
- ▶ 2.2.2. Oprii și așteptați răcirea completă a aparatului de încălzire înainte de a efectua alimentarea cu combustibil.
- ▶ 2.2.3. Personalul responsabil cu alimentarea cu combustibil a aparatului de încălzire trebuie să acorde atenție și să utilizeze dispozitivele de siguranță corespunzătoare.
- ▶ 2.2.4. Păstrarea combustibilului trebuie făcută conform normelor în vigoare.
- ▶ 2.2.5. Toate recipientele cu combustibil trebuie să fie păstrate la distanța minimă de siguranță indicată de normele în vigoare.

## ▶▶▶ 3. DEZAMBALAREA

**AVERTISMENT:** Materialul folosit pentru ambalare nu este o jucărie pentru copii. Nu păstrați pungă din plastic la îndemâna copiilor; pericol de sufocare!

- ▶ 3.1. Înlăturați toate materialele utilizate pentru ambalarea și expedierea aparatului de încălzire. Eliminați aceste materiale conform normelor în vigoare.
- ▶ 3.2. În cazul în care aparatul de încălzire este amplasat pe o platformă, manipulați-l cu delicatețe.
- ▶ 3.3. Verificați imediat dacă aparatul a suferit daune în timpul transportului. În cazul în care aparatul de încălzire pare deteriorat, informați imediat agentul de vânzare de la care a fost cumpărat.

## ▶▶▶ 4. ASAMBLAREA

Aceste aparate de încălzire sunt dotate cu roți, mânere și coș de fum, în funcție de model (FIG: 5-6). Aceste componente și șuruburile pentru montare se află în ambalajul aparatului de încălzire.

## ▶▶▶ 5. COMBUSTIBIL

**AVERTISMENT:** Aparatul de încălzire funcționează numai cu combustibil HVO 100 Biofuel, Diesel B7 sau Kerosen.

Utilizați numai combustibil diesel sau kerosen pentru a evita riscurile de incendiu sau explozie. Nu utilizați niciodată benzină, naftă, solvenți pentru vopsele, alcool sau alți combustibili puternic inflamabili.

Utilizați aditivi antigel netoxici în cazul temperaturilor foarte joase.

Se recomandă folosirea motorinei de iarnă în cazul temperaturilor sub 5°C.

## ▶▶▶ 6. PRINCIPII DE FUNCȚIONARE

**A.** Cameră și cap de combustie, **B.** Ventilator, **C.** Motor, **D.** Pompă, **E.** Rezervor, **F.** Coș de fum (modele cu încălzire indirectă).

Pompa aspiră combustibilul din rezervor și îl duce la presiunea de funcționare. Combustibilul este direcționat către duza care îl pulverizează în camera de combustie. Combustia are loc prin intermediul amestecului aer/combustibil, iar produsele rezultate în urma combustiei sunt împinse în exterior prin intermediul fluxului de aer generat de rotația ventilatorului. În cazul modelelor cu încălzire directă (FIG. 7) produsele rezultate în urma combustiei sunt eliberate în mediul încălzit, în timp ce în cazul modelelor cu încălzire indirectă (FIG. 8) produsele rezultate în urma combustiei pot fi direcționate spre exteriorul mediului încălzit, prin intermediul conductelor de direcționare. O serie de senzori, conectați la o placă electronică de control verifică în mod constant funcționarea corectă a aparatului de încălzire și întrerup ciclul în caz de anomalii.

## ▶▶▶ 7. FUNCȚIONARE

**AVERTISMENT:** Citiți cu atenție paragraful "INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA", înainte de a porni aparatul.

**IMPORTANT:** În ceea ce privesc modelele cu voltaj dublu (...DV), controlați poziția întrerupătorului pentru schimbarea tensiunii (220-240V / 110-120V) (FIG. 9). Dacă tensiunea setată nu corespunde cu cea a rețelei, este necesară modificarea tensiunii. Desfaceți șuruburile de fixare ale capacului (FIG. 10), schimbați/apăsați întrerupătorul pe valoarea tensiunii furnizate (FIG. 11) și montați la loc capacul (FIG. 12).

**ALEGEREA ERONATĂ SAU NEADAPTAREA TENSIUNII POATE ADUCE DAUNE GRAVE APARATULUI DE ÎNCĂLZIRE.**

### ▶▶ 7.1. PORNIREA APARATULUI DE ÎNCĂLZIRE:

- ▶ 7.1.1. Respectați toate instrucțiunile cu privire la siguranță.
- ▶ 7.1.2. Controlați prezența combustibilului în rezervor.
- ▶ 7.1.3. Închideți capacul rezervorului (FIG. 13).
- ▶ 7.1.4. Conectați ștecherul de alimentare la rețeaua electrică (FIG. 14) (VEZI VALOAREA TENSIUNII ÎN „TABELUL CU DATE TEHNICE”).
- ▶ 7.1.5. Duceți întrerupătorul "I/O" în poziție "I" (FIG. 15). Aparatul de încălzire ar trebuie să pornească în câteva secunde. Dacă aparatul de încălzire nu pornește, consultați paragraful „12. IDENTIFICAREA PROBLEMELOR”.
- ▶ 7.1.6. În cazul modelelor cu termostat ambient, verificați poziția manetei (FIG. 16).

**N.B.: ÎN CAZUL OPRIRII APARATULUI DE ÎNCĂLZIRE DATORITĂ TERMINĂRII COMBUSTIBILULUI, ALIMENTAȚII REZERVORUL ȘI RESETAȚII APARATUL DE ÎNCĂLZIRE (VEZI PARAG. 7.2.).**

**IMPORTANT: În cazul modelelor cu încălzire indirectă, produsele rezultate în urma combustiei pot fi direcționate spre exterior. REALIZAȚI SISTEMUL DE DIRECȚIONARE CONFORM PREVEDERILOR NORMELOR ÎN VIGOARE ȘI RESPECTAȚI INDICAȚIILE DIN SECȚIUNEA CORESPUNZĂTOARE A MANUALULUI.**

### ▶▶ 7.2. RESETAREA APARATULUI DE ÎNCĂLZIRE:

În cazul în care apar anomalii în timpul funcționării normale a aparatului, acesta se blochează. Când pe butonul reset este aprins indicatorul roșu fix (FIG. 17), înseamnă că aparatul de încălzire trebuie resetat. Pentru a reseta aparatul de încălzire apăsați până la capăt butonul reset (FIG. 18). Înainte de a repune în funcțiune aparatul, trebuie să identificați și să eliminați cauza care a dus la apariția blocajului (de exemplu înfundarea prizei de aer de la intrare și/sau cea de trimitere a aerului, oprirea ventilatorului, etc.). În cazul în care nu reușiți să eliminați problema care a dus la apariția blocajului, apăsați la centrul de asistență tehnică.

### ▶▶ 7.3. OPRIREA APARATULUI DE ÎNCĂLZIRE:

Duceți întrerupătorul "I/O" în poziție "0" (FIG. 19). Flacăra se stinge, iar ventilatorul continuă să funcționeze până la răcirea completă a camerei de combustie. **Nu scoateți ștecherul din priză până la încheierea ciclului de răcire.**

### ▶▶▶ 8. CURĂȚAREA FILTRELOR ÎN FUNCȚIE DE CALITATEA COMBUSTIBILULUI UTILIZAT, POATE FI NECESARĂ CURĂȚAREA FILTRELOR:

#### ▶▶ 8.1. FILTRU DE ALIMENTARE (FIG. 20):

- ▶ 8.1.1. Înlăturați capacul (A) rezervorului.
- ▶ 8.1.2. Scoateți filtrul (B) din rezervor.
- ▶ 8.1.3. Curățați filtrul (B) cu combustibil curat, fiind atenți să nu îl deteriorați.
- ▶ 8.1.4. Montați la loc filtrul (B) în rezervor.
- ▶ 8.1.5. Închideți capacul (A).

#### ▶▶ 8.2. FILTRU DE ASPIRAȚIE, (FIG. 21) ÎN FUNCȚIE DE MODEL:

- ▶ 8.2.1. Scoateți filtrul (A) din locașul său.
- ▶ 8.2.2. Desfaceți bridele de fixare a tubului (B).
- ▶ 8.2.3. Scoateți tuburile (C).
- ▶ 8.2.4. Înlocuiți filtrul (A) cu unul nou, original.
- ▶ 8.2.5. Montați tuburile (C) la loc.
- ▶ 8.2.6. Puneți la loc bridele de fixare a tubului (B).
- ▶ 8.2.7. Puneți filtrul (A) în locașul original.

#### ▶▶ 8.3. FILTRU DE ASPIRAȚIE (FIG. 22) ÎN FUNCȚIE DE MODEL:

- ▶ 8.3.1. Înlăturați cupa (A).
- ▶ 8.3.2. Scoateți filtrul (B) din cupă fiind atenți să păstrați cu grijă garniturile.
- ▶ 8.3.3. Curățați filtrul (B) cu combustibil curat, fiind atenți să nu îl deteriorați.

- ▶ 8.3.4. Montați la loc filtrul (B) în cupă.
- ▶ 8.3.5. Montați la loc cupa (A) fiind atenți să montați corect garniturile.

### ▶▶ 8.4. FILTRU POMPĂ COMBUSTIBIL:

Vezi programul de întreținere preventivă.

### ▶▶▶ 9. PĂSTRARE ȘI TRANSPORT

**AVERTISMENT: Înainte de a muta aparatul de încălzire acesta trebuie oprit (VEZI PARAG. 7.3.), întrerupeți alimentarea cu energie electrică: scoateți ștecherul din priză (FIG. 23), așteptați răcirea completă a aparatului de încălzire și verificați capacul rezervorului: acesta trebuie să fie bine închis pentru a preveni scurgerea combustibilului. Atunci când se manipulează aparatul de încălzire, mențineți-l în poziție orizontală.**

### PENTRU PĂSTRAREA ÎN BUNE CONDIȚII A APARATULUI DE ÎNCĂLZIRE, RESPECTAȚI URMĂTOAREA PROCEDURĂ:

- ▶ 9.1. Goliți rezervorul de combustibil după ce ați înlăturat capacul de descărcare amplasat pe fundul rezervorului (FIG. 24-25). Eliminați combustibilul în mod adecvat și conform normelor în vigoare.
- ▶ 9.2. Dacă observați reziduuri, vărsați combustibil curat în rezervor și apoi descărcați din nou.
- ▶ 9.3. Închideți capacul de golire și cel al rezervorului.
- ▶ 9.4. Pentru păstrarea în bune condiții a aparatului de încălzire se recomandă păstrarea acestuia la loc uscat și protejat împotriva factorilor externi.

### ▶▶▶ 10. CONECTAREA TERMOSTATULUI AMBIENT

În cazul modelelor pregătite pentru conectarea termostatalui, înlăturați capacul aplicat pe aparatul de încălzire și conectați termostatul ambient (opțional) (FIG. 26-27).

**AVERTISMENT: ÎNAINTE DE A EFECTUA ORICE OPERAȚIE DE ÎNTREȚINERE SAU REPARAȚIE, DECONECTAȚI CABLUL DE ALIMENTARE DE LA REȚEAUA ELECTRICĂ ȘI ASIGURAȚI-VĂ CA APARATUL DE ÎNCĂLZIRE SĂ FIE RECE.**

### ►►► 11. PROGRAM DE ÎNTREȚINERE PREVENTIVĂ

| COMPONENTĂ               | FRECUENȚA MANUTENȚIUNE  | PROCEDURA MANUTEZIUNE  |
|--------------------------|---|--|
| Rezervor de combustibil  | Curățați o dată pe an sau în funcție de necesități  | Goliți și clătiți rezervorul cu combustibil curat (VEZI PARAG. 9.) |
| Filtre                   | Curățați sau înlocuiți o dată pe an (sau în funcție de necesități verificați integritatea acestuia) | Curățați filtrele (VEZI PARAG. 8.)                                 |
| Filtru pompă combustibil | Curățați sau înlocuiți o dată pe an (sau în funcție de necesități verificați integritatea acestuia) | Adresați-vă centrului de asistență tehnică                         |
| Filtru pompă combustibil | Curățați în funcție de necesități   | Adresați-vă centrului de asistență tehnică                         |
| Ventilator               | Curățați în funcție de necesități   | Adresați-vă centrului de asistență tehnică                         |
| Camera de combustie      | Curățați în funcție de necesități   | Adresați-vă centrului de asistență tehnică                         |

### ►►► 12. IDENTIFICAREA PROBLEMELOR

| PROBLEMĂ   | CAUZA POSIBILĂ  | SOLUȚIA POSIBILĂ  |
|--|---|---|
| Aparatul de încălzire nu pornește sau nu rămâne pornit   | <ol style="list-style-type: none"> <li>Întreprupătorul de pornire este în poziție "0"</li> <li>Lipsă alimentare</li> <li>Cablu de alimentare întrerupt</li> <li>Ansamblu electronic blocat sau defect</li> <li>Setare eronată a termostatului ambient (dacă este prevăzut)</li> <li>Lipsă combustibil</li> <li>Prezența unor substanțe străine în circuitul de combustibil</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Duceți întreprupătorul de pornire în poziție "I" (FIG. 15)</li> <li>2a. Introduceți corect cablul de alimentare în priză electrică (FIG. 14)</li> <li>2b. Verificați tensiunea corectă a instalației dvs</li> <li>2c. În cazul modelelor cu voltaj dublu (...DV) (FIG. 9), verificați ca poziția întreprupătorului de schimbare a tensiunii să corespundă cu tensiunea de alimentare</li> <li>3. Adresați-vă centrului de asistență tehnică</li> <li>4a. Resetați aparatul de încălzire (VEZI PARAG. 7.2.)</li> <li>4b. Adresați-vă centrului de asistență tehnică</li> <li>5. Acționați asupra termostatului ambient: setați-l la o temperatură mai mare decât cea a mediului de lucru (FIG. 16)</li> <li>6. Alimentați cu combustibil și resetați aparatul dacă este nevoie</li> <li>7a. Goliți și umpleți rezervorul cu combustibil curat (VEZI PARAG. 9.)</li> <li>7b. Curățați filtrele (VEZI PARAG. 8.)</li> <li>7c. Adresați-vă centrului de asistență tehnică</li> </ol> |
| Aparatul de încălzire produce fum în timpul funcționării | <ol style="list-style-type: none"> <li>Există substanțe străine în circuitul de combustibil</li> <li>Blocarea prizei de aer aflate la intrare</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1a. Goliți și umpleți rezervorul cu combustibil curat (VEZI PARAG. 9.)</li> <li>1b. Curățați filtrele (VEZI PARAG. 8.)</li> <li>1c. Adresați-vă centrului de asistență tehnică</li> <li>2. Înlăturați toate blocajele prizei de aer</li> </ol>   |
| Aparatul de încălzire nu se oprește                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>Ansamblu electronic defect</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adresați-vă centrului de asistență tehnică</li> </ol>   |

**DÔLEŽITÉ: PREČÍTAJTE A POCHOPTTE TENTO NÁVOD PREDTÝM, NEŽ PRISTÚPITE K MONTÁŽI, UVEDENIU DO PREVÁDZKY ALEBO ÚDRŽBE TOHTO OHRIEVAČA. NESPRÁVNE POUŽITIE OHRIEVAČA MÔŽE MAŤ ZA NÁSLEDOK VÁŽNE ZRANENIE ALEBO SMRŤ. UCHOVAJTE TENTO NÁVOD PRE BUDÚCE POUŽITIE.**

## ►►► 1. POPIS


Táto séria teplovzdušných ohrievačov je vhodná najmä pre vykurovanie stredne veľkých alebo veľkých miestností alebo priestorov. Delí sa na ohrievače s priamym vykurovaním a ohrievače s nepriamym vykurovaním.


Ohrievače s priamym vykurovaním (OBR. 1-2) miešajú teplý vzduch so spalinami. Z tohto dôvodu je ich použitie zvlášť určené v otvorenom prostredí, alebo v prostredí s vysokou výmenou vzduchu, kde je potreba tepla, rozmrazovania alebo sušenia.


Ohrievače s nepriamym vykurovaním (OBR. 3-4) vďaka výmenníku tepla umožňujú oddeliť spaliny od teplého vzduchu, ktorý sa uvoľňuje do okolitého prostredia. Týmto spôsobom je možné privádzať prúd čistého teplého vzduchu do miestnosti určenej na vykurovanie a odvádzať spaliny do vonkajšieho prostredia.


Tieto teplovzdušné ohrievače boli navrhnuté v súlade s najmodernejšími štandardmi bezpečnosti, funkčnosti a prevádzkovej životnosti. Bezpečnostné zariadenia vždy zaisťujú správnu prevádzku ohrievača.


## ►►► 2. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE UPOZORNENIE


 **DÔLEŽITÉ:** Ohrievač nepoužívajte na vykurovanie obytných priestorov, v každom prípade sa riadte vnútroštátnymi predpismi.

 **DÔLEŽITÉ:** Ohrievač vzduchu je určený na profesionálne, mobilné a dočasné použitie. Nie je určený na domáce použitie ani pre tepelné pohodlie osôb.

 **DÔLEŽITÉ:** Ohrievač nie je vhodný na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými a duševnými schopnosťami alebo neskúsenými osobami, pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť. Deti musia byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa nebudú s ohrievačom hrať.

 **DÔLEŽITÉ:** Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody na majetku alebo zranenia osôb spôsobené neautorizovanými úpravami ohrievača.

 **NEBEZPEČENSTVO:** Nesprávne použitie tohto ohrievača môže zapríčiniť škody alebo ohrozeniu života osôb, zranenia, popáleniny, výbuchy, elektrické šoky alebo otravy. Prvé príznaky dusenia kyslíčnikom uhoľnatým sa podobajú chrípke, s bolesťami hlavy, závratmi a/alebo nevoľnosťou. Tieto príznaky môžu byť spôsobené nesprávnym fungovaním ohrievača. **AK SA TIETO SYMPTÓMY STRATIA, HNEĎ VYJDITE VON Z MIESTNOSTI** a nechajte ohrievač opraviť v servise.

 **NEBEZPEČENSTVO:** Ohrievač, ak je ovládaný izbovým termostatom (pokiaľ je k dispozícii), sa môže zapnúť kedykoľvek.

### ►► 2.1. VŠEOBECNE:

- 2.1.1. Pri používaní ohrievača dodržiavajte všetky miestne nariadenia a predpisy.
- 2.1.2. Ohrievače používané v blízkosti plachiet, stanov alebo iných podobných materiálov musia dodržiavať minimálnu bezpečnostnú vzdialenosť. V každom prípade dodržiavajte všetky miestne nariadenia a predpisy.
- 2.1.3. Ohrievač nikdy nepoužívajte v prostredí, kde sa nachádzajú horľavé prvky.
- 2.1.4. Deti a zvieratá držte v bezpečnej vzdialenosti od ohrievača.
- 2.1.5. Minimálna odporúčaná bezpečnostná vzdialenosť medzi ohrievačom a horľavými prvkami vrátane napájacieho kábla je 1,5 m (3,2 stôp) a 2,5 m (8,2 stôp) od výstupu vzduchu.
- 2.1.6. Pred uvedením ohrievača do prevádzky sa uistite, či je protipožiarne vybavenie pripravené na použitie.
- 2.1.7. Ohrievač sa musí používať v dobre vetraných priestoroch.
- 2.1.8. Ohrievač sa musí používať na stabilnom a rovnom povrchu.
- 2.1.9. Elektricky napájajte ohrievač len prúdom s napätím a frekvenciou, ktoré sú uvedené na identifikačnom štítku pripevnenom na výrobku.
- 2.1.10. Elektrické napájanie ohrievača vykonávajte len pomocou elektrických predlžovacích káblov vhodného prierezu, ktoré sú riadne uzemnené.
- 2.1.11. Neblokujte, ani čiastočne neuzatvárajte prívod a odvod vzduchu z ohrievača.
- 2.1.12. Ak sa výrobok dlhší čas nepoužíva, odpojte ho od elektrického napájania.

- ▶ 2.1.13. Keď je ohrievač horúci, pripojený k elektrickej sieti alebo v prevádzke, nesmie sa s ním pohybovať, manipulovať, dopĺňať palivo ani vykonávať žiadna údržba.
- ▶ 2.1.14. Akékoľvek opravy na ohrievači musí vykonávať servisné stredisko.
- ▶ 2.1.15. Používajte len originálne náhradné diely a prísne dodržiavajte základnú konfiguráciu.
- ▶ 2.1.16. Na ohrievač používajte len originálne súpravy.

### ▶▶▶ 2.2. TANKOVANIE:

- ▶ 2.2.1. Do ohrievača tankujte iba typ paliva uvedený na identifikačnom štítku pripevnenom k výrobku.
- ▶ 2.2.2. Pred doplnením paliva vypnite ohrievač a počkajte, kým úplne vychladne.
- ▶ 2.2.3. Pracovníci zodpovední za doplnenie paliva do ohrievača musia byť opatrní a používať príslušné bezpečnostné zariadenia.
- ▶ 2.2.4. Skladovanie paliva musí byť vykonané v súlade s miestnymi predpismi.
- ▶ 2.2.5. Všetky palivové nádrže musia byť v minimálnej bezpečnej vzdialenosti od ohrievača, v súlade s platnými normami.

### ▶▶▶ 3. ROZBALENIE

**UPOZORNENIE:** Obalový materiál nie je hračkou pre deti. Uchovávajte plastový sáčik mimo dosahu detí, nebezpečenstvo udusenía!

- ▶ 3.1. Odstráňte všetky obalové materiály použité pre balenie a expedíciu ohrievača. Likvidujte v súlade s platnými predpismi.
- ▶ 3.2. Usuňáč wytłuszczzenie je ohrievač umiestnený na podstavci, opatrne ho z neho zložte.
- ▶ 3.3. Skontrolujte prípadné škody vzniknuté počas prepravy. Ak sa vám zdá ohrievač poškodený, okamžite informujte predajcu, u ktorého bol zakúpený.

### ▶▶▶ 4. MONTÁŽ

Tieto ohrievače sú štandardne vybavené kolieskami, rukoväťou a dymovodom v závislosti od modelu (OBR. 5-6). Tieto komponenty, spolu s príslušnými skrutkami, sa nachádzajú v balení s ohrievačom.

### ▶▶▶ 5. PALIVO

**UPOZORNENIE:** Ohrievač pracuje iba sHVO 100 Biofuel, Diesel B7 alebo Elto.

Používajte iba naftu alebo elto, aby sa zabránilo nebezpečenstvu vzniku požiaru alebo výbuchu. Nikdy nepoužívajte benzín, surovú naftu (ropu), riedidlá na farby, alkohol a iné palivové vysoko horľavé látky. V prípade použitia v podmienkach s nízkou teplotou používajte netoxické prídavky proti zamrznutiu. Odporúča sa použiť zimnú naftu pri teplotách pod 5°C.

### ▶▶▶ 6. PRINCÍPY FUNGOVANIA

**A.** Spaľovacia komora a horák, **B.** Ventilátor, **C.** Motor, **D.** Čerpadlo, **E.** Nádrž, **F.** Adaptér dymovodu (modely s nepriamym vykurovaním).

Čerpadlo nasáva palivo z nádrže pri prevádzkovom tlaku. Palivo je privádzané do trysky, ktorá ho rozprašuje v spaľovacej komore. Spaľovanie prebieha pomocou zmesi vzduch/palivo a jeho produkty sú odvádzané von prúdom vzduchu, ktorý je generovaný rotáciou ventilátora. U modelov s priamym vykurovaním (OBR. 7) sú produkty spaľovania odvádzané do vykurovaného prostredia, zatiaľ čo u modelov s nepriamym vykurovaním (OBR. 8) môžu byť produkty spaľovania odvádzané do vonkajšieho prostredia prostredníctvom vhodného systému potrubí. Sériá senzorov, zapojených na kontrolnú elektronickú kartu, neustále sleduje správne fungovanie ohrievača a v prípade anomálie ho okamžite zastaví.

### ▶▶▶ 7. FUNGOVANIE

**UPOZORNENIE:** Pred zapnutím ohrievača si pozorne prečítajte "INFORMÁCIE O BEZPEČNOSTI".

**DÔLEŽITÉ:** U modelov s duálnym napätím (...DV) skontrolujte polohu prepínača napätia (220-240V / 110-120V) (OBR. 9). Pokiaľ napätie nastavené na ohrievači nezodpovedá napätiu dodávanému zo siete, je nevyhnutné ho prispôbiť. Odskrutkujte dve skrutky, ktoré upevňujú kryt (OBR. 10), presuňte/stlačte prepínač na hodnotu dodávaného napätia (OBR. 11) a opäť kryt namontujte (OBR. 12).

**NESPRÁVNE ALEBO CHÝBAJÚCE NASTAVENIE NAPÄTIA MÔŽE VIESŤ K VÁŽNEMU POŠKODENIU OHRIEVAČA.**

#### ▶▶ 7.1. SPUSTENIE OHRIEVAČA:

- ▶ 7.1.1. Dodržujte všetky bezpečnostné pokyny.
- ▶ 7.1.2. Skontrolujte prítomnosť paliva v nádrži.
- ▶ 7.1.3. Zatvorte viečko nádrže (OBR. 13).
- ▶ 7.1.4. Pripojte napájací kábel k elektrickej sieti (OBR. 14) (VIĎ NAPÄTIE V "TABULKE TECHNICKÝCH ÚDAJOV").
- ▶ 7.1.5. Umiestnite vypínač "I/O" do polohy "I" (OBR. 15). Ohrievač by sa mal zapnúť behom niekoľkých sekúnd. Ak sa ohrievač nespustí, konzultujte odstavec "12. URČENIE PROBLÉMU".
- ▶ 7.1.6. U modelov s izbovým termostatom skontrolujte polohu gombíka (OBR. 16).

**POZN.: V PRÍPADE VYPNUTIA OHRIEVAČA V DÔSLEDKU VYČERPANIA PALIVA DOPLŇTE PALIVO A RESETUJTE OHRIEVAČ (VIĎ ODSŤ. 7.2.).**

**DÔLEŽITÉ: U modelov s nepriamym vykurovaním je možné odvádzať spaliny do vonkajšieho prostredia. ZAPOJTE POTRUBIE PODĽA PLATNÝCH PREDPISOV A S REŠPEKTOVANÍM POKYNOV UVEDENÝCH V PRÍSLUŠNEJ ČASTI TOHTO NÁVODU.**

### ►► 7.2. RESET OHRIEVAČA:

V prípade výskytu anomálie počas normálnej prevádzky sa ohrievač zablokuje. Keď sa resetovacie tlačidlo rozsvieti stálym červeným svetlom (OBR. 17), znamená to, že ohrievač musí byť resetovaný. Pre resetovanie ohrievača stlačte až na doraz resetovacie tlačidlo (OBR. 18). Pred opätovným uvedením ohrievača do prevádzky je nutné nájsť a opraviť príčinu, ktorá vygenerovala zablokovanie (napr. obštrukcia prúdenia vzduchu na prívide a/ alebo odvode, zastavenie ventilátora, atď.). Ak nie ste schopní vyriešiť problém, ktorý spôsobil zablokovanie, kontaktujte servisné stredisko.

### ►► 7.3. VYPNUTIE OHRIEVAČA:

Umiestnite vypínač "I/O" do polohy "0" (OBR. 19). Plameň zhasne a ventilátor beží až do úplného ochladenia spaľovacej komory. **Neodpojujte z prúdovej zásuvky až do úplného dokončenia chladiaceho cyklu.**

### ►►► 8. ČISTENIE FILTROV

**V ZÁVISLOSTI OD POUŽÍVANÉHO PALIVA MÔŽE BYŤ POTREBNÉ PREČISTENIE FILTROV:**

#### ►► 8.1. PLNIACI FILTER (OBR. 20):

- 8.1.1. Odstráňte viečko (A) nádrže.
- 8.1.2. Vytiahnite filter (B) z nádrže.
- 8.1.3. Vyčistite filter (B) s čistým palivom, dávajte pozor, aby ste ho nepoškodili.
- 8.1.4. Namontujte filter (B) do nádrže.
- 8.1.5. Zatvorte viečko (A).

#### ►► 8.2. SACÍ FILTER (OBR. 21) V ZÁVISLOSTI OD MODELU:

- 8.2.1. Vyberte filter (A) zo sídla.
- 8.2.2. Odstráňte hadicové spony (B).
- 8.2.3. Vyberte hadice (C).
- 8.2.4. Nahradte filter (A) s originálnym náhradným dielom.
- 8.2.5. Pripojte hadice (C).
- 8.2.6. Opäť umiestnite hadicové spony (B).
- 8.2.7. Umiestnite filter (A) na pôvodné miesto.

#### ►► 8.3. SACÍ FILTER (OBR. 22) V ZÁVISLOSTI OD MODELU:

- 8.3.1. Vyberte banku (A).
- 8.3.2. Opatrne vytiahnite filter (B) z banky a uchovajte tesnenie.
- 8.3.3. Vyčistite filter (B) s čistým palivom, dávajte pozor, aby ste ho nepoškodili.
- 8.3.4. Namontujte filter (B) do banky.

- 8.3.5. Opatrne namontujte banku (A) a dbajte na správnu montáž tesnenia.

### ►► 8.4. FILTER PALIVOVÉHO ČERPADLA:

Vid' program preventívnej údržby.

### ►►► 9. SKLADOVANIE A PREPRAVA

**UPOZORNENIE:** Pred každým premiestnením je nevyhnutné ohrievač zastaviť (VIĎ Odst. 7.3.), odpojiť od elektrického napájania vytiahnutím zástrčky z prúdovej zásuvky (OBR. 23), počkať na úplné ochladenie ohrievača a uistiť sa, že viečko nádrže je pevne zatvorené, aby nedochádzalo k únikom paliva. Manipulujte s ohrievačom vždy vo vodorovnej polohe.

**PRE ČO NAJLEPŠIE UCHOVÁVANIE A PREPRAVU OHRIEVAČA SA ODPORUČA DODRŽIAVAŤ NASLEDUJÚCE POKYNY:**

- 9.1. Vyprázdňte palivovú nádrž odstránením vypúšťacej zátky na dne nádrže (OBR. 24-25). Zlikvidujte palivo vhodným spôsobom a v súlade s platnými predpismi.
- 9.2. Ak sa vo vnútri nádrže nachádzajú nečistoty, naplňte nádrž čistým palivom a potom ju opäť vyprázdňte.
- 9.3. Zatvorte vypúšťaciu zátku a viečko nádrže.
- 9.4. Pre čo najlepšie uchovanie ohrievača sa odporúča skladovať ho na suchom mieste a chrániť pred možným poškodením.

### ►►► 10. PRIPOJENIE IZBOVEHO TERMOSTATU

U modelov vybavených pripojením termostatu odstráňte kryt pripojený k ohrievaču a pripojte izbový termostat (voliteľné príslušenstvo) (OBR. 26-27).

**UPOZORNENIE: PRED VYKONANÍM AKEJKOL'VEK ÚDRŽBY ALEBO OPRAVY ODPOJTE NAPÁJACÍ KÁBEL Z ELEKTRICKEJ SIETE A UBEZPEČTE SA, ŽE OHRIEVAČ JE STUDENÝ.**

### ►►► 11. PROGRAM PREVENTÍVNEJ ÚDRŽBY

| KOMPONENT                  | FREKVENCIA ÚDRŽBY   | POSTUP ÚDRŽBY  |
|----------------------------|---|--|
| Nádrž na palivo            | Vyčistite raz za rok alebo podľa potreby                                    | Vyprázdnite a opláchnite nádrž čistým palivom (VIĎ ODST. 9.) |
| Filtre                     | Vyčistite alebo vymeňte raz za rok alebo podľa potreby (kontrola integrity) | Vyčistite filtre (VIĎ ODST. 8.)                              |
| Filter palivového čerpadla | Vyčistite alebo vymeňte raz za rok alebo podľa potreby (kontrola integrity) | Obráťte sa na technické servisné stredisko                   |
| Elektródy                  | Vyčistite podľa potreby   | Obráťte sa na technické servisné stredisko                   |
| Ventilátor                 | Vyčistite podľa potreby   | Obráťte sa na technické servisné stredisko                   |
| Spaľovacia komora          | Vyčistite podľa potreby   | Obráťte sa na technické servisné stredisko                   |

### ►►► 12. URČENIE PROBLÉMU

| PROBLÉM                                      | MOŽNÁ PRÍČINA   | MOŽNÉ RIEŠENIE   |
|--|---|--|
| Ohrievač sa nespustí alebo nezostane zapnutý | <ol style="list-style-type: none"> <li>Vypínač zapaľovania je v polohe "0"</li> <li>Chýba napájanie</li> <li>Pripojovací kábel prerušený</li> <li>Elektronika zablokovaná alebo vadná</li> <li>Nesprávne nastavenie izboveho termostatu (pokiaľ existuje)</li> <li>Nedostatok paliva</li> <li>Prítomnosť cudzích telies v palivovom okruhu</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Umiestnite vypínač zapaľovania do polohy "1" (OBR. 15)</li> <li>2a. Správne zasunite napájací kábel do zásuvky (OBR. 14)</li> <li>2b. Skontrolujte správne napätie vášho zariadenia</li> <li>2c. U modelov s duálnym napätím (...DV) (OBR. 9), skontrolujte, či je prepínač napätia v polohe odpovedajúcej napájaciemu napätiu</li> <li>3. Obráťte sa na technické servisné stredisko</li> <li>4a. Resetujte ohrievač (VIĎ ODST. 7.2.)</li> <li>4b. Obráťte sa na technické servisné stredisko</li> <li>5. Pôsobte na izbový termostat a nastavte ho na teplotu vyššiu, než je pracovné prostredie (OBR. 16)</li> <li>6. Doplnite palivo a prípadne resetujte ohrievač</li> <li>7a. Vyprázdnite a naplňte nádrž čistým palivom (VIĎ ODST. 9.)</li> <li>7b. Vyčistite filtre (VIĎ ODST. 8.)</li> <li>7c. Obráťte sa na technické servisné stredisko</li> </ol> |
| Ohrievač generuje dym počas prevádzky        | <ol style="list-style-type: none"> <li>Prítomnosť cudzích telies v palivovom okruhu</li> <li>Prekážky v otvore prívodu vzduchu</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1a. Vyprázdnite a naplňte nádrž čistým palivom (VIĎ ODST. 9.)</li> <li>1b. Vyčistite filtre (VIĎ ODST. 8.)</li> <li>1c. Obráťte sa na technické servisné stredisko</li> <li>2. Odstráňte všetky možné prekážky z otvoru prúdenia vzduchu</li> </ol>   |
| Ohrievač sa nevypne                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>Vadná elektronika</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>Obráťte sa na technické servisné stredisko</li> </ol>   |

**ВАЖНО: ТРЯБВА ДА ПРОЧЕТЕТЕ И РАЗБЕРЕТЕ ТОВА ОПЕРАТИВНО РЪКОВОДСТВО, ПРЕДИ ДА ИЗВЪРШИТЕ СГЛОБЯВАНЕТО, ПУСКАНЕТО В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ИЛИ ПОДДРЪЖКАТА НА ТОВА УСТРОЙСТВО ЗА ЗАГРЯВАНЕ. ПОГРЕШНАТА УПОТРЕБА НА ОТОПЛИТЕЛНИЯ УРЕД МОЖЕ ДА ПРИЧИНИ ТЕЖКИ ИЛИ ФАТАЛНИ НАРАНЯВАНИЯ. СЪХРАНЯВАЙТЕ ТОВА РЪКОВОДСТВО ЗА ИНФОРМАЦИЯ В БЪДЕЩЕ.**

### ▶▶▶ 1. ОПИСАНИЕ


Тази серия отоплителни уреди с горещ въздух се препоръчва специално за затопляне на помещения или пространства със средни или големи размери. Те се делят на уреди с директно горене и уреди за с индиректно горене.


Уредите с директно горене (ФИГ. 1-2) смесват горещия въздух с дима от горенето. По тази причина употребата им се препоръчва по-специално за открити места или на места с повишен въздухообмен, където е необходимо да загревате, размразявате или изсушавате.


Уредите с индиректно горене (ФИГ. 3-4), благодарение на топлообмена, позволява разделяне на изгорелите газове от горещия въздух, отделен в околната среда. По този начин потокът чист горещ въздух може да се въведе в мястото за отопление, а дима да се отведе навън.


Тези отоплителни уреди с горещ въздух са проектирани според най-модерните критерии за безопасност, функционалност и дълготрайност. Устройствата за безопасност гарантират винаги правилно функциониране на отоплителния уред.


### ▶▶▶ 2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ


 **ВАЖНО:** Не използвайте отоплителния уред за отопление на жилищни помещения и във всички случаи се придържайте към националните разпоредби.

 **ВАЖНО:** Калориферът е предназначен за професионални, мобилни и временни приложения. Той не е предназначен за домашна употреба, нито за осигуряване на топлинен комфорт на хората.

 **ВАЖНО:** Отоплителният уред не е подходящ за използване от лица (включително деца) с намалени физически, сензорни и умствени способности или от неопитни лица, освен ако не са под надзора на лице, отговорно за тяхната безопасност. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да сте сигурни, че няма да си играят с уреда.

 **ВАЖНО:** Производителят не носи отговорност за материални щети или телесни повреди, причинени от неразрешени модификации на отоплителния уред.

 **ОПАСНОСТ:** Неправилната употреба на този отоплителен уред може да доведе до телесни повреди или опасност за живота, нараняване, изгаряния, експлозия, токов удар или отравяне. Първите симптоми на асфиксия с въглероден оксид наподобяват тези на грип - главоболие, световъртеж и/или гадене. Тези симптоми биха могли да бъдат причинени от дефектна работа на отоплителния уред. **ПРИ ПОЯВА НА ТАКИВА СИМПТОМИ ИЗЛЕЗТЕ НЕЗАБАВНО НАВЪН и дайте отоплителния уред за ремонт от сервизен център.**

 **ОПАСНОСТ:** Когато се управлява от стаен термостат (където е предвиден), отоплителният уред може да се включи по всяко време.

### ▶▶ 2.1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ:

- ▶ 2.1.1. При използване на отоплителния уред се придържайте към всички местни разпоредби и към действащата нормативна уредба.
- ▶ 2.1.2. Отоплителните уреди, използвани в близост до покривала, палатки или други подобни материали, трябва да се поставят поне на минималното безопасно разстояние. Във всеки случай се придържайте към всички местни разпоредби и към действащата нормативна уредба.
- ▶ 2.1.3. Никога не използвайте отоплителния уред в среда, в която има запалими елементи.
- ▶ 2.1.4. Дръжте децата и животните на безопасно разстояние от отоплителния уред.
- ▶ 2.1.5. Минималното препоръчително безопасно разстояние между отоплителния уред и запалими елементи, включително хранящия кабел, е 1,5 m (3,2 ft) и 2,5 m (8,2 ft) от изхода за въздуха.
- ▶ 2.1.6. Преди да пуснете отоплителния уред, се уверете, че противопожарното оборудване е готово за употреба.
- ▶ 2.1.7. Отоплителният уред трябва да се използва на проветриви места.
- ▶ 2.1.8. Отоплителният уред трябва да се използва върху стабилна и равна повърхност.
- ▶ 2.1.9. Подавайте електрическо храняване към отоплителния уред само с ток с напрежение и честота, посочени на идентификационната табелка, прикрепена към продукта.
- ▶ 2.1.10. Електрическото храняване на отоплителния уред се осъществява само с електрически удължители с подходящо сечение и правилно заземяване.

- ▶ 2.1.11. Не блокирайте и не затваряйте частично входа и изхода за въздух на отоплителния уред.
- ▶ 2.1.12. Когато не се използва за продължителен период от време, изключете отоплителния уред от електрическата мрежа.
- ▶ 2.1.13. Когато отоплителният уред е горещ, свързан е към електрическото захранване или работи, никога не трябва да бъде преместван, да се борави с него, не може да бъде зареждан, нито подлаган на каквито и да е операции по поддръжка.
- ▶ 2.1.14. Всички ремонтни дейности по отоплителния уред трябва да се извършват от сервизния център.
- ▶ 2.1.15. Използвайте само оригинални резервни части, като стриктно спазвате основната конфигурация.
- ▶ 2.1.16. Поставете само оригинални комплекти в отоплителния уред.

### ▶▶▶ 2.2. ЗАРЕЖДАНЕ:

- ▶ 2.2.1. Зареждайте отоплителния уред само с вида гориво, посочен на идентификационната табелка, прикрепена към продукта.
- ▶ 2.2.2. Изключете и изчакайте пълното охлаждане на отоплителния уред, преди да заредите гориво.
- ▶ 2.2.3. Персоналът, отговорен за зареждането на отоплителния уред с гориво, трябва да бъде внимателен и да използва подходящите предпазни устройства.
- ▶ 2.2.4. Горивото трябва да се съхранява в съответствие с действащите разпоредби.
- ▶ 2.2.5. Всички резервоари за гориво трябва да се намират поне на минималната безопасна дистанция от отоплителния уред съгласно действащата нормативна уредба.

### ▶▶▶ 3. РАЗОПАКОВАНЕ

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Материалът на опаковката не е детска играчка. Дръжте пластмасовата торбичка на недостъпно за децата място; опасност от задушаване!

- ▶ 3.1. Отстранете всички използвани за опаковката опаковъчни материали от отоплителния уред. Унищожете ги съгласно действащите нормативи.
- ▶ 3.2. В случай, че отоплителният уред е поставен върху постамент, внимателно го спуснете от него.
- ▶ 3.3. Проверете за евентуални щети, настъпили по време на транспортиране. Ако отоплителният уред изглежда повреден, осведомете незабавно доставчика, от който е закупен същият.

### ▶▶▶ 4. СГЛОБЯВАНЕ

Тези отоплителни уреди разполагат с колела, дръжка и комин в зависимост от модела (ФИГ. 5-6). Тези компоненти, окомплектовани със съответните монтажни болтове, са поставени в опаковката на отоплителния уред.

### ▶▶▶ 5. ГОРИВО

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Отоплителният уред работи само с HVO 100 Biofuel, Дизел В7 или Керосин.

Използвайте само дизел или керосин, за да избегнете рисковете от пожар или експлозия. Никога не използвайте бензин, нафта, разтворители за бои, алкохол или други високо запалими горива. Използвайте нетоксични антифризни добавки в случай на много ниски температури. Препоръчваме да използвате зимен газьол под 5°C.

### ▶▶▶ 6. ПРИНЦИПИ НА ФУНКЦИОНИРАНЕ

**А.** Горивна камера и глава, **В.** Перка, **С.** Двигател, **Д.** Помпа, **Е.** Резервоар, **Ф.** Комин (индиректни модели).

Помпата всмуква горивото от резервоара, като го трансформира до работното налягане. Горивото се отвежда до дюзата, която го пулверизира в горивната камера. Горенето се осъществява чрез смес от въздух/гориво и продуктите от горенето се изхвърлят навън чрез въздушния поток, генериран от въртенето на перката. В директните модели (ФИГ. 7) горивните продукти се изхвърлят в загрялото помещение, докато в индиректните модели (ФИГ. 8) горивните продукти може да се отвеждат навън от загрялото помещение чрез коминни тела. Една серия сензори, свързани към контролна електронна схема, непрекъснато проверяват правилното функциониране на отоплителния уред, като спират цикъла в случай на проблеми.

### ▶▶▶ 7. ДЕЙСТВИЕ

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Прочетете внимателно "ИНФОРМАЦИЯТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ", преди да включите отоплителния уред.

**ВАЖНО:** В моделите с двоен волтаж (...DV), проверявайте позицията на прекъсвача за смяна на напрежение (220-240V / 110-120V) (ФИГ. 9). Ако настроеното напрежение на отоплителния уред не съответства на доставяното от мрежата, трябва да се намесите, за да пригледите напрежението. Развийте двата винта за фиксиране на капака (ФИГ. 10), преместете/натиснете прекъсвача върху стойността на снабдяването напрежение (ФИГ. 11) и монтирайте капака обратно (ФИГ. 12).

**ГРЕШКАТА ПРИ ИЛИ ЛИПСАТА НА АДАПТИРАНЕ НА НАРЕЖЕНИЕТО МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ТЕЖКА ПОВРЕДА НА ОТОПЛИТЕЛНИЯ УРЕД.**

### ▶▶▶ 7.1. ЗАПАЛВАНЕ НА ОТОПЛИТЕЛНИЯ УРЕД:

- ▶ 7.1.1. Спазвайте всички инструкции, отнасящи се до безопасността.
- ▶ 7.1.2. Проверявайте за наличието на гориво в резервоара.
- ▶ 7.1.3. Затворете капачката на резервоара (ФИГ. 13).

►►7.1.4. Свържете щепсела за хранване към електрическата мрежа (ФИГ. 14) (ВИЖТЕ НАПРЕЖЕНИЕТО В „ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ“).

►►7.1.5. Поставете прекъсвача “I/O” на положение “I” (ФИГ. 15). Отоплителният уред трябва да се запали до няколко секунди. Ако отоплителният уред не заработи, прегледайте раздел „12. ОТКРИВАНЕ НА ПРОБЛЕМ“.

►►7.1.6. За моделите със стаен термостат проверете положението на ръчката (ФИГ. 16).

**ЗАБЕЛЕЖКА: В СЛУЧАЙ НА ИЗГАСВАНЕ НА ОТОПЛИТЕЛНИЯ УРЕД, ДЪЛЖАЩО СЕ НА ИЗЧЕРПВАНЕ НА ГОРИВОТО, ДОПЪЛНЕТЕ РЕЗЕРВОАРА И РЕСТАРТИРАЙТЕ ОТОПЛИТЕЛНИЯ УРЕД (ВЖ РАЗДЕЛ 7.2.).**

**ВАЖНО: В индиректните модели продуктите от горенето може да бъдат отвеждани навън. НАПРАВЕТЕ ОТВЕЖДАНЕТО СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА И СПАЗВАЙТЕ УКАЗАНИЯТА, ПОСОЧЕНИ В СПЕЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ НА РЪКОВОДСТВОТО.**

### ►►7.2. РЕСТАРТИРАНЕ НА ОТОПЛИТЕЛНИЯ УРЕД:

В случай на поява на проблем в нормалното функциониране, отоплителният уред блокира. Когато бутонът за нулиране reset е включен с непрекъснатата червена светлина (ФИГ. 17), това означава, че уредът трябва да бъде рестартиран. За да рестартирате отоплителния уред, натиснете до дъно бутона за нулиране (ФИГ. 18). Преди да върнете отоплителния уред в работен режим, трябва да откриете и отстраните причината, която е причинила блокирането (например запушване на въздушния отвор и/или на този за подаване на въздух, спиране на вентилатора и др.). В случай, че не успеете да отстраните проблема, който е предизвикал блокирането, поискайте центърът за сервизно обслужване да се намеси.

### ►►7.3. ИЗГАСЯНЕ НА ОТОПЛИТЕЛНИЯ УРЕД:

Поставете прекъсвача “I/O” на позиция “0” (ФИГ. 19). Пламъкът се изгасва и вентилаторът продължава да работи до пълното охлаждане на горивната камера. **Не изключвайте от контакта до завършване на цикъла на охлаждане.**

**►►►8. ПОЧИСТВАНЕ НА ФИЛТРИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ КАЧЕСТВОТО НА ИЗПОЛЗВАНОТО ГОРИВО, МОЖЕ ДА СЕ НАЛОЖИ ПОЧИСТВАНЕ НА ФИЛТРИТЕ:**

#### ►►8.1. ФИЛТЪР ЗА ЗАРЕЖДАНЕ (ФИГ. 20):

- 8.1.1. Отстранете капачката (A) на резервоара.
- 8.1.2. Извадете филтъра (B) от резервоара.
- 8.1.3. Почистете филтъра (B) с чисто гориво, като внимавате да не го повредите.
- 8.1.4. Монтирайте обратно филтъра (B) в резервоара.
- 8.1.5. Затворете капачката (A).

#### ►►8.2. ФИЛТЪР ЗА ВСМУКВАНЕ, (ФИГ. 21) В ЗАВИСИМОСТ ОТ МОДЕЛА:

- 8.2.1. Извадете филтъра (A) от леглото.
- 8.2.2. Извадете скобите, захващащи тръбата (B).
- 8.2.3. Извадете тръбите (C).
- 8.2.4. Сменете филтъра (A) с оригинална резервна част.
- 8.2.5. Монтирайте обратно тръбите (C).
- 8.2.6. Върнете скобите, захващащи тръбите, по местата им (B).
- 8.2.7. Поставете филтъра (A) обратно в първоначалното му легло.

#### ►►8.3. ФИЛТЪР ЗА ВСМУКВАНЕ, (ФИГ. 22) В ЗАВИСИМОСТ ОТ МОДЕЛА:

- 8.3.1. Отстранете чашката (A).
- 8.3.2. Извадете филтъра (B) от чашката, като внимавате да опазите гарнитурите.
- 8.3.3. Почистете филтъра (B) с чисто гориво, като внимавате да не го повредите.
- 8.3.4. Монтирайте филтъра (B) обратно в чашката.
- 8.3.5. Монтирайте обратно чашката (A), като внимавате да монтирате гарнитурите правилно.

#### ►►8.4. ФИЛТЪР ПОМПА ГОРИВО:

Вижте програмата за превантивна поддръжка.

### ►►►9. СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТ

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди каквото и да е преместване трябва да спрете отоплителния уред (ВИЖ РАЗД. 7.3.), да изключите електрическото хранване, като извадите щепсела от електрическия контакт (ФИГ. 23), да изчакате пълното охлаждане на отоплителния уред и да се уверите, че капачката на резервоара е добре затворена, за да избегнете изтичане на гориво. Когато премествате отоплителния уред, го придържайте в нивелирано положение.**

**ЗА ДА СЪХРАНИТЕ КОЛКОТО Е ВЪЗМОЖНО ПОДОБРЕ ОТОПЛИТЕЛНИЯ УРЕД, ПРЕПОРЪЧВАМЕ ДА СПАЗВАТЕ СЛЕДНАТА ПРОЦЕДУРА:**

- 9.1. Източете резервоара от горивото, като отстраните капачката за източване, разположена на дъното на резервоара (ФИГ. 24-25). Унищожете горивото по подходящ начин и в съответствие с действащите норми.
- 9.2. Ако забележите наличие на остатъци, излейте чистото гориво в резервоара и отново го източете.
- 9.3. Затворете капачката за източване и тази на резервоара.
- 9.4. За да съхранявате възможно най-добре отоплителния уред, препоръчваме да го поставите на сухо място, защитено от възможни външни повреди.

### ►►►10. СВЪРЗВАНЕ СТАЕН ТЕРМОСТАТ

В моделите с възможност за свързване на термостат отстранете свързаната към отоплителния уред капачка и свържете стайния термостат (опция) (ФИГ. 26-27).

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРЕДИ ДА ИЗВЪРШИТЕ КАКВАТО И ДА БИЛО ПОДДРЪЖКА ИЛИ ПОПРАВКА, ИЗКЛЮЧЕТЕ ЗАХРАНВАЩИЯ КАБЕЛ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА И СЕ УВЕРЕТЕ, ЧЕ ОТОПЛИТЕЛНИЯТ УРЕД Е СТУДЕН.**

### ►►► 11. ПРОГРАМА ЗА ПРЕВАНТИВНА ПОДДРЪЖКА

| КОМПОНЕНТ             | ЧЕСТОТА НА ПОДДРЪЖКАТА   | ПРОЦЕДУРА ПО ПОДДРЪЖКА   |
|-----------------------|--|--|
| Резервоар за горивото | Почиствайте веднъж годишно или в зависимост от нуждите                                   | Източете и изплакнете резервоара с чисто гориво (ВИЖ РАЗД. 9.) |
| Филтри                | Почиствайте или сменяйте веднъж годишно или в зависимост от нуждата (проверете цялостта) | Почиствайте филтрите (ВИЖ РАЗД. 8.)                            |
| Филтър помпа гориво   | Почиствайте или сменяйте веднъж годишно или в зависимост от нуждата (проверете цялостта) | Обърнете се към сервизно обслужване                            |
| Електроди             | Почиствайте според нуждата   | Обърнете се към сервизно обслужване                            |
| Перка                 | Почиствайте според нуждата   | Обърнете се към сервизно обслужване                            |
| Горивна камера        | Почиствайте според нуждата   | Обърнете се към сервизно обслужване                            |

### ►►► 12. ОТКРИВАНЕ НА ПРОБЛЕМА

| ПРОБЛЕМ   | ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА  | ВЪЗМОЖНО РЕШЕНИЕ   |
|---|---|--|
| Отоплителният уред не заработва или остава запален    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Прекъсвач за запалване на положение "0"</li> <li>2. Липсва захранване</li> <li>3. Прекъснат захранващ кабел</li> <li>4. Блокирана или дефектна електроника</li> <li>5. Погрешна настройка на стайния термостат (ако има такъв)</li> <li>6. Липса на гориво</li> <li>7. Наличие на външни вещества във веригата за горене</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Поставете прекъсвача за запалване на положение "I" (ФИГ. 15)</li> <li>2a. Поставете правилно захранващия кабел в контакта на електрическата мрежа (ФИГ. 14)</li> <li>2b. Проверете дали напрежението на инсталацията Ви е правилно</li> <li>2c. При моделите с двоен волтаж (...DV) (ФИГ. 9) проверете дали положението на прекъсвача за промяна на напрежението съответства на електроснабдяването</li> <li>3. Обърнете се към сервизно обслужване</li> <li>4a. Нулирайте отоплителния уред (ВИЖ РАЗД. 7.2.)</li> <li>4b. Обърнете се към сервизно обслужване</li> <li>5. Поставете стайния термостат на температура, по-висока от тази на работната среда (ФИГ. 16)</li> <li>6. Заредете гориво и евентуално нулирайте отоплителния уред</li> <li>7a. Източете и напълнете резервоара с чисто гориво (ВИЖ РАЗД. 9.)</li> <li>7b. Почиствайте филтрите (ВИЖ РАЗД. 8.)</li> <li>7c. Обърнете се към сервизно обслужване</li> </ol> |
| Отоплителният уред отделя дим по време на работата си | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Наличие на външни вещества във веригата за горене</li> <li>2. Запушване на въздушния отвор на входа</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1a. Източете и напълнете резервоара с чисто гориво (ВИЖ РАЗД. 9.)</li> <li>1b. Почиствайте филтрите (ВИЖ РАЗД. 8.)</li> <li>1c. Обърнете се към сервизно обслужване</li> <li>2. Отстранете всички възможни запушвания на въздушния отвор</li> </ol>   |
| Отоплителният уред не се изключва                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Дефектна електроника</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обърнете се към сервизно обслужване</li> </ol>   |

**ВАЖЛИВЕ ЗАУВАЖЕННЯ: УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАНУ ІНСТРУКЦІЮ ПЕРШ, НІЖ ЗДІЙСНИТИ СКЛАДАННЯ, ЗАПУСК В ЕКСПЛУАТАЦІЮ АБО ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ОБІГРІВАЧА. НЕПРАВИЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ОБІГРІВАЧА МОЖЕ СТАТИ ПРИЧИНОЮ ВАЖКИХ НАСЛІДКІВ ДЛЯ ЗДОРОВ'Я АБО СМЕРТІ. ЗБЕРЕЖІТЬ ДАНУ ІНСТРУКЦІЮ ДЛЯ ЗВЕРНЕННЯ В МАЙБУТНЬОМУ.**

**►►► 1. ОПИС**


Дана серія обігрівачів повітря є спеціально розробленою для обігріву приміщень або просторів середніх або великих розмірів. Вона включає обігрівачі прямого нагрівання та обігрівачі непрямого нагрівання.


Обігрівачі прямого нагрівання (МАЛ. 1-2), змішують гаряче повітря з димами, що утворюються в результаті горіння. З цієї причини їх застосування можливе лише у відкритих середовищах або середовищах з інтенсивним обміном повітря, де є необхідність нагрівання, розморожування або сушіння.


Обігрівачі непрямого нагрівання (МАЛ. 3-4), завдяки теплообміннику, дозволяють відокремлювати димові гази від гарячого повітря, що надходить у середовище. У такий спосіб можна вводити потік теплого чистого повітря в місця, що підлягають обігріву і відводити назовні димові гази через димоходи.


Дані обігрівачі повітря були розроблені відповідно до найсучасніших критеріїв безпеки, функціональності і надійності. Пристрої безпеки завжди гарантують правильну роботу обігрівача.


**►►► 2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО БЕЗПЕКУ ПОПЕРЕДЖЕННЯ**


 **ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ:** Не використовуйте обігрівач для обігріву житлових приміщень, в будь-якому випадку керуйтеся положеннями національного законодавства.

 **ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ:** Обігрівач повітря призначений для професійного, мобільного та тимчасового застосування. Він не призначений для побутового використання, а також для теплового комфорту людей.

 **ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ:** Цей обігрівач не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними і розумовими здібностями або невідповідними особами, за виключенням випадків, коли вони перебувають під наглядом особи, відповідальної за їхню безпеку. Діти повинні перебувати під наглядом, аби перешкодити їм гратися з обігрівачем.

 **ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ:** Виробник не несе відповідальності за пошкодження майна або травми, спричинені несанкціонованими модифікаціями обігрівача.

 **НЕБЕЗПЕКА:** Неправильне використання цього обігрівача може спричинити поранення або загрозу для життя людини, травми, опіки, вибухи, враження електричним струмом або отруєння. Перші ознаки асфіксії чадним газом нагадують ознаки захворювання на грип: головний біль, запаморочення та/або нудота. Такі ознаки можуть бути спричинені несправною роботою обігрівача. В РАЗІ ВИНИКНЕННЯ ТАКИХ ОЗНАК НЕГАЙНО ВИЙДІТЬ НА СВІЖЕ ПОВІТРЯ та зверніться до служби технічного обслуговування з запитом на ремонт обігрівача.

 **НЕБЕЗПЕКА:** Коли робота обігрівача контролюється кімнатним термостатом (якщо він передбачений), пальник обігрівача може запалюватися в будь-який момент.

**►► 2.1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ:**

- 2.1.1. Під час експлуатації обігрівача дотримуйтесь всіх місцевих розпоряджень і чинних правил.
- 2.1.2. Обігрівачі, які використовуються поблизу завіс, тентів або інших подібних матеріалів, повинні розташовуватися мінімальної безпечної відстані від них. У будь-якому випадку дотримуйтесь всіх місцевих розпоряджень і чинних правил.
- 2.1.3. Ніколи не використовуйте обігрівач в середовищі, де присутні легкозаймисті елементи.
- 2.1.4. Тримайте дітей і тварин на безпечній відстані від обігрівача.
- 2.1.5. Мінімальна рекомендована безпечна відстань між обігрівачем та легкозаймистими елементами, включаючи кабель живлення, становить 1,5 м (3,2 фути) та 2,5 м (8,2 фути) від виходу повітря.
- 2.1.6. Перед введенням обігрівача в експлуатацію переконайтеся, що пристрої протипожежної безпеки готові до використання.
- 2.1.7. Обігрівач необхідно використовувати в добре провітрюваних приміщеннях.
- 2.1.8. Обігрівач необхідно використовувати на стійких і рівних поверхнях.
- 2.1.9. Підключайте обігрівач до електромережі з використанням тільки струму з напругою і частотою, зазначеними на паспортній табличці, прикріпленій до виробу.
- 2.1.10. Підключайте обігрівач до електромережі тільки за допомогою

електричних подовжувачів відповідного перерізу, належним чином заземлених.

- ▶ 2.1.11. Не блокуйте і не перекривайте вхід і вихід повітря з обігрівача.
- ▶ 2.1.12. Відключіть обігрівач від мережі електроживлення, якщо виріб не використовується протягом тривалого періоду часу.
- ▶ 2.1.13. Забороняється переміщувати, проводити з ним будь-які дії, в тому числі заправлення або ремонтні операції, якщо обігрівач гарячий, підключений до електромережі або працює.
- ▶ 2.1.14. Будь-які ремонтні роботи на обігрівачі повинні виконуватися службою технічного обслуговування.
- ▶ 2.1.15. Використовуйте тільки оригінальні запасні частини, суворо дотримуючись базової комплектації.
- ▶ 2.1.16. Застосовуйте до обігрівача тільки оригінальні комплекти.

## ▶▶ 2.2. ЗАПРАВЛЕННЯ:

- ▶ 2.2.1. Заправляйте обігрівач тільки типом пального, зазначеним на паспортній табличці, прикріпленій до виробу.
- ▶ 2.2.2. Вимкніть і дочекайтеся повного охолодження обігрівача перед заправленням.
- ▶ 2.2.3. Персонал, відповідальний за заправлення обігрівача, повинен бути обережним і використовувати відповідні пристрої безпеки.
- ▶ 2.2.4. Умови зберігання пального мають відповідати чинним правилам.
- ▶ 2.2.5. Всі ємкості з паливом повинні бути на мінімальній безпечній відстані від обігрівача, відповідно до чинних правил.

## ▶▶▶ 3. ЗНЯТТЯ ПАКУВАННЯ

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Матеріал пакування не є іграшкою для дітей. Берегти пластиковий мішок від дітей; небезпека удушення!

- ▶ 3.1. Видаліть всі пакувальні матеріали, що використовувалися для пакування і доставки обігрівача. Утилізуйте їх згідно діючих норм.
- ▶ 3.2. У разі, якщо обігрівач був поміщений на піддон, обережно спустіть його.
- ▶ 3.3. Перевірте на предмет можливого пошкодження під час транспортування. Якщо обігрівач виявиться пошкодженим, повідомте про це безпосередньо агенту, у якого він був придбаний.

## ▶▶▶ 4. СКЛАДАННЯ

Дані обігрівачі укомплектовані колесами, рукояткою, і димарем залежно від моделі (МАЛ. 5-6). Ці компоненти, з відповідним набором болтів для монтажу, поміщені у пакування обігрівача.

## ▶▶▶ 5. ПАЛИВО

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Обігрівач працює тільки HVO 100 Biofuel, На Дизельному Паливі В7 або Гасі.

Використовуйте тільки дизельне паливо або гас, щоб уникнути ризиків пожежі або вибуху. Ніколи не використовуйте бензин, нафту, розчинники для лаків, спирт або інші легкозаймисті речовини. Використовуйте нетоксичні добавки проти замерзання в разі дуже низьких температур. Рекомендується використовувати зимове дизельне паливо при температурі нижче 5°C.

## ▶▶▶ 6. ПРИНЦИПИ РОБОТИ

**А.** Камера згоряння і пальник, **В.** Крильчатка, **С.** Двигун, **Д.** Насос, **Е.** Резервуар, **Ф.** Димова труба (моделі непрямого нагрівання).

Насос всмоктує паливо з резервуару, доводячи його тиск до робочого. Паливо надходить у форсунку, яка його розпилює в камері згоряння. Горіння відбувається завдяки суміші повітря/палива, а його продукти виходять назовні завдяки потоку повітря, створюваного крильчаткою. У моделях прямого нагрівання (МАЛ. 7) продукти горіння потрапляють у середовище що обігрівача, в той час як у моделях непрямого нагрівання (МАЛ. 8) продукти горіння можуть відводитися у простір, зовнішній відносно простору, що обігрівача, за допомогою системи каналів. Серія датчиків, з'єднаних з електронною платою управління, безперервно перевіряє правильність роботи обігрівача, перериваючи цикл у разі неполадок.

## ▶▶▶ 7. РОБОТА

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Уважно ознайомтеся з "ІНФОРМАЦІЄЮ З БЕЗПЕКИ", перш, ніж ввімкнути обігрівач.

**ВАЖЛИВЕ ЗАУВАЖЕННЯ:** У моделях з подвійною напругою (...DV), перевірте положення перемикача напруги (220-240В / 110-120В) (МАЛ. 9). Якщо напруга, виставлена на обігрівачі, не відповідає напрузі мережі, необхідно виставити належну величину. Відкрутіть два гвинти кріплення кришки (МАЛ. 10), перемістіть/натисніть на вимикач на величині напруги, що має подаватися (МАЛ. 11) і знову встановіть кришку (МАЛ. 12).

**ПОМИЛКОВЕ ЧИ НЕПРАВИЛЬНЕ ВСТАНОВЛЕННЯ ПАРАМЕТРІВ НАПРУГИ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО СЕРІОЗНИХ ПОШКОДЖЕНЬ ОБІГРІВАЧА.**

### ▶▶ 7.1. ВМИКАННЯ ОБІГРІВАЧА:

- ▶ 7.1.1. Виконайте всі вказівки, що відносяться до безпеки.
- ▶ 7.1.2. Перевірте наявність палива в резервуарі.
- ▶ 7.1.3. Закрийте пробку резервуара (МАЛ. 13).
- ▶ 7.1.4. Підключіть вилку живлення до електричної мережі (МАЛ. 14) (ДИВ. НАПРУГУ В «ТАБЛИЦІ ТЕХНІЧНИХ ДАНИХ»).

► **7.1.5.** Переведіть вимикач «I/O» у положення «I» (МАЛ. 15). Обігрівач має включитися протягом декількох секунд. Якщо обігрівач не включається, див параграф «12. ВИЯВЛЕННЯ ПРОБЛЕМ».

► **7.1.6.** Для моделей з термостатом навколишнього середовища, перевірте положення рукоятки (МАЛ. 16).

**ПРИМІТКА: У РАЗІ ВІДКЛЮЧЕННЯ ОБІГРІВАЧА ЧЕРЕЗ ВИТРАЧАННЯ ПАЛИВА, ЗАПОВНІТЬ РЕЗЕРВУАР ДО КРАЇВ І ПЕРЕЗАПУСТИТЬ ОБІГРІВАЧ (ДИВ. ПУНКТ 7.2.).**

**ВАЖЛИВО: У моделях з непрямим нагрівом продукти згоряння можуть відводитися назовні приміщення. ВИКОНАЙТЕ КАНАЛИ ЗГІДНО З ДІЮЧИМИ НОРМАМИ І ДОТРИМУЙТЕСЬ ВКАЗІВОК, ЩО ПРИВОДЯТЬСЯ У ВІДПОВІДНИХ РОЗДІЛАХ ІНСТРУКЦІЇ.**

### ►► **7.2. СКИДАННЯ ПАРАМЕТРІВ ОБІГРІВАЧА ДО ПОЧАТКОВИХ:**

У разі, якщо автоматично визначається збій під час нормальної роботи, обігрівач блокується. Коли кнопка скидання безперервно горить червоним світлом (МАЛ. 17), це означає, що обігрівач вимагає скидання параметрів до початкових. Для цього повністю натисніть на кнопку скидання (МАЛ. 18). Перш, ніж знову запустити обігрівач в роботу, слід визначити і усунути проблему, яка призвела до блокування (наприклад, засмічення отвору для повітря на вході і/або виході, зупинка вентилятора і т.д.). У разі, якщо не вдається усунути проблему, яка стала причиною блокування, слід звернутися до центру технічного обслуговування.

### ►► **7.3. ВИМИКАННЯ ОБІГРІВАЧА:**

Переведіть вимикач «I/O» у положення «0» (МАЛ. 19). Полум'я згасне, а вентилятор продовжить роботу до повного охолодження камери згоряння. **Не від'єднуйте живлення до завершення циклу охолодження.**

### ►►► **8. ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРІВ ВИКОРИСТОВУВАНОВОГО ПАЛИВА МОЖЕ ЗНАДОБИТИСЯ ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРІВ:**

#### ►► **8.1. ФІЛЬТР ДЛЯ ПАЛИВА (МАЛ. 20):**

- **8.1.1.** Зніміть пробку (А) з резервуара.
- **8.1.2.** Вийміть фільтр (В) з резервуара.
- **8.1.3.** Очистіть фільтр (В) чистим паливом, стежачи за тим, щоб не пошкодити його.
- **8.1.4.** Знову встановіть фільтр (В) у резервуар.
- **8.1.5.** Закрийте пробку (А).

#### ►► **8.2. ФІЛЬТР ДЛЯ ВСМОКТУВАНОВОГО ПОВІТРЯ, (МАЛ. 21) ВІДПОВІДНО ДО МОДЕЛІ:**

- **8.2.1.** Вийміть фільтр (А) з місця, де він знаходиться.
- **8.2.2.** Зніміть затискач для труби (В).
- **8.2.3.** Зніміть труби (С).
- **8.2.4.** Замініть фільтр (А) оригінальним.
- **8.2.5.** Встановіть на місце труби (С).

► **8.2.6.** Встановіть на місце затискач для труби (В).

► **8.2.7.** Знову встановіть фільтр (А) у початкове положення.

#### ►► **8.3. ФІЛЬТР ДЛЯ ВСМОКТУВАНОВОГО ПОВІТРЯ, (МАЛ. 22) ВІДПОВІДНО ДО МОДЕЛІ:**

- **8.3.1.** Зніміть гільзу (А).
- **8.3.2.** Витягніть фільтр (В) з гільзи, стежачи за тим, щоб не пошкодити ущільнювачі.
- **8.3.3.** Очистіть фільтр (В) чистим паливом, стежачи за тим, щоб не пошкодити його.
- **8.3.4.** Знову вставте фільтр (В) у гільзу.
- **8.3.5.** Встановіть на місце гільзу (А), звертаючи увагу на правильність встановлення ущільнювачів.

#### ►► **8.4. ФІЛЬТР ДЛЯ ПАЛИВНОГО НАСОСА:**

Див. програму профілактичного технічного обслуговування.

### ►►► **9. ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ**

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Перш ніж переміщати обігрівач, його необхідно погасити (ДИВ. ПАРАГРАФ 7.3), відключити електричне живлення, витягнути вилку з розетки (МАЛ. 23), почекати до повного охолодження обігрівача і перевірити, щоб пробка резервуара була щільно закрита, щоб уникнути пролиття палива. Під час переміщення тримайте обігрівач у горизонтальному положенні.

### **З МЕТОЮ НАЙБІЛЬШ ПРАВИЛЬНОГО ЗБЕРІГАННЯ ОБІГРІВАЧА, РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ СЛІДУВАТИ ТАКІЙ ПРОЦЕДУРІ:**

- **9.1.** Злийте паливо з резервуару, знявши зливну пробку, що знаходиться на його дні (МАЛ. 24-25). Утилізуйте паливо відповідним способом і згідно діючих норм.
- **9.2.** Якщо помічено наявність осаду, залийте очищене паливо в резервуар і знову злийте.
- **9.3.** Закрийте зливну пробку резервуара.
- **9.4.** З метою правильного зберігання обігрівача, рекомендується помістити його в сухе місце, захищене від можливого зовнішнього впливу.

### ►►► **10. ПІДКЛЮЧЕННЯ ТЕРМОСТАТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА**

У моделях, де є можливість підключити термостат, зніміть пробку, з'єднану з обігрівачем, і підключіть термостат навколишнього середовища (опція) (МАЛ. 26-27).

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ: ПЕРШ, НІЖ ЗДІЙСНИТИ БУДЬ-ЯКЕ ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ АБО РЕМОНТ, ВІД'ЄДНАЙТЕ КАБЕЛЬ ВІД ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ, І ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, ЩО ОБІГРІВАЧ ОХОЛОНУВ.**

### ►►► 11. РОГРАМА ПРОФІЛАКТИЧНОГО ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

| КОМПОНЕНТ               | ЧАСТОТА ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ   | ПРОЦЕДУРА ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ                                   |
|-------------------------|---|---|
| Резервуар для палива    | Очищувати раз на рік або у разі необхідності                                      | Спорожнити і прополоскати резервуар чистим паливом (ДИВ. ПАРАГРАФ 9.) |
| Фільтри                 | Очищувати або замінити раз на рік або у разі необхідності (перевіряти цілісність) | Очистити фільтри (ДИВ. ПАРАГРАФ 8.)                                   |
| Фільтр паливного насоса | Очищувати або замінити раз на рік або у разі необхідності (перевіряти цілісність) | Зверніться до центру технічної допомоги                               |
| Електроди               | Очищувати у разі необхідності   | Зверніться до центру технічної допомоги                               |
| Крильчатка              | Очищувати у разі необхідності   | Зверніться до центру технічної допомоги                               |
| Камера згоряння         | Очищувати у разі необхідності   | Зверніться до центру технічної допомоги                               |

### ►►► 12. ВИЯВЛЕННЯ ПРОБЛЕМ

| ПРОБЛЕМА  | МОЖЛИВА ПРИЧИНА   | МОЖЛИВЕ РІШЕННЯ  |
|---|---|--|
| Обігрівач не включається або не залишається включеним | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Вимикач знаходиться в положенні «0»</li> <li>2. Відсутнє живлення</li> <li>3. Пошкоджений кабель живлення</li> <li>4. Електроніка заблокована або несправна</li> <li>5. Неправильна установка термостата навколишнього середовища (якщо є)</li> <li>6. Відсутність палива</li> <li>7. Наявність сторонніх речовин у паливній системі</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Переведіть вимикач у положення «I» (МАЛ. 15)</li> <li>2a. Правильно підключіть кабель живлення до розетки електричної мережі (МАЛ. 14)</li> <li>2b. Перевірте правильність напруги вашої установки</li> <li>2c. У моделях з подвійною напругою (...DV) (МАЛ. 9), перевірте, щоб положення вимикача відповідало напрузі в мережі</li> <li>3. Зверніться до центру допомоги</li> <li>4a. Виконайте скидання параметрів обігрівача (ДИВ. ПАРАГРАФ 7.2.)</li> <li>4b. Зверніться до центру допомоги</li> <li>5. Встановіть на термостаті температуру, вище за температуру робочого середовища (МАЛ. 16)</li> <li>6. Налийте паливо і, у разі необхідності, скиньте параметри обігрівача</li> <li>7a. Спорожніть і заповніть резервуар чистим паливом (ДИВ. ПАРАГРАФ 9.)</li> <li>7b. Очистіть фільтри (ДИВ. ПАРАГРАФ 8.)</li> <li>7c. Зверніться до центру допомоги</li> </ol> |
| З обігрівача йде дим під час роботи                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Наявність сторонніх речовин у паливній системі</li> <li>2. Засмічення отвору подачі повітря на вході</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1a. Спорожніть і заповніть резервуар чистим паливом (ДИВ. ПАРАГРАФ 9.)</li> <li>1b. Очистіть фільтри (ДИВ. ПАРАГРАФ 8.)</li> <li>1c. Зверніться до центру допомоги</li> <li>2. Видаліть всі можливі перешкоди на шляху повітря</li> </ol>   |
| Обігрівач не гасне                                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Несправна електронна схема</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Зверніться до центру допомоги</li> </ol>   |

**VAŽNO: PROČITAJTE I SHVATITE OVAJ RADNI PRIRUČNIK PRIJE NEGO ŠTO OBAVITE SASTAVLJANJE, PUŠTANJE U RAD ILI ODRŽAVANJE OVOG GRIJAČA. POGREŠNA UPOTREBA GRIJAČA MOŽE DOVESTI DO TEŠKIH ILI SMRTONOSNIH POVREDA. ČUVAJTE OVAJ PRIRUČNIK DA BISTE GA MOGLI U BUDUĆNOSTI KONZULTIRATI.**

### ▶▶▶1. OPIS

Ova serija grijača toplog zraka je naročito prikladna za grijanje prostorija ili prostora srednjih ili većih dimenzija. Oni mogu biti sa direktnim ili indirektnim grijanjem.


Grijači sa direktnim grijanjem (SL. 1-2) miješaju topli zrak sa dimom sagorijevanja. Iz tog razloga njihova upotreba je naročito prikladna u otvorenim prostorima ili onim gdje dolazi do promjene zraka, tamo gdje postoji potreba za grijanjem, odmrzavanjem i sušenjem.


Grijači s indirektnim grijanjem (SL. 3-4) zahvaljujući izmjenjivaču topline omogućuju odvajanje plina sagorijevanja od toplog zraka u prostoru. Na taj je način moguće ispustiti topli čisti zrak u prostor koji se zagrijava te sprovesti u vanjski prostor ispušne dimove.


Ovi grijači toplog zraka su dizajnirani u skladu s najmodernijim bezbjednosnim kriterijima te onim funkcionalnosti i trajnosti. Bezbjednosni uređaji uvijek garantiraju pravilan rad grijača.


### ▶▶▶2. INFORMACIJE O


#### **BEZBJEDNOSTI UPOZORENJA**


 **VAŽNO:** Nemojte koristiti grijač za grijanje stambenih prostora, u svakom slučaju, oslonite se na referentne nacionalne propise.

 **VAŽNO:** Grijač zraka je projektovan za profesionalnu, mobilnu i privremenu upotrebu. Nije projektovan za kućnu upotrebu, niti za termičku udobnost ljudi.

 **VAŽNO:** Ovaj grijač nije namijenjen korištenju od strane ljudi (uključujući i djecu) koji imaju smanjene fizičke, senzorne i mentalne sposobnosti osim u slučaju da ih nadgleda lice odgovorno za njihovu bezbjednost. Morate kontrolisati djecu da se ne bi igrala sa grijačem.

 **VAŽNO:** Proizvođač odbacuje svaku odgovornost za štete na predmetima i na ljudima prouzrokovane neovlaštenim izmjenama na grijaču.

 **OPASNOST:** Nepravilna upotreba ovog grijača može dovesti do oštećenja ili smrtne opasnosti na teret ljudi, ozljeda, opekline, eksplozija, strujnog udara ili otrovanja. Prvi simptomi gušenja ugljen-monoksidom liče na one gripe, sa glavoboljom, vrtoglavicom i/ili mučninom. Takve simptome može uzrokovati nepravilan rad grijača. **USLUČAJU POJAVE OVIH SIMPTOMA, ODMAH IZAĐITE NA OTVORENI PROSTOR** i popravite grijač u servisnoj službi.

 **OPASNOST:** Kada grijačem upravlja prostorni termostat, grijač se može uključiti svakom momentu.

### ▶▶2.1. OPŠTE INFORMACIJE:

- ▶ 2.1.1. Tokom korištenja grijača, pridržavajte se svih lokalnih propisa i važećih standarda.
- ▶ 2.1.2. Grijači korišteni u blizini cerada, zavjesa ili ostalih sličnih materijala za pokrivanje se moraju postaviti na bezbjednosnu udaljenost od istih. U svakom slučaju, pridržavajte se svih lokalnih propisa i važećih zakona.
- ▶ 2.1.3. Nemojte nikada koristiti grijač u prostorima u kojima su prisutni zapaljivi elementi.
- ▶ 2.1.4. Držite djecu i životinje na bezbjednosnoj udaljenosti od grijača.
- ▶ 2.1.5. Najmanja preporučena udaljenost između grijača i zapaljivih elemenata, uključujući kabel za napajanje iznosi 1,5 m (3,2 ft) i 2,5 m (8,2 ft) od otvora za izlaz zraka.
- ▶ 2.1.6. Prije puštanja grijača u rad, uvjerite se da su protivpožarni uređaji spremni za upotrebu.
- ▶ 2.1.7. Grijač se mora koristiti u dobro prozračenim područjima.
- ▶ 2.1.8. Grijač se mora koristiti na stabilnim i niveliranim površinama.
- ▶ 2.1.9. Napajajte grijač samo strujom koja ima napon i frekvenciju navedene na identifikacionoj pločici grijača.
- ▶ 2.1.10. Napajajte električno grijač samo sa električnim produžnim kabelima pogodnog presjeka i koji su povezani na masu na odgovarajući način.

- ▶ 2.1.11. Nemojte blokirati ili dijeliti ulaz i izlaz zraka od grijača.
- ▶ 2.1.12. Iskopčajte grijač iz električnog napajanja kad se proizvod ne koristi duže vremena.
- ▶ 2.1.13. Kada je grijač topao, uključen na električnu mrežu ili kada radi, nikada se ne smije pomjerati, njime rukovati, puniti gorivom nije izlagati bilo kakvoj intervenciji održavanja.
- ▶ 2.1.14. Svaka intervencija popravaka grijača se mora obaviti u centru za tehničku pomoć.
- ▶ 2.1.15. Koristite samo originalne dijelova, poštujujte strogo osnovnu konfiguraciju.
- ▶ 2.1.16. Na grijač stavljajte samo originalne setove.

### ▶▶ 2.2. PUNJENJE GORIVA:

- ▶ 2.2.1. Koristite samo vrstu goriva koja se jasno navodi na identifikacionoj pločici grijača.
- ▶ 2.2.2. Isključite i sačekajte da se grijač potpuno ohladi prije punjenja gorivom.
- ▶ 2.2.3. Osoblje zaduženo za punjenje grijača gorivom mora paziti i koristiti odgovarajuća zaštitna sredstva.
- ▶ 2.2.4. Skladištenje goriva se mora obavljati u skladu sa važećim propisima.
- ▶ 2.2.5. Svi rezervoari za gorivo se moraju nalaziti na minimalnoj bezbjednosnoj udaljenosti od grijača, u skladu sa važećim propisima.

### ▶▶▶ 3. RASPAKIRANJE

**UPOZORENJE:** Ambalažni materijal nije igračka za djecu. Držite plastičnu vrećicu daleko od dohvata djece; postoji opasnost od gušenja!

- ▶ 3.1. Uklonite sav ambalažni materijal korišten za pakiranje i slanje grijača. Odbacite ga u skladu sa propisima na snazi.
- ▶ 3.2. U slučaju da je grijač postavljen na podignutom mjestu, polagano ga spustite.
- ▶ 3.3. Provjerite je li došlo do eventualnih oštećenja tokom prijevoza. Ako je aparat oštećen, odmah obavijestite prodavca kod kojeg ste ga kupili.

### ▶▶▶ 4. SASTAVLJANJE

Ovi su grijači opremljeni točkovima, ručkama i kaminom zavisno od modela (SL. 5-6). Takve komponente, uključujući i odgovarajuće vijke za montažu se nalaze u pakiranju grijača.

### ▶▶▶ 5. GORIVO

**UPOZORENJE:** Grijač radi samo na HVO 100 Biofuel, Dizel B7 ili Kerozin.

Koristite samo diesel ili kerozin da se izbjegne opasnost od požara ili eksplozije. Nikada ne koristite benzin, ulje, otapala za boje, alkohol ili druga visoko zapaljiva goriva.

Koristite netoksični antifriz agenti u slučaju vrlo niskih temperatura.

Preporučujemo vam da koristite zimski dizel u slučaju temperature ispod 5°C.

### ▶▶▶ 6. PRINCIPI RADA

**A.** Komora i glava sagorijevanja, **B.** Mahalica, **C.** Motor, **D.** Pumpa, **E.** Rezervoar, **F.** Kamin (indirektni modeli).

Pumpa usisava gorivo iz spremnika i postavlja ga na radni tlak. Gorivo se šalje prskalici koja ga raspršuje u komori za izgaranje. Izgaranje se odvija pomoću mješavine zraka/goriva i njegovi produkti se guraju vani protokom zraka kojeg stvara rotacija mahalice. Na direktnim modelima (SL. 7) produkti sagorijevanja idu u zagrijani prostor dok na indirektnim modelima (SL. 8) produkti sagorijevanja se mogu sprovesti u vanjski prostor u odnosu na oni zagrijavani i to uz pomoć cijevi. Serija senzora povezana elektronskom karticom kontrole konstantno provjerava pravilan rad grijača te zaustavlja ciklus u slučaju anomalija.

### ▶▶▶ 7. RAD

**UPOZORENJE:** Pažljivo pročitajte "INFORMACIJE O BEZBJEDNOSTI", prije nego što uključite grijač.

**VAŽNO:** Na modelima s dvostrukom voltazom (...DV), kontrolirajte položaj prekidača za promjenu napona (220-240V / 110-120V) (SL. 9). Ako se napon postavljen na grijaču ne podudara s onim mreže, trebate intervenirati da biste prilagodili napon. Odvijte dva vijka na poklopcu (SL. 10) da biste pomaknuli/pritisnuli prekidač na snabdjevenu vrijednost napona (SL. 11) i ponovo postavite poklopac (SL. 12).

**POGREŠNO ILI NEOBAVLJENO PRILAGOĐAVANJE NAPONA MOŽE DOVESTI DO OZBILJNIH OŠTEĆENJA GRIJAČA.**

### ▶▶ 7.1. UKLJUČENJE GRIJAČA:

- ▶ 7.1.1. Pridržavajte se uputstava koja se odnose na bezbjednost.
- ▶ 7.1.2. Provjerite ima li goriva u rezervoaru.
- ▶ 7.1.3. Zatvorite čep rezervoara (SL. 13).
- ▶ 7.1.4. Ukopčajte utikač za napajanje na električnu mrežu (SL. 14) (VIDI NAPON NA "TABELI SA TEHNIČKIM PODACIMA").
- ▶ 7.1.5. Stavite prekidač "I/O" u poziciju "I" (SL. 15). Grijač se mora uključiti u roku od nekoliko sekunda. Ako se grijač ne uključi, konzultirajte poglavlje "12. PRONALAZENJE PROBLEMA.

► **7.1.6.** Kada je riječ o modelima sa prostornim termostatom, provjerite položaj ručke (SL. 16).

**NAPOMENA: U SLUČAJU ISKLJUČENJA GRIJAČA ZBOG NEDOSTATKA GORIVA, NAPUNITE REZERVOAR I OBAVITE RESET GRIJAČA (VIDI POGL. 7.2.).**

**VAŽNO: Na indirektnim modelima, produkti sagorijevanja se mogu sprovesti vani. OBAVITE CIJEVNO POVEZIVANJE U SKLADU S PROPISIMA NA SNAZI I POŠTUJTE INDIKACIJE NAVEDENE U PRIKLADNOM ODJELJKU PRIRUČNIKA.**

## ►► **7.2. RESET GRIJAČA:**

U slučaju da dođe do anomalije u normalnom radu, grijač ide u stanje blokade. Kada je dugme za reset uključeno sa fiksnim crvenim svjetlom (SL. 17), to znači da se grijač mora resetirati. Da biste obavili reset grijača, pritisnite sve do kraja dugme za reset (SL. 18). Prije nego što ponovno pustite grijač u rad, morate pronaći i otkloniti uzrok koji je doveo do blokade (na primjer, začepljenje ulaznog/izlaznog otvora za zrak, zaustavljanje ventilatora, itd.). U slučaju da se ne uspije riješiti problem koji je doveo do blokade, neka intervenira tehnički servis.

## ►► **7.3. ISKLJUČENJE GRIJAČA:**

Stavite prekidač "I/O" u poziciju "0" (SL. 19). Plamen se gasi a ventilator nastavlja s radom sve dok se komora za sagorijevanje u potpunosti ne ohladi. **Ne iskopčavajte iz utičnice sve dok se ne obavi u potpunosti ciklus hlađenja.**

## ►►► **8. ČIŠĆENJE FILTERA**

**ZAVISNO OD KVALITETE GORIVA KOJE SE KORISTI MOŽDA ĆE SE MORATI OBAVITI ČIŠĆENJE FILTERA:**

### ►► **8.1. FILTER ZA ULIJEVANJE (SL. 20):**

- **8.1.1.** Skinite čep (A) sa rezervoara.
- **8.1.2.** Izvadite filter (B) iz rezervoara.
- **8.1.3.** Očistite filter (B) čistim gorivom i pazite da ga ne oštetite.
- **8.1.4.** Ponovno postavite filter (B) u rezervoar.
- **8.1.5.** Stavite čep (A).

### ►► **8.2. FILTER ZA USIS, (SL. 21) ZAVISNO OD MODELA:**

- **8.2.1.** Izvadite filter (A) iz svojeg sjedišta.
- **8.2.2.** Izvucite ovojnice za stezanje cijevi (B).
- **8.2.3.** Izvucite cijevi (C).
- **8.2.4.** Zamijenite filter (A) originalnim filterom.
- **8.2.5.** Ponovno postavite cijevi (C).
- **8.2.6.** Ponovno postavite ovojnice za stezanje cijevi (B).

► **8.2.7.** Ponovno postavite filter (A) na svoje mjesto.

### ►► **8.3. FILTER ZA USIS, (SL. 22) ZAVISNO OD MODELA:**

- **8.3.1.** Izvadite čašu (A).
- **8.3.2.** Izvadite filter (B) iz čaše na način da pripazite na brtve.
- **8.3.3.** Očistite filter (B) čistim gorivom i pripazite da ga ne oštetite.
- **8.3.4.** Ponovno stavite filter (B) u čašu.
- **8.3.5.** Ponovno stavite čašu (A) i pazite da pravilno postavite brtve.

### ►► **8.4. FILTER PUMPE ZA SAGORIJEVANJE:**

Pogledajte program preventivnog održavanja.

## ►►► **9. ČUVANJE I PRIJEVOZ**

**UPOZORENJE: Prije bilo kojeg pomicanja grijač se mora zaustaviti (VIDI POGL. 7.3.), iskopčati električno napajanje i to na način da se iskopča utikač iz strujne utičnice, (SL. 23), sačekajte da se grijač u potpunosti ohladi te se uvjerite da je čep rezervoara dobro zatvoren da ne bi došlo do izlivanja goriva. Kada se grijač pomiče, držite ga u ravnom položaju.**

**DA BISTE OČUVALI U ŠTO BOLJEM STANJU GRIJAČ, SAVJETUJEMO VAM DA SE PRIDRŽAVATE SLIJEDEĆE PROCEDURE:**

- **9.1.** Ispraznite rezervoar od goriva na način da skinete čep za izliv na dnu rezervoara (SL. 24-25). Odložite gorivo na prikladan način i u skladu sa propisima na snazi.
- **9.2.** Ako primijetite da ima taloga, ulijte čisto gorivo u rezervoar i ponovo ga izlijte.
- **9.3.** Zatvorite čep za izliv i onaj rezervoara.
- **9.4.** Da biste očuvali grijač na što bolji način, savjetujemo vam da ga odložite na suho mjesto te zaštitite od mogućih vanjskih oštećenja.

## ►►► **10. POVEZIVANJE NA PROSTORNI TERMOSTAT**

Na modelima koji su prethodno pripremljeni za povezivanje na termostat, skinite čep povezan na grijač i povežite prostorni termostat (opcija) (SL. 26-27).

**UPOZORENJE: PRIJE NEGO ŠTO OBAVITE BILO KOJU OPERACIJU ODRŽAVANJA ILI POPRAVLJANJA, ISKOPČAJTE KABL ZA NAPAJANJE SA ELEKTRIČNE MREŽE I UVJERITE SE DA SE GRIJAČ OHLADIO.**

### ▶▶▶ 11. PROGRAM PREVENTIVNOG ODRŽAVANJA

| COMPONENTE              | FREQUENZA MANUTENZIONE  | PROCEDURA MANUTEZIONE  |
|-------------------------|---|--|
| Rezervoar goriva        | Očistite jedanput godišnje zavisno od potreba   | Ispraznite i isperite rezervoar čistim gorivom (VIDI POGL. 9.) |
| Filtri                  | Očistite ili zamijenite jedan put na godinu ili zavisno od potreba (provjerite cjelovitost) | Očistite filtere (VIDI POGL. 8.)                               |
| Filter pumpe za gorivo  | Očistite ili zamijenite jedan put na godinu ili zavisno od potreba (provjerite cjelovitost) | Obratite se serviseru  |
| Elektrode               | Očistite zavisno od potreba   | Obratite se serviseru  |
| Mahalica                | Očistite zavisno od potreba   | Obratite se serviseru  |
| Komora za sagorijevanje | Očistite zavisno od potreba   | Obratite se serviseru  |

### ▶▶▶ 12. PRONALAZENJE PROBLEMA

| PROBLEM                                     | MOGUĆI UZROK  | MOGUĆE RJEŠENJE  |
|---|---|--|
| Grijač se ne pokreće ili ne ostaje uključen | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prekidač za uključivanje u poziciji "0"</li> <li>2. Nema napajanja</li> <li>3. Kabl za napajanje prekinut</li> <li>4. Elektronika u stanju blokade ili neispravna</li> <li>5. Pogrešno postavljanje prostornog termostata (tamo gdje postoji)</li> <li>6. Nema goriva</li> <li>7. Ima stranih supstanci u krugu goriva</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stavite prekidač za uključivanje u poziciju "I" (SL. 15)</li> <li>2a. Pravilno ukopčajte kabl za napajanje u strujnu utičnicu mreže (SL. 14)</li> <li>2b. Provjerite pravilan napon vašeg uređaja</li> <li>2c. Kada je riječ o modelima sa dvostrukom voltažom (...DV) (SL. 9) uvjerite se da položaj prekidača koji mijenja napon odgovara snabdjevnoj struji</li> <li>3. Obratite se serviseru</li> <li>4a. Obavite reset grijača (VIDI POGL. 7.2.)</li> <li>4b. Obratite se serviseru</li> <li>5. Na prostornom termostatu, postavite višu temperaturu od one radnog prostora (SL. 16)</li> <li>6. Ulijte gorivo i eventualno obavite reset grijača</li> <li>7a. Ispraznite i napunite rezervoar čistim gorivom (VIDI POGL. 9.)</li> <li>7b. Očistite filtere (VIDI POGL. 8.)</li> <li>7c. Obratite se serviseru</li> </ol> |
| Grijač stvara dim tokom rada                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ima stranih supstanci u krugu goriva</li> <li>2. Začepljenost ulaznog otvora za zrak</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1a. Ispraznite i napunite rezervoar čistim gorivom (VIDI POGL. 9.)</li> <li>1b. Očistite filtere (VIDI POGL. 8.)</li> <li>1c. Obratite se serviseru</li> <li>2. Odstranite sve moguće uzroke začepljenosti otvora za zrak</li> </ol>  |
| Grijač se ne isključuje                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Elektronika je neispravna</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Obratite se serviseru</li> </ol>   |

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ή ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ. Η ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΣΟΒΑΡΟΥΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ. ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΥΤΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ.**

**▶▶▶1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Αυτή η σειρά των θερμαντήρων ζεστού αέρα ενδείκνυται ιδιαίτερα για τη θέρμανση δωματίων ή χώρων μεσαίων ή μεγάλων διαστάσεων. Υπάρχει διαφορά μεταξύ των θερμαντήρων άμεσης θέρμανσης και των θερμαντήρων έμμεσης θέρμανσης.

Οι θερμαντήρες άμεσης θέρμανσης (ΕΙΚ. 1-2), αναμειγνύουν το ζεστό αέρα με τους καπνούς της καύσης. Για το λόγο αυτό η χρήση τους ενδείκνυται ιδιαίτερα σε ανοιχτούς χώρους ή σε χώρους με αυξημένη εναλλαγή αέρα όπου υπάρχει η ανάγκη θέρμανσης, απόψυξης ή στεγνώματος.

Οι θερμαντήρες έμμεσης θέρμανσης (ΕΙΚ. 3-4), χάρη σε έναν εναλλάκτη θερμότητας, έχουν τη δυνατότητα να διαχωρίζουν τους καπνούς της καύσης από τον ζεστό αέρα που απελευθερώνεται στο περιβάλλον. Με τον τρόπο αυτό είναι εφικτή η εισαγωγή ενός καθαρού ρεύματος ζεστού αέρα στο χώρο που πρόκειται να θερμανθεί και η μεταφορά έξω των καπνών της καύσης.

Αυτοί οι θερμαντήρες ζεστού αέρα έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τα πιο μοντέρνα κριτήρια ασφαλείας, λειτουργικότητας και διάρκειας. Οι διατάξεις ασφαλείας εξασφαλίζουν πάντα τη σωστή λειτουργία του θερμαντήρα.

**▶▶▶2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ**

**ΑΣΦΑΛΕΙΑ**

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ**



**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Μην χρησιμοποιείτε τον θερμαντήρα για τη θέρμανση χώρων κατοικίας, σε κάθε περίπτωση, ανατρέξτε στους εθνικούς κανονισμούς.



**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Ο αερόθερμος έχει σχεδιαστεί για επαγγελματικές, κινητές και προσωρινές εφαρμογές. Δεν προορίζεται για οικιακή χρήση, ούτε για τη θερμική άνεση ατόμων.



**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Ο θερμαντήρας δεν είναι κατάλληλος για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές και διανοητικές ικανότητες ή από άπειρα άτομα, εκτός εάν επιβλέπονται από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να μην παίζουν με τον θερμαντήρα.



**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για υλικές ζημιές ή σωματικές βλάβες που προκαλούνται από μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις του θερμαντήρα.



**ΚΙΝΔΥΝΟΣ:** Η ακατάλληλη χρήση αυτού του θερμαντήρα μπορεί να προκαλέσει βλάβη ή κίνδυνο για τη ζωή, τραυματισμό, εγκαύματα, έκρηξη, ηλεκτροπληξία ή δηλητηρίαση. Τα πρώτα συμπτώματα της ασφυξίας από μονοξείδιο του άνθρακα μοιάζουν με εκείνα της γρίπης, με πονοκεφάλους, ζάλη ή/και ναυτία. Τέτοια συμπτώματα μπορεί να οφείλονται σε ελαττωματική λειτουργία του θερμαντήρα. **ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ, ΒΓΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ και ζητήστε την επίσκεψη του θερμαντήρα από το τμήμα σέρβις.**



**ΚΙΝΔΥΝΟΣ:** Ο θερμαντήρας, όταν ελέγχεται από θερμοστάτη χώρου (όπου προβλέπεται), μπορεί να ενεργοποιηθεί ανά πάσα στιγμή.

**▶▶2.1. ΓΕΝΙΚΑ:**

- ▶ 2.1.1. Τηρείτε όλες τις τοπικές διατάξεις και κανονισμούς κατά τη χρήση του θερμαντήρα.
- ▶ 2.1.2. Οι θερμαντήρες που χρησιμοποιούνται κοντά σε μουσαμάδες, σκηνές ή άλλα παρόμοια υλικά πρέπει να τηρούν την ελάχιστη απόσταση ασφαλείας. Σε κάθε περίπτωση, να συμμορφώνεστε με όλες τις τοπικές διατάξεις και κανονισμούς.
- ▶ 2.1.3. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τον θερμαντήρα σε περιβάλλοντα όπου υπάρχουν εύφλεκτα στοιχεία.
- ▶ 2.1.4. Κρατήστε τα παιδιά και τα ζώα σε ασφαλή απόσταση από τον θερμαντήρα.
- ▶ 2.1.5. Η ελάχιστη συνιστώμενη απόσταση ασφαλείας μεταξύ του θερμαντήρα και των εύφλεκτων στοιχείων, συμπεριλαμβανομένου του καλωδίου τροφοδοσίας, είναι 1,5 m (3,2 ft) και 2,5 m (8,2 ft) από την έξοδο αέρα.
- ▶ 2.1.6. Πριν θέσετε σε λειτουργία τον θερμαντήρα, βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές πυρόσβεσης είναι έτοιμες για χρήση.
- ▶ 2.1.7. Η θερμάστρα πρέπει να χρησιμοποιείται σε καλά αεριζόμενους χώρους.
- ▶ 2.1.8. Η θερμάστρα πρέπει να χρησιμοποιείται σε σταθερές και επίπεδες επιφάνειες.
- ▶ 2.1.9. Τροφοδοτείτε ηλεκτρικά τον θερμαντήρα μόνο με ρεύμα που έχει την τάση και τη συχνότητα που καθορίζεται στην πινακίδα αναγνώρισης που είναι προσαρτημένη στο προϊόν.
- ▶ 2.1.10. Τροφοδοτείτε ηλεκτρικά τον θερμαντήρα μόνο με ηλεκτρικά καλώδια προέκτασης κατάλληλης διατομής, κατάλληλα γειωμένα.
- ▶ 2.1.11. Μην μπλοκάρτε ή μεροληπτείτε την είσοδο και την έξοδο του αέρα του θερμαντήρα.

- ▶ 2.1.12. Αποσυνδέστε τον θερμαντήρα από την παροχή ρεύματος όταν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- ▶ 2.1.13. Όταν ο θερμαντήρας είναι ζεστός, ή είναι συνδεδεμένος με την παροχή ρεύματος, ή βρίσκεται σε λειτουργία, δεν πρέπει ποτέ να μετακινείται, να χειρίζεται, να ξαναγεμίζει ή να υποβάλλεται σε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης.
- ▶ 2.1.14. Οποιαδήποτε εργασία επισκευής του θερμαντήρα πρέπει να εκτελείται από το κέντρο σέρβις.
- ▶ 2.1.15. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά, τηρώντας αυστηρά τη βασική διαμόρφωση.
- ▶ 2.1.16. Εφαρμόστε μόνο τα αυθεντικά kit στον θερμαντήρα.

### ▶▶ 2.2. ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ:

- ▶ 2.2.1. Ανεφοδιάζετε τον θερμαντήρα μόνο με τον τύπο καυσίμου που αναφέρεται στην πινακίδα αναγνώρισης που είναι προσαρτημένη στο προϊόν.
- ▶ 2.2.2. Απενεργοποιήστε και περιμένετε να κρυώσει τελείως ο θερμαντήρας πριν ανεφοδιαστείτε με καύσιμα.
- ▶ 2.2.3. Το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για τον ανεφοδιασμό του θερμαντήρα πρέπει να είναι προσεκτικό και να χρησιμοποιεί τις κατάλληλες διατάξεις ασφαλείας.
- ▶ 2.2.4. Τα καύσιμα πρέπει να αποθηκεύονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
- ▶ 2.2.5. Όλες οι δεξαμενές καυσίμου πρέπει να βρίσκονται σε ελάχιστη απόσταση ασφαλείας από τον θερμαντήρα, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

### ▶▶▶ 3. ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Το υλικό της συσκευασίας δεν είναι παιχνίδι για παιδιά. Κρατήστε την πλαστική σακούλα μακριά από τα παιδιά. **Κίνδυνος ασφυξίας!**

- ▶ 3.1. Αφαιρέστε όλα τα υλικά της συσκευασίας που χρησιμοποιήθηκαν για τη συσκευή και την αποστολή του θερμαντήρα. Απορρίψτε τα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
- ▶ 3.2. Σε περίπτωση που ο θερμαντήρας είναι τοποθετημένος σε εξέδρα κατεβάστε τον με προσοχή.
- ▶ 3.3. Ελέγξτε για τυχόν ζημιές κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Αν ο θερμαντήρας έχει υποστεί ζημιά, ειδοποιήστε αμέσως τον αντιπρόσωπο από όπου τον αγοράσατε.

### ▶▶▶ 4. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

Αυτοί οι θερμαντήρες διαθέτουν τροχούς, λαβή και καμινάδα ανάλογα με το μοντέλο (ΕΙΚ. 5-6). Αυτά τα εξαρτήματα συμπεριλαμβανομένων και τους σχετικούς κοχλίες συναρμολόγησης βρίσκονται στην συσκευασία του θερμαντήρα.

### ▶▶▶ 5. ΚΑΥΣΙΜΟ

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Ο θερμαντήρας λειτουργεί μόνο με HVO 100 Biofuel, Πετρέλαιο Ντιζελ B7 ή Κηροζίνη.

Χρησιμοποιείτε μόνο πετρέλαιο ντίζελ ή κηροζίνη για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή έκρηξης. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ βενζίνη, νάφθα, διαλυτικά για χρώματα, αλκοόλ ή άλλα πολύ εύφλεκτα καύσιμα. Χρησιμοποιήστε μη τοξικά αντιψυκτικά πρόσθετα σε περίπτωση πολύ χαμηλών θερμοκρασιών. Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε πετρέλαιο το χειμώνα κάτω από 5°C.

### ▶▶▶ 6. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

**A.** Θάλαμος και κεφαλή καύσης, **B.** Ανεμιστήρας, **C.** Κινητήρας, **D.** Αντλία, **E.** Δεξαμενή, **F.** Τζάκι (έμμεσα μοντέλα).

Η αντλία αναρροφά το καύσιμο από τη δεξαμενή μεταφέροντάς το σε πίεση λειτουργίας. Το καύσιμο μεταφέρεται από το ακροφύσιο που το εκνεφώνει στο θάλαμο καύσης. Η καύση γίνεται μέσω ενός μείγματος αέρα/καυσίμου και τα προϊόντα της ωθούνται προς τα έξω μέσω της ροής του αέρα που παράγεται από την περιστροφή του ανεμιστήρα. Στα άμεσα μοντέλα (ΕΙΚ. 7) τα προϊόντα της καύσης καταλήγουν στο θερμαινόμενο χώρο, ενώ στα έμμεσα μοντέλα (ΕΙΚ. 8) τα προϊόντα της καύσης μπορεί να μεταφέρονται έξω από το θερμαινόμενο περιβάλλον μέσω της διοχέτευσης. Μια σειρά αισθητήρων που συνδέονται με μια ηλεκτρονική κάρτα ελέγχου ελέγχουν διαρκώς τη σωστή λειτουργία του θερμαντήρα, διακόπτοντας τον κύκλο σε περίπτωση ανωμαλιών.

### ▶▶▶ 7. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις “ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ”, πριν ενεργοποιήσετε το θερμαντήρα.

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Στα μοντέλα με διπλή τάση (... DV), ελέγξτε τη θέση του διακόπτη αλλαγής τάσης (220-240V / 110-120V) (ΕΙΚ. 9). Αν η τάση που έχει ρυθμιστεί στο θερμαντήρα δεν ανταποκρίνεται σε εκείνη του ηλεκτρικού δικτύου θα πρέπει να προβείτε στην προσαρμογή της τάσης. Ξεβιδώστε τις δύο βίδες στερέωσης του καλύμματος (ΕΙΚ. 10), μετακινήστε/πατήστε το διακόπτη στην τιμή της τάσης που παρέχεται (ΕΙΚ. 11) και ξανατοποθετήστε το καπάκι (ΕΙΚ. 12). **Η ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ Ή ΕΛΛΙΠΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΣΟΒΑΡΗ ΖΗΜΙΑ ΣΤΟ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ.**

### ▶▶ 7.1. ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ:

- ▶ 7.1.1. Ακολουθείστε όλες τις οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια.
- ▶ 7.1.2. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν καύσιμα στη δεξαμενή.
- ▶ 7.1.3. Κλείστε την τάπα της δεξαμενής (ΕΙΚ. 13).
- ▶ 7.1.4. Συνδέστε το φις της τροφοδοσίας στο ηλεκτρικό δίκτυο (ΕΙΚ. 14) (ΔΕΙΤΕ ΤΑΣΗ ΣΤΗΝ “ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ”).

► **7.1.5.** Μεταφέρετε το διακόπτη “I/O” στη θέση “I” (ΕΙΚ. 15). Ο θερμαντήρας θα πρέπει να ανάψει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Αν δεν ενεργοποιηθεί ο θερμαντήρας ανατρέξτε στην παράγραφο “12. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ”.

► **7.1.6.** Για τα μοντέλα με θερμοστάτη περιβάλλοντος, ελέγξτε τη θέση της χειρολαβής (ΕΙΚ. 16).

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ ΛΟΓΩ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ, ΓΕΜΙΣΤΕ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΤΟ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ (ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΓΡ. 7.2.).**

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Στα έμμεσα μοντέλα τα προϊόντα της καύσης μπορούν να διοχετεύονται έξω. ΕΚΤΕΛΕΣΤΕ ΤΗ ΔΙΟΧΕΤΕΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ.**

### ►► **7.2. ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ:**

Σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποια ανωμαλία κατά την κανονική λειτουργία ο θερμαντήρας μεταφέρεται σε εμπλοκή Όταν το κουμπί της επαναφοράς γίνεται σταθερά κόκκινο (ΕΙΚ. 17), σημαίνει ότι ο θερμαντήρας χρειάζεται να επαναφερθεί. Για την επαναφορά του θερμαντήρα πατήστε καλά το κουμπί της επαναφοράς (ΕΙΚ. 18). Πριν ενεργοποιήσετε ξανά το θερμαντήρα θα πρέπει να εντοπίσετε και να εξαλείψετε την αιτία που προκάλεσε την εμπλοκή (για παράδειγμα απόφραξη της λήψης του αέρα εισόδου, στάση του ανεμιστήρα, κλπ). Σε περίπτωση που δεν μπορέσετε να εξαλείψετε το πρόβλημα που προκάλεσε την εμπλοκή καλέστε το κέντρο τεχνικής βοήθειας.

### ►► **7.3. ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ:**

Μεταφέρετε το διακόπτη “I/O” στη θέση “O” (ΕΙΚ. 19). Η φλόγα σβήνει και ο ανεμιστήρας συνεχίζει να λειτουργεί μέχρι την πλήρη ψύξη του θαλάμου καύσης. **Μην αποσυνδέετε τη λήψη μέχρι την ολοκλήρωση του κύκλου ψύξης.**

►►► **8. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΣ Ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ:**

#### ►►► **8.1. ΦΙΛΤΡΟ ΠΛΗΡΩΣΗΣ (ΕΙΚ. 20):**

- **8.1.1.** Αφαιρέστε την τάπα (A) της δεξαμενής.
- **8.1.2.** Αφαιρέστε το φίλτρο (B) από τη δεξαμενή.
- **8.1.3.** Καθαρίστε το φίλτρο (B) με καθαρό καύσιμο προσέχοντας να μην το καταστρέψετε.
- **8.1.4.** Ξαναβάλτε το φίλτρο (B) στη δεξαμενή.
- **8.1.5.** Κλείστε την τάπα (A).

#### ►►► **8.2. ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ, (ΕΙΚ. 21) ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ:**

- **8.2.1.** Αφαιρέστε το φίλτρο (A) από την έδρα.
- **8.2.2.** Αφαιρέστε τους σφινγκήρες του σωλήνα (B).
- **8.2.3.** Αφαιρέστε τους σωλήνες (C).
- **8.2.4.** Αντικαταστήστε το φίλτρο (A) με γνήσια ανταλλακτικά.
- **8.2.5.** Ξανατοποθετήστε τους σωλήνες (C).
- **8.2.6.** Ξανατοποθετήστε τους σφινγκήρες (B).

► **8.2.7.** Ξανατοποθετήστε το φίλτρο (A) στην αρχική έδρα.

#### ►► **8.3. ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ, (ΕΙΚ. 22) ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ:**

- **8.3.1.** Αφαιρέστε το ποτήρι (A).
- **8.3.2.** Αφαιρέστε το φίλτρο (B) από το ποτήρι προσέχοντας να διατηρήσετε αναλλοίωτες τις τσιμούχες.
- **8.3.3.** Καθαρίστε το φίλτρο (B) με καθαρό καύσιμο προσέχοντας να μην το καταστρέψετε.
- **8.3.4.** Ξανατοποθετήστε το φίλτρο (B) στο ποτήρι.
- **8.3.5.** Ξανατοποθετήστε το ποτήρι (A) προσέχοντας να τοποθετήσετε ξανά σωστά τις τσιμούχες.

#### ►► **8.4. ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ:**

Δείτε το πρόγραμμα της προληπτικής συντήρησης.

### ►►► **9. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ**

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Πριν από οποιαδήποτε μετακίνηση θα πρέπει να σταματήσετε το θερμαντήρα (ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΓΡ. 7.3.), αφαιρέστε την ηλεκτρική τροφοδοσία βγάζοντας το φως από την ηλεκτρική πρίζα (ΕΙΚ. 23), περιμένετε να κρυώσει πλήρως ο θερμαντήρας και βεβαιωθείτε ότι η τάπα της δεξαμενής είναι καλά κλεισμένη προκειμένου να αποφύγετε διαρροές του καυσίμου. Όταν χειρίζεστε το θερμαντήρα κρατήστε τον σε επίπεδη θέση.

**ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΤΕ ΟΣΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΟ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ ΣΑΣ ΣΥΝΙΣΤΟΥΜΕ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:**

- **9.1.** Αδειάστε τη δεξαμενή από το καύσιμο υλικό αφαιρώντας την τάπα της εκκένωσης που βρίσκεται στο βάθος της δεξαμενής (ΕΙΚ. 24-25). Απορρίψτε το καύσιμο υλικό σωστά σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
- **9.2.** Αν παρατηρήσετε την παρουσία καταλοίπων χύστε καθαρό καύσιμο στη δεξαμενή και αδειάστε ξανά.
- **9.3.** Κλείστε την τάπα εκκένωσης και της δεξαμενής.
- **9.4.** Προκειμένου να διατηρήσετε όσο γίνεται καλύτερα το θερμαντήρα σας συνιστούμε να τον αποθηκεύσετε σε ξηρό χώρο που προστατεύεται από το ενδεχόμενο εξωτερικής ζημιάς.

### ►►► **10. ΣΥΝΔΕΣΗ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

Στα μοντέλα με προαιρετική σύνδεση θερμοστάτη, αφαιρέστε την τάπα που συνδέεται με το θερμαντήρα και συνδέστε το θερμοστάτη περιβάλλοντος (προαιρετικό) (ΕΙΚ. 26-27).

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΠΡΙΝ ΕΚΤΕΛΕΣΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ή ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Ο ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ ΕΙΝΑΙ ΚΡΥΟΣ.**

### ►►► 11. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

| ΕΞΑΡΤΗΜΑ                | ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  | ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ   |
|-------------------------|---|---|
| Δεξαμενή του καυσίμου   | Καθαρίζετε μια φορά το χρόνο ή όσο χρειάζεται   | Αδειάστε και ξεπλύνετε τη δεξαμενή με καθαρό καύσιμο (ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΓΡ. 9.) |
| φίλτρα                  | Καθαρίστε ή αντικαταστήστε μια φορά το χρόνο ή όσο χρειάζεται (ελέγξτε την ακεραιότητα) | Καθαρίστε τα φίλτρα (ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΓΡ. 8.)                                  |
| Φίλτρο αντλίας καυσίμου | Καθαρίστε ή αντικαταστήστε μια φορά το χρόνο ή όσο χρειάζεται (ελέγξτε την ακεραιότητα) | Απευθυνθείτε στην υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης                         |
| Ηλεκτρόδια              | Καθαρίστε ανάλογα με τις ανάγκες  | Απευθυνθείτε στην υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης                         |
| Ανεμιστήρας             | Καθαρίστε ανάλογα με τις ανάγκες  | Απευθυνθείτε στην υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης                         |
| Θάλαμος καύσης          | Καθαρίστε ανάλογα με τις ανάγκες  | Απευθυνθείτε στην υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης                         |

### ►►► 12. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

| ΠΡΟΒΛΗΜΑ   | ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ  | ΠΙΘΑΝΗ ΛΥΣΗ   |
|--|---|---|
| Δεν ενεργοποιείται ο θερμαντήρας ή δεν παραμένει αναμμένος   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Διακόπτης ανάφλεξης σε θέση "0"</li> <li>2. Έλλειψη τροφοδοσίας</li> <li>3. Διακεκομμένο καλώδιο τροφοδοσίας</li> <li>4. Ηλεκτρονικό σύστημα σε εμπλοκή ή ελαττωματικό</li> <li>5. Λάθος προγραμματισμός του θερμοστάτη περιβάλλοντος (όπου υπάρχει)</li> <li>6. Απουσία καυσίμου</li> <li>7. Παρουσία ξένων ουσιών στο κύκλωμα του καυσίμου</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Μεταφέρετε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση "I" (ΕΙΚ. 15)</li> <li>2a. Τοποθετήστε σωστά το καλώδιο τροφοδοσίας στην ηλεκτρική πρίζα (ΕΙΚ. 14)</li> <li>2b. Ελέγξτε τη σωστή τάση της εγκατάστασής σας</li> <li>2c. Στα μοντέλα διπλής τάσης (...DV) (ΕΙΚ. 9), βεβαιωθείτε ότι η θέση του διακόπτη αλλαγής τάσης ανταποκρίνεται στην ηλεκτρική παροχή</li> <li>3. Απευθυνθείτε στην υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης</li> <li>4a. Επαναφέρετε το θερμαντήρα (ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΓΡ. 7.2.)</li> <li>4b. Απευθυνθείτε στην υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης</li> <li>5. Ενεργήστε στο θερμοστάτη περιβάλλοντος μεταφέροντάς τον σε θερμοκρασία ανώτερη από εκείνη του περιβάλλοντος λειτουργίας (ΕΙΚ. 16)</li> <li>6. Γεμίστε με καύσιμο ξανά και ενδεχομένως επαναφέρετε το θερμαντήρα</li> <li>7a. Αδειάστε και γεμίστε τη δεξαμενή με καθαρό καύσιμο (ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΓΡ. 9.)</li> <li>7b. Καθαρίστε τα φίλτρα (ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΓΡ. 8.)</li> <li>7c. Απευθυνθείτε στην υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης</li> </ol> |
| Ο θερμαντήρας παράγει καπνό κατά τη διάρκεια της λειτουργίας | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Παρουσία ξένων ουσιών στο κύκλωμα του καυσίμου</li> <li>2. Απόφραξη της λήψης αέρα εισόδου</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1a. Αδειάστε και γεμίστε τη δεξαμενή με καθαρό καύσιμο (ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΓΡ. 9.)</li> <li>1b. Καθαρίστε τα φίλτρα (ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΓΡ. 8.)</li> <li>1c. Απευθυνθείτε στην υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης</li> <li>2. Αφαιρέστε όλες τις πιθανές αποφράξεις της λήψης αέρα</li> </ol>   |
| Ο θερμαντήρας δεν απενεργοποιείται                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ελαττωματικό ηλεκτρονικό σύστημα</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Απευθυνθείτε στην υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης</li> </ol>  |

**重要事项：** 在对该加热器进行组装、投入运行或维修之前，请阅读并理解该操作手册。对加热器错误的使用可能会引起重大或致命的伤害。请妥善保管该手册以便日后参考。

### ▶▶▶1. 说明

这一暖空气加热器系列特别适合中型或大型的环境和空间。分为直接加热和间接加热两种加热器。


直接加热的加热器（图示 1-2），将热空气与燃料烟混合燃烧。因此该产品特别适用于需要加热、除霜或除湿的开放的或空气流通非常好的环境。


间接加热的加热器（图示 3-4），通过热交换器，可以将排入环境中的热空气和燃气分离开来。通过这种方法，可以向需要加热的地点输送干净的空气并且将烟排到外面。


这些热空气加热器是按照最新的安全准则、功能标准和使用寿命标准设计而成。安全设备可以保证加热器始终按照正确的方法运行。


### ▶▶▶2. 安全信息


#### 提醒


 **重要信息：** 请勿将加热器用于加热生活区，在任何情况下，请参考国家规定。

 **重要信息：** 该空气加热器是为专业、移动和临时应用而设计的。不得用于家庭使用，也不得用于人的热舒适。

 **重要信息：** 身体上、感觉上或精神上有缺陷者，或者缺乏经验者（包括儿童）不适合使用本暖风机，除非有负责安全人员的监护。儿童应当受到监督，以确保儿童不会玩弄暖风机。

 **重要信息：** 制造商对未经授权改装加热器造成的财产损失或人身伤害不承担任何责任。

 **危险：** 不当使用这种加热器可引起人员损伤或生命的危险，伤害，烧伤，爆炸，触电或中毒。一氧化碳窒息的最初的症状与感冒的症状很相似，伴有头痛、眩晕和/或恶心。这些症状可能由于加热器的不良运行所引起。在出现任何这些症状的情况下，请立即到户外并请求技术支持服务修理加热器。

 **危险：** 当由房间恒温器（如有提供）控制时，加热器可以随时打开。

#### ▶▶2.1. 常规：

- ▶2.1.1. 使用加热器时，请遵守所有当地法规。
- ▶2.1.2. 在防水布、帐篷或其他类似材料附近使用的加热器必须遵守最小安全距离。在任何情况下，均要遵守所有当地的条例和规定。
- ▶2.1.3. 切勿在有易燃元素的环境中使用加热器。
- ▶2.1.4. 将动物和孩童保持在加热器安全距离以外的地方。
- ▶2.1.5. 加热器和易燃元件（包括电力电缆）之间的最小建议安全距离为距空气出口1.5米（3.2英尺）和2.5米（8.2英尺）。
- ▶2.1.6. 暖气片投入使用前，要确保消防装置已准备就绪，可供使用。
- ▶2.1.7. 加热器必须在通风良好的地方使用。
- ▶2.1.8. 加热器必须在稳定和水平的表面上使用。
- ▶2.1.9. 仅向加热器提供产品铭牌上规定的电压和频率的电流。
- ▶2.1.10. 仅使用具有适当横截面且正确接地的延长电线为加热器供电。
- ▶2.1.11. 请勿堵塞或偏离加热器的进风口和出风口。
- ▶2.1.12. 当产品长时间不使用时，请将加热器与电源断开。

- ▶2.1.13.当加热器发热、连接到电源或运行时，不得移动、搬运、重新填充或进行任何维护工作。
- ▶2.1.14.加热器上的任何维修工作必须由服务中心进行。
- ▶2.1.15.只能使用原厂配件，严格遵守基本配置。
- ▶2.1.16.只能在加热器上应用原始套件。

#### ▶▶2.2.参考：

- ▶2.2.1.仅使用产品所附标识牌上指定的燃油类型为加热器加油。
- ▶2.2.2.关掉电源，等加热器完全冷却后再加油。
- ▶2.2.3.负责为加热器加油的人员必须小心并使用适当的安全装置。
- ▶2.2.4.燃料的保存应该符合现行法规。
- ▶2.2.5.按照现行法定，所有燃料罐必须位于与加热器最小安全距离以外的地方。

#### ▶▶▶3. 拆除包装

**提醒：** 包装材料不属于儿童玩具。请将塑料袋放置远离儿童可以接触的地方；有窒息的危险！

- ▶3.1. 拆除所有用于包装和运输加热器的材料。按照法律的规定对其进行垃圾处理。
- ▶3.2. 如果加热器人放置在移动平台上，请避免快速剧烈的移动。
- ▶3.3. 检查是否在运输过程中有所损坏。如果加热器出现损坏，应该立即通知购货的代理商。

#### ▶▶▶4. 组装

这些加热器根据其型号（图示5-6）配置有轮子、把手和出烟筒。这些部件以及相关的螺母螺栓都在加热器的包装里。

#### ▶▶▶5. 燃料

**提醒：** 加热器只使用柴油或煤油HVO HVO 100 生物燃料、柴油 B7、煤油。

只能使用柴油或煤油，避免火灾和爆炸的危险。任何时候不得使用汽油、石脑油、油漆溶剂、酒精或其它易燃燃料。在温度很低的情况下要使用无毒的防冻液。当低于5°C 的时候，建议使用冬季柴油。

#### ▶▶▶6. 运行原理

A.燃烧室和燃烧头，B.风扇，C.电动机，D.泵，E.燃料箱，F.出烟筒（间接机型）。

油泵将燃料从油箱吸出，并提升到进行下一环节所需的压力，然后将燃料从油嘴处喷入燃烧室。燃烧是由燃料和空气混合产生的。空气是通过电机带动的风叶旋转产生的。在直燃机型中（如图7）燃烧产生的热空气直接进入需要加热的环境中。在间接燃烧的机型中（如图8）燃烧产生的热空气可以通过耐高温的软管进入需要加热的环境。由电子程控器控制的一整套的探测系统对暖风机的燃烧保持了全程的监控和控制，用以避免和防止因意外引起的停机或事故。

#### ▶▶▶7. 运行

**提醒：** 在启动加热器之前，要仔细阅读“安全信息”中的内容。

**重要事项：** 在双电压机型中（...DV）要对变压开关的位置进行检查（220-240V / 110-120V）（图示 9）。如果加热器设定的电压与所供应的电压不相符，要对电压进行调整。扭开盖子上的两个固定螺丝（图示 10），移动/按下开关对供应电压进行调节（图示 11），然后重新安装好盖子（图示 12）。电压错误或者缺少电压会对加热器造成重大的损坏。

#### ▶▶7.1. 启动加热器：

- ▶7.1.1. 按照所有相关安全说明中的要求进行操作。
- ▶7.1.2. 检查燃料箱中的燃料量。
- ▶7.1.3. 关闭燃料箱的盖（图示 13）。
- ▶7.1.4. 将电源线连接到电网上（图示 14）（参见“技术数据表”中的电压说明）。
- ▶7.1.5. 将“I/O”开关调到“I”的位置（图示 15）。然后应该在几秒钟内打开加热器。如果加热器没有启动，请参阅“12. 问题识别”一节中的说明。
- ▶7.1.6. 对于配有温控器的机型，请检查旋钮的位置（如图16）。  
注意：如果由于燃料耗尽而导致加热器停止运行，应该向油箱里补充燃料，并重新启动加热器（参见 7.2.一节中的说明）。

**重要事项：** 在间接燃烧的机型中，燃烧产生的热空气可以通过管道输送到需要的地方。请严格按照当地相关的法律法规和本手册中的相关章节来布设上述管道。

### ▶▶7.2. 重启暖风机：

如果在正常运行中出现异常情况，加热器会自动停止。当重启按钮上的红灯持续亮起时（图17），说明暖风机需要重启。将重启键按到底可以将暖风机重启（图18）。在重启前，请确定并排除导致设备停机的原因。（比如：因进出风口堵塞导致的风机停机等）如不能解决故障，请联系您的经销商或者附近的指定维修点。

### ▶▶7.3. 清洁过滤器：

将“I/O”开关调到“0”的位置（图示 19）。火焰将会熄灭，但风扇继续运转，直到燃烧烟筒完全冷却。在冷却程序完成之前不得拔掉电线。

### ▶▶▶8. 清洁过滤装置

根据使用的燃料品质，可能需要定期清理过滤器。

#### ▶▶8.1. 加油过滤器（图示 20）：

- ▶8.1.1. 拿掉油箱上的盖子（A）。
- ▶8.1.2. 取出燃料箱的过滤装置（B）。
- ▶8.1.3. 用干净的燃料对过滤装置（B）进行清洁，注意不要将其损坏。
- ▶8.1.4. 重新将过滤装置（B）安装到油箱上。
- ▶8.1.5. 关闭箱盖（A）。

#### ▶▶8.2. 不同型号的油杯过滤器（图示 21）：

- ▶8.2.1. 将过滤装置（A）从其位置上取出。
- ▶8.2.2. 移除油管卡箍（B）。
- ▶8.2.3. 取出油管（C）。
- ▶8.2.4. 用原厂配件对过滤装置（A）进行更换。
- ▶8.2.5. 重新装上油管（C）。
- ▶8.2.6. 重新装上卡箍（B）。
- ▶8.2.7. 重新将过滤装置（A）安装回原处。

#### ▶▶8.3. 不同型号的油杯过滤器（图示 22）：

- ▶8.3.1. 拿掉玻璃罩（A）。
- ▶8.3.2. 从罩中取出过滤装置（B），注意要保留好垫圈。
- ▶8.3.3. 用干净的燃料对过滤装置（B）进行清洁，注意不要将其损坏。
- ▶8.3.4. 重新将过滤装置安回罩中。
- ▶8.3.5. 重新安装上玻璃罩，注意要正确安装上垫圈。

#### ▶▶8.4. 燃料泵过滤装置：

参见预设的维修计划。

### ▶▶▶9. 保管和运输

**提醒：** 在做任何移动前，应该要先关闭加热器（参见 7.3.一节中的说明），切断电源，拔出电线（图示 23），等待加热器完全冷却并确保燃料箱盖已经关紧，以防燃料溢出。当移动加热器时，要将其保持水平状态。

为了更好的保管加热器，建议按以下程序进行操作：

- ▶9.1. 拿掉油箱底部的排放口的盖，清空燃料油（图示 24-25）。按照法律的规定对燃料进行正确的垃圾处理。
- ▶9.2. 如果检测到还有残余存在，应将干净的燃料倒入油箱并再次排放。
- ▶9.3. 关闭排放口和燃料箱的盖。
- ▶9.4. 为更好的保管加热器，建议将其放置在干燥和不会受到外界的损害的地方。

### ▶▶▶10. 环境调温器的连接

对于带有调温器连接设置的机型，应拿掉连接在加热器上的盖并连接上环境调温器（图示 26-27）。

**提醒：** 在进行任何维护和修理操作之前，应从电网上拔掉电源线，并保证加热器已冷却。

### ▶▶▶ 11. 预设的维修计划

| 组件      | 维护周期                              | 维护流程                               |
|---------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 燃料箱     | 一年清洁一次或根据需要进行清洁                   | 清空燃料箱并用干净的燃料对其进行洗刷 ( 参见 第9.节中的说明 ) |
| 过滤装置    | 一年清洁或更换一次，或根据需要进行清洁或更换 ( 检查其完整性 ) | 清洁过滤装置 ( 参见 第8.节中的说明 )             |
| 燃料泵过滤装置 | 一年清洁或更换一次，或根据需要进行清洁或更换 ( 检查其完整性 ) | 咨询技术服务中心                           |
| 电极      | 根据需要进行清洁                          | 咨询技术服务中心                           |
| 风扇      | 根据需要进行清洁                          | 咨询技术服务中心                           |
| 燃烧室     | 根据需要进行清洁                          | 咨询技术服务中心                           |

### ▶▶▶ 12. 故障解决

| 问题               | 可能的原因  | 可能的解决方案   |
|------------------|--|---|
| 加热器不能启动或不能保持开启状态 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 开启开关在“0”的位置</li> <li>2. 没有电源</li> <li>3. 电源线断裂</li> <li>4. 电路控制板故障</li> <li>5. 环境调温器设置错误 ( 如适用 )</li> <li>6. 缺少燃料</li> <li>7. 在燃料循环系统中有异物</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 将开启开关调到“1”的位置 ( 图示 15 )</li> <li>2a. 将电源线正确插入电网 ( 图示 14 )</li> <li>2b. 检查供电系统电压</li> <li>2c. 在双电压机型里 ( ...DV ) ( 图示 9 )，检查电压交换开关的位置是不是符合供电要求</li> <li>3. 咨询技术服务中心</li> <li>4a. 重设加热器 ( 参见 7.2.一节中的说明 )</li> <li>4b. 咨询技术服务中心</li> <li>5. 调节环境调温器，将温度调到高于工作环境的温度 ( 图示 16 )</li> <li>6. 重新添加燃料并在需要的情况下重设加热器</li> <li>7a. 清空燃料箱，然后将干净的燃料重新添加到燃料箱中 ( 参见 9.一节中的说明 )</li> <li>7b. 清洁过滤装置 ( 参见 8.一节中的说明 )</li> <li>7c. 咨询技术服务中心</li> </ol> |
| 在运行过程中加热器产生烟雾    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在燃料循环系统中有异物</li> <li>2. 入气口堵塞</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1a. 清空燃料箱，然后用干净的燃料重新添加到燃料箱中 ( 参见 9.一节中的说明 )</li> <li>1b. 清洁过滤装置 ( 参见 8.一节中的说明 )</li> <li>1c. 咨询技术服务中心</li> <li>2. 去除所有入气口的堵塞物</li> </ol>   |
| 加热器不能关闭          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 电部件出现故障</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 咨询技术服务中心</li> </ol>   |

**МАҢЫЗДЫ: БҰЛ ГЕНЕРАТОРДЫ ЖИНАУ, ЖҰМЫСҚА ҚОСУ НЕМЕСЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ АЛДЫНДА ОСЫ ЖҰМЫСШЫ ЖЕТЕКШІЛІКТІ МҰҚИЯТ ОҚЫП, ТҮСІНІП АЛҒАН ЖӨН. ГЕНЕРАТОРДЫҢ ДҰРЫС ЕМЕС ПАЙДАЛАНУЫ ЖАРАҚАТТАРҒА СОҚТЫРУЫ МҮМКІН. БҰЛ ЖЕТЕКШІЛІКТІ АЛДАҒЫ УАҚЫТТА ЖҮГІНУ ҮШІН САҚТАП ҚОЙЫҢЫЗ.**


**►►► 1. СИПАТТАМАСЫ**


Жылытқыштардың бұл сериясы орташа немесе үлкен ауданы бар ғимараттарды жылытуға арналған. Тура жылыту жылытқыштары (СУР. 1-2) ыстық ауаны жанатын өнімдер буымен араластырады. Сондықтан олар сыртта немесе ауа алмасудың жоғары деңгейі бар ғимараттарда, жылыту, еріту немесе кептіру қажеттілігі бар жерлерде жұмыс істеу үшін арналған.


Жанама жылыту жылытқыштары (СУР. 3-4), өзінің жылу алмастырғышының көмегімен ғимаратқа келетін жанатын өнім газдарын ыстық ауадан бөлуге мүмкіндік береді. Осылайша жалатылатын ғимаратқа таза ыстық ауа келіп түседі, ал жану өнімдері сыртқа шығарылады.


Бұл жылытқыштар қазіргі қауіпсіздік критерийлерімен, функционалдығы және беріктілігімен сәйкес әзірленген. Қорғаныс құралдары жылытқыштың дұрыс жұмыс жасауына кепілдік береді.


**►►► 2. ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ АҚПАРАТ ЕСКЕРТУЛЕР**


 **МАҢЫЗДЫ:** Жылытқышты тұрғылықты үй-жайларды жылыту үшін пайдаланбаңыз, кез келген жағдайда ұлттық норма және ережелерді сақтаңыз.

 **МАҢЫЗДЫ:** Бұл жылытқыш мобильді және уақытша кәсіби пайдалану үшін әзірленген. Ол үйде пайдалану үшін немесе адамдардың жылулық жайлылығын қамтамасыз ету үшін жасалмаған.

 **МАҢЫЗДЫ:** Физикалық, сенсорлық және ақыл-ой қабілеті шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз тұлғалар (оның ішінде, балалар) өздерінің қауіпсіздігіне жауапты тұлғаның қарауында болған жағдайларды қоспағанда, аталған құрылғыны қолдана алмайды. Балаларды қараусыз қалдырмаңыз және оларға жылытқышпен ойнауға рұқсат бермеңіз.

 **МАҢЫЗДЫ:** Өндіруші жылытқышты заңсыз түрлендірудің нәтижесінде мүлікке немесе адамдарға келтірілген кез келген шығын үшін жауапкершілік алмайды.

 **ҚАУІПТІ:** Жылытқышты тиісті түрде пайдаланбау жарақаттар, күйік, жарылыс, электр тоғымен жарақаттану немесе улануға алып келуі ықтимал. Көміртек оксидінен асфикцияланудың алғашқы белгілері тұмау, бас ауруы, бас айналу және/немесе лоқсу белгілеріне ұқсас. Бұндай белгілер жылытқыштың дұрыс емес жұмысынан болуы мүмкін. **ОСЫНДАЙ БЕЛГІЛЕР ПАЙДА БОЛҒАН ЖАҒДАЙДА ДЕРЕУ ТАЗА АУАҒА ШЫҒЫП және жылытқышты уәкілетті техникалық қолдау орталығына жөндеу үшін тапсыру керек.**

 **ҚАУІПТІ:** Термостат көмегімен басқарылатын жылытқыш (бар болса) кез келген уақытта қосылуы ықтимал.

**►► 2.1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР:**

- 2.1.1. Жылытқышты әрбір пайдаланған сайын барлық жергілікті ережелер мен қолданыстағы нормаларды ұстану керек.
- 2.1.2. Жақын жерде қалқа, брезент немесе басқа да күрделі жабын пайдаланған жағдайда оларды минималды қауіпсіз қашықтықта орналастыру керек. Кез келген жағдайда барлық жергілікті қаулылар мен қолданыстағы заңнаманы сақтаңыздар.
- 2.1.3. Жылытқышты еш уақытта жарылыс қаупі бар орында пайдалануға болмайды.
- 2.1.4. Балаларды және үй жануарларын жылытқыштан қауіпсіз қашықтықта ұстаңыз.
- 2.1.5. Жылытқыш және жанғыш материалдар, оның ішінде қуат беру кабелі арасындағы минималды қауіпсіз қашықтық жылытқыш шығысынан 1,5 м (3,2 фут) және 2,5 м (8,2 фут) құрауы керек.
- 2.1.6. Жылытқышты қосудың алдында өртке қарсы қорғаныс құрылғылары пайдалануға дайын екеніне көз жеткізіңіз.
- 2.1.7. Жылытқышты тек жақсы желдетілетін үй-жайларда пайдалану керек.
- 2.1.8. Жылытқышты тұрақты және тегіс беттерде пайдаланған дұрыс.
- 2.1.9. Жылытқыш, кернеу мен ток жиілігі жылытқышта орнатылған техникалық деректер тақтасында көрсетілгендерге сәйкес келетін желіден ғана қуат алуы керек.
- 2.1.10. Жылытқышты тек қимасы сәйкес және тиісті түрде жерге тұйықталған ұзартқыштармен қосу керек.
- 2.1.11. Жылытқыштың ауа ену және шығаруға арналған саңылауларын бұғаттауға немесе бітеуге болмайды.

- ▶ 2.1.12. Бұйым ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаған жағдайда, жылытқышты қуат беру көзінен ажырату керек.
- ▶ 2.1.13. Жылытқышты жылжытуға, толтыруға немесе аспапты ыстық кезінде, электр қуаты желісіне қосылған немесе жұмыс істеп тұрған кезде техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстар жүргізуге тыйым салынады.
- ▶ 2.1.14. Жылытқыштағы кез келген жөндеу жұмыстары техникалық қолдау орталығында жүргізілуі керек.
- ▶ 2.1.15. Аталған құрылғы үшін қолданылатын бөлшектер тізіміне сәйкес тек түпнұсқалы қосалқы бөлшектерді ғана пайдаланыңыз.
- ▶ 2.1.16. Тек түпнұсқалы монтаждау немесе жөндеу жинақтарын ғана пайдалану керек.

## ▶▶ 2.2. ТОЛТЫРУ:

- ▶ 2.2.1. Тек жылытқыштың зауыттық тақташасында көрсетілген отын түрлері ғана қолданылуы керек.
- ▶ 2.2.2. Толтыру алдында жылытқышты сөндіріп, суығанша күту керек.
- ▶ 2.2.3. Жеткізу үшін жауапты персоналдың толық біліктілігі болуы және олар сәйкес қорғаныс құралдарын пайдалануы керек.
- ▶ 2.2.4. Отынды сақтау қолданбалы заңнамаға сәйкес орындалады.
- ▶ 2.2.5. Отын сақтауға арналған барлық бактер қолданбалы нормаларға сәйкес жылытқыштан минималды қашықтықта болуы керек.

## ▶▶▶ 3. БУМАДАН ШЫҒАРУ

**ЕСКЕРТУ:** Орама материалы – балаларға ойыншық емес. Пластик пакетін балалардан буыну қаупінің алдын-алу үшін алшақ ұстау керек!

- ▶ 3.1. Жылытқышты орау мен тасымалдауда қолданылған барлық орама материалдарын алып тастаңыз. Өрекеттегі талаптарға сәйкес кәдеге жаратыңыз.
- ▶ 3.2. Егер де жылытқыш поддонға орнатылса, оны поддоннан абайлап шешіңіз.
- ▶ 3.3. Тасымалдау кезінде қандай да бір ақаулардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз. Егер де жылытқышта ақаулар бар болатын болса дереу сатушы өкіліне, тауарды сатып алған жерге хабарлаңыз.

## ▶▶▶ 4. ЖИНАУ

Модельге байланысты жылытқыштар дөңгелек, ұстағыш және түтіндікпен қамтамасыздандырылған (СУР. 5-6). Бұл компоненттер, сәйкес жөндеу жұмыстарына арналған бекіту құралдарымен бірге жылытқыштың қорабында.

## ▶▶▶ 5. ЖАНАРМАЙ

**ЕСКЕРТУ:** Жылытқыш тек қана ДИЗЕЛЬ жанармайы немесе КЕРОСИНмен ғана жұмыс істейді NVO 100 Биоотын, дизель В7, Керосин.

Өрт немесе жарылыстың алдын алу үшін дек қана дизель жанармайын немесе керосин қолданыңыз. Ешқашан жанармай, мұнай, сырға арналған еріткіштер, спирт немесе басқа да тез жанатын сұйықтықтар түрін пайдаланбаңыз.

Егер де төмен температуралар болатын болса уландырғыш емес антифриз қолданыңыз.

Қоршаған орта температурасы 5°C төмен болған кезде қысқы дизель пайдалану ұсынылады.

## ▶▶▶ 6. ЖҰМЫС ҚАҒИДАТЫ

**А.** Жану камерасы мен шілтер, **В.** Крыльчатка, **С.** Қозғалтқыш, **Д.** Сорғы, **Е.** Бак, **Ф.** Түтіндік (жанама жылытатын модельдер).

Сорғы бактан жанармайды сорып алады, оны жұмыс қысымына дейін жеткізеді. Жанармай жану камерасында тозаңға айналатындай форсункаға беріледі. Жанармай ауасымен араласқан жану өнімдері ауа ағынының көмегімен сыртқа итеріледі, крыльчатканың айналуымен болады. Тура жылытуы бар модельдерде (СУР. 7) жану өнімдері жылытылатын бөлмеге шығарылады, ал жанама жылыту модельдерінде (СУР. 8) түтіндік көмегімен жылытылатын ғимараттың сыртына шығуы керек. Басқарудың электронды платасына жалғанған құрылғы жүйесі жылытқыштың дұрыс жұмысын қамтамасыздандырады және ақау табылған кезде оның жұмысын тоқтатады.

## ▶▶▶ 7. ЖҰМЫСЫ

**ЕСКЕРТУ:** Жылытқышты қосу алдында «ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ БОЙЫНША АҚПАРАТТЫ» мұқият оқыңыз.

**МАҢЫЗДЫ:** Қос кернеуі бар модельдерде (...DV) кернеуді өзгертетін ауыстырғыштың қалпын тексеріңіз (220-240В / 110-120В) (СУР. 9). Егер де жылытқышта орнатылған кернеу жүйедегі кернеуге сәйкес келмесе, кернеу ауыстырғышын ауыстыру керек. Қақпақтағы бекіткіш екі винтті бұрап алыңыз (СУР. 10), ауыстырғышты жүйедегі кернеуге сәйкес ауыстырыңыз (СУР. 11) және қақпақты орнына орнатыңыз (СУР. 12).

**КЕРНЕУДІҢ ДҰРЫС ОРНАТЫЛМАУЫ ЖЫЛЫТҚЫШТЫҢ БАЙСАЛДЫ ЗАҚЫМДАНУЫНЫҢ СЕБЕПШІСІ БОЛУЫ МҮМКІН.**

### ▶▶▶ 7.1. ЖЫЛЫТҚЫШТЫ ҚОСУ:

- ▶ 7.1.1. Қауіпсіздік техникасы бойынша барлық жетекшілікті орындау.
- ▶ 7.1.2. Бактағы жанармайды тексеру.
- ▶ 7.1.3. Бак тығынын жабу (СУР. 13).
- ▶ 7.1.4. Штепсельді вилканы электр қуатын беретін розеткаға қосу (СУР. 14) («ТЕХНИКАЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕР КЕСТЕСІНДЕГІ» КЕРНЕУДІ ҚАРАҢЫЗ).
- ▶ 7.1.5. Ауыстырғышты "I/O" қалпынан "I" қалпына орнатыңыз (СУР. 15). Жылытқыш бірнеше секунд аралығында қосылуы керек. Егер де

жылытқыш қосылмаса «12. СЕБЕПТІ АНЫҚТАУ» 12 параграфты қараңыз.

►►7.1.6. Бөлме термостаты бар модельдер үшін ұстағыш қалпын тексеру керек (СУР. 16).

**ЕСКЕРТУ: ЕГЕР ДЕ ЖЫЛЫТҚЫШ ЖАНАРМАЙДЫҢ ТОЛЫҚ ТАУЫСЫЛЫП ҚАЛУ СЕБЕБІНЕН ӨШІП ҚАЛСА, БАҚҚА ЖАНАРМАЙ ТОЛТЫРЫП ТҮСІРУ БАСҚЫШЫН БАСУ КЕРЕК (7.2 ПАРАГРАФТЫ ҚАРАҢЫЗ).**

**МАҢЫЗДЫ: Жанама жылытуы бар модельдерде жану өнімдері сыртқа шығарылуы керек. ТҮТІНДІКТІ ӨРЕКЕТТЕГІ ЕРЕЖЕЛЕР МЕН ТАЛАПТАРҒА САЙ ОРНАТУ КЕРЕК ЖӘНЕ ОСЫ НҰСҚАУЛЫҚТЫҢ СӘЙКЕС ТАРАУЫНДА КЕЛТІРІЛГЕН ШАРТТАРҒА СӘЙКЕС ОРНАТУ КЕРЕК.**

►►7.2. **ЖЫЛЫТҚЫШТЫ ЫҒЫСТЫРУ:**

Егер де ақау табылған болса, жылытқыш блокталады. Егер де тастау басқышы қызыл шаммен жанып тұрса (СУР. 17), демек параметрлерді тастау керек. Тастау тастау батырмасын толық басу арқылы жүзеге асады (СУР. 18). жылытқышты қайта іске қосу алдында блокталуға соқтырған себепті тауып, оны жою керек (мысалы ауаалғыштың кіре берісіндегі және/немесе ауаның шығуындағы бөгет, желдеткіштің тоқтап қалуы және т.б.). егер де блокталуға себепші болған проблеманы жою мүмкіндігі болмаса, қызмет көрсету орталығына жүгініңіз.

►►7.3. **ЖЫЛЫТҚЫШТЫ ӨШІРУ:**

Ауыстырғышты “I/O” қалпынан “0” қалпына ауыстырыңыз (СУР. 19). от өшеді, ал желдеткіш жану камерасының толық сууына дейін жұмыс істеп тұрады.

Жылытқышты желіден салқындату айналымы толық аяқталмағанша ажыратпаңыз.

►►►8. **ФИЛЬТРЛЕРДІ ТАЗАЛАУ**

**ПАЙДАЛАНЫЛАТЫН ЖАНАРМАЙ САПАСЫНА БАЙЛАНЫСТЫ ФИЛЬТРЛЕРДІ ТАЗАЛАУ ҚАЖЕТ БОЛУЫ МҮМКІН.**

►►8.1. **ЖАНАРМАЙ ТОЛТЫРУ ФИЛЬТРИ (СУР. 20):**

- 8.1.1. Бактың (А) тығынын шешіңіз.
- 8.1.2. Бактан (В) фильтрін алыңыз.
- 8.1.3. (В) фильтрін таза жанармаймен жуыңыз, абайлаңыз, оны зақымдап алмаңыз.
- 8.1.4. (В) фильтрін бакқа орнатыңыз.
- 8.1.5. (А) тығынын жабыңыз.

►►8.2. **ЖАНАРМАЙ ФИЛЬТРИ (СУР. 21), МОДЕЛЬГЕ БАЙЛАНЫСТЫ:**

- 8.2.1. Ұяшықтан (А) фильтрін алыңыз.
- 8.2.2. Трубаның (В) тартқыш хомуттарын шешіңіз.
- 8.2.3. Трубаларды шешіңіз (С).
- 8.2.4. Фильтрді жаңасына ауыстырыңыз (түпнұсқалы) (А).
- 8.2.5. Трубаларды орнына орнатыңыз (С).
- 8.2.6. Тартқыш хомуттарды орнына орнатыңыз (В).
- 8.2.7. Фильтрді орнына ұяшыққа орнатыңыз (А).

►►8.3. **ЖАНАРМАЙ ФИЛЬТРИ (СУР. 22), МОДЕЛЬГЕ БАЙЛАНЫСТЫ:**

- 8.3.1. Стаканды шешіңіз (А).
- 8.3.2. Стаканнан (В) фильтрін алыңыз, абайлаңыз, төсемшелерге зақым тигізбеңіз.
- 8.3.3. Таза жанармаймен, абайлап, зақымдап алмай, (В) фильтрін жуыңыз.
- 8.3.4. Стаканға (В) фильтрін орнатыңыз.
- 8.3.5. Стаканды (А) орнына, абайлап, төсемшелерді дұрыс орнату үшін, орнатыңыз.

►►8.4. **ЖАНАРМАЙ СОРҒЫШЫНЫҢ ФИЛЬТРИ:**

Алдын ала техникалық қызмет көрсету бағдарламасын қараңыз.

►►►9. **САҚТАУ МЕН ТАСЫМАЛДАУ**

**ЕСКЕРТУ: Кез-келген орын ауыстыру алдында жылытқышты розеткадан штепсельді вилкасын шығару (СУР. 23) арқылы электр желісінен өшіру керек (7.3 ПАРАГРАФЫН ҚАРАҢЫЗ), жылытқыштың толық сууын күтіп, жанармай ағып кетудің алдына алу үшін бактың тығыны тығыз жабылып тұрғанына көз жеткізіңіз. Жылытқыштың орнын ауыстыру алдында оны тік қалпында және тегіс жерде ұстап тұру керек.**

**ЖЫЛЫТҚЫШТЫ САҚТАУДЫҢ ОПТИМАЛДЫ ШАРТТАРЫН ҚАМТАМАСЫЗДАНДЫРУ МАҚСАТЫНДА ҰСЫНЫЛАДЫ:**

- 9.1. Бактың түбінде орналасқан құйғыш тығын көмегімен бакты босатыңыз (СУР. 24-25). Жанармайды өрекеттегі талаптар мен ережелерге сәйкес сәйкес үлгімен кәдеге жаратыңыз.
- 9.2. Қалдықтарды жою үшін таза жанармайды бакқа құйып оны қайта төгіңіз.
- 9.3. Бактың құйғыш тетігінің тығынын жабыңыз.
- 9.4. Жылытқышты мүмкін болатын сыртқы сақтау ұсынылады.

►►►10. **БӨЛМЕ ТЕРМОСТАТЫН ЖАЛҒАУ**

Бөлме термостатын жалғау мүмкіндігі бар модельдерде қақпақты шешіп бөлме термостатын жалғау керек (опционалды) (СУР. 26-27).

**ЕСКЕРТУ: КЕЗ-КЕЛГЕН ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ТҮРІ НЕМЕСЕ ЖӨНДЕУ ЖҰМЫСТАРЫН ЖАСАУ АЛДЫНДА ЭЛЕКТР ЖҮЙЕСІНЕН ЖҮЙЕ СЫМЫН АЖЫРАТЫҢ, ЖЫЛЫТҚЫШТЫҢ СУЫҒАНДЫҒЫНА КӨЗ ЖЕТКІЗІҢІЗ.**


**►►► 11. АЛДЫН АЛА ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ БАҒДАРЛАМАСЫ**

| КОМПОНЕНТ                   | MAINTENANCE FREQUENCY   | ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ПРОЦЕДУРАСЫ                                   |
|-----------------------------|---|---|
| Жанармай бағы               | Жылына бір рет немесе қажеттілігінше тазалап отыру қажет                                      | Таза жанармай пайдаланып шайып. Төгіп тастау керек (ПАРАГРАФ 9 ҚАРАҢЫЗ) |
| Фильтрлер                   | Қажеттілігінше немесе жылына бір рет тазалап немесе ауыстырып тұру қажет (бүтіндігін тексеру) | Фильтрлерді тазалау (ПАРАГРАФ 8 ҚАРАҢЫЗ)                                |
| Жанармай сорғысының фильтрі | Қажеттілігінше немесе жылына бір рет тазалап немесе ауыстырып тұру қажет (бүтіндігін тексеру) | Қызмет көрсте орталығына жүгініңіз                                      |
| Электродтар                 | Қажеттілігінше тазалау керек  | Қызмет көрсте орталығына жүгініңіз                                      |
| Крыльчатка                  | Қажеттілігінше тазалау керек  | Қызмет көрсте орталығына жүгініңіз                                      |
| Жану камерасы               | Қажеттілігінше тазалау керек  | Қызмет көрсте орталығына жүгініңіз                                      |



**►►► 12. ПРОБЛЕМАНЫ АНЫҚТАУ**

| ПРОБЛЕМА   | МҮМКІН СЕБЕП   | МҮМКІН ШЕШІМ  |
|--|--|---|
| Жылытқыш қосылмайды немесе қосулы күйінде қалмайды | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ауыстырғыш «0» қалпанда тұр</li> <li>2. Қуаттың жетіспеуі</li> <li>3. Қуат сымы ажыратылған</li> <li>4. Электроника блокталған немесе жарамсыз</li> <li>5. Ғимарат термостатының дұрыс орнатылмауы (егер ол бар болса)</li> <li>6. Жанармайдың жетіспеушілігі</li> <li>7. Жанармай контурында бөтен заттардың болуы</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ауыстырғышты «I» қалпына ауыстыру (СУР. 15)</li> <li>2a. Қуат сымын электр жүйе беретін розеткаға дұрыс орнату (СУР. 14)</li> <li>2b. Сіздің қондырғы кернеуінің дұрыстығын тексеру</li> <li>2c. Қос кернеуі бар модельдерде (...DV) кернеу ауыстырығышының қалпы берілген электр энергиясының кернеуіне сәйкес келетіндігін тексеру (СУР. 9)</li> <li>3. Қызмет көрсету орталығына жүгіну</li> <li>4a. Жылытқыш параметрлерін тастаңыз (ПАРАГРАФ 7.2 ҚАРАҢЫЗ)</li> <li>4b. Қызмет көрсету орталығына жүгіну</li> <li>5. Бөлме термостатын ғимарат термостатының температурасынан жоғары температураға ауыстыру (СУР. 16)</li> <li>6. Жанармай құйып жылытқыш параметрлерін тастаңыз</li> <li>7a. Таза жанармай пайдаланып бакты төгіп толтырыңыз (ПАРАГРАФ 9 ҚАРАҢЫЗ)</li> <li>7b. Фильтрлерді тазалау (ПАРАГРАФ 8 ҚАРАҢЫЗ)</li> <li>7c. Қызмет көрсету орталығына жүгіну</li> </ol> |
| Жфлфтқфш жұмыс кезінде түтін шығарады              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Жанармай контурында бөтен заттардың болуы</li> <li>2. Ауаалғыш кіреберісінде кедергінің болуы</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1a. Таза жанармай пайдаланып бакты төгіп толтырыңыз (ПАРАГРАФ 9 ҚАРАҢЫЗ)</li> <li>1b. Фильтрлерді тазалау (ПАРАГРАФ 8 ҚАРАҢЫЗ)</li> <li>1c. Қызмет көрсету орталығына жүгіну</li> <li>2. Ауаалғыштағы мүмкін болған барлық кедергілерді жою</li> </ol>   |
| Жылытқыш өшпейді                                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Электроника ақауланған</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Қызмет көрсету орталығына жүгіну</li> </ol>   |

**FLUE CONNECTIONS DIAGRAM - SCHEMA DI FISSAGGIO - HINWEISE FÜR DEN SCHORNSTEINBAU - ESQUEMA DE FIJACIÓN - SCHEMA DE FIXAGE - BEVESTIGINGSSCHEMA - ESQUEMA DE FIXAÇÃO - FASTSPÆNDINGSSKEMA - KIINNITYSKAAVIO - FESTESKJEMA - MONTERINGSSCHEMA - SCHEMAT MOCOWANIA - СХЕМА КРЕПЛЕНИЯ - SCHEMAT MONTAŻU PRZYŁĄCZA KOMINOWEGO - RÖGZÍTÉSI RAJZ - SHEMA ZA PRITRJEVANJE - SABİTLEME ŞEMASI - SHEMA PRIČVRŠĆIVANJA - TVIRTINIMO SCHEMA - NOSTIPRINĀŠANAS SISTĒMA - KINNITAMISE SKEEM - SCHEMĂ DE FIXARE - SCHEMA ZAPOJENIA DYMOVODU - СХЕМА ЗА ЗАКРЕПВАНЕ - СХЕМА КРИПЛЕННЯ - ŠEMA PRIČVRŠĆIVANJA - ΣΧΗΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ - 固定装置示意图 - БЕКИТУ СҮЛБЕСИ**



**DUCTING INSTRUCTIONS - INDICAZIONI PER LA CANALIZZAZIONE - HINWEISE FÜR DEN SCHORNSTEINBAU - INDICACIÓN PARA LA CANALIZACIÓN - INDICATIONS POUR LA CANALISATION - AANWIJZINGEN VOOR DE KANALISERING - INDICAÇÕES PARA A CANALIZAÇÃO - ANVISNINGER TIL KANALISERING - KANAVOINTIOHJEET - INDIKASJONER FOR KANALISERING - ANVISNINGAR FÖR KANALISERING - ZALECENIA ODNOŚNIE MONTAŻU INSTALACJI KOMINOWEJ - УКАЗАНИЯ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ - SCHÉMA ZAPOJENÍ KOUŘOVODU - ÚTMUTATÓ CSŐRENDSZER KIÉPÍTÉSÉHEZ - NAVODILA ZA KANALIZIRANJE - KANALİZASYON TALİMATLARI - INDIKACIJE ZA SPROVOĐENJE U CIJEVI - NURODYMAI DĒL ORO IŠLEIDIMO - CAURUĻVADU INDIKĀCIJAS - TORU PAIGALDAMISE JUHEND - INDICAȚII PRIVIND DIRECȚIONAREA - SCHÉMA ZAPOJENIA DYMOVODU - УКАЗАНИЯ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯТА - ВКАЗІВКИ З ВИКОНАННЯ КАНАЛІВ - INDIKACIJE ZA SPROVOĐENJE U CIJEVI - ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΧΕΤΕΥΣΗ - 管道设置说明 - КӨРІЗ ЖҮЙЕСІНЕ АРНАЛҒАН НҮСҚАУЛАР**





|          |   |
|----------|---|
| <b>A</b> | > 1 m-m   |
| <b>B</b> | ≥ 1 m-m   |
| <b>C</b> | As short as possible - Il piu corto possibile - Die kürzestmögliche - Tan corto como sea posible - Le plus court possible - Zo kort mogelijk - O mais curto possível - Så kort som muligt - Mahdollisimman lyhyt - Kortest mulig - Så kort som möjligt - Możliwie jak najkrótszy - Nasadka kominowa - Как можно короче - Co možná nejkratší - Lehető legrövidebb - Najkrajshe - Mükün olduğunca kısa - Što su kraće moguće - Kiek įmanoma trumpesnis - Pēc iespējas īsākas - Võimalikult lühike - Cât mai scurt posibil - Pokiał možno čo najkratšie - Възможно най-късият - Наибольш короткий шлях, по возможности - Što su kraće moguće - Όσο πιο μικρό γίνεται - 尽量短 - Мүмкіндігінше қысқарақ  |
| <b>D</b> | > 5°  |
| <b>E</b> | Windproof terminal - Terminale antivento - Windschutzanschluss - Terminal antiviento - Terminal antivent - Windkerend eindpunt - Terminal antivento - Vindafskærmning - Tuulenpitävä terminaali - Vindtett terminal - Vindskyddat rörlut - Nasadka kominowa - Ветрозащитный наконечник - Koncový díl proti větru - Szélálló csatlakozás - Terminal proti vetru - Rüzgar geçirmez terminal - Završni dio otporan na vjetar - Apsaugojantis nuo vėjo terminalas - Vēja aizsardzības termināls - Tuulekindel tagumine osa - Terminal anti-vânt - Koncový díel proti vetru - Терминално устройство за предпазване от вятър - Кінцевий пристрій для захисту димоходу від вітру - Završni dio otporan na vjetar - Αντιανεμικό θερματικό - 防风终端 - Желден қорғайтын ұштық |




**DUCTING INSTRUCTIONS - INDICAZIONI PER LA CANALIZZAZIONE - HINWEISE FÜR DEN SCHORNSTEINBAU - INDICACIÓN PARA LA CANALIZACIÓN - INDICATIONS POUR LA CANALISATION - AANWIJZINGEN VOOR DE KANALISERING - INDICAÇÕES PARA A CANALIZAÇÃO - ANVISNINGER TIL KANALISERING - KANAVOINTIJOHJEET - INDIKASJONER FOR KANALISERING - ANVISNINGAR FÖR KANALISERING - ZALECENIA ODNOŚNIE MONTAŻU INSTALACJI KOMINOWEJ - УКАЗАНИЯ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ - SCHÉMA ZAPOJENÍ KOUŘOVODU - ÚTMUTATÓ CSŐRENDSZER KIÉPÍTÉSÉHEZ - NAVODILA ZA KANALIZIRANJE - KANALİZASYON TALİMATLARI - INDIKACIJE ZA SPROVOĐENJE U CIJEVI - NURODYMAI DĒL ORO IŠLEIDIMO - CAURUĻVADU INDIKĀCIJAS - TORU PAIGALDAMISE JUHEND - INDICAȚII PRIVIND DIRECȚIONAREA - SCHÉMA ZAPOJENIA DŹMOWODU - УКАЗАНИЯ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯТА - ВКАЗІВКИ З ВИКОНАННЯ КАНАЛІВ - INDIKACIJE ZA SPROVOĐENJE U CIJEVI - ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΧΕΤΕΥΣΗ - 管道设置说明 - КӘРІЗ ЖҮЙЕСІНЕ АРНАЛҒАН НҮСҚАУЛАР**

**WARNING:**

- Canalization ONLY on indirect heaters.
- According to the model, use the specific adaptor to connect the inlet and outlet air ducting hoses.
- Use ONLY original hose and kit.




**DUCTING INSTRUCTIONS - INDICAZIONI PER LA CANALIZZAZIONE - HINWEISE FÜR DEN SCHORNSTEINBAU - INDICACIÓN PARA LA CANALIZACIÓN - INDICATIONS POUR LA CANALISATION - AANWIJZINGEN VOOR DE KANALISERING - INDICAÇÕES PARA A CANALIZAÇÃO - ANVISNINGER TIL KANALISERING - KANAVOINTIJOHJEET - INDIKASJONER FOR KANALISERING - ANVISNINGAR FÖR KANALISERING - ZALECENIA ODNOŚNIE MONTAŻU INSTALACJI KOMINOWEJ - УКАЗАНИЯ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ - SCHÉMA ZAPOJENÍ KOUŘOVODU - ÚTMUTATÓ CSŐRENDSZER KIÉPÍTÉSÉHEZ - NAVODILA ZA KANALIZIRANJE - KANALİZASYON TALİMATLARI - INDIKACIJE ZA SPROVOĐENJE U CIJEVI - NURODYMAI DĒL ORO IŠLEIDIMO - CAURUĻVADU INDIKĀCIJAS - TORU PAIGALDAMISE JUHEND - INDICAȚII PRIVIND DIRECȚIONAREA - SCHÉMA ZAPOJENIA DYMOWODU - УКАЗАНИЯ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯТА - ВКАЗІВКИ З ВИКОНАННЯ КАНАЛІВ - INDIKACIJE ZA SPROVOĐENJE U CIJEVI - ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΧΕΤΕΥΣΗ - 管道设置说明 - КЭРІЗ ЖҮЙЕСІНЕ АРНАЛҒАН НҮСҚАУЛАР**




**ELECTRODES REGULATION - REGOLAZIONE ELETTRODI - REGULIERUNG DER ELEKTRODEN - REGULACIÓN DE LOS ELECTRODOS - REGULATION DES ELECTRODES - AFSTELLING ELEKTRODEN - REGULAÇÃO DE ELÉTODOS - REGULERING AF ELEKTRODER - ELEKTRODIEN SÄÄTÖ - REGULERING AV ELEKTRODER - ELEKTRODREGLERING - REGULACJA ELEKTROD - РЕГУЛЯЦИЯ ЭЛЕКТРОДОВ - NASTAVENÍ ELEKTROD - AZ ELEKTRODÁK BEÁLLÍTÁSA - NASTAVITEV ELEKTROD - ELEKTROT AYARI - REGULIRANJE ELEKTRODA - ELEKTRODU REGULIAVIMAS - ELEKTRODU REGULĚŠANA - ELEKTROODIDE REGULEERIMINE - REGLAREA ELECTROZILOR - NASTAVENIE ELEKTROD - РЕГУЛІРАНЕ ЕЛЕКТРОДИ - РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОДОВ - KONTROLA ELEKTRODE - ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ - 电极规定 - ЭЛЕКТРОДТАРДЫ РЕТТЕУ**

### Vers. 1




|          |         |
|----------|---------|
| <b>A</b> | 3 mm-MM |
| <b>B</b> | 6 mm-MM |
| <b>C</b> | 4 mm-MM |




B 130 - B 180 - BV 69... - BV 77...

### Vers. 2




|          |          |
|----------|----------|
| <b>A</b> | 3 mm-MM  |
| <b>B</b> | 11 mm-MM |
| <b>C</b> | 0 mm-MM  |




B 130 - B 180 - BV 69... - BV 77...

**ELECTRODES REGULATION - REGOLAZIONE ELETTRODI - REGULIERUNG DER ELEKTRODEN - REGULACIÓN DE LOS ELECTRODOS - REGULATION DES ELECTRODES - AFSTELLING ELEKTRODEN - REGULAÇÃO DE ELÉTODOS - REGULERING AF ELEKTRODER - ELEKTRODIEN SÄÄTÖ - REGULERING AV ELEKTRODER - ELEKTRODREGLERING - REGULACJA ELEKTROD - РЕГУЛЯЦІЯ ЭЛЕКТРОДОВ - NASTAVENÍ ELEKTROD - AZ ELEKTÓDÁK BEÁLLÍTÁSA - NASTAVITEV ELEKTROD - ELEKTROT AYARI - REGULIRANJE ELEKTRODA - ELEKTRODU REGULIAVIMAS - ELEKTRODU REGULĚŠANA - ELEKTROODIDE REGULEERIMINE - REGLAREA ELECTROZILOR - NASTAVENIE ELEKTÓD - РЕГУЛІРАНЕ ЕЛЕКТРОДИ - РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОДОВ - KONTROLA ELEKTRODE - ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ - 电极规定 - ЭЛЕКТРОДТАРДЫ РЕТТЕУ**



**B 230... - B 360... - BV 110... - BV 170... - BV 290...**

**COMBUSTION AIR DAMPER ADJUSTMENT - REGOLAZIONE SERRANDA ARIA COMBURENTE - LUFTEINLASSREGISTER EINSTELLUNG - REGULACIÓN DE LA COMPUERTA DE AIRE COMBURENTE - RÉGLAGE DU VOLET AIR COMBURANT - AFSTELLING REGELKLEP VERBRANDINGSLUCHT - REGULAÇÃO DO REGULADOR DE VAZÃO DO AR COMBURENTE - REGULERING AF LUFTINDTAGSDÆMPNING - PALAMISILMAN SULKIMEN SÄÄTÖ - REGULERING BRANNGASSPJELD - REGLERING AV FÖRBRÄNNINGSLUFTENS SPJÄLL - REGULACJA SZCZELINY POWIETRZNEJ - РЕГУЛИРОВКА ЗАСЛОНКИ ВОСПЛАМЕНЯЮЩЕГОСЯ ВОЗДУХА - NASTAVENÍ KLAPKY SPALOVACÍHO VZDUCHU - ÉGÉSI LEVEGŐ ZSALU SZABÁLYOZÁSA - NASTAVITEV LOPUTE ZGOREVALNEGA ZRAKA - YANMA HAVASI SÜRGÜSÜ AYARI - PRILAGODBA ZAKLOPA ZRAKA ZA IZGARANJE - DEGIMO PRODUKTU SKLENDĖS REGULIAVIMAS - GAISA IEPLŪDES AIZVERES REGULĒŠANA - PŌLEMISŌHU AVA REGULEERIMINE - REGLAREA CLAPETEI PENTRU AERUL DE COMBUSTIE - NASTAVENIE KLAPKY SPALOVACIEHO VZDUCHU - РЕГУЛІРАНЕ НА ЖАЛУЗИЙНАТА РЕШЕТКА ЗА ГОРИВЕН ВЪЗДУХ - РЕГУЛЮВАННЯ ЗАСЛІНКИ ДЛЯ ПОВІТРЯ, ЩО ПІДТРИМУЄ ГОРІННЯ - PRILAGODAVANJE ZAKLOPA ZRAKA ZA SAGORIJEVANJE - ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΡΟΥ ΑΕΡΑ ΚΑΥΣΗΣ - 助燃气体门窗调节 - ЖАНАТЫН АУА ЗАСЛОНКАЛАРЫН РЕТТЕУ**



# WHEELS ALTERNATIVE POSITION - POSIZIONE ALTERNATIVA DELLE RUOTE POSITIONS POSSIBLES DES ROUES - ALTERNATIVE RÄDERSTELLUNG





**RESTORE WHEELS ON  
POSITION 1 BEFORE  
STARTING REPLACING THE MOTOR**

**PRIMA DI ESEGUIRE QUALSIASI  
MANUTENZIONE RIPORTARE  
LE RUOTE IN POSIZIONE 1**

**REPOSITIONNEZ LES ROUES  
EN POSITION 1 AVANT DE  
DÉPLACER LE MOTEUR**

**VOR REPARATUREN RÄDER AN  
POSITION 1 RÜCKEN**





## WHEELS POSITION 1 - POSIZIONE RUOTE 1 - ROUES EN POSITION 1 - RÄDERSTELLUNG 1

*Easy movement with empty or half load tank. This position will allow any kind of maintenance. Not suitable for substantial movement with full load tank.*

*Questa posizione permette un facile spostamento o manutenzione se il serbatoio non supera la metà di carico.*

*Cette position vous permettra des mouvements et un entretien facile, mais seulement si le réservoir est vide ou à moitié rempli.*

*Einfache Bewegung mit leerem oder halb vollem Tank.*



## WHEELS POSITION 2 - POSIZIONE RUOTE 2 - ROUES EN POSITION 1 - RÄDERSTELLUNG 1

*Easy movement with full load tank. This position will allow any kind of maintenance. Not suitable for substantial movement with full load tank.*


*Cette position vous permettra des mouvements faciles si le réservoir est complètement rempli.*

*Einfache Bewegung mit vollem Tank.*






**WIRING DIAGRAMS - SCHEMI ELETTRICI - SCHALTPLÄNE - ESQUEMAS ELÉCTRICOS - SCHEMAS ELECTRIQUES - ELEKTRISCHE SCHEMA'S - ESQUEMAS ELÉCTRICOS - ELEKTRISKE SKEMAER - SÄHKÖKAAVIOT - KOPLINGS-SKJEMA - ELEKTRISKA KOPPLINGSSCHEMAN - SCHEMATY ELEKTRYCZNE - ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ - ELEKTRICKÁ SCHÉMATA - VILLANYBEKÖTÉSI RAJZOK - ELEKTRIČNE SHEME - ELEKTRİK ŞEMALARI - ELEKTRIČNE SHEME - ELEKTROS SCHEMAS - ELEKTRISKĀS SHĒMAS - ELEKTRISKEEMID - SCHEME ELECTRICHE - ELEKTRICKÉ SCHÉMY - ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СХЕМИ - ЕЛЕКТРИЧНІ СХЕМИ - ELEKTRIČNE ŠEME - ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ - 线路图 - ЭЛЕКТРЛІ СУЛБЕЛЕР**



**B 230 - B 360 - BV 110E - BV 170E - BV 290E**



**B 230DV - B 360DV - BV 110DV - BV 170DV - BV 290DV**



# CE CONFORMITY CERTIFICATE



CE CONFORMITY CERTIFICATE - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE - EG-KONFORMITÄT SERKLÄRUNG - DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE - DECLARATION DE CONFORMITE CE - EG-CONFORMITEITVERKLARING - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE - EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING - EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS - CE-SAMSVARSERKLÆRING - EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE - DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE - ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ CE - PROHLÁŠENÍ O SHODĚ CE - EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT - IZJAVA O SKLADNOSTI IN OZNAKA CE - CE UYGUNLUK BEYANI - IZJAVA CE O SUKLADNOSTI - ES ATITIKTIES DEKLARACIJA - EK ATBILSTĪBAS - DEKLARĀCIJA - EÜ VASTAVUSDEKLARATSIOON - DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CE - PREHLÁSENIE O ZHODE CE - ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪВМЕСТИМОСТ CE - ДЕКЛАРАЦИЯ ВІДПОВІДНОСТІ CE - IZJAVA CE O PRIKLADNOSTI ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ CE - CE 符合性  
声明

**DANTHERM GROUP S.p.A. Via Gardesana 11, -37010- Pastrengo (VR), ITALY**

Product: - Prodotto: - Produkt: - Producto: - Produit: - Product: - Produto: - Produkt: - Tuote: - Produkt: - Produkt: - Produkt: - Изделие: - Výrobek: - Termék: - Izdelek: - Ürün: - Proizvod: - Gaminys: - Ieīce: - Toode: - Produsul: - Výrobok: - Продукт: - Виріб: - Proizvod: - Προϊόν: - 产品:

**B 130 - B 180 - B 230 - B 360 - B 230DV - B 360DV**

**BV 69E - BV 77E - BV 69DV - BV 77DV**

**BV 110E - BV 170E - BV 290E - BV 110DV - BV 170DV - BV 290DV**

We declare that it is compliant with: - Si dichiara che è conforme a: - Es wird als konform mit den folgenden Normen erklärt: - Se declara que está en conformidad con: - Nous déclarons sa conformité à: - Hierbij wordt verklaard dat het product conform is met: - Declara-se que está em conformidade com: - Vi erklærer at produktet er i overensstemmelse med: - Vakuutetaan olevan yhdenmukainen: - Man erklærer at apparatet er i overensstemmelse med: - Härmed intygas det att produkten är förenlig med följande: - Oświadczam się, że jest zgodny z: - Заявляем о соответствии требованиям: - Prohlašuje se, že je v souladu s: - Kijelentjük, hogy a termék megfelel az alábbiaknak: - Izpolnjuje zahteve: - Aşağıdaki standartlara uygun olduğunu beyan ederiz: - Izjavljuje se da je u skladu s: - Pareiškiame, kad atitinka: - Tiek deklarēts, ka atbilst: - Käesolevaga deklareeritakse, et toode vastab: - Declarăm că este conform următoarelor: - Prehlasuje sa, že je v súlade s: - Декларира се че отговаря на: - Відповідає вимогам: - Izjavljuje se da je u skladu s: - Δηλώνουμε ότι είναι σύμφωνο με: - 兹证明符合:

**2014/30/EU, 2014/35/EU**

**EN 62233:2008, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55014-1:2006/A2:2011, EN 55014-2:2015, EN 60335-1:2012/A11:2014, EN 60335-2-102:2016**

*Davide Besnati (CEO Dantherm Group S.p.A.)*

*Pastrengo, 2024*



#### ► en - DISPOSAL OF THE PRODUCT

-This product has been designed and manufactured with top-quality materials and components, which can be re-cycled and re-used.  
-When a crossed-wheely bin symbol is attached to the product, it means that the product is protected by the, 2012/19/UE European Directive.

-Please obtain information regarding the local differentiated collection system for electrical and electronic products.

-Respect local Standards in force and do not dispose of old products as normal domestic waste. Correct disposal of the product helps to prevent possible negative consequences for health, the environment and mankind.

#### ► it - SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

-Questo prodotto è stato progettato e fabbricato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.

-Quando ad un prodotto è attaccato il simbolo del bidone con le ruote segnato da una croce, significa che il prodotto è tutelato dalla Direttiva Europea 2012/19/UE.

-Si prega di informarsi in merito al sistema locale di raccolta differenziata per i prodotti elettrici ed elettronici.

-Rispettare le norme locali in vigore e non smaltire i prodotti vecchi nei normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuta ad evitare possibili conseguenze negative per la salute dell'ambiente e dell'uomo.

#### ► de - ENTSORGUNG DES PRODUKTS

-Dieses Produkt wurde unter Verwendung von Qualitätsmaterialien und -bauteilen entwickelt und hergestellt, die recycelt und wieder verwendet werden können.

-Ist ein Produkt gekennzeichnet durch die Mülltonne mit Rädern und einem Kreuz, wird hier angezeigt, dass dieses Produkt durch die europäische Richtlinie 2012/19/UE überwacht ist.

-Es wird gebeten, sich über die vor Ort bestehende Mülltrennung bezüglich elektrischer und elektronischer Produkte zu informieren.

-Die vor Ort geltenden Vorschriften zur Müllentsorgung müssen eingehalten werden und alte Produkte dürfen nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Die ordnungsgemäße Entsorgung des Produkts hilft mögliche negative Folgen für Gesundheit und Umwelt zu vermeiden.

#### ► es - ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO

-Este producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que se pueden reciclar y reutilizar.

-Cuando en el producto se encuentra el símbolo del contenedor con las ruedas tachado con una cruz, significa que el producto está tutelado por la Directiva europea 2012/19/UE.

-Se ruega informarse acerca del sistema local de recogida selectiva para los productos eléctricos y electrónicos.

-Respete las normas locales vigentes y no elimine los productos viejos junto con los residuos domésticos normales. La eliminación correcta del producto ayuda a evitar posibles consecuencias negativas para la salud del ambiente y del hombre.

#### ► fr - SE DÉBARRASSER DE VOTRE PRODUIT USAGÉ

-Ce produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité, qui peuvent être recyclés et utilisés de nouveau.

-Lorsque le symbole d'une poubelle à roue barrée est appliqué à un produit, cela signifie que le produit est couvert par la Directive Européenne 2012/19/UE.

-Veuillez vous informer du système local de séparation des déchets électriques et électroniques.

-Veuillez agir selon les règles locale set ne pas jeter vos produits usagés avec les déchets domestiques usuels. Jeter correctement votre produit usagé aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles contre l'environnement et la santé humaine.

#### ► nl - VERWIJDERING VAN HET PRODUCT

-Dit product werd ontworpen en gemaakt met hoogwaardige materialen en componenten, die gerecycleerd en herbruikt kunnen worden.

-Wanneer op een product het symbool van de afvalbak op wielen met een kruis erdoor is aangebracht, betekent dit dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2012/19/UE.

-Gelieve inlichtingen in te winnen betreffende het plaatselijke systeem voor gedifferentieerde inzameling van elektrische en elektronische toestellen.

-Respecteer de plaatselijke normen die van kracht zijn, en verwijder de oude toestellen niet als gewoon huishoudelijk afval. Een correcte verwijdering van het product helpt om mogelijke negatieve gevolgen voor de gezondheid van mens en milieu te voorkomen.

#### ► pt - ELIMINAÇÃO DO PRODUTO

-Este produto foi projetado e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade que podem ser reciclados e reutilizados.

-Quando for afixado em um produto o símbolo do bidão com rodas marcado com uma cruz, significa que o produto é protegido pela Diretiva Europeia 2012/19/UE.

-Solicitamos informar-se sobre o sistema local de recolha diferenciada para os produtos elétricos e eletrônicos.

-Respeitar as normas locais em vigor e não eliminar os produtos antigos como normais detritos domésticos. A correta eliminação do produto ajuda a evitar possíveis consequências negativas para a saúde do ambiente e do homem.

#### ► da - BORTSKAFFELSE

-Dette produkt er designet og fremstillet med materialer og dele af høj kvalitet, der kan genanvendes.

-Når et produkt er mærket med symbolet, der viser en affaldsspand på hjul med et kryds over, betyder det, at produktet er beskyttet af EF-Direktiv 2012/19/UE.

-Der henstilles til, at man informerer sig angående det lokale affaldssorteringssystem for elektriske og elektroniske produkter.

-De gældende lokale regler skal overholdes, og de gamle produkter må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Ved at bortskaffe dette produkt korrekt, medvirker De til at forhindre eventuelle negative påvirkninger af miljøet og folkesundheden.

#### ► fi - TUOTTEEN HÄVITTÄMINEN

-Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu korkealaatuisia materiaaleja ja osia käyttämällä, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.

-Kun tuotteeseen on kiinnitetty viivattu roskasäiliön merkki, se tarkoittaa, että tuotetta suojaa Euroopan yhteisön direktiivi 2012/19/UE. -Hanki tietoja paikallisesta sähkö- ja elektroniikkaromujen erilliskeräyksestä.

-Noudata voimassa oleva määräyskiä äläkä hävitä vanhoja tuotteita kotitalousjätteiden mukana. Tuotteen oikea hävittäminen auttaa suojelemaan luontoa ja välttää väärän romutuksen aiheuttamien terveysriskien syntymistä.

#### ► no - AVFALLSHÄNDTERING

-Dette produktet er utformet og produsert med materialer og deler av høy kvalitet, og som kan gjenvinnes.

-Når det på et produkt finnes et symbol som forestiller en avfallsbeholder med et kryss over, betyr dette at produktet er underlagt EU-direktiv 2012/19/UE.

-Vennligst informer dere angående de lokale reglene som gjelder kassering av elektrisk og elektronisk avfall.

-Ta hensyn til gjeldende regelverk og ikke kast gamle produkter sammen med husholdningsavfall. Riktig avfallshåndtering av produktet bidrar til å unngå potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskenes helse.

#### ► sv - PRODUKTENS BORTSKAFFANDE

-Den här produkten har projekterats och tillverkats med material och komponenter av hög kvalitet som kan återvinnas och återanvändas.

-När ett klistermärke med en symbol med överkorsad soptunna med hjul sitter på produkten, betyder detta att produkten är skyddad av Eu-direktiv 2012/19/UE.

-Vi ber er inhämta upplysningar vid er lokala återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

-Följ lokala gällande bestämmelser och skaffa inte bort förbrukade produkter i det vanliga hushållsavfallet. Ett korrekt bortskaffande av produkten hjälper till att undvika möjliga negativa effekter på miljö- och människohälsa.

#### ► pl - UTYLIZACJA PRODUKTU

-Niniejszy produkt został wyprodukowany z najwyższej jakości materiałów, które mogą być poddane recyklingowi i zostać ponownie użyte.

-Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczony na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktowi nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Oznakowanie oznacza jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r.

-Należy zapoznać się z lokalnym systemem zbiórki produktów elektronicznych i elektrycznych.

-Informacje o dostępnym systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego można znaleźć w punkcie informacyjnym sklepu oraz w urzędzie miasta/gminy.

-Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega negatywnym konsekwencjom dla środowiska i ludzkiego zdrowia!

#### ► cs - LIKVIDACE VÝROBKU

-Tento výrobek byl navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a komponentů, které lze recyklovat a znovu použít.

-Je-li na výrobku symbol přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že na výrobek se vztahuje Evropská Směrnice 2012/19/UE.

-Informujte se o místním systému pro oddělený sběr elektrických a elektronických výrobků.

-Dodržujte místní předpisy a nelikvidujte staré produkty spolu s běžným komunálním odpadem. Správná likvidace výrobku pomůže předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

#### ► hu - HULLADÉKBA HELYEZÉS

-A termék kiváló minőségű újrahasznosítható és újból felhasználható alkotóelemek felhasználásával készült.

-Ha terméken elhelyezésre került az áthúzott hulladékgyűjtőt ábrázoló jel, az azt jelenti, hogy a termékre a 2012/19/UE irányelv vonatkozik.

-Kérjük, tájékozódjon az elektromos és elektronikus hulladékok szelektív gyűjtéséről.

-Tartsa be a helyben hatályos előírásokat, és ne a terméket ne helyezze a háztartási hulladékgyűjtőbe. A megfelelő hulladékgyűjtéssel elkerülhető, hogy a hulladékok károsítsák a környezetet ill. az emberi egészséget.

#### ► sl - ODLAGANJE IZDELKA

- Ta izdelek je bil zasnovan in izdelan iz materialov in komponent visoke kakovosti, ki jih je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti.
- Ko je izdelek označen z znamenjem prekrižanega smetnjaka na kolesih, pomeni, da zanj veljajo določbe evropske Direktive 2012/19/UE.
- Pozanimajte se o načinu ločenega zbiranja električne in elektronske opreme, ki velja v vašem kraju.
- Upoštevajte veljavne predpise in odsluženih izdelkov ne odlagajte med gospodinjske odpadke. Pravilno odlaganje izdelka prispeva k izogibanju morebitnim negativnim posledicam za zdravje okolja in ljudi.

#### ► tr - ÜRÜNÜN İMHA EDİLMESİ

- Bu ürün, geri dönüştürülüp tekrar kullanılabilen, yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak tasarlanıp üretilmiştir.
- Herhangi bir üründe, üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli bidon bulunuyorsa bu, ürünün 2012/19/UE Avrupa Direktifi tarafından konduğunu belirtir.
- Lütfen bulunduğunuz bölgedeki elektrikli ve elektronik aletler için olan çöp ayrıştırma sistemi ile ilgili bilgi edininiz.
- Konuyla ilgili yerel düzenlemelere uyunuz ve eski ürünleri normal evsel atıklarla beraber atmayınız. Ürünün doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığını tehdit edici olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olur.

#### ► hr - ODBACIVANJE PROIZVODA

- Ovaj je proizvod osmišljen i izrađen s visokokvalitetnim materijalima i komponentama koje se mogu reciklirati i ponovno iskoristiti.
- Kada se na proizvod stavi simbol prekrižene kante na kotačima, to znači da je on podvrgnut Europskoj Smjernici 2012/19/UE.
- Informirajte se u svezi s lokalnim načinom diferencijalnog sakupljanja električnih i elektronskih proizvoda.
- Pošaljite lokalne propise na snazi i ne odbacujte stare proizvode zajedno sa običnim kućnim otpadom. Pravilnim odbacivanjem proizvoda spriječite čete moguće negativne posljedice za okoliš i za zdravlje ljudi.

#### ► It - GAMINIO SUNAIKINIMAS

- Šis gaminys buvo sukurtas ir pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų bei dalių, kurios gali būti perdirbtos arba panaudotos dar kartą.
- Kai gaminys yra pažymėtas perbraukto atliekų konteinerio su ratukais ženklu, tai reiškia, kad gaminys yra saugomas pagal ES direktyvą 2012/19/UE.
- Prašome pasidomėti apie vietinę elektros ir elektronikos atliekų rūšiavimo sistemą.
- Laikykites vietinių galiojančių taisyklių ir nemeskite senų gaminių su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai sunaikinę gaminių išvengsite galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.

#### ► lv - PRODUKTA IZNĪCINĀŠANA

- Šis produkts tika izveidots un ražots ar augstas kvalitātes materiāliem un sastāvdaļām, kas var būt savāktas un atkārtoti izmantotas.
- Kad pie produkta ir piestiprināts atkritumu tvertnes simbols ar riteņiem, kas ir pārsvītrots ar krustu, tas nozīmē, ka produktu aizstāv Eiropas Direktīva 2012/19/UE.
- Lūdzam Jūs gūt informāciju par vietēju centru, kas savāc elektriskās un elektroniskā ierīces.
- Ievērot vietējās pastāvošās normas un neiznīcināt vecus produktus, kā parastus mājas atkritumus. Produkta pareizā iznīcināšana palīdz izvairīties no iespējamām negatīvām sekām vides un cilvēku veselībai.

#### ► et - TOOTE KASUTUSEST KÕRVALDAMINE

- See toode on projekteeritud ja toodetud kvaliteetsetest materjalidest ja osadest, mida võib uuesti ringlusse võtta ja korduskasutada.
- Kui tootel on märk, millel on ratastega prügikast, millele on rist peale tõmmatud, tähendab see, et toodet kaitseb Euroopa direktiiv 2012/19/UE.
- Palun tutvuge kohaliku elektri- ja elektroonikatoodete lahuskogumise süsteemiga.
- Täitke kehtivaid kohalikke õigusnorme ning ärge visake vana toodet olmejäätmete hulka. Toote õige kõrvaldamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonna ja inimeste tervisele.

#### ► ro - SCOATEREA DEFINITIVĂ DIN UZ A PRODUSULUI

- Acest produs a fost proiectat și fabricat cu materiale și componente de înaltă calitate care pot fi reciclate și refolosite.
- Când pe produs este aplicat simbolul unei pubele cu roți, marcată cu o cruce, înseamnă că produsul respectiv este conform Directivei Europene 2012/19/UE.
- Vă rugăm să vă informați în ceea ce privește colectarea separată a produselor electrice și electronice.
- Respectați normele locale în vigoare și nu depozitați produsele vechi împreună cu deșeurile menajere. Eliminarea corectă a produsului ajută la eliminarea consecințelor negative pe care acesta le poate avea asupra mediului înconjurător și a persoanelor.

#### ► sk - LIKVIDÁCIA VÝROBKU

- Tento výrobok bol navrhnutý a vyrobený z vysoko kvalitných materiálov a komponentov, ktoré je možné recyklovať a znovu použiť.
- Ak je na výrobku symbol prekrižaného kontajnera, znamená to, že na výrobok sa vzťahuje Európska Smernica 2012/19/UE.
- Informujte sa o miestnom systéme pre oddelený zber elektrických a elektronických výrobkov.
- Dodržujte miestne predpisy a nelikvidujte staré produkty spolu s bežným komunálnym odpadom. Správna likvidácia výrobku pomôže predchádzať možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.

► bg - ИЗХВЪРЛЯНЕ НА УРЕДА

-Това изделие е проектирано и произведено с материали и компоненти от високо качество, които могат да се рециклират или използват повторно.

-Когато на някое изделие е поставен символ с бидон на колелца, маркиран с хикс, това означава, че изделието е защитено съгласно Европейска Директива 2012/19/UE.

-Моля да се информирате относно местната система за разделно изхвърляне на електрически и електронни изделия.

-Спазвайте действащите местни нормативи и не изхвърляйте изделията, заедно с нормалните домакински отпадъци. Правилното изхвърляне на изделията, помага за избягване на възможни отрицателни последици, за здравето на хората и за опазване на околната среда.

► uk - УТИЛІЗАЦІЯ ВИРОБУ

-Цей виріб був спроектований і вироблений з використанням високоякісних матеріалів і комплектуючих, які можуть бути повторно перероблені і використані.

-Якщо на виріб нанесено символ перекресленого бака з колесами для сміття, це означає, що виріб відповідає Директиві Європейського Союзу 2012/19/UE.

-Просимо ознайомитися з інформацією щодо місцевої системи роздільного збору сміття для електричного і електронного обладнання.

-Дотримуйтесь чинних місцевих правил і не викидайте старі вироби до звичайних побутових відходів. Правильна утилізація виробу допомагає уникнути можливих негативних наслідків для довкілля і здоров'я людей.

► bs - ODLAGANJE PROIZVODA

-Ovaj je proizvod dizajniran i proizveden korištenjem materijala i komponenata visoke kvalitete koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti. Kada se na ovaj proizvod postavi simbol prekrizene kante /obilježene krstom na točkovima, to znači da je proizvod podložan Evropskoj Direktivi 2012/19/UE.

-Molimo Vas da se informirate o lokalnom sistemu diferencijalnog sakupljanja električnih i elektronskih proizvoda.

-Poštujte lokalne propise na snazi i ne odbacujte stare proizvode u obični kućanski otpad. Pravilno odlaganje proizvoda pomaže i onemogućuje negativne posljedice za zdravlje ljudi i okoliša

► el - ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

-Το προϊόν αυτό σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.

-Όταν ένα προϊόν είναι συνδεδεμένο με το σύμβολο του διαγεγραμμένου τροχοφόρου σημειωμένο με ένα σταυρό, σημαίνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/UE.

-Σας συνιστούμε να ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.

-Τηρήστε τους τοπικούς κανονισμούς που ισχύουν και μην απορρίψετε τα παλαιά προϊόντα στα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή διάθεση του προϊόντος βοηθά στην αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για την υγεία του περιβάλλοντος και του ανθρώπου.

► zh - 弃置旧的产品

-该产品是由高质量的原材料和零配件生产而成的，可以进行回收再利用

-当这个标识标签出现在产品上时，它表明这个产品符合 European Directive 2012/19/UE 标准。

-请熟知产品实际使用地关于处理废弃的电子元器件的相关法律规定。

-请严格根据当地法规处理废弃的产品和包装，并确保不和生活垃圾混装。正确的处理方式可以避免对环境 and 人体健康产生的潜在威胁。





---

**Dantherm Group S.p.A.**

Via Gardesana 11

37010 Pastrengo (VR)

Italy

t.: +39 045 6770533

e.: [info.it@danthermgroup.com](mailto:info.it@danthermgroup.com)



DOWNLOAD  
CATALOGUE



SEND US YOUR  
FEEDBACK



REGISTER FOR  
3-YEAR WARRANTY

---

We will not accept any responsibility for any errors and omissions in this user manual.  
All images and copy within this user manual are protected by copyright.

---